SEDORIC 3.0 à NU

SEDORIC et STRATORIC Versions 3.0 du 01/01/96

Troisième Partie (Pages 460 à 630)

André Chéramy 54, rue de Sours 28000 CHARTRES

cheramy@infobiogen.fr

Troisième Edition (1998)

Table des matières

Première Partie (pages 1-231)		
Avant-propos		3
Comment lire ce livre		4
Nouveautés de la version 3.0		5
La RAM overlay		7
Analyse des commandes SEDORIC		7
Buffer 1 (BUF1)		. 16
Buffer 2 (BUF2)		
Buffer 3 (BUF3)		. 18
BANQUE n°0		. 19
Initialisation SEDORIC		
1 0	Z	
Desassemonage de la page 4 SEDORIO	~ ······	. 20
BANQUES interchangeables		30
`	UM, DELETE et MOVE	
	KUP	
`	K, CHANGE et MERGE	
	Y	. 89
	DNAME, DTRACK, TRACK, INIST, DNUM, DSYS,	
BANQUE n°7 (adresse Cxxx g): CHK	SUM, EXT, PROT, STATUS, SYSTEM ,UNPROT et VISUHIRES	144
Début du NOYAU permanent de SED	ORIC (#C800 à #FFFF)	161
Mots Clés SEDORIC		167
XRWTS Routine de gestion des lecteu	ırs	179
Série d'appels à des sous-programmes	en ROM	187
	197, 212 e	
	lin	
Entrée SEDORIC: recherche l'adresse	d'exécution d'un mot-clé SEDORIC	199
Prendre un caractère au clavier (rempl	ace EB78 ROM)	221
Deuxième Partie (pages 232-459)		
•	es routines associées, d'usage général)	t 251
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	à une BANQUE externe	
Note sur les coordonnées colonne/lign	e ORIC-1 / ATMOS / SEDORIC	363

Gestion de fichiers		374
Table des vecteurs système (#FF43-	#FFC6)	456
Copyrights	6, 146, 458, 461, 465, 484	à 486 et 488
Troisième Partie (pages 460-630)		
ANNEXES		460
ANNEXE n° 1: SEDORIC V2.0		461
ANNEXE n° 2: SEDORIC V2.0		463
ANNEXE n° 3: SEDORIC V2.0		465
ANNEXE n° 4: PATCH 001		475
ANNEXE n° 5: PATCH 002		478
	s du boot ?	
ANNEXE n° 7: Rappel de la structu	re des disquettes SEDORIC	484
	s d'un SAVE ?	
ANNEXE n° 9: Que se passe t-il lor	s d'un DEL ?	511
ANNEXE n° 10: Listing de l'EPRO	M du MICRODISC	517
ANNEXE n° 11: Le FDC 1793		549
ANNEXE n° 12: F.A.Q		560
	ge ROM <> RAM overlay	
ANNEXE n° 14: Utilisation d'une co	ommande SEDORIC sans argument (programme LM)	564
ANNEXE n° 15: Utilisation d'une ro	outine en RAM overlay (programme LM)	565
ANNEXE n° 16: Utilisation d'une co	ommande SEDORIC avec paramètres (programme LM)	566
	OORIC	
ANNEXE n° 18: Mots clés SEDOR	IC	575
ANNEXE n° 19: Les Codes de Fond	ctions	577
ANNEXE n° 20: Futures extensions		584
ANNEXE n° 21: Routines d'intérêt	général (par ordre chronologique)	587
ANNEXE n° 22: Routines d'intérêt	général (par thèmes)	597
ANNEXE n° 23: Des drives et des I	OOS pour ORIC	611
ANNEXE n° 24: Directories des dis	quettes SEDORIC V3.006 et TOOLS V3.006	623
ANNEXE n° 25: Tables et figures	*	626
ANNEXE n° 26: Table des matières		628

ANNEXES

ANNEXE n° 1 SEDORIC V2.0

Cette version est due à Ray McLaughlin. D'une part elle corrige certaines bogues, d'autre part elle permet d'utiliser des disquettes 3"1/2 double densité au maximum de leurs possibilités soit 720 kilo octets (Double face, 80 pistes de 18 secteurs) et même un peu plus (747 kilo octets avec 83 pistes de 18 secteurs). Mais, comme avec la version 1.006, le formatage en 19 secteurs par piste n'est pas fiable. Il faudrait essayer avec un lecteur de type HD (1.44 Mo), mais les disquettes sont chères pour un gain de capacité minime.

La grande nouveauté consiste à disposer d'un deuxième secteur de bitmap que Ray a placé dans le troisième secteur de la piste 2O, qui était déjà réservé, mais inutilisé. On peut tirer un grand coup de chapeau à notre ami Ray, car il a fait du beau travail!

A l'usage, cette version 2.0 se révèle très pratique, même si l'on s'en tient à l'utilisation des lecteurs 3" et 5"1/4 (bogue double face corrigée). De plus, les lecteurs 3"1/2 étant bon marché (150F) et d'une bien meilleure qualité que les anciens lecteurs 3", il est recommandé de passer à ce format (disquettes à 2F au lieu de 21F) et de disposer enfin de 720 kilo octets avec SEDORIC. La gestion des fichiers est très fiable et sans problème, jusqu'à 83 pistes de 18 secteurs. La commande DEL fonctionne sans bogue et je l'ai triturée dans tous les sens!

Voici la liste des commandes et sous-programmes qui ont été modifiés:

- 1) TRACK (en C446 sur la BANQUE n°5) Inutile modification de la vérification du nombre total de secteurs par disquette qui doit être < 3840, mais ne peut jamais dépasser 3762!
- 2) INIT (en C404 sur la BANQUE n°6) Même inutile vérification, mise en place d'un deuxième secteur de bitmap et correction de la bogue de double face.
- 3) XPMAP (en DA4C, "Prend le secteur de bitmap dans BUF2") Adaptation pour fonctionner avec 2 secteurs de bitmap, nouveau sous-programme FF43 appelé en DA4C.
- 4) XSMAP (en DA8A, "Sauve le secteur de bitmap sur la disquette") Adaptation pour la même raison, remplacé par le sous-programme DC80 placé au début de XSMAP. Ce sous-programme DC80 a été implanté dans un vide laissé par la modification du sous-programme DC7D (voir plus loin). Si le b7 de 2F est à 1, le deuxième secteur de bitmap présent dans BUF2 est sauvegardé par un JSR FF4F.
- 5) Le sous-programme DC7D "Cherche un secteur libre" a été remplacé par le sous-programme FF94.
- 6) La fin du sous-programme DCD6 "Calcule à quel bit et à quel octet de la bitmap correspond le secteur AY à libérer" a été remplacé par le sous-programme FFD9 tenant compte des 2 bitmaps.
- 7) La commande SEDORIC ">" (en F5BA, "Affecte un champ à une variable") a aussi été modifiée en F5FE/F609.

- 8) Une petite série de NOP (F638/F63D) a été remplacée par un sous-programme utilisé par INIT pour insérer un appel au nouveau sous-programme FF4A qui permet de sauver la deuxième bitmap.
- 9) La table des vecteurs système (FF43/FFC6, qui n'était en fait pas utilisée) et une partie du copyright final (FFC7/FFF9) ont été supprimées et remplacées par des sous- programmes utilisés pour réaliser les adaptations indiquées ci-dessus:
- sous-programme FF43 utilisé pour XPMAP
- sous-programme FF4A utilisé pour INIT
- sous-programme FF4F utilisé pour XSMAP
- sous-programme FF51 utilisé pour XSMAP
- sous-programme FF94 utilisé par le sous-programme "Cherche un secteur libre"
- sous-programme FFD9 utilisé par le sous-programme "A quel bit des bitmaps correspond le secteur AY à libérer"

Au total 595 bits diffèrent entre la version 1.006 et la version 2.0. Ces différences incluent aussi: 66 octets au secteur 1 de la piste 0 où le copyright: "SEDORIC V1.006 01/01/86" a été changé en "SEDORIC V2.0 08/11/91 Upgraded by Ray McLaughlin to allow 80 track double sided drives." 1 octet au secteur suivant (SEDORIC V2.0 au lieu de V1.0) et bien sûr la quasi-totalité du secteur 3 de la piste 20 qui ne contenait que des zéros. De plus l'octet en C5FE à été changé (#F1 devient #2D), mais la signification de ce changement m'échappe.

La totalité des améliorations apportées avec la version 2.0 ont été gardées dans la version 3.0

ANNEXE n° 2 SEDORIC V2.1

Après comparaison des disquettes "Master" 2.0 et 2.1 j'ai trouvé que 9 secteurs sont différents: voici donc les additions et corrections que Ray a apportées à sa première mouture:

Secteur 1 de la piste 0: 40 octets différents. Correction du message de version qui devient:

"SEDORIC V2.1 22/08/93 Upgraded by Ray McLaughlin to allow 80 track double sided drives. (D)TRACK, DNAME & INIST bugs fixed also."

(En fait, les commandes BACKUP, DKEY, DNUM et DSYS ont aussi été affectées).

Secteur 2 de la piste 0: 1 octet différent. Correction du n° de version qui devient V2.1

Secteur 5 de la piste 4: 18 octets différents. Correction de la BANQUE n°2 (BACKUP).

De C6D9 à C6EF, remplacement de la chaîne "Formating complete" par "Done", soit un gain de 14 octets qui ont permis à Ray d'insérer le code suivant à partir de C6E2:

C6E2-	A9 48	LDA #48	qui est le code de "PHA"
C6E4-	8D 15 D0	STA D015	remplace un RTS en D015
C6E7-	20 CD CF	JSR CFCD	appel de la routine XRWTS de gestion des lecteurs
C6EA-	A9 60	LDA #60	qui est le code de "RTS"
C6EC-	8D 15 D0	STA D015	remet en place le RTS d'origine
C6EF-	60	RTS	fin de la nouvelle routine

Ce nouveau sous-programme permet d'utiliser une routine XRWTS modifiée, ceci uniquement lors du positionnement de la tête et uniquement pour la commande BACKUP, sans affecter l'utilisation de XRWTS dans les autres cas. Ray pourrait-il nous éclairer sur la raison de cette modification transitoire?

<u>Secteur 6 de la piste 4:</u> 2 octets différents. Correction de la BANQUE n°2 (BACKUP). En C7B2, le JSR CFCD (routine XRWTS) est remplacé par JSR C6E2 (nouveau sous-programme ci-dessus).

<u>Secteur 1 de la piste 5:</u> 5 octets différents. Correction dans la BANQUE n°5 d'une bogue crée par Ray lors de sa modification de (D)TRACK pour la version 2.0. En C4A3 le BEQ C4D3 est remplacé par BEQ C4D1. En C4A9 le BCC C4D5 est remplacé par un BCC C4D3. En C4AD le BCS C4D5 est remplacé par un BCS C4D3. En C4D5 et C4D6 les 2 octets 20 & DE inutiles sont remplacés par 2 NOPs (EA).

<u>Secteur 2 de la piste 5:</u> 1 octet différent. Encore la BANQUE n°5. La bogue précédente affectait aussi la commande INIST. Pour remédier à cela, Ray a remplacé un BEQ C4D4 par un BEQ C4D2.

<u>Secteur 3 de la piste 5:</u> 2 octets différents. Toujours INIST, dans la BANQUE n°5, mais cette fois il s'agit d'une bogue d'origine, qui affecte également les commandes DKEY, DNAME, DNUM, DSYS & (D)TRACK. La routine C6DB, "demander la disquette cible", était boguée (mauvaise gestion de 'ESC') et a été remplacée par une nouvelle routine en C7A0 (voir plus loin). Le JSR C6DB situé en C69A est remplacé par JSR C7A0.

<u>Secteur 4 de la piste 5:</u> 25 octets différents. La fin de la BANQUE n°5 (de C793 à C7FF) n'était pas utilisée. Ray y a mis la nouvelle version de la routine déboguée:

C7A0-	2C 16 C0	BIT C016	teste si le b7 du flag "BANQUE changée" est à zéro
C7A3-	10 14	BPL C7B9	si oui (BANQUE pas changée), simple RTS en C7B9
C7A5-	A2 12	LDX #12	sinon (BANQUE changée), indexe le message "LOAD"
C7A7-	20 64 D3	JSR D364	et l'affiche, puis
C7AA-	2048 D6	JSR D648	affiche "_DISC_IN_DRIVE_ "lettre du lecteur"AND_PRESS_'RETURN'"
			puis demande un "ESC" (C = 1) ou un "RETURN" (C = 0)
C7AD-	58	CLI	autorise les interruptions
C7AE-	90 09	BCC C7B9	simple RTS en C7B9 si 'RETURN' a été tapé
C7B0-	5 fois 68	5 fois PLA	si 'ESC', élimine 5 octets sur la pile (au lieu de 2: pour retourner à
			l'interpréteur, il faut retirer de la pile les adresses de retour correspondant
			à 2 niveaux de JSR soit 4octets, plus 1 octet mis sur la pile par un PHP).
C7B5-	20 06 D2	JSR D206	effectue un retour à la ligne (avec un JSR au lieu d'un JMP afin de pouvoir
			exécuter le SEC qui suit. En effet la routine D206 met C à zéro or pour
			témoigner d'une sortie par 'ESC' il faut avoir C = 1).
C7B8-	38	SEC	met la retenue à 1 (ce qui n'était pas fait préalablement)
C7B9-	60	RTS	et termine.

La routine C6DB est appelée par DTRACK (en C441), DNUM (en C4DD), DKEY (en C600), DSYS (en C522 & C528), DNAME (en C41F) et INIST (en C509) à travers un appel indirect pour les 3 dernières commandes.

<u>Secteur 1 de la piste 20:</u> 4 octets différents. Modification de la table des drives qui contient le nombre de pistes par défaut pour chaque lecteur en service. Ces valeurs dépendent du dernier utilisateur de la commande DTRACK, ce n'est peut-être pas Ray.

Bravo encore à notre ami Ray qui, avec les versions 2.0 et 2.1, a apporté une contribution majeure à l'évolution de SEDORIC. Sans lui, les disquettes 3"1/2 seraient bien moins attractives.

ANNEXE n° 3 SEDORIC V3.0

Description des changements effectués par rapport à la version 1.006 du 01/01/86

Dans le chapitre précédant, je vous ai brossé les grandes lignes de cette nouvelle version. Vous trouverez ici un résumé de la comparaison des disquettes master des versions 1.006 et 3.006. Deux patches (correctifs) ont été mis au point ultérieurement et sont décrits en ANNEXE n° 4 et 5. L'un permet d'utiliser la ligne PB5 du VIA 6522. C'est un peu trop spécialisé pour en parler maintenant. L'autre donne un supplément d'intelligence à SEDORIC: avant de demander une disquette master, il regarde s'il n'en a pas déjà une avant de délivrer le message "INSERT_MASTER_DISC_IN_DRIVE_X AND_PRESS_'RETURN'".

Lorsque vous faites appel à l'une des commandes situées dans une des BANQUES (INIT, COPY etc... plus CHKSUM, EXT, PROT, UNPROT, STATUS, SYSTEM et VISUHIRES pour la version 3.0), lorsque le système vous demande une disquette master, veillez à bien lui fournir une Master de la même version que celle qui vous a servi à booter. En cas de doute, effectuerez un DIR qui affichera "_V3_(Mst)_" ou "_V3_(Slv)_" si le boot à été effectué en V3.0, la disquette présente dans le lecteur pouvant être d'une version quelconque. Attention, la commande DIR ne se soucie pas de la version de la disquette placée dans le lecteur! Par contre elle indique bien s'il s'agit d'une Master (Mst) ou d'une Slave (Slv). SEDORIC V3.0 est 100% compatible avec les versions précédentes, mais possède une BANQUE supplémentaire, ce qui implique des modification en RAM overlay pour la gérer.

La disquette master a été largement enrichie, puisqu'elle compte quelques 52 fichiers. Parmi ceux-ci, SEDORIC3.FIX vous servira de mode d'emploi, notamment pour les nouvelles commandes CHKSUM et VISUHIRES.

Au chapitre des débogages, le plus important concerne probablement la routine "Prendre un caractère au clavier, qui avait résisté à Fabrice Broche. Vous pourrez utiliser pour de bon les touches de fonction, qui acceptent enfin les commandes SEDORIC y compris celles qui n'ont pas de n° de code et permettent d'accéder facilement aux caractères "ê" et "©" (voir manuel SEDORIC pages 53, 54, 55, 102 et 103). La commande KEYSAVE a été modifiée pour faciliter l'édition (ardue) des commandes pré-définies qui sont maintenant sauvées dans les fichiers *.KEY. Des tableaux (à photocopier et à placer dans votre Manuel ou près de votre ORIC) seront proposés plus loin pour indiquer les combinaisons de touches retenues pour la V3.0 (libre à vous de constituer vos propres claviers).

Les autres nouveaux débogages concernent les commandes CSAVE, EXT et LINPUT. Ce sont tous des défauts de jeunesse qui ont perduré depuis 1986! CSAVE ne fonctionnait plus dès que le système tournait sous SEDORIC, alors qu'avec un lecteur de cassette seul, il n'y avait pas de problème. La commande EXT n'effectuait pas de contrôle de validité sur le troisième caractère de la chaîne proposée en argument. Une expérience douloureuse pour les étourdis qui y plaçaient un"?"! Quant à LINPUT, son utilisation était limitée à une seule ligne. Le résultat était imprévisible dès que la fenêtre de saisie dépassait 38 caractères.

Finalement, l'utilisation des caractères minuscules pour taper les commandes SEDORIC était tellement boguée que personne ne s'y risquait, du moins volontairement. Elle est interdite avec la V3.0, en fait elle marche toujours, mais un peu plus mal encore puisque à la liste des nombreuses exceptions il faut maintenant ajouter "delete" et "using".

Les commandes précédemment déboguées par Ray McLaughlin dans ses versions 2.0 et 2.1 ont été fidèlement reportées dans la V3.0: ce sont ">", BACKUP, DKEY, DNAME, DNUM, DSYS, DTRACK, INIST, INIT et TRACK. Certaines corrections mineures ont été ajoutées dans la V3.0 pour BACKUP et INIT, notamment afin de transmettre la nouvelle BANQUE n°7 et aussi d'utiliser au maximum la double bitmap de Ray, soit 3838 secteurs par disquette (982528 octets!). Evidemment, on ne peut formater plus de 83 pistes de 19 secteurs avec un lecteur 3"1/2, mais EUPHORIC, qui travaille dans le virtuel, accepte sans broncher 101 pistes ce qui permet tout juste d'atteindre les 3838 secteurs.

Il y a 43 secteurs différents entre la version 3.006 du 01/01/96 et la version 1.006 du 01/01/86 prise comme référence. Ceci correspond à 2362 octets différents dont 1096 dans les secteurs existants, 1012 dans les 5 nouveaux secteurs de la BANQUE n°7 et 254 dans la piste 20. Ce texte ne peut évidemment présenter qu'un résumé succinct des modifications, qui seront traitées en détail plus loin dans le livre.

Nous verrons successivement les secteurs de la disquette qui ne sont pas inclus dans les fichiers système. Puis, nous passerons en revue les fichiers système qui ont été modifiés (NOYAU, BANQUE n°2, BANQUE n°5 et BANQUE n°6) et enfin la nouvelle BANQUE n°7 dans son intégralité. Les exemples offerts proviennent d'une disquette master vierge formatée en 42 pistes de 17 secteurs simple face.

Piste 0 secteur 1 (83 octets différents)

VERSION:

"SEDORIC V3.006 01/01/96 Upgraded by Ray McLaughlin and André Chéramy See SEDORIC3.FIX file for information"

Piste 0 secteur 2 (1 octet différent)

COPYRIGHT:

"SEDORIC V3.0 © 1985 ORIC INTERNATIONAL"

Piste 20 secteur 1 (4 octets différents)

TABDRV: La table de configuration des lecteurs TABDRV devient: "D2 D2 D2 D2" soit 80 pistes double face pour les lecteurs A, B, C et D.

Piste 20 secteur 2 & 3 (250 octets différents)

MODIFICATIONS DANS LE NOYAU

(qui sera copié en RAM overlay de C400 à FFFF)

C500- Piste 0 secteur 6 (1 octet différent)

Modification introduite par Ray (signification inconnue).

C600- Piste 0 secteur 7 & 8 (4 octets différents)

Correction de la **BOGUE** "CSAVE"

C700- Piste 0 secteurs 9 et 10 (189 + 173 = 362 octets différents)

TABLES KEYDEF, REDEF et PREDEF

La table KEYDEF a été complètement revue pour intégrer des commandes SEDORIC. Ceci a été rendu possible grâce à la correction de la routine "Prendre un caractère au clavier". Cette nouvelle table permet d'accéder aux fonctions **BASIC** avec **FUNCT+SHIFT+touche** et aux commandes **SEDORIC** avec **FUNCT+touche**. Et ceci en respectant autant que possible les initiales. Les commandes SEDORIC sans n° (UNPROT, USING, VISUHIRES, VUSER, WIDTH, WINDOW et !RESTORE) sont maintenant accessibles.

Touche	FUNCT (SEDORIC)	Cde n°	FUNCT+SHIFT (BASIC)	Token n°
A/Q	AZERTY	#22	AND	#D1
В	BACKUP	#25	NOT	#CA
C	COPY	#29	CHR\$	#ED
D	DIR	#31	DATA	#91
Е	ESAVE	#3D	ELSE	#C8
F	FIELD	#3F	FOR	#8D
G	CHANGE	#27	GOSUB	#9B
H	HCUR	#41	HIRES	#A2
I	INIT	#42	INPUT	#92
J	JUMP	#45	INK	#B2
K	KEYSAVE	#4B	KEY\$	#F1
L	LINPUT	#52	LIST	#BC
M/?	MOVE	#57	MUSIC	#A8
N	NUM	#59	NEXT	#90
O	OLD	#5B	OR	#D2
P	PROT	#5E	PLOT	#87
Q/A	QWERTY	#62	RESTORE	#9A
R	RENUM	#66	RETURN	#9C
S	SAVEU	#72	STEP	#CB
T	TYPE	#7B	THEN	#C9
U	UNPROT	#18	UNTIL	#8C
V	VISUHIRES	#1B	VAL	#EB
W/Z	WINDOW	#1E	WAIT	#B5
X	SEEK	#6D	EXPLODE	#A4
Y	PAPER0:INK7	#07	PING	#A6
Z/W	CALL#F8D0+ <u>CR</u>	#08	ZAP	#A5

Exemples: FUNCT+"D" affiche "DIR" (Code $n^{\circ}49 = \#31$, manuel SEDORIC page 103), tandis que FUNCT+SHIFT+"L" affiche "LIST" (Token $n^{\circ}188 = \#BC$, manuel ATMOS page 315) (voir aussi manuel SEDORIC page 102). Les touches A/Q, M/?, Q/A, W/Z et Z/W ont une double étiquette. Ceci correspond aux claviers AZERTY/QWERTY. La touche ;/M n'est pas utilisée, il en est de même pour les touches ' , . et /. qui toutes ont reçu le code #00. Il est possible de re-definir ces touches à l'aide de la commande KEYDEF.

Les tables REDEF des fonctions re-définissables et PREDEF des fonctions pré-définies ont également été complètement modifiées. Les nouvelles fonctions peuvent être obtenues avec les combinaisons de touches suivantes:

Touche	FUNCT (Cdes re-définissables)	Cdes	n°	Touch	e	FUNCT+SHIFT (Cdes pré-définies)	Cdes n°
0	espace (=rien)	#00		0		HEX\$(#10
1	DOKE#2F5,#	#01		1		CALL#	#11
2	DOKE#2F5,#467+ <u>CR</u> #02		2		TEXT		#12
3	DOKE#2F9,#	#03		3		FORI=1TO	#13
4	DOKE#2F9,#D070+ <u>CR</u>	#04		4		LEFT\$(#14
5	DOKE#2FC,#	#05		5		MID\$(#15
6	DOKE#2FC,#461+ <u>CR</u>	#06		6		RIGHT\$(#16
7	PAPER0:INK7+CR	#07		7		STR\$(#17
8	CALL#F8D0+CR	#08		8		UNPROT	#18
9	\hat{e} (ASCII $n^{\circ}126 = #7E$)	#09		9		© (ASCII 96 = #60)	#19
- £	?HEX\$(PEEK(#	#0A		- £		USING	#1A
= +	?HEX\$(DEEK(#	#0B		=+		VISUHIRES''	#1B
\	PEEK(#	#0C		\		VUSER	#1C
/ ?	DEEK(#	#0D		/?		WIDTH	#1D
[{	POKE#	#0E		[{		WINDOW	#1E
]}	DOKE#	#0F]}		!RESTORE	#1F

Exemple: FUNCT+"8" déclenche une régénération des caractères (c'est une commande utilisateur redéfinissable avec KUSE, visualisable avec VUSER, manuel SEDORIC page 55 & 102), tandis que FUNCT+SHIFT+"=" affiche VISUHIRES" qu'il faut compléter pour déclencher l'affichage des écrans HIRES que l'on aura indiqués (nouvelle commande pré-définie n°27 = #1B).

NB: DOKE#2F5, #2F9 et #2FC sont les vecteurs de !,] et &(). Les touches ESC, CTRL, SHIFTg, ←, ↓, espace, ↑, →, FUNCT, SHIFTd, RETURN et DEL ainsi que les touches restantes (; ', . /) reçoivent le code de re-définition #00 soit rien. FUNCT+RETURN affiche le numéro de la ligne BASIC suivante (commande NUM).

Les tables KEYDEF, PREDEF et REDEF telles qu'elles sont décrites dans la première partie de cet article sont présentes non seulement dans le NOYAU, mais aussi dans le fichier SEDORIC3N.KEY. Le fichier SEDORIC3D.KEY contient également les mêmes tables à l'exception de la table REDEF qui a été changée pour avoir:

Touche	FUNCT	Cde r	n°
0	espace (=rien)	#00	pour les touches pas encore attribuées par KEYDEF
1	POKE#26A,(PEEK(#	#01	suivie de l'une des 2 commandes suivantes
2	26A)AND#FE)	#02	pour forcer le curseur à OFF (invisible)
3	26A)OR#01)	#03	pour forcer le curseur à ON (visible)
4	PRINTCHR\$(18);	#04	pour valider la commande curseur ON/OFF
5	POKE#BBA3,#0	#05	pour effacer le hideux CAPS de la ligne service
6	FORI=#BB80TO#BBA	#06	suivie de la commande suivante
7	7:POKEI,32:NEXTI	#07	pour effacer toute la ligne service
8	POKE#BB80,	#08	suivie de la commande suivante
9	PEEK(#26B)	#09	pour couleur PAPER ligne service = PAPER écran
- £	POKE#BB81,	#0A	suivie de la commande suivante
=+	PEEK(#26C)	#0B	pour couleur INK ligne service = INK écran
\	POKE#20C,#FF	#0C	pour forcer en mode MAJUSCULE
/ ?	POKE#20C,#7F	#0D	pour forcer en mode minuscule
[{	?HEX\$(PEEK(#	#0E	pour afficher le contenu hexadécimal d'un octet
]}	?HEX\$(DEEK(#	#0F	pour afficher le contenu hexadécimal de 2 octets

Exemple: Vous êtes en train de taper un programme BASIC et vous voulez effacer le curseur. Au lieu de l'habituelle bascule PRINT CHR\$(17), vous voulez taper POKE#26A,(PEEK(#26A)AND#FE) qui force à OFF indépendamment de l'état précédent. Pour cela, il suffit de taper FUNCT+1 puis FUNCT+2. Si nécessaire il faut ajouter un PRINTCHR\$(18); pour valider la commande précédente: Tapez simplement FUNCT+4. Rappel: le tableau ci-dessus est à photocopier et à placer dans votre Manuel ou près de votre ORIC.

Pour les utilisateurs désireux de ne rien changer à leurs habitudes, le fichier SEDORIC1.KEY contient les tables KEYDEF, PREDEF et REDEF correspondant au clavier de la version 1.006.

CA00- Piste 0 secteur 11, 12 & 13, (37 octets différents)

TABLE DES MOTS-CLES SEDORIC, TABLE DES INITIALES, DES ADRESSES D'EXÉCUTION

Adaptation des commandes CHKSUM, DELETE, PROT, USING, UNPROT, VISUHIRES, STATUS, SYSTEM.

CF00- Piste 0 secteur 16 (14 octets différents)

MODIFICATION DES MESSAGES

D900- Piste 1 secteur 9 (20 octets différents)

BOGUE "LOVE" (PRENDRE UN CARACTERE AU CLAVIER)

DA00- Piste 1 secteur 10 (8 octets différents)

ROUTINES XPMAP ET XSMAP (DOUBLE BITMAP)

DC00- Piste 1 secteur 12 (19 octets différents)

ROUTINE "CHERCHE UN SECTEUR LIBRE"

DD00- Piste 1 secteur 13 (4 octets différents)

GESTION BITMAP et MODIFICATION KEYSAVE

E300- Piste 2 secteur 2 & 3 (15 + 9 = 24 octets différents)

EXTENSION "BIGDISK" (INIT)

E600- Piste 2 secteur 5 & 6 (207 + 11 = 218 octets différents)

ROUTINES PRINCIPALES DE RAY

Elles permettent de formater les disquettes avec le double de secteurs. Faute de place, Ray avait sacrifié la table des vecteurs (de FF43 à FFF9, soit 183 octets) pour implémenter ce code. Dans la version 3.0 de SEDORIC, la table des vecteurs a été restaurée à sa place d'origine, ce qui permet de retrouver une compatibilité avec tous les programmes écrits en langage machine, utilisant les routines de SEDORIC. Ces routines ont été mises à la place des commandes STATUS, PROT, UNPROT, SYSTEM elles mêmes déplacées dans la BANQUE n°7.

E900- Piste 2 secteurs 8 & 9 (18 octets différents)

NOUVELLES ENTREES DES COMMANDES

CHKSUM, EXT, PROT, STATUS, SYSTEM, UNPROT, VISUHIRES.

EA99- Piste 2 secteur 9 & 11 (57 + 2 = 59 octets différents)

CORRECTION BOGUES "LOVE" et LINPUT

F100- Piste 2 secteur 16 (1 octet différent)

NOMBRE DE SECTEURS A TRANSFERER (INIT) qui passe à #63 (99).

F500- Piste 3 secteur 3 & 4 (2 + 10 = 12 octets différents)

CORRECTION BOGUE COMMANDE ">"

MODIFICATIONS DANS LA BANQUE n°2

(qui sera copié en RAM overlay de C400 à C7FF)

C600- Piste 4 secteur 5 & 6 (20 octets différents)

MODIFICATION DE LA COMMANDE BACKUP

Le message "Formating complete" a été raccourci en "Done" par Ray, ce qui permet de dégager 14 octets pour insérer un sous-programme de débogage.

STRATORIC V3.0: Cette modification n'est pas supportée par STRATORIC V3.0 qui plante sans raison apparente. Elle a donc du être neutralisée. En outre, STRATORIC comporte 2 octets différents de SEDORIC, qui influent sur les caractéristiques de formatage. Lorsque l'on veut effectuer un BACKUP avec STRATORIC V3.0, il faut donc impérativement utiliser une disquette master STRATORIC V3.0 ou V1.0.

MODIFICATIONS DANS LA BANQUE n°5

(qui sera copié en RAM overlay de C400 à C7FF)

C400- Piste 5 secteur 1 & 2 (53 octets différents)

EXTENSION "BIGDISK" et NETTOYAGE (D)TRACK

C600- Piste 5 secteur 3 & 4 (110 octets différents)

CORRECTION D'UNE BOGUE DE LA BANQUE n°5

Elle affectait les commandes DKEY, DNAME, DNUM, DSYS, DTRACK, INIST & TRACK .

MODIFICATIONS DANS LA BANQUE n°6 (C400 à C7FF)

(qui sera copié en RAM overlay de C400 à C7FF)

C400- Piste 5 secteur 6 (1 octet différent)

EXTENSION "BIGDISK" (INIT)

Maximum 101 pistes par face au lieu de 99, utilisable avec EUPHORIC, les lecteurs 3"1/2 restants quant à eux limités à 82 pistes par face.

.

C500- Piste 5 secteur 7 (15 octets différents)

COMMANDE INIT (DOUBLE BITMAP et "BIGDISK" suite)

C600- Piste 5 secteur 8 (11 octets différents)

COMMANDE INIT (DOUBLE BITMAP suite et "la" BOGUE)

C700- Piste 5 secteur 9 (1 octet différent)

CORRECTION BOGUE DE LA COMMANDE INIT (suite & fin)

<u>STRATORIC V3.0</u>: STRATORIC comporte ici aussi 2 octets différents de SEDORIC, qui influent sur les caractéristiques de formatage.

NOUVELLE BANQUE n°7

(qui sera copié en RAM overlay de C400 à C7FF)

Piste 5 secteur 10 (nouveau)

DESCRIPTEUR DE LA BANQUE n°7:

0000 00 00 **FF 40** 00 **C4 FF C7** 00 00 **04** 00 **05 0B 05 0C** 0010 **05 0D 05 0E** 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Les 14 octets qui différent de ceux d'un secteur vierge sont indiqués en gras

C400- Piste 5 secteur 11 à 14 (nouveaux)

BANQUE n°7 PROPREMENT DITE

Nouvel emplacement des commandes **EXT, PROT, STATUS, SYSTEM et UNPROT**. Nouvelles commandes **CHKSUM** et **VISUHIRES**.

Dans ces 4 secteurs, 998 octets (247 + 249 + 251 + 251) différent de ceux d'un secteur vierge.

ANNEXE n° 4 Patch.001

"INSERT MASTER DISK IN DRIVE..."

La capacité des disquettes 3"1/2 est énorme en comparaison de la taille moyenne des fichiers. Terminé la pénurie de place. Bonjour le fouillis des listings de directory (à ce propos, la disquette MASTER de SEDORIC V3.0 est livrée avec une version améliorée de l'utilitaire de mise en ordre alphabétique). Mais en pratique, la commande DIR de SEDORIC est devenue peu pratique. En fait, comme l'a souligné Fabrice Francès, ce qui manque maintenant, c'est une gestion de sous-répertoires. C'est dire que l'utilisation de disquettes SLAVE, bien que possible, est obsolète et je ne la recommande pas et à moins d'être masochiste.

Donc avec SEDORIC 3.0, je vous recommande de laisser une disquette MASTER en permanence dans votre drive système. Toutefois, même dans ce cas, on est rapidement excédé par le message "INSERT_MASTER_DISK_IN_DRIVE_A AND_PRESS_'RETURN'" à chaque fois que SEDORIC veut changer de BANQUE. Et là, je doit reconnaître ma culpabilité, puisque la version 3.0 comporte 7 BANQUES au lieu de 6.

C'est Laurent qui a attiré mon attention sur ce problème. Comment rendre SEDORIC assez intelligent pour vérifier la présence d'une disquette "Master" dans le drive système avant de réclamer ce qu'il a probablement déjà? Et si, dans l'affirmative, il chargeait la BANQUE requise sans rien dire, comme un grand? Mais SEDORIC devrait vérifier que la "Master" utilisée est bien une V3.0 (ceci est nécessaire puisque certaines commandes sont passées dans la nouvelle BANQUE n°7).

Nature du problème

Comme vous l'avez sans doute compris, à chaque commande se trouvant dans une BANQUE, correspond une paire de valeurs X et Y. X est la position de la BANQUE sur la disquette et Y est le LL (octet de poids faible) de l'adresse d'exécution de cette commande dans la première page de cette BANQUE.

L'entrée réelle de la routine de gestion des changements de BANQUE se trouve en F15E (RAM overlay). SEDORIC examine si la BANQUE demandée est déjà en place. Si ce n'est pas le cas (ou si la commande demandée est INIT), SEDORIC réclame une "Master" sans chercher à savoir s'il l'a déjà sous la main ou non.

Solution

Vous trouverez ci-dessous les indications nécessaires pour faire vous-même le patch.001 qui lancé lors du boot grâce à la commande INIST corrigera automatiquement SEDORIC 3.0. Vous pouvez également vous procurer le fichier prêt à utiliser en vous adressant CEO ou à moi-même. Si une version 3.1 de SEDORIC voit le jour, ce correctif y sera évidemment intégré.

Dans ce patch.001, j'ai remplacé quelques octets de la routine incriminée par un JMP vers une routine corrective. Cette nouvelle routine examine si la disquette présente dans le drive système est une "Master" V3.0. Si la disquette est bien une "Master" V3.0, SEDORIC reprendra le cours normal de la gestion des BANQUES, sans vous importuner. Si la disquette présente n'est pas une "Master" V3.0, SEDORIC reprendra le cours des choses avec un "INSERT_MASTER..." S'il n'y a aucune disquette, SEDORIC fera tourner le drive jusqu'à ce que vous en insériez une.

Mise en pratique...

Il vous suffira de vous reporter dans ce livre aux adresses indiquées pour comprendre les modifications apportées. Le fichier patch.001 est un fichier "mergé" composé de 3 éléments. Pour l'élaborer, procédez comme suit. Bootez avec une disquette SEDORIC V3.0. Tapez HIMEM#1F77. Utilisez soit votre moniteur favori, soit votre courage pour POKEr la suite.

1) Le premier élément "P1" est formé de 5 octets situé en RAM overlay de F16D à F171 pour la dérivation vers la routine corrective. Il sera bâti en RAM de 416D à 4171. Pour cela, vous pouvez au choix POKEr les 5 octets: EA EA 4C E5 E6 de 416D à 4171 ou assembler le code suivant:

416D-	EA	NOP	
416E-	EA	NOP	
416F-	4C E5 E6	JMP E6E5	saut vers la routine corrective

Puis tapez SAVE"P1",A#416D,E#4171 suivit de STATUS"P1",A#F16D. Voilà, pour la première correction!

2) Le deuxième élément "P2" comporte 38 octets de E6E5 à E70A (en RAM de 36E5 à 370A) pour la routine corrective elle-même. POKEz les 38 octets suivants:

EΑ	EA	AD	0A	C0	8D	00	C0	A9	00
A0	02	20	60	DA	ΑE	16	C2	D0	07
AE	DA	C2	E0	33	F0	08	A2	0C	20
6C	D3	4C	72	F1	4C	8F	F1		

Ou assembler le code suivant, de 36E5 à 370A:

36E5-	EA	NOP	
36E6-	EA	NOP	
36E7-	AD 0A C0	LDA C00A	le drive système
36EA-	8D 00 C0	STA C000	devient le drive actif
36ED-	A9 00	LDA \$00	piste n°00
36EF-	A0 02	LDY \$02	secteur n°02
36F1-	20 60 DA	JSR DA60	XPBUF2 charge dans BUF2 le secteur Y de la piste A
36F4-	AE 16 C2	LDX C216	drapeau Master/Slave
36F7-	D0 07	BNE 3700	c'est pas une Master
36F9-	AE DA C2	LDX C2DA	n° de version
36FC-	E0 33	CPX \$33	est-ce "3"
36FE-	F0 08	BEQ 3708	c'est le cas, sinon
3700-	A2 0C	LDX \$0C	restaure les 5 octets

3702-	20 6C D3		d'origine (voir en 416D)
3705-	4C 72 F1		et demande Master
3708-	4C 8F F1	<u>JMP</u> F18F	reprend sans demander

Puis tapez SAVE"P2",A#36E5,E#370A suivit de STATUS"P2",A#E6E5. Le plus gros morceau est terminé.

3) Le troisième et dernier élément "P3" est constitué de 5 octets de CF78 à CF7C (en RAM de 1F78 à 1F7C) pour la modification du fameux message: "INSERT_MASTER..." et que vous changerez en "INSERT_Mst_V3" ce qui correspond aux 5 octets suivants: **73 74 20 56 33** à POKEr de 1F78 à 1F7C ou à entrer à l'aide de votre moniteur. Puis tapez SAVE"P3",A#1F78,E#1F7C suivi de STATUS"P3",A#CF78

Enfin, tapez COPYM"P?"TO"PATCH.001" pour rassembler les trois corrections dans le même fichier. Vérifiez votre travail avec CHKSUM"PATCH.001" qui doit vous donner les indications suivantes:

PATCH.001 F16D	F171	40	0000	03EB
PATCH.001 E6E5	E70A	40	0000	1377
PATCH.001 CF78	CF7C	40	0000	0190

Si les checksums obtenues sont différentes, vous avez fait une erreur en POKEant.

Enfin lancez INIST et ajouter PATCH.001 aux commandes initiales. Lorsque vous booterez avec cette disquette, le NOYAU situé en RAM overlay de C400 à FFFF sera automatiquement corrigé. SEDORIC V3.0 lui-même n'est pas affecté par cette procédure.

Re-bootez et testez. Par exemple, PROT protège vos fichiers sans rien demander, bien que la commande PROT soit dans la BANQUE n°7. Attention, ma modification est même brutale, car contrairement à ce qui se passait avant, nous n'avons plus a taper 'RETURN'... ni 'ESC'!

Conclusion...

Comme vous le verrez, le fonctionnement de SEDORIC est considérablement amélioré par cette petite modification de rien du tout. L'appel aux BANQUES devient complètement transparent. SEDORIC utilise maintenant 48 (RAM) + 16 (ROM) + 16 (RAM overlay) + 7 (BANQUES) = 87 koctets sans que vous le remarquiez! Ce "patch" marche aussi avec le kit STRATORIC.

ANNEXE n° 5 Patch.002

Correction de la gestion de PB5

Notre ATMOS est décidément une petite machine merveilleuse, simple et ouverte: Il est possible d'en comprendre chaque détail. A force de scruter cette petite chose, nombre d'entre nous ont pu constater qu'une des pattes du VIA 6522 est non connectée d'origine. Il s'agit de la ligne PB5 (Port B, bit n°5). C'est bête de laisser non utilisée quelque chose d'aussi précieux qu'une ligne d'entrée/sortie! Encore faut-il que SEDORIC sache respecter cette ligne PB5 dont il n'avait que faire jusqu'ici. Nous allons lui apprendre.

Nature du problème

PB5 n'ayant jamais été connecté, personne ne s'en est soucié. Résultat, beaucoup de programmes, massacrent PB5. Je veux dire que lorsqu'un programme écrit sur le Port B, il modifie de manière erratique l'état de PB5. Pour ceux qui voudraient enfin utiliser PB5, il devient donc nécessaire de disposer d'une recette universelle pour corriger les programmes existants, y compris SEDORIC.

Rappelons que le Port A est utilisé pour l'imprimante, le son et le clavier. Le Port B est impliqué dans d'autres tâches: PB0 à PB3 pour le clavier, PB4 pour le STROBE de l'imprimante, PB6 pour le "Remote control" du lecteur de K7 et enfin PB7 pour l'entrée/sortie des data K7. PB5 est resté inutilisé. Deux registres sont utilisés pour chaque port: un registre de direction des échanges (entrée ou sortie) et un registre de data (là où il faut lire ou écrire sur le port). Pour le Port B, ces registres sont respectivement accessibles aux adresses #0302 et #300. En fait, à chacune des 8 lignes d'un port correspond un bit dans ces registres. Par exemple pour mettre PB5 en sortie il faut poker #20 (0010 0000) en #0302. Et pour tirer PB5 au +5V (haut logique), il faut poker #20 en #0300. En pratique, ce n'est pas si simple, car il ne faut toucher qu'au bit n°5 (la numérotation commence au bit n°0). Dans l'exemple ci-dessus, nous avons non seulement mis PB5 en sortie, mais aussi forcé les autres lignes en entrée! Le protocole à utiliser pour programmer correctement est indiqué plus loin.

Principe de la correction

La commande fautive étant toujours un STA 0302 (qui occupe 3 octets), il suffira: 1) De la remplacer dans le code à corriger par un JSR XXXX (qui occupe lui aussi 3 octets). 2) D'installer à l'adresse XXXX une petite routine qui lira le contenu du registre #0300, modifiera le bit n°5 sans changer la valeur des autres bits et re-écrira le résultat en #0300.

Correction de SEDORIC

C'est bien sûr par là qu'il faut commencer. Toutes les versions de SEDORIC sont affectées, mais je ne corrigerai que la version 3.0. Je vous propose de fabriquer une petite rustine, le PATCH.002, qui viendra se coller sur la partie fautive de SEDORIC, en RAM overlay. Comme précédemment avec le PATCH.001

qui corrigeait le "INSERT_MASTER_DISC_IN_DRIVE...", il faudra insérer PATCH.002 dans la commande INIST, afin que la correction prenne effet dès le boot. Attention, notez que seule la RAM overlay sera modifiée et non votre disquette master SEDORIC.

Vous allez assembler (ou poker directement les octets indiqués ci-dessous, pour ceux qui n'ont pas d'assembleur) les deux modifications en RAM, les sauver, changer les adresses des 2 fichiers sauvés avec la commande STATUS (pour qu'ils soient ensuite chargés directement à la bonne place dans la RAM overlay) et enfin les merger dans le fichier PATCH.002

1) Assemblez (ou pokez) la routine corrective à l'adresse 981E:

981E-	48	PHA sauve la valeur "V" qui était destinée au Port B
981F-	A9 20	LDA #20 soit masque 0010 0000 pour lire l'état actuel "X" de PB5 en
0300		
9821-	2D 00 03	AND 0300 résultat: l'accumulateur contient maintenant 00 X 0 0000
9824-	8D 2B EA	STA EA2B qui met à jour le #00 dans la routine elle-même (un peu plus
loin)		
9827-	68	PLA récupère la valeur "V" d'origine à écrire dans le Port B
9828-	29 DF	AND #DF soit le masque 11 0 1 1111 qui force à 0 le bit 5 de " V " puis le
982A-	09 00	ORA #00 remplace par le bit 5 d'origine en gardant les autres bits de "V"
982C-	8D 00 03	STA 0300 et enfin écrit le résultat dans le Port B
982F-	60	RTS avant de retourner au point d'appel

SAVE"P1",A#981E,E#982F puis STATUS"P1",A#EA1E et enfin CHKSUM"P1" qui doit vous indiquer les adresses en RAM overlay (EA1E à EA2F) et la CHKSUM #054C. Si ce n'est pas le cas... corrigez!

2) Assemblez (ou pokez) en 983A l'appel à cette routine qui sera patchée en RAM overlay à l'endroit où se trouve le STA 0300 fautif dans SEDORIC, c'est à dire en D83A.

983A 20 1E EA JSR EA1E qui occupe 3 octets comme le STA 0300 qu'il remplace

SAVE"P2",A#983A,E#983C puis STATUS"P2",A#D83A et enfin CHKSUM"P2" qui doit vous indiquer les adresses en RAM overlay (D83A à D83C) et la CHKSUM #0128. Si ce n'est pas le cas... corrigez!

Si tout va bien, terminez avec COPYM "P?" TO "PATCH.002" Vérifiez éventuellement avec un CHKSUM"PATCH.002" et ajoutez PATCH.002:?"SEDORIC est patché!" à votre INIST. Voilà, désormais SEDORIC est prêt pour les nouvelles applications utilisant PB5.

Les lecteurs attentifs se rendront peut-être compte que j'ai logé la routine corrective dans une zone de SEDORIC 3.0 qui contient des NOP et qui était donc en réserve pour ce genre d'opération.

Correction des programmes BASIC et "Langage Machine"

Comme bien sûr, SEDORIC n'est pas le seul responsable et que beaucoup de programmes perturbent aussi PB5, en cas de besoin, il vous faudra rechercher le ou les STA 0300 (ou POKE#0300) et les remplacer par des JSR XXXX (ou CALL#XXXX). En RAM, à l'adresse XXXX de votre choix, devra se trouver une routine corrective analogue à celle décrite plus haut. Vous ne pouvez pas utiliser celle que vous avez patché en RAM overlay car les JSR ou les CALL de votre correctif aboutiraient en ROM.

Prenons un exemple concret. Si vous implantez la routine corrective en 981E, il faudra changer le STA EA2B en STA 982B. C'est simple suivez le listing ci-dessus et modifiez seulement

9824 8D **2B 98** STA **982B** qui auto-modifie la routine elle-même en RAM

Si vous optez pour un autre emplacement, il faudra ajuster le STA 982B de façon à écrire la valeur de l'accumulateur à l'endroit correspondant de votre routine.

Protocoles à utiliser pour programmer correctement en BASIC (ou en LM):

Pour mettre PB5 en entrée sans modifier la direction des autres lignes:

100 A=PEEK(#302)	(LDA 0302) pour lire l'état actuel du registre de direction du Port l
110 A=A AND #DF	(AND #DF) masque 1101 1111 pour forcer PB5 à zéro
120 POKE#302,A	(STA 0302) les autres bits resterons tels quels.

Pour mettre PB5 en sortie sans modifier la direction des autres lignes:

100 A=PEEK(#302)	(LDA 0302)	pour lire l'état actuel du registre de direction du Port B
110 A=A OR #20	(ORA #20)	masque 0010 0000 pour forcer PB5 seulement à un
120 POKE#302,A	(STA 0302)	les autres bits resterons tels quels.

Lorque PB5 est en entrée, pour lire sa valeur dans le registre data du Port B:

100 A=PEEK(#300)	(LDA 0300)	pour lire l'état actuel du registre de data du Port B
110 A=A AND #20	(AND #20)	le masque 0010 0000 force tous les bits à 0 sauf PB5
120 IF A=0 THEN	(BEQ)	A=0 lorsque PB5 est au niveau bas

Lorsque PB5 est en sortie, pour le mettre au niveau bas (à la masse):

100 A=PEEK(#300)	(LDA 0300)	pour lire l'état actuel du registre de data du Port B
110 A=A AND #DF	(AND #DF)	masque 1101 1111 pour forcer PB5 à zéro
120 POKE#300,A	(STA 0300)	les autres bits resterons tels quels.

Lorsque PB5 est en sortie, pour le mettre au niveau haut (le tirer à +5V):

100 A=PEEK(#300)	(LDA 0300)	pour lire l'état actuel du registre de data du Port B
110 A=A OR #20	(ORA #20)	masque 0010 0000 pour forcer PB5 à un
120 POKE#300,A	(STA 0300)	les autres bits resterons tels quels.

Conclusion...

Vous n'avez plus d'excuse maintenant pour ne pas développer une application originale basée sur l'exploitation de la ligne d'entrée/sortie PB5. Ce peut être la commande d'un relais pour votre train électrique (ce qui fait deux avec PB6). Ou pour commander l'allumage d'une LED. Où la détection d'un événement externe. Ce peut être aussi tout simplement l'utilisation de cartouches PB5 (voir le "Journal du Soft" n°9) qui devrait vous permettre de profiter de 16384 octets de ROM supplémentaires afin d'y installer les routines "Langage Machine" que demande le jeu que vous en train de développer! N'hésitez pas à me

contacter si vous avez besoin d'aide.

ANNEXE n° 6

Que se passe t-il lors du boot?

Informations recueillies sur oric@lyghtforce.com (Contributions de Fabrice Francès et Ray McLaughlin)

Un MICRODISC est connecté à votre ATMOS. Vous inserez une disquette "Master" de SEDORIC V3.0 dans le lecteur. Votre système dispose potentiellement des mémoires et supports suivants: la RAM (48 koctets, de 0000 à BFFF), la RAM overlay (16 koctets, de C000 à FFFF), la ROM de l'ATMOS (16 koctets, de C000 à FFFF), la ROM du MICRODISC (8 koctets, de E000 à FFFF) et la disquette (jusqu'à 788,5 koctets pour une disquette formatée en 83 pistes de 19 secteurs, double face). Vous allumez votre alimentation et le tout démarre, affichant d'abord le copyright Tangerine, puis le copyright SEDORIC, puis le menu SEDORIC V3.0. Quels événements se sont produits au cours de ce boot?

Par construction, le microprocesseur 6502 trouve son vecteur de RESET en FFFC/FFFD. Cela signifie que lors de la mise sous tension ou d'un reset à froid, il fait un saut à l'adresse indiquée en FFFC/FFFD. Normalement, lorsqu'aucune interface n'est branchée sur le connecteur d'extension, c'est la ROM de la carte mère qui est validée. Pour l'ATMOS, en FFFC/FFFD de cette ROM se trouve l'adresse F88F. Le microprocesseur 6502 exécute alors le code qu'il trouve à cette adresse, c'est à dire la routine COLDSTART.

Si un MICRODISC est branché sur le connecteur d'extension, quand le système est mis sous tension, la carte du MICRODISC désactive la ROM de l'ORIC-1/ATMOS, en mettant la ligne ROMDIS du connecteur d'extension à la masse et valide sa propre ROM. Il fait alors un saut à l'adresse qu'il trouve en FFFC/FFFD, c'est à dire en EB7E.

En fait, les premiers ORIC-1 sont sortis avec leur ROM sous forme de deux EPROMs de 8koctets et malheureusement le signal ROMDIS n'étant connecté qu'à une seule de ces EPROMs (en l'occurrence IC9, qui correspond à la moitié haute de la ROM) seules les adresses de E000 à FFFF de la ROM de ces premiers ORIC-1 étaient inactivées. Une ROM de 8Koctets a donc été utilisée dans l'interface du MICRODISC pour raison de compatibilité avec tous les ORIC-1/ATMOS. Dans les machines plus récentes où l'on utilise une EPROM de 16Koctets pour loger la ROM de la carte mère, le ROMDIS inactive toute la puce et donc toute la ROM de C000 à FFFF. Si c'est la carte du MICRODISC qui a invalidé la ROM de la carte mère au profit de sa propre ROM, et comme celle-ci ne couvre que les adresses de E000 à FFFF, les adresses de C000 à DFFF restent dirigées vers la RAM overlay. En résumé on a alors les adresses de 0000 à DFFF qui sont en RAM dont la partie C000 à DFFF correspond à ce qui est couramment appelé la RAM overlay et les adresses de E000 à FFFF qui sont dans la ROM du MICRODISC.

En EB7E de la ROM du MICRODISC, se trouve donc la routine de RESET qui est en fait le programme de boot initial. Dans ce qui suit, j'utilise le terme général "DOS" (Disk Operating System) au lieu de SEDORIC, car en fait, ce système de boot est bien antérieur au SEDORIC (voir le paragraphe suivant). La routine de boot copie l'ensemble du DOS de la disquette "Master" dans la RAM. Le DOS est d'abord chargé en mémoire basse ainsi qu'une routine pour le remonter en RAM overlay. Cette routine est déclenchée ultérieurement par le programme, après dé-activation de la ROM du MICRODISC et validation

de la RAM overlay par la carte du MICRODISC. De plus, le code de communication entre le DOS (situé en RAM overlay) et la ROM de la carte mère est copié dans la page 4 de la RAM. Puis une routine du DOS effectue l'initialisation pour le DOS lui-même et pour le système ORIC d'origine avant de passer la main à la ROM de la carte mère qui finalement attend les entrées au clavier comme d'habitude.

La ROM du MICRODISC contient une version simplifiée de ORIC DOS version 0.6. La plupart des routines ont été éliminées, mais la ROM contient toujours la table complète des adresses de ces routines, dont un tas d'adresses nulles. Ceci résulte clairement de l'assemblage d'un programme avec des étiquettes non définies. Cette ROM contient aussi des routines inutilisées (et inutilisables), ainsi que des références à des étiquettes non définies! Il semble qu'à l'origine, les développeurs voulaient avoir ORIC DOS dans cette ROM, mais que ce DOS est devenu trop gros. De plus, il est plus difficile de mettre à jour une version en ROM qu'une version en RAM (donc chargée à partir d'une disquette).

Donc, l'ORIC DOS de la ROM "maquille" l'initialisation du BASIC de l'ORIC-1/ATMOS en modifiant les variables des pages zéro et deux et même en affichant le message de Copyright. C'est la raison pour laquelle on est trompé au boot, lorsqu'on pense que le BASIC démarre comme d'habitude et bascule de façon magique sur le code de la ROM du MICRODISC.

Mais ce n'est pas tout! Le code de la ROM du MICRODISC cherche à charger ORIC DOS à partir de la disquette. Or la structure de la disquette "Master" qui contient SEDORIC est bien différente! Si on passe sur certains détails scabreux (ORIC DOS utilise par exemple des enregistrements de taille variable dans les secteurs, enregistrements contenant leur propre adresse de chargement), le copyright est extrait d'un enregistrement factice (situé dans le secteur numéro 2 de la piste zéro) et les fichiers BOOTUP.COM et SYSTEM.COM sont cherché dans un directory factice (situé dans le troisième secteur de la piste zéro). C'est au tour de SEDORIC de tromper ORIC DOS! La façon dons les systèmes comme SEDORIC font croire à L'EPROM du MICRODISC que la disquette est une ORIC DOS est déjà tout un programme... Le genre d'horreurs nées du souci de compatibilité.

La question suivante est de savoir comment la ROM du MICRODISC est capable de charger SEDORIC, dont le système de fichiers a une structure différente et qui n'utilise pas d'enregistrements comme ORICDOS. Ceci est réalisé en bernant la ROM, en lui faisant croire qu'il y a bien une disquette ORICDOS dans le lecteur. Les trois premiers secteurs des disquettes SEDORIC servent à imiter un système de fichier ORICDOS. L'ANNEXE suivante vous montre le contenu de ces 3 secteurs. En regardant de plus près, on voit que dans le troisième secteur de la piste zéro, le fichier BOOTUP.COM est soit disant présent dans le deuxième secteur de la piste zéro. Ceci est utilisé pour charger un enregistrement qui est finallement exécuté et ce petit morceau de code est responsable du chargement de SEDORIC en RAM overlay. Bien sûr, il cela aurait été plus simple si ORICDOS chargeait un secteur de boot et l'exécutait juste après! C'est ainsi que le TELEMON du TELESTRAT opère.

ANNEXE n° 7

Rappel de la structure des disquettes SEDORIC

SEDORIC occupe 107 secteurs sur une disquette MASTER en deux groupes. Le premier groupe se trouve au début de la disquette et occupe 99 secteurs à partir du secteur n°1 de la piste n°0. Le deuxième groupe se trouve à la piste n°20 et occupe les secteurs n°1, 2, 3, 4, 7, 10, 13 et 16.

Sur une disquette SLAVE, SEDORIC occupe 8 secteurs en 2 groupes. Le 1 er groupe se trouve au début de la disquette et occupe 8 secteurs à partir du secteur n°1 de la piste n°0. Ces 8 secteurs sont identiques aux secteurs correspondants d'une disquette MASTER, sauf le 23 ème octet du 2 ème secteur qui contient #00 (Master) ou #01 (Slave). Le 2 ème groupe se trouve à la piste n°20 et occupe les secteurs n°1, 2, 3, 4, 7, 10, 13 et 16. Ces 8 secteurs ont identiques aux secteurs correspondants d'une disquette MASTER, sauf le secteur de bitmap (2 ème secteur de la piste 20) dont les octets n°#02/#03 indiquent un nombre de secteurs libres différents et l'octet n°#0A qui contient #00 (Master) ou #01 (Slave). La carte des secteurs occupés (bitmap) est bien sûr également différente! Rappel: l'utilisation d'une disquette Slave nécessite la présence de SEDORIC en RAM overlay. De plus, ce type de disquette ne permet pas d'utiliser des commandes nécessitant le chargement d'une BANQUE interchangeable. Sinon, il n'y a pas de différence.

Lors d'un INIT, les 99 premiers secteurs de la disquette master sont chargés en RAM (de #3000 à 92FF) et ceci sans considération pour la syntaxe de INIT, ce qui représente une perte de temps quand il s'agit de formater un disque SLAVE où seuls les 8 premiers secteurs sont utilisés. Après certains ajustements, 99 (Master) ou 8 (Slave) secteurs sont recopiés sur la nouvelle disquette. Il est donc prudent de reprendre la disquette Master d'origine si on veut éviter l'accumulation des erreurs.

Les 3 premiers secteurs contiennent n° de version, boot et copyright et sont listés ci-après.

Les 61 suivants sont structurés comme un fichier: 1 secteur de descripteur suivi de 60 secteurs de code qui, lors du boot, sont copiés en RAM (de #1400 à #4FFF), puis en RAM overlay (de C400 à FFFF). Ce fichier n'apparaît pas au directory.

Les 30 secteurs suivants représentent les 6 BANQUES interchangeables et sont structurés en 6 fichiers de 5 secteurs: 1 secteur de descripteur suivi de 4 secteurs de code qui sont copiés en RAM overlay (de C400 à C7FF) lors de l'appel de certaines commandes. Ces fichiers n'apparaissent pas au directory.

Pour récupérer ces fichiers cachés, il suffit de partir d'une disquette master vierge formatée en 16 secteurs par piste, de créer une série de vrais fichiers à l'aide des commandes suivantes: SAVE"NOYAU.SED", A#1400, E#4FFF SAVE "BANQUE1.SED", A#C400, E#C7FF etc idem pour BANQUE2.SED, BANQUE3.SED, BANQUE4.SED, BANQUE5.SED ET BANQUE6.SED. Puis à l'aide d'un éditeur de secteur (BDDISK par exemple), il faut remplacer les coordonnées des descripteurs de ces fichiers dans le secteur 4 de la piste 20 (1 er secteur catalogue) par les coordonnées des descripteurs des fichiers cachés. Les coordonnées des descripteurs se trouvent aux 13 ème et 14 ème octets de chaque ligne de catalogue. Il faut y écrire les coordonnées suivantes: 0004, 0401, 0406, 040B, 0410, 0505 et 050A pour une disquette master formatée en 16 secteurs par piste (voir plus loin le tableau décrivant l'emplacement de SEDORIC sur une disquette master formatée en 16 secteurs par piste). Si l'on voulait pouvoir utiliser normalement cette disquette, il faudrait poursuivre les mises à jour (directory et bitmap), mais en l'état, il est déjà possible de copier ces 7 fichiers sur une disquette normale et de les exploiter à souhait.

EMPLACEMENT DE SEDORIC SUR UNE DISQUETTE MASTER 16 SECTEURS/PISTE

(correspondance entre les adresses en RAM overlay et les secteurs d'une disquette master)

PISTE	0	1	2	3	4	5 6
SECT.						
1	copyright	D000	E000	F000	BK1	C400 C500
2	et	D100	E100	F100	C400	C500 C600
3	boot	D200	E200	F200	C500	C600 C700
4	Desc.	D300	E300	F300	C600	C700 Util1
5	C400	D400	E400	F400	C700	BK5 Util2
6	C500	D500	E500	F500	BK2	C400 Util3
7	C600	D600	E600	F600	C400	C500 etc.
8	C700	D700	E700	F700	C500	C600
9	C800	D800	E800	F800	C600	C700
10	C900	D900	E900	F900	C700	BK6
11	CA00	DA00	EA00	FA00	вк3	C400
12	CB00	DB00	EB00	FB00	C400	C500
13	CC00	DC00	EC00	FC00	C500	C600
14	CD00	DD00	ED00	FD00	C600	C700
15	CE00	DE00	EE00	FE00	C700	BK7
16	CF00	DF00	EF00	FF00	BK4	C400

Copyright et boot = les trois premiers secteurs de la disquette

Desc. = "descripteur" du NOYAU SEDORIC

BK1 à **BK7** = "descripteurs" des BANQUES interchangeables 1 à 7

Util1, Util2, Util3 etc. premiers secteurs libres pour l'utilisateur

EMPLACEMENT DE SEDORIC SUR UNE DISQUETTE MASTER 17 SECTEURS/PISTE

(correspondance entre les adresses en RAM overlay et les secteurs d'une disquette master)

PISTE	0	1	2	3	4	5	
SECT.	SECT.						
1	copyright	D100	E200	F300	C700	C400	
2	et	D200	E300	F400	BK2	C500	
3	boot	D300	E400	F500	C400	C600	
4	Desc.	D400	E500	F600	C500	C700	
5	C400	D500	E600	F700	C600	BK6	
6	C500	D600	E700	F800	C700	C400	
7	C600	D700	E800	F900	BK3	C500	
8	C700	D800	E900	FA00	C400	C600	
9	C800	D900	EA00	FB00	C500	C700	
10	C900	DA00	EB00	FC00	C600	BK7	
11	CA00	DB00	EC00	FD00	C700	C400	
12	CB00	DC00	ED00	FE00	BK4	C500	
13	CC00	DD00	EE00	FF00	C400	C600	
14	CD00	DE00	EF00	BK1	C500	C700	
15	CE00	DF00	F000	C400	C600	Util1	
16	CF00	E000	F100	C500	C700	Util2	
17	D000	E100	F200	C600	BK5	etc.	

Copyright et boot = les trois premiers secteurs de la disquette

Desc. = "descripteur" du NOYAU SEDORIC

BK1 à **BK7** = "descripteurs" des BANQUES interchangeables 1 à 7

Util1, Util2, etc. premiers secteurs libres pour l'utilisateur

EMPLACEMENT DE SEDORIC SUR UNE DISQUETTE MASTER 18 SECTEURS/PISTE

(correspondance entre les adresses en RAM overlay et les secteurs d'une disquette master)

PISTE	0	1	2	3	4	5
SECT.						
1	copyright	D200	E400	F600	C600	C400
2	et	D300	E500	F700	C700	C500
3	boot	D400	E600	F800	BK3	C600
4	Desc.	D500	E700	F900	C400	C700
5	C400	D600	E800	FA00	C500	BK7
6	C500	D700	E900	FB00	C600	C400
7	C600	D800	EA00	FC00	C700	C500
8	C700	D900	EB00	FD00	BK4	C600
9	C800	DA00	EC00	FE00	C400	C700
10	C900	DB00	ED00	FF00	C500	Util1
11	CA00	DC00	EE00	BK1	C600	Util2
12	CB00	DD00	EF00	C400	C700	Util3
13	CC00	DE00	F000	C500	BK5	etc.
14	CD00	DF00	F100	C600	C400	
15	CE00	E000	F200	C700	C500	
16	CF00	E100	F300	BK2	C600	
17	D000	E200	F400	C400	C700	
18	D100	E300	F500	C500	BK6	

Copyright et boot = les trois premiers secteurs de la disquette

Desc. = "descripteur" du NOYAU SEDORIC

BK1 à **BK7** = "descripteurs" des BANQUES interchangeables 1 à 7

Util1, Util2, Util3 etc. premiers secteurs libres pour l'utilisateur

Dump du premier secteur de disquette Master ou Slave (VERSION)

```
5
                         6
                            7
                               8
                                  9
                                     Α
                                       В
                                          C
                                             D
                                                Ε
                                                   F
                                                      0123456789ABCDEF
0000-
        01 00 00 00 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20
                                               20 20
           00 03 00
                   00 00 01
                            00
                               53 45 44 4F
                                                   20
0010-
                                          52 49
                                                43
                               20 20 20
        20 20 20 20
                    20 20
                            20
                                       20
                                          20 20
                                                   20
0020-
                         20
                                                20
                         20 20
                                                   20
0030-
        20 20 20 20
                    20 20
                               20 20
                                     20 20
                                          20 20
                                                20
0040-
        53 45 44 4F 52 49 43 20 56 33 2E 30 30 36 20 30 SEDORIC V3.006 0
0050-
        31 2F 30 31 2F 39 36 0D 0A 55 70 67 72 61 64 65 1/01/96...Upgrade
0060-
        64 20 62 79 20 52 61 79 20 4D 63 4C 61 75 67 68 d by Ray McLaugh
0070-
        6C 69 6E 20 20 20 20 20 20 20 20 0D 0A 61 6E lin
-0800
        64 20 41 6E 64 72 7B 20
                               43 68
                                     7B 72 61 6D 79 20 d André Chéramy
0090-
        20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0D 0A 0D 0A
-0A00
        53 65 65 20 53 45 44 4F 52 49 43 33 2E 46 49 58 See SEDORIC3.FIX
        20 66 69 6C 65 20 66 6F
00B0-
                               72 20 69 6E 66 6F
                                                72 6D
                                                      file for inform
                                  20
00C0-
        61
           74 69 6F 6E 20
                         0D 0A
                               20
                                     20
                                       20
                                          20
                                             20
                                                20
                                                   20 ation ..
              20
                 20
                    20
                      20
                         20
                            20
                               20
                                  20
                                     20
                                       20
                                          20
                                             20
                                                   20
00D0-
        20 20
                                                20
                                                20
00E0-
        20
00F0-
```

Cet exemple provient d'une disquette Master vierge, formatée en 42 pistes de 17 secteurs, simple face. Les 83 octets qui diffèrent de leur homologues de la version 1.006 sont indiqués en gras. En 0040, le message de VERSION devient:

"SEDORIC V3.006 01/01/96 Upgraded by Ray McLaughlin and André Chéramy See SEDORIC3.FIX file for information"

Dump du deuxième secteur de disquette Master ou Slave (COPYRIGHT)

```
5
                            6
                               7
                                     9
                                                           0123456789ABCDEF
         0
            1
                2
                   3
                      4
                                  8
                                        Α
                                           В
                                              C
                                                 D
                                                    Е
                                                        F
0000-
         00 00 FF 00 D0 9F D0 9F 02 B9 01 00 FF 00 00 B9
0010-
         E4 B9 00 00 E6 12 00 78 A9 7F 8D 0E 03 A9 10 A0
                                                                 01 si Slave
0020-
         07 8D 6B 02 8C 6C 02 A9 86 8D 14 03 A9 BA A0 B9
0030-
         20 1A 00 A9 84 8D 14 03 A2 02 BD FD CC 9D F7
0040-
         CA 10 F7 A2 37 A0 80 A9 00 18
                                        79 00 C9 C8 D0 F9
0050-
         EE 37 B9 CA D0 F3 A2 04 A8 F0
                                       08 AD 01 B9 A8 D0
0060-
         02 A2
               3C
                  84 00 A9
                            7B A0 B9
                                     8D FE
                                           FF
                                              8C FF FF
0070-
         05 8D 12 03 A9 85
                            8D 14
                                  03 A9
                                        88 8D
                                              10 03 A0
-0800
         58 AD 18 03 30 FB AD 13
                                  03
                                     99
                                        00 C4
                                              C8 4C
0090-
         A9 84
               8D
                  14
                     03 68
                            68
                               68
                                  AD
                                     10
                                        03
                                           29
                                              1C D0
-0A00
         76 B9 EE 12 03 CA F0 1F AD 12 03 CD 00 B9 D0 C1
00B0-
         A9 58 8D 10 03 A0 03 88 D0 FD AD 10 03 4A B0 FA
00C0-
         A9 01 8D 12 03 D0 AA A9 C0 8D 0E 03 4C 00 C4 0C
00D0-
         11 53 45 44 4F 52 49 43 20 56 33 2E 30 0A 0D 60
                                                           .SEDORIC V3.0..`
                                                            1985 ORIC INTER
00E0-
         20 31 39 38 35 20 4F 52 49 43 20 49 4E 54 45 52
00F0-
         4E 41 54 49 4F 4E 41 4C 0D 0A 00 00 00 00 00 NATIONAL......
```

Cet exemple provient d'une disquette Master vierge, formatée en 42 pistes de 17 secteurs, simple face. Le seul octet qui diffère de son homologue de la version 1.006 est indiqué en gras. En 00D1, le message de COPYRIGHT devient:

```
"SEDORIC V3.0
© 1985 ORIC INTERNATIONAL"
```

Remarquez le contenu de l'octet n°#16 qui vaut ici #00 et indique qui s'agit d'une disquette Master.

Désassemblage du deuxième secteur de disquette master

Cette routine est probablement mise en jeu lors du BOOT. Elle semble charger SEDORIC en RAM overlay. Il faudrait connaître la signification des registres d'I/O du contrôleur de disquette pour pouvoir en comprendre les détails.

0017-	78	SEI	interdit les interruptions
0018-	A9 7F	LDA #7F	A = 0111 1111
001A-	8D 0E 03	STA 030E	b7 de 030E à 0 pour interdire les interruptions
001D-	A9 10	LDA #10	
001F-	A0 07	LDY #07	
0021-	8D 6B 02	STA 026B	PAPER = #10 (noir)
0024-	8C 6C 02	STY 026C	INK = 07 (blanche)
0027-	A9 86	LDA #86	
0029-	8D 14 03	STA 0314	#86 I/O contrôleur de disquette
002C-	A9 BA	LDA #BA	
002E-	A0 B9	LDY #B9	AY = #BAB9
0030-	20 1A 00	JSR 001A	afficher la chaîne pointée par AY
0033-	A9 84	LDA #84	
0035-	8D 14 03	STA 0314	#84 I/O contrôleur de disquette
0038-	A2 02	LDX #02	pour copie de 3 octets de CCFD/CCFF en CCF7/CCF9

```
BD FD CC LDA CCFD,X lit un caractère de "COM" (extension par défaut)
003A-
003D-
        9D F7 CC
                    STA CCF7,X
                                   et le copie comme extension courante
0040-
        CA
                    DEX
                                   caractère précédant
0041-
        10 F7
                    BPL 003A
                                   reboucle en 003A tant qu'il y en a à copier
        Temporise?
0043-
        A2 37
                    LDX #37
0045-
        A0 80
                    LDY #80
0047-
        A9 00
                    LDA #00
0049-
                    CLC
        18
004A-
        79 00 C9
                    ADC C900,Y
                                   calcule A = A + contenu de C900 + Y
004D-
        C8
                                   indexe le suivant
                    INY
004E-
        D0 F9
                    BNE 0049
                                   et reboucle en 0049 tant que Y n'est pas nul
0050-
        EE 37 B9
                    INC B937
                                   incrémente B937 lorsque Y passe par zéro
0053-
                                   décrémente l'index X
        CA
                    DEX
0054-
        D0 F3
                    BNE 0049
                                   et reboucle en 0049 tant que X n'est pas nul
0056-
        A2 04
                    LDX #04
0058-
        A8
                    TAY
                                   teste si A est nul
                                   si oui, continue en 0063 avec Y = #00
0059-
        F0 08
                    BEO 0063
005B-
        AD 01 B9
                                   sinon. A = B901
                    LDA B901
005E-
        A8
                    TAY
                                   teste si A est différent de zéro
005F-
        D0 02
                    BNE 0063
                                   si oui, continue en 0063 avec Y <> #00
0061-
        A2 3C
                    LDX #3C
0063-
        84 00
                    STY 00
                                   écrit Y en 00
0065-
        A9 7B
                    LDA #7B
0067-
                                   AY = #B97B
        A0 B9
                    LDY #B9
0069-
        8D FE FF
                    STA FFFE
006C-
        8C FF FF
                    STY FFFF
                                   FFFE/FFFF = #B97B
006F-
        A9 05
                    LDA #05
0071-
        8D 12 03
                    STA 0312
                                   #05 I/O contrôleur de disquette
0074-
        A9 85
                    LDA #85
0076-
        8D 14 03
                    STA 0314
                                   #85 I/O contrôleur de disquette
0079-
        A9 88
                    LDA #88
007B-
        8D 10 03
                    STA 0310
                                   #88 I/O contrôleur de disquette
007E-
        A0 00
                    LDY #00
                                   index pour écriture
0080-
                    CLI
                                   autorise les interruptions
        58
                                   teste Ready du contrôleur de disquette
0081-
        AD 18 03
                    LDA 0318
0084-
        30 FB
                    BMI 0081
                                   reboucle en 0081 tant que b7 n'est pas à 1
0086-
        AD 13 03
                    LDA 0313
                                   lecture du registre data contrôleur de disquette
0089-
        99 00 C4
                    STA C400, Y
                                   écriture à partir de C400
008C-
                                   indexe la position suivante
        C8
                    INY
008D-
                                   suite en B96C
        4C 6C B9
                    JMP B96C
0090-
        A9 84
                    LDA #84
0092-
        8D 14 03
                    STA 0314
                                   #84 I/O contrôleur de disquette
0095-
        68
                    PLA
0096-
                    PLA
        68
                                   élimine 3 octets de la pile
```

0097-	68	PLA	
0097-	AD 10 03	LDA 0310	lit octet en 0310 commande contrôleur de disquette
009B-	29 1C	AND #1C	0001 1100 force à 0 tous les bits sauf b2 b3 b4
009D-	D0 D5	BNE 0074	reboucle en 0074 si le résultat n'est pas nul
	EE 76 B9	INC B976	incrémente B976
009F-			
00A2-	EE 12 03	INC 0312	incrémente 0312 contrôleur de disquette
00A5-	CA	DEX	décrément X
00A6-	F0 1F	BEQ 00C7	continue en 00C7 lorsque X devient nul
00A8-	AD 12 03	LDA 0312	lit octet en 0312 contrôleur de disquette
00AB-	CD 00 B9	CMP B900	teste s'il est différent du contenu de B900
00AE-	D0 C1	BNE 0071	si oui, reboucle en 0071
00B0-	A9 58	LDA #58	
00B2-	8D 10 03	STA 0310	#58 I/O commande contrôleur de disquette
00B5-	A0 03	LDY #03	pour temporisation
00B7-	88	DEY	décrémente Y
00B8-	D0 FD	BNE 00B7	et reboucle en 00B7 jusqu'à ce qu'il soit nul
00BA-	AD 10 03	LDA 0310	lit octet en 0310 commande contrôleur de disquette
00BD-	4A	LSR	teste si le b0 de l'octet lu en 0310 est à 1
00BE-	B0 FA	BCS 00BA	si oui, reboucle jusqu'à ce qu'il passe à 0
00C0-	A9 01	LDA #01	
00C2-	8D 12 03	STA 0312	#01 I/O contrôleur de disquette
00C5-	D0 AA	BNE 0071	reprise forcée en 0071
00C7-	A9 C0	LDA #C0	1100 0000
00C9-	8D 0E 03	STA 030E	autorise les interruptions T1
00CC-	4C 00 C4	JMP C400	et continue en C400 (initialisation SEDORIC)
			(

Dump du troisième secteur de disquette master (BOOT)

```
6
                                 8
                                        Α
                                           В
                                              C
                                                 D
                                                    E
                                                       F
                                                           0123456789ABCDEF
0000-
       00 00 02 53
                    59 53
                          54
                             45
                                4D
                                   44
                                       4F
                                         53 01
                                                00 02
                                                      00
                                                           ...SYSTEMDOS....
0010-
                42
                    4F
                          54
                             55
                                       4F
       02 00
             00
                       4F
                                50
                                   43
                                          4D
                                             00
                                                   00
                                                       00
                                                           ...BOOTUPCOM....
                                                00
                             00
0020-
       00
          00
             00
                00
                    00
                       00
                          00
                                00
                                   00
                                       00
                                          00
                                             00
                                                00
                                                    00
                                                       00
0030-
          00
             00
                00
                    00
                       00
                          00
                             00
                                00
                                   00
                                       00
                                          00
                                             00
                                                00
                                                    00
                                                       00
       00
0040-
       00
          00
             00
                00
                    0.0
                       00
                          00
                             00
                                00
                                   00
                                       0.0
                                          0.0
                                             00
                                                0.0
                                                    00
                                                       00
0050-
       00 00
             0.0
                00
                    00
                      00
                          00
                             00
                                00
                                   00
                                       00
                                          00
                                             00
                                                00
                                                   0.0
                                                      0.0
                   00 00
0060-
       00 00 00 00
                          00
                            00
                                00 00
                                      00 00
                                             00 00
                                                   00
                                                      00
       0070-
0080 à 00FF idem uniquement des zéros... ce n'est pas rentable!
```

Ce secteur n'a pas été modifié depuis la version 1.006

Dump du secteur n°1 de la piste n°#14 (n°20) (SECTEUR SYSTÈME)

```
0
             1
                    3
                        4
                           5
                               6
                                  7
                                      8
                                         9
                                             Α
                                                    C
                                                        D
                                                           \mathbf{E}
                                                               F
                                                                   0123456789ABCDEF
                2
                                                В
                             00
                                    00
                                            20
                                                   20
                                                          20
C100-
        D2 D2 D2 D2 40
                         64
                                0A
                                        20
                                               20
                                                      20
                                                             20
                                                                   RRRR@d....
C110-
               20
                  20
                      20
                          20
                             58
                                58
                                     2F
                                        58
                                            58
                                               2F
                                                   58
                                                      58
                                                          20
                                                                          XX/XX/XX
C120-
        20 20
               20
                  20
                      20
                         20
                             20
                                 20
                                     20
                                        20
                                            20
                                               20
                                                   20 20
C130-
        20
           20
               20
                  20
                      20
                         20
                             20
                                 20
                                     20
                                        20
                                            20
                                               20
                                                   20
                                                      20
                                                          20
                                                              20
                  20
                          20
                                 20
                                     20
                                        20
                                            20
                                               20
                                                   20
                                                      20
                                                              20
C140-
        20
           20
               20
                      20
                              20
                                                          20
                  20
                                 20
                                        20
                                               00
                                                              00
C150-
        20
           20
               20
                      20
                          20
                              20
                                     20
                                            00
                                                   00
                                                      00
                                                          00
C160-
        00
           00
               00
                  00
                      00
                          00
                             00
                                 00
                                     00
                                        00
                                            00
                                               00
                                                   00
                                                      00
                                                          00
                                                              00
C170-
                             00
                                 00
                                               00
        00
           00
               00
                  00
                      00
                          00
                                     00
                                        00
                                            00
                                                   00
                                                       00
                                                          00
                                                              00
C180-
        00 00
               00 00
                      00
                         00
                             00
                                 00
                                     00
                                        00
                                            00
                                               00
                                                   00
                                                      00
                                                          00
                                                             00
        00 00
               00 00
                      00
                         00
                             00
                                00
                                     00
                                        00
                                            00
                                               00
                                                   00
                                                      00
                                                          00 00
C190-
C1A0-
        00 00
               00 00
                      00
                         00
                             00 00
                                     00
                                       00
                                            00
                                               00
                                                   00
                                                      00
                                                          00 00
C1B0-
        00 00
               00 00
                      00
                         00
                             00
                                00
                                     00
                                        00
                                            00
                                               00
                                                   00
                                                      00
                                                          00
                                                             0.0
               00
                      00
                             00
                                     00
                                            00
C1C0-
        00 00
                  00
                         00
                                00
                                        00
                                               00
                                                   00
                                                      00
                                                             00
C1D0-
        00 00
               00
                  00
                      00
                         00
                             00
                                00
                                     00
                                        00
                                            00
                                               00
                                                   00
                                                      00
                                                             00
                                                          00
                                 00
C1E0-
                             00
        00 00
               00
                  00
                      00
                         00
                                     00
                                        00
                                            00
                                               00
                                                   00
                                                      00
                                                          00
                                                             00
C1F0-
        00 00 00
                  00 00
                         00 00
                                00
                                    00
                                        00 00
                                               00 00
                                                      00
                                                          00
                                                             00
```

Cet exemple provient d'une disquette Master vierge, formatée en 42 pistes de 17 secteurs, simple face. Les 4 octets qui diffèrent de leur homologues de la version 1.006 sont indiqués en gras et concernent la table de configuration des lecteurs TABDRV (les 4 premiers octets du secteur) qui devient: "D2 D2 D2 D2" soit 82 pistes double face pour les lecteurs A, B, C et D.

Le Secteur Système (secteur 1 de la piste 20) est structuré ainsi:

C100-	octets n°00/03	table des drives, contient le nombre de pistes et de faces, ici #D2 = #52 (soit
C104		82 pistes par face) + #80 (flag double face) pour les drives A, B, C et D.
C104-	octets n°04	type de clavier (b6=1 si ACCENT SET et b7=1 si AZERTY) ici #40 =
		0100 0000, seul b6 est à 1, c'est un clavier accentué en QWERTY.
C105-	octets n°05/06	départ de RENUM (ici #0064 = 100)
C107-	octets $n^{\circ}07/08$	"pas" de RENUM (ici #0000A = 10)
C109-	octets $n^{\circ}09/1D$	nom de la disquette (21 octets) (ici "XX/XX/XX")
C11E-	octets n°1E/59	INIST, instructions exécutées au démarrage (60 octets) (ici, aucune
		instruction)
C15A-	octets n°5A/FF	non utilisés (suite de #00) (l'INIST aurait pu être plus long)

Dump des secteurs n°2 et n°3 de la piste n°#14 (n°20) (BITMAP)

Exemple de secteur n°2 de la piste n°20, premier secteur de bitmap:

```
3
                         5
                            6
                               7
                                  8
                                      9
                                         Α
                                            В
                                               C
                                                   D
C200-
       FF 00 5F
                02 00
                       00
                           2A 11 01
                                    2A 00
                                          00 00
                                                 00 00
                                                        00
C210-
       00 00
             00
                00
                    00
                       00
                           00
                              00
                                 00
                                    00
                                        00
                                           00
                                              F8
                                                 FF
                                                    FF
C220-
             FF
       FF
          FF
                FF
                    FF
                       FF
                          FF
                              FF
                                 FF
                                    FF
                                       FF
                                           FF
                                              FF
                                                 FF
C230-
       FF FF
             FF
                FF
                    FF FF
                          FF FF
                                 FF FF
                                        OF DB
                                              F6 FF
C240-
       FF FF
             FF
                FF
                    FF FF
                          FF
                             FF
                                 FF FF
                                       FF
                                           FF
C250-
             FF
                    FF
                          FF
                                 FF
                                       FF
          FF
                FF
                       FF
                             FF
                                    FF
                                          FF
C260-
       FF FF
             FF
                FF
                    FF FF
                          FF
                             FF
                                 FF
                                    FF
                                       FF
                                          FF
                                              FF
                                                 FF
C270-
       FF
          FF
             FF
                FF
                    FF
                       FF
                          FF
                             FF
                                 FF
                                    FF
                                       FF
                                          FF
                                              FF
                                                 ਸਸ
C280-
                    FF
                          FF
                                       FF
                                              FF
       FF
          FF
             FF
                FF
                       FF
                             FF
                                 FF
                                    FF
                                           FF
                                                 FF
C290-
       FF
          FF
             FF
                FF
                    FF
                       FF
                          FF
                              FF
                                 FF
                                    FF
                                       FF
                                           FF
                                              FF
                                                 FF
                                                     FF
C2A0-
       FF
             FF
                    FF
                       FF
                          FF
                              FF
                                 FF
                                    FF
                                       FF
                                           FF
          ਸਸ
                 FF
                                              ਸਸ
C2B0-
       FF FF
             FF
                FF
                    FF
                       FF
                          FF
                              FF
                                 FF
                                    FF
                                       FF
                                           FF
                                              FF
                                                 FF
                                                     FF
C2C0-
       FF FF
             ਸਸ
                ਸਸ
                    ਸਸ
                       ਸਸ
                          ਸਸ
                             ਸਸ
                                 ਸਸ
                                    ਸਸ
                                       ਸਸ
                                          ਸਸ
                                              ਸਸ
                                                 ਸਸ
                                                    ਸਸ
                                                        FF
C2D0-
       FF FF
             पप पप
                    ਸਸ
                       ਸਸ
                          पप पप
                                 FF
                                    ਜਜ
                                       ਸਸ
                                          FF
                                              ਸਸ
                                                 ਸਸ
C2E0-
       FF FF
C2F0-
       FF FF
```

Cet exemple provient d'une disquette Master vierge, formatée en 42 pistes de 17 secteurs, simple face. Les 3 octets qui diffèrent de leur homologues de la version 1.006 sont indiqués en gras. La bitmap répercute l'existence de la nouvelle BANQUE n°7 et indique 5 secteurs libres de moins. En 0003 & 0004, le nombre de secteurs libres passe de 612 (#0264) à 607 (#025F) (dans mon exemple). En 001B & 001C, 5 bits de moins sont positionnés à 1: #C0 & #FF deviennent #00 & #F8 soit en binaire: 1000000 & 11111111 qui deviennent 000000000 & 111111111 qui devient 000000000 dool11111 où les bits correspondant au descripteur et aux 4 secteurs de la BANQUE n°7 sont maintenant positionnés à 0 (occupés).

Le premier secteur de Bitmap (secteur 2 de la piste 20) est structuré ainsi:

C200-	octets n°00	contient toujours #FF
C201-	octets n°0	contient toujours #00
C202-	octets n°02/03	nombre de secteurs libres (ici $\#025F = 607$)
C204-	octets n°04/05	nombre de fichiers (ici #0000 = aucun)
C206-	octets n°06	nombre de pistes/face (ici $\#2A = 42$)
C207-	octets n°07	nombre de secteurs/piste (ici #11 = 17)
C208-	octets n°08	nombre de secteurs de directory (ici $\#01 = 1$)
C209-	octets n°09	copie de l'octet n°06 dont le b7 est ajusté à 0 si simple face ou à 1 si double
		face. Ici, c'est une disquette simple face. On aurait eu #AA pour une
		disquette double face avec 17 secteurs par face.
C20A-	octets n°0A	#00 si Master, #01 si Slave ou #47 ("G") si Games. Ici nous sommes donc
		en présence d'une disquette Master.
C20B-	octets n°0B/0F	contient toujours #00 (non utilisés)
C210-	octets n°10/FF	Bitmap: chaque bit représente un secteur. Ce secteur est libre si le bit
		correspondant est à 1 ou occupé s'il est à 0. Les bits de chaque octet sont
		lus de droite à gauche (sens b0 -> b7), mais les octets sont lus de gauche à
		droite (sens octet n° #10 -> n° #FF).

Par exemple, on voit ici que la plupart des secteurs sont libres (octets à #FF, c'est à dire à 1111 1111). Le début de la disquette est occupé par SEDORIC. Ceci est visible par les 12 zéros situés de l'octet n°#10 à l'octet n°#1B, puis par l'octet n°1C qui vaut #F8 soit 1111 1000. SEDORIC occupe donc les 99 premiers secteurs (12 x 8 = 96 plus 3). Les secteurs suivants sont libres, jusqu'à la piste n°20 (suite de 13 fois #FF).

On a alors les octets n°#3A, 3B et 3C qui indiquent #0F, #DB et #F6. Il s'agit du codage des 17 secteurs de la piste n°20. Les 4 premiers secteurs sont répertoriés par l'octet n°3A où l'on a #0F = 0000 1111. Ceci illustre la complexité du codage: il faut lire de droite à gauche (de b0 à b7). On trouve d'abord 4 bits à 1 qui concernent la fin de la piste n°19. Puis 4 bits à 0 qui indiquent que les secteurs n°1 à 4 de la piste n°20 sont occupés (secteur TABDRV, 2 secteurs de bitmap et premier secteur de directory). L'octet suivant n°#3B vaut #DB, soit 1101 1011, ce qui se lit de droite à gauche de la manière suivante: les secteurs n°5 et 6 sont libres (les bits b0 et b1 sont à 1), le secteur n°7 est occupé (bit b2 à 0) (c'est le deuxième secteur de directory), les secteurs n°8 et 9 sont libres (bit b3 et b4 à 1), le secteur n°10 est occupé (bit b5 à 0) (c'est le troisième secteur de directory), les secteurs n°11 et 12 sont libres (bits b6 et b7 à 1). Pour l'octet n°#3C où l'on a #F6 = 1111 0110 qui indique que le secteur n° 13 est occupé (b0 à 0) (quatrième secteur de directory), que les secteurs n°14 et 15 sont libres (b1 et b2 à 1), le secteur n°16 est occupé (b3 à 0) (cinquième secteur de directory) et enfin que le secteur n°17 est libre (b4 à 1). Les 3 derniers bits (b5 à b7) qui sont à 1 indiquent que les 3 premiers secteurs de la piste suivante sont libre.

Il faut noter que les secteurs n° 7, 10, 13 et 16 de la piste n°20 sont marqués occupés, même si ce n'est pas la cas. En fait ils sont "réservés" pour le directory. Cette disposition représente une optimisation de SEDORIC: la piste n°20 se trouvait au milieu des 40 pistes des disquettes d'origine, ce qui limitait les déplacement de la tête de lecture/écriture. Enfin, SEDORIC est capable de lire/écrire un secteur sur trois de la même piste et de gérer les informations pendant que la tête passe au suivant, sans avoir besoin de faire un tour complet!

Notez que la complexité apparente de ce codage n'est pas due au fait que l'état d'occupation des secteurs de la disquette est représenté par un bit, mais au fait qu'à la suite logique séquentielle du premier secteur de la première piste au dernier secteur de la dernière piste correspond à une suite de bits à lire de droite à gauche dans une suite d'octets à lire de gauche à droite. De plus il n'y a aucune correlation entre le numéro d'un octet codant et un secteur donné et encore moins entre un bit donné et et le secteur correspondant. Il faut faire le calcul: si tel secteur est le X ème de la disquette il est codé dans le (X-1)/8 ème octet situé après l'octet n°10 du secteur de bitmap et par le bit b(r) indiqué par le reste "r" de la division. Pour SEDORIC, c'est un calcul simple, mais qui dépasse les facultés de calcul mental de l'oricien moyen.

Toutefois, si vous êtes amenés à bricoler sur des disquettes SEDORIC, formatez-les en 16 secteurs par piste, ainsi il sera plus facile d'établir une correspondance entre les secteurs de la disquette et la bitmap, puisque chaque piste sera codée par deux octets tout juste!

Certains secteurs sont déjà occupés au départ, ce sont:

- -Les secteurs situés au début de la disquette et dont le nombre varie selon qu'il s'agit d'une disquette Master (94), Slave (8) ou de type "G" (17) (Shortsed initialisé par GAMEINIT)
- -Le Secteur Système (secteur 1 de la piste 20) voir ci-dessus
- -Les Secteurs Bitmap (secteurs 2 et 3 de la piste 20) voir ci-dessus

-Les secteurs de catalogues (secteurs 4, 7, 10, 13 et 16 de la piste 20) voir ci-dessus. Ils sont marqués "occupés" (réservés) mais contiennent des #00 tant qu'ils ne sont pas réellement utilisés.

Voici le deuxième secteur de bitmap (secteur n°3 de la piste n°20) correspondant à l'exemple ci-dessus:

Cet exemple provient toujours de la même disquette Master vierge, formatée en 42 pistes de 17 secteurs, simple face. Les 247 octets qui diffèrent de leur homologues de la version 1.006 sont indiqués en gras (j'ai abrégé!). En effet à l'origine, ce secteur était "réservé" (occupé), mais non utilisé. Il était rempli de #00. Maintenant, la plupart des octets valent #FF pour indiquer (par défaut) des secteurs libres.

La première ligne est identique à celle de l'autre secteur de bitmap, à l'exception des octets $n^{\circ}2$ et 3 qui indiquent le nombre de secteurs **totaux** (ici #02CA = 714 soit 17 x 42) au lieu du nombre de secteurs libres (ici #025F = 607 soit 714 - 607 = 107 secteurs utilisés par SEDORIC sur une disquette Master de la version 3.0).

Dump du secteurs n°4 de la piste n°#14 (n°20) (DIRECTORY)

Exemple de Directory pour l'étude des différentes sortes de descripteurs

Drive A	V3 (Mst)	XX/XX/XX
E	.DOC 2	59	F .DOC 514
D	.DOC 2	55	A .DOC 3
В	.DOC	4	C .DOC 2
G	.DOC	9	PETIFICHA.DSC 2
PETIFIC	CHB.DSC	2	PETIFICHC.DSC 2
GROSFIC	CHD.DSC	4	GROSFICHE.DSC 4
PETIFIC	CHM.DSC	4	GROSFICHM.DSC 7
*250 se	ectors fr	ee	(D/42/17) 14 Files

Le fichier G.DOC est formé des fichiers A, B et C "mergés". Le fichier F.DOC est formé des fichiers D et E "mergés". Dans les 2 cas, la taille résultante est la somme des tailles.

Ne pas tenir compte des fichiers "*.DSC". La page de catalogue correspondante (piste #04 du secteur #14) est la suivante (les coordonnées du premier descripteur de chacun des fichiers qui nous intéressent sont en gras):

```
0
             2
                3
                   4
                     5
                        6
                           7
                              8
                                 9
                                    Α
                                      В
                                         C
                                            D
                                               Ε
                                                  F
                                                     0123456789ABCDEF
C300-
      DOC...@
C310-
      45 20 20 20 20 20 20 20 20 44 4F 43 26 0A 03 41
                                                             DOC...@
C320-
      46 20 20 20 20 20 20 20 20 44
                                   4F
                                     43 8B 0E 02 42
                                                     F
C330-
      44 20 20 20
                 20 20 20 20
                             20 44
                                   4F
                                     43 0D 0E FF 40
                                                    D
                                                             DOC...@
      41 20 20 20 20 20 20 20
                                   4F 43 05 0A 03 40
C340-
                             20 44
                                                             DOC...@
C350-
      42 20 20 20 20 20 20 20
                             20 44
                                   4F 43
                                        05 0D 04 40
                                                             DOC...@
C360-
      43 20 20 20 20 20 20 20 20 44
                                   4F 43 05 11 02 40
                                                     С
                                                             DOC...@
C370-
      47 20 20 20
                 20 20
                       20 20
                             20 44
                                   4F
                                     43
                                        06 02 09 40
                                                     G
                                                             DOC...@
C380 -
      50 45 54 49
                 46 49
                       43 48
                             41 44
                                   53 43 06 0B 02 40
                                                     PETIFICHADSC...@
C390-
      50 45 54 49 46 49 43 48 42 44
                                   53 43 06 0D 02 40
                                                     PETIFICHBDSC...@
      50 45 54 49 46 49 43 48 43 44 53 43 06 0F 02 40
C3A0-
                                                     PETIFICHCDSC...@
C3B0-
      47 52 4F 53 46 49 43 48
                            44 44
                                  53 43 07 04 04 40
                                                     GROSFICHDDSC...@
C3C0-
      47 52 4F 53 46 49 43 48
                            45 44
                                  53 43 07 08 04 40
                                                     GROSFICHEDSC...@
                                                     PETIFICHGDSC...@
C3D0-
      50 45 54 49 46 49
                       43 48
                            47 44 53 43 06 11 04 40
      47 52 4F 53 46 49 43 48 46 44 53 43 07 0C 07 40
C3E0-
                                                     GROSFICHFDSC...@
C3F0-
```

Un Secteur de Catalogue est structuré ainsi:

C300-	octets n°00/01	coordonnées (piste/secteur) du catalogue suivant (ici un seul secteur de
		catalogue est en service, il n'y a donc pas de suivant)
C302-	octets n°02	n° de l'octet de la première entrée libre (#00 si plein)
C303-	octets n°03/0F	contient toujours #00 (inutilisés)
C310-	octets n°10/FF	15 "entrées" de catalogue (une ligne de 16 octets par entrée)

Chaque "entrée" de catalogue est structurée ainsi:

Octets n°00 à 08 nom complété à droite par des espaces (#20)

octets n°09 à 0B	extension (idem)
octet n°0C	piste du descripteur
octet n°0D	secteur du descripteur
ootot n°OE	nombro do costauro du

octet n°0E nombre de secteurs du fichier (y compris le(s) descripteurs)

octet n°0F attribut de protection (b6=1, PROT si b7=1, UNPROT si b7=0)

 $(#40 = 0100\ 0000\ pour\ UNPROT\ et\ #C0 = 1100\ 0000\ pour\ PROT)$. b0 à $b5 = HH\ du\ nombre\ de\ secteurs = rarement\ utilisés,\ sauf\ pour\ les\ très\ gros$

fichiers "mergés" (comme ci-dessus F.DOC).

Exemples de descripteurs:

Voici par exemple le début du descripteur d'un des fichiers système, celui de la BANQUE n°7:

Le premier secteur de descripteur chargé dans BUF1 est structuré ainsi:

C100-	octets n°00/01	"lien" (coordonnées du descripteur suivant). Ici le #0000 pointe sur le secteur n°0 de la piste n°0, ce qui indique qu'il n'y a pas d'autre descripteur, car un puméro de secteur ne pout iomeie être pul
C102-	octet n°02	car un numéro de secteur ne peut jamais être nul. contient #FF (seulement si premier secteur descripteur)
		(Le pointeur X est positionné sur ce #FF, et permet de lire la suite)
C103-	octet n°03	(C101+X) type de fichier (voir manuel page 100). Ici #40, soit 0100 0000,
		indique qu'il s'agit d'un fichier de type "Bloc de données" (b6 à 1).
C104-	octets n°04/05	(C102+X et C103+X) adresse (normale) de début (ou nombre de fiches
		pour un fichier à accès direct). Ici #C400 est le début de la BANQUE n°7
		en RAM overlay.
C106-	octets n°06/07	(C104+X et C105+X) adresse (normale) de fin (ou longueur d'une fiche
		pour un fichier à accès direct). Ici #C7FF est la fin de la BANQUE n°7 en
		RAM overlay.
C108-	octets n°08/09	(C106+X et C107+X) adresse d'exécution si AUTO, #0000 si non AUTO.
C10A-	octets n°0A/0B	(C108+X et C109+X) nombre de secteurs à charger. La BANQUE n°7
		comporte 4 secteurs, d'où le #0004 qui figure ici.
C10C-	octets n°0C/FF	(C100+Y et C101+Y) liste coordonnées piste/secteur des secteurs à
		charger. Ici le premier secteur de la BANQUE n°7 se trouve au secteur n°11
		(#0B) de la piste n°5 (#05), le dernier au secteur n°14 (#0E) de cette même
		piste. Dans un premier descripteur il y a de la place pour 122 paires de 2
		octets. Si le nombre de secteurs à charger dépasse 122, lorsque Y atteint
		#00 (fin BUF1), il faut charger <u>le descripteur suivant</u> dont la structure est
C100-	octets n°00/01	simplifiée: "lien" (coordonnées du descripteur suivant)
U.IUU -	ocieis n. uu/u i	Hen (COORGONNEES OH GESCTIDIEHT SHIVANI)

C100- octets n°00/01 "lien" (coordonnées du descripteur suivant)

C102- octets n°02/FF (C100+Y et C101+Y) liste des coordonnées piste/secteur des secteurs à charger (Y de #02 à #EF au maximum), 127 paires de 2 octets. Si le nombre de secteurs à charger dépasse 122 + 127 = 249, il faut charger le descripteur

suivant etc...

Examinons maintenant les descripteurs de chacun des fichiers qui nous intéressent:

Petit Fichier A (1 seul descripteur):

3 5 6 7 8 9 Α В C D Е F 00 00 FF 40 00 10 FF 11 00 00 02 00 05 0B 05 0C C100-C110-C120 à C1FF idem uniquement des zéros...

Petit Fichier B (1 seul descripteur):

Petit Fichier C (1 seul descripteur):

<u>Gros Fichier D (3 descripteurs)</u> premier descripteur (les 2 premiers octets indiquent les coordonnées du descripteur suivant, soit le neuvième secteur de la piste #19):

3 4 5 6 7 8 9 Α В C D C100-15 09 FF 40 00 04 FF FF 00 00 FC 00 0D 0F 0D 10 C110-OD 11 OE 01 OE 02 OE 03 OE 04 OE 05 OE 06 OE 07 C120-OE 08 0E 09 0E 0A 0E 0B 0E 0C 0E 0D 0E 0E 0E 0F C130-OE 10 OE 11 OF 01 OF 02 OF 03 OF 04 OF 05 OF 06 C140-OF 07 OF 08 OF 09 OF 0A OF OB OF OC OF OD OF OE OF OF OF 10 OF 11 10 01 C150-10 02 10 03 10 04 10 05 C160-10 06 10 07 10 08 10 09 10 0A 10 0B 10 0C 10 OD 10 10 10 11 C170-10 OE 10 OF 11 01 11 02 11 03 11 04 C180-11 05 11 06 11 07 11 08 11 09 11 0A 11 0B 11 0C C190-11 OD 11 OE 11 OF 11 10 11 11 12 01 12 02 12 03 12 04 12 05 12 06 12 07 12 08 12 09 12 0A 12 0B C1A0-12 OC 12 OD 12 OE 12 OF 12 10 12 11 13 01 13 02 C1B0-C1C0-13 03 13 04 13 05 13 06 13 07 13 08 13 09 13 0A C1D0-13 OB 13 OC 13 OD 13 OE 13 OF 13 10 13 11 14 O5 C1E0-14 06 14 08 14 09 14 0B 14 0C 14 0E 14 0F 14 11 C1F0-15 01 15 02 15 03 15 04 15 05 15 06 15 07 15 08 Deuxième descripteur (situé dans le secteur #09 de la piste #15, les 2 premiers octets indiquent les coordonnées du descripteur suivant, soit premier secteur de la piste #1D):

```
9
                             6
                                   8
                                          Α
                                             В
                                                 C
                                                    D
C100-
       1D 01 15
                 0A 15
                       0B 15
                              0C 15
                                     0D 15
                                            0E 15
                                                   0F
                                                      15
                                                          10
C110-
       15
          11
              16
                 01
                     16
                       02
                           16
                              03
                                  16
                                     04
                                         16
                                            05
                                                16
                                                   06
                                                      16
                                                          07
C120-
              16
                 09
                     16
                       0A
                           16
                               0B
                                  16
                                     0C
                                         16
                                            0D
                                                16
                                                   ΟE
                                                      16
                                                          0F
C130-
       16 10
              16 11
                     17 01
                           17
                               02
                                  17
                                     03
                                         17
                                            04
                                                   05
                                                          06
                                                17
                                                      17
                           17
C140-
       17 07
              17 08
                    17 09
                              0A
                                  17
                                     0B 17
                                            0C
                                               17 OD
                                                      17
                                                          ΟE
C150-
       17 OF
             17 10
                     17 11
                           18 01
                                  18 02
                                         18 03
                                               18 04
                                                      18 05
C160-
             18 07
                     18 08
                           18
                              09
                                  18
                                     0A 18
                                            0B
                                               18
                                                  0C
                                                      18
                                                         0D
C170-
             18
                     18
                           18
                              11
                                  19
                                        19
                 0F
                       10
                                     01
                                            02
C180-
       19 05 19
                 06
                     19
                       07
                           19
                              08
                                  19
                                     09
                                        19 0A
                                               19 OB 19
                                                         0C
C190-
       19 OD 19
                 0E
                     19
                       0F
                           19
                              10
                                  19
                                     11
                                         1A
                                            01
                                                      1A 03
                                                1A 02
C1A0-
              1A 05
                     1A 06
                           1A
                               07
                                  1A
                                     80
                                            09
                                                      1A 0B
       1A 04
                                         1A
                                                1A 0A
C1B0-
       1A 0C
              1A
                 0D
                     1A
                        0E
                           1A
                               0F
                                  1A
                                     10
                                         1A
                                            11
                                                1B
                                                   01
                                                      1B
                                                         02
C1C0-
                       05
                           1B
                               06
                                  1B
                                     07
                                            08
       1B 03
              1B 04
                     1B
                                         1B
                                                1B
                                                  09
                                                      1B
                                                          0A
C1D0-
       1B 0B
              1B 0C
                     1B 0D
                           1B
                              ΟE
                                  1B 0F
                                         1B
                                            10
                                                1B 11
                                                      1C
                                                         01
C1E0-
       1C 02 1C 03 1C 04 1C 05 1C 06 1C 07
                                               1C 08
                                                      1C 09
C1F0-
       1C 0A 1C 0B 1C 0C 1C 0D 1C 0E 1C 0F 1C 10 1C 11
```

Troisième et dernier descripteur (situé dans le secteur #01 de la piste #1D, les 2 premiers octets indiquent #0000, c'est à dire qu'il n'y a pas de descripteur suivant):

<u>Gros Fichier E (3 descripteurs)</u> premier descripteur (les 2 premiers octets indiquent les coordonnées du descripteur suivant, soit le secteur n°#0E de la piste #03 de la deuxième face):

```
C100-
       83 OE FF 40 00 00 FF FF 00 00 00
                                            01 26
                                                   0B 26
C110-
       26 OD
              26 OE
                     26
                       0F
                            26
                               10
                                  26
                                     11
                                         27
                                             01
                                                27
                                                   02
                                                       27
                                                          03
C120-
                 05
                     27
                        06
                            27
                               07
                                      08
                                         27
                                             09
                                                27
                                                   0A 27
                                                          0B
       27 04
              27
                                  27
C130-
       27 OC
             27 OD
                    27 OE
                           27
                               0F
                                  27 10
                                         27
                                            11
                                                28 01 28 02
C140-
       28 03 28 04
                     28 05
                           28 06
                                  28 07
                                         28 08
                                                28 09
                                                       28 0A
C150-
       28 OB 28 OC
                     28
                       0D
                           28
                              OΕ
                                  28
                                      0F
                                         28
                                            10
                                                28 11
                                                       29
                                                         01
       29 02 29
                     29
                            29
                               05
                                  29
                                         29
C160-
                 03
                        04
                                      06
                                             07
                                                29
                                                   08
                                                         09
C170-
       29 0A 29
                 0B
                    29
                       0C
                           29
                              0D
                                  29
                                     ΟE
                                         29
                                            0F
                                                29 10
                                                      29
                                                          11
C180-
       80 01
              80
                 02
                     80
                        03
                           80
                               04
                                  80
                                     05
                                         80
                                            06
                                                80
                                                   07
                                                      80
                                                          08
                     80
                           80
C190-
       80
          09
              80
                 0A
                        0B
                               0C
                                  80
                                      0D
                                         80
                                             ΟE
                                                80
                                                   0F
                                                       80
                                                          10
C1A0-
       80
          11
              81
                 01
                     81
                        02
                            81
                               03
                                  81
                                      04
                                         81
                                             05
                                                81
                                                   06
                                                       81
                                                          07
                           81
                               0B
                                  81
C1B0-
       81 08
              81
                 09
                     81
                        0A
                                      0C
                                         81
                                             0D
                                                81
                                                   OΕ
                                                       81
                                                          0F
C1C0-
       81 10
              81
                 11
                     82
                        01
                            82
                              02
                                  82
                                     0.3
                                         82
                                             04
                                                82
                                                   05
                                                       82
                                                          06
       82 07
              82 08
C1D0-
                     82 09
                           82
                              0A
                                  82
                                     0B
                                         82
                                            0C
                                               82 OD
                                                      82
                                                         ΟE
C1E0-
       82 OF
              82 10
                     82 11
                            83 01
                                  83 02
                                         83
                                             03
                                               83 04
                                                       83
                                                         05
C1F0-
       83 06
             83 07 83 08 83 09 83 0A 83 0B 83 0C 83 0D
```

Deuxième descripteur (situé dans le secteur #0E de la piste #03 de la deuxième face, les premiers octets indiquent que le descripteur suivant se trouve au sixième secteur de la piste #0B de la deuxième face):

```
5
                            6
                                7
                                   8
                                      9
                                         Α
                                             В
                                                   D
                                                          F
                                                C
                                                       Ε
C100-
       8B 06 83 0F 83 10 83 11 84 01 84 02 84 03 84
                                                         04
C110-
              84
                06
                    84
                       07
                           84
                              08
                                  84
                                     09
                                        84
                                           0A
                                              84
                                                  0B 84
                                                         0C
C120-
       84 OD
              84
                 ΟE
                    84
                        0F
                           84
                              10
                                  84
                                     11
                                        85
                                            01
                                               85
                                                  02
                                                     85
                                                         03
C130-
       85 04
             85 05
                    85 06 85
                              07
                                  85
                                    08
                                        85
                                           09
                                               85 OA
                                                     85
                                                        0B
C140-
       85 OC 85 OD 85 OE 85 OF
                                 85 10
                                        85 11 86 01 86 02
C150-
       86 03 86 04 86 05 86 06
                                  86 07
                                        86 08
                                              86 09
                                                     86 OA
C160-
       86 OB 86 OC
                    86 OD 86 OE
                                 86 OF
                                        86 10
                                               86 11 87
                                                        01
C170-
       87 02 87 03
                    87 04
                          87
                              05
                                  87
                                    06
                                        87
                                               87 08
C180-
       87 OA 87 OB
                    87 OC
                          87 OD
                                 87 OE
                                        87 OF
                                               87 10
                                                     87
                                                         11
C190-
       88 01
              88 02
                    88 03
                           88
                              04
                                  88
                                    05
                                        88
                                           06
                                               88 07
                                                     88
                                                        0.8
C1A0-
       88 09
              88
                    88
                        0B
                           88
                              0C
                                  88
                                     0D
                                        88
                                            ΟE
                                                  0F
                                                         10
                 0A
                                               88
                                                     88
C1B0-
       88
          11
              89
                 01
                    89
                        02
                           89
                              03
                                  89
                                     04
                                        89
                                            05
                                               89
                                                  06
                                                     89
                                                         07
C1C0-
       89
              89
                 09
                    89
                           89
                              0B
                                  89
                                     0C
                                        89
                                            0D
                                               89
                                                         0F
          08
                        0A
                                                  OΕ
                                                      89
C1D0-
       89 10
              89 11
                    8A 01
                           8A 02
                                  8A 03
                                        8A 04
                                              8A 05
                                                      8A 06
C1E0-
       8A 07 8A 08
                    8A 09 8A 0A 8A 0B 8A 0C 8A 0D
                                                     8A 0E
C1F0-
       8A OF
             8A 10 8A 11 8B 01 8B 02 8B 03 8B 04 8B 05
```

Troisième et dernier descripteur (situé dans le sixième secteur de la piste #0B de la deuxième face, les 2 premiers octets indiquent #0000, c'est à dire qu'il n'y a pas de descripteur suivant):

Descripteurs des fichiers "mergés"

Pour les fichiers "mergés"

C170 -

Le "lien" du dernier descripteur de chaque fichier indique les coordonnées du premier descripteur du fichier suivant (le "lien" du dernier descripteur du dernier fichier indique bien sûr #0000). Il semble possible de combiner les descripteurs pour gagner de la place. Dans ce cas, un #FF sera placé après la dernière paire de coordonnées piste/secteur du dernier secteur à charger à la fin du dernier descripteur de chaque fichier et sera suivi des octets usuels: type de fichier, adresse (normale) de début, adresse (normale) de fin, adresse d'exécution, nombre de secteurs à charger, liste des coordonnées piste/secteur des secteurs à charger du fichier "mergé". La présence du #FF valide la valeur de X pour la lecture des octets de STATUS, puis la valeur de Y pour la lecture des octets de coordonnées piste/secteur des secteurs à charger. Le premier descripteur de chaque fichier, dont les coordonnées figurent dans "l'entrée" du catalogue, est le descripteur "principal".

Exemples de descripteurs de fichiers "mergés"

Petit Fichier G (3 descripteurs) (formé des 3 petits fichiers A, B et C "mergés") premier descripteur (fichier A), avec les coordonnées du descripteur du fichier B): 6 C C100-**06 05** FF 40 00 10 FF 11 00 00 02 00 06 03 06 04 C110-C120 à C1FF idem uniquement des zéros... Deuxième descripteur (fichier B), avec les coordonnées du descripteur du fichier C): 8 Α В C **06 09** FF 40 00 20 FF 22 00 00 03 00 06 06 06 07 C100-C120 à C1FF idem uniquement des zéros... Troisième et dernier descripteur (fichier C): 6 C C100-00 00 FF 40 00 30 FF 30 00 00 01 00 06 0A 00 00 C120 à C1FF idem uniquement des zéros... Gros Fichier F (6 descripteurs) (formé des gros fichiers D et E "mergés") premier descripteur (fichier D), avec les coordonnées du deuxième descripteur de D): 0 5 9 1 2 3 6 7 8 Α В C D Е F C100-93 01 FF 40 00 00 FF FF 00 00 00 01 8B 0F 8B 10 C110-8B 11 8C 01 8C 02 8C 03 8C 04 8C 05 8C 06 8C 07 8C 08 8C 09 8C 0A 8C 0B 8C C120-0C 8C 0D 8C 0E 8C 0F C130-8C 10 8C 11 8D 01 8D 02 8D 03 8D 04 8D 05 8D 06 C140-8D 07 8D 08 8D 09 8D 0A 8D 0B 8D 0C 8D 0D 8D ΟE C150-8D 0F 8D 10 8D 11 8E 01 8E 02 8E 03 8E 04 8E 05 C160-8E 06 8E 07 8E 0.8 8E 09 8E 0A 8E 0B 8E 0C 8E 0D

8E 0E 8E 0F 8E 10 8E 11 8F 01 8F 02 8F 03 8F 04

```
8F 05 8F 06 8F 07 8F 08 8F 09 8F 0A 8F 0B 8F 0C
C180-
C190-
                 ΟE
                     8F
                        0F
                           8F 10
                                  8F 11 90 01 90 02 90
       8F 0D 8F
                                                           03
                            90 07
                                             09 90 0A 90
C1A0-
       90 04
              90
                 05
                     90 06
                                   90 08 90
                                                           0В
C1B0-
       90 OC
              90
                 0D
                     90
                        0Ε
                            90 OF
                                  90 10 90
                                             11 91 01 91
                                                           02
C1C0-
       91 03
              91 04 91 05
                           91 06
                                   91 07 91 08
                                                 91
                                                    09
                                                        91
                                                           0A
                     91 OD
                           91
                               ΟE
                                   91 OF
                                         91
                                             10
                                                        92
                                                           01
C1D0-
       91 0B 91 0C
                                                91
                                                    11
C1E0-
       92 02 92 03 92 04 92 05 92 06 92 07 92 08 92
                                                           09
       92 OA 92 OB 92 OC 92 OD 92 OE 92 OF 92 10 92 11
C1F0-
       Deuxième descripteur (fichier D), avec les coordonnées du troisième descripteur de D):
            1
                2
                   3
                          5
                                 7
                                    8
                                        9
                                           Α
                                                            F
                       4
                             6
                                              В
                                                  C
                                                     D
                                                         Ε
C100-
       9A 0A 93 02 93 03 93 04 93
                                      05
                                         93
                                             06
                                                93 07 93
                                                                . . . . . . . . . . . . . . . .
                               0C
C110-
           09
              93 OA 93 OB 93
                                  93 OD
                                         93
                                             ΟE
                                                93 OF
                                                       93
                                                           10
                                                                . . . . . . . . . . . . . . . .
C120-
              94 01 94 02 94
                               03 94 04 94
                                             05
                                                94 06
                                                       94
       93 11
                                                           07
C130-
       94 08
              94 09 94 0A 94 0B 94 0C 94 0D
                                                94 OE
                                                       94 OF
                     95 01 95 02
                                  95 03 95 04
                                                95 05 95 06
C140-
       94 10
              94 11
                     95 09
                           95 0A
                                   95 OB 95 OC
C150-
       95 07
              95 08
                                                95 OD
                                                       95 OE
C160-
       95 OF
              95 10
                     95 11
                            96 01
                                   96 02
                                         96 03
                                                 96 04
                                                       96
                                                           05
C170-
       96 06
              96 07
                     96 08
                            96 09
                                   96 0A
                                         96
                                             0B
                                                96
                                                    0C
                                                       96
                                                           0D
C180-
       96 OE
              96
                     96
                        10
                            96 11
                                   97
                                      01
                                          97
                                             02
                                                 97 03
                                                       97 04
                 0F
C190-
       97 05
              97
                  06
                     97
                         07
                            97
                                80
                                   97
                                      09
                                          97
                                             0A
                                                 97
                                                    0В
                                                       97
                                                           0C
                                   97
              97
                     97
                            97
C1A0-
       97 OD
                  OΕ
                         0F
                                10
                                      11
                                          98
                                             01
                                                 98
                                                    02
                                                        98
                                                           03
                                                                . . . . . . . . . . . . . . . .
C1B0-
       98 04
              98
                 05
                     98
                         06
                            98
                                07
                                   98
                                      08
                                          98
                                             09
                                                 98
                                                    0A
                                                        98
                                                           0B
                                                                . . . . . . . . . . . . . . . .
C1C0-
       98 OC
              98 OD
                     98 OE
                            98 OF
                                   98
                                      10
                                          98
                                             11
                                                 99
                                                    01
                                                        99
                                                           02
                                                                . . . . . . . . . . . . . . . .
C1D0-
       99 03 99 04
                     99 05
                           99 06
                                   99 07
                                          99 08
                                                99 09
                                                       99 OA
C1E0-
       99 OB 99 OC 99 OD 99 OE 99 OF 99 10 99 11 9A O1
                                                                . . . . . . . . . . . . . . . .
C1F0-
       9A 02 9A 03 9A 04 9A 05 9A 06 9A 07 9A 08 9A 09
       Troisième descripteur (fichier D), avec les coordonnées du premier du fichier E):
         0
            1
               2
                   3
                      4
                          5
                             6
                                 7
                                    8
                                        9
                                           Α
                                              В
                                                  C
                                                     D
                                                         Ε
                                                            F
C100-
       9B 01 9A 0B 9A 0C 9A 0D 9A 0E 9A 0F 9A 10 9A 11
       C110-
C120 à C1FF idem uniquement des zéros...
       Quatrième descripteur (fichier E), avec les coordonnées du deuxième descripteur de E):
                          5
                                    8
            1
               2
                   3
                      4
                             6
                                 7
                                        9
                                           Α
                                              В
                                                  C
                                                     D
                                                         Ε
                                                            F
                     00 04 FF FF
C100-
       A2 05 FF 40
                                   00 00 FC 00
                                                9B 02 9B 03
                                                                . . . . . . . . . . . . . . . .
C110-
       9B 04
              9B 05
                     9B 06
                           9B 07
                                   9B 08
                                         9B 09
                                                9B 0A
                                                       9B 0B
                                                                . . . . . . . . . . . . . . . .
C120-
       9B 0C
              9B 0D
                     9B 0E
                            9B 0F
                                   9B 10
                                          9B 11
                                                 9C 01 9C 02
                                                                . . . . . . . . . . . . . . . .
C130-
       9C 03 9C 04
                     9C 05 9C 06
                                   9C 07 9C 08
                                                9C 09 9C 0A
       9C 0B
              9C 0C
                     9C 0D
                            9C 0E
                                   9C 0F
                                          9C 10
                                                 9C 11
C140-
                                                       9D 01
C150-
       9D 02
              9D 03
                     9D
                        04
                            9D 05
                                   9D
                                      06
                                          9D
                                             07
                                                 9D
                                                    80
                                                        9D 09
          0A 9D 0B 9D
                           9D 0D
                                   9D
                                         9D
                                                       9D 11
C160-
       9D
                        0C
                                      OΕ
                                             0F
                                                 9D 10
C170-
       9E
          01 9E
                 02
                     9E
                        03
                            9E
                               04
                                   9E
                                      05
                                          9E
                                                 9E
                                                    07
                                                       9E
                                                           08
                                             06
                        0B 9E
                                   9E
C180-
       9E
          09
              9E
                 0A
                     9Е
                                0C
                                      0D
                                         9E
                                             ΟE
                                                 9Е
                                                    0F
                                                       9E
                                                           10
                                                                . . . . . . . . . . . . . . . .
C190-
       9E
          11
              9F
                 01
                     9F
                        02
                            9F
                               03
                                   9F
                                      04
                                         9F
                                             05
                                                 9F
                                                    06
                                                        9F
                                                           07
                        0A 9F
                               0B 9F
                                         9F
                                                       9F
C1A0-
       9F 08
              9F
                 09
                     9F
                                      0C
                                             0D
                                                9F
                                                    ΟE
                                                           0F
                                                                . . . . . . . . . . . . . . . .
C1B0-
       9F 10 9F 11 A0 01 A0 02 A0 03 A0
                                             04 A0 05 A0
                                                           06
       A0 07 A0 08 A0 09 A0 0A A0 0B A0 0C A0 0D A0
C1C0-
                                                           ΟE
       AO OF AO 10 AO 11 A1 O1 A1 O2 A1 O3 A1 O4 A1 O5
C1D0-
C1E0-
       A1 06 A1 07 A1 08 A1 09 A1 0A A1 0B A1 0C A1 0D
C1F0-
       A1 OE A1 OF A1 10 A1 11 A2 O1 A2 O2 A2 O3 A2 O4
                                                                . . . . . . . . . . . . . . . .
```

Cinquième descripteur (fichier E), avec les coordonnées du troisième descripteur de E): 6 7 8 Α В CD C100-A9 OE A2 O6 A2 O7 A2 O8 A2 O9 A2 OA A2 OB A2 OC C110-A2 OD A2 OE A2 OF A2 10 A2 11 A3 O1 A3 O2 A3 O3 C120-A3 04 A3 05 A3 06 A3 07 A3 08 A3 09 A3 0A A3 0B C130-A3 OC A3 OD A3 OE A3 OF A3 10 A3 11 A4 01 A4 02 C140-A4 03 A4 04 A4 05 A4 06 A4 07 A4 08 A4 09 A4 0A C150-A4 OB A4 OC A4 OD A4 OE A4 OF A4 10 A4 11 A5 O1 C160-A5 02 A5 03 A5 04 A5 05 A5 06 A5 07 A5 08 A5 09 C170-A5 0A A5 0B A5 0C A5 0D A5 0E A5 0F A5 10 A5 11 C180-A6 01 A6 02 A6 03 A6 04 A6 05 A6 06 A6 07 A6 08 C190-A6 09 A6 0A A6 0B A6 0C A6 0D A6 0E A6 0F A6 10 C1A0-A6 11 A7 01 A7 02 A7 03 A7 04 A7 05 A7 06 A7 07 C1B0-A7 08 A7 09 A7 0A A7 0B A7 0C A7 0D A7 0E A7 0F C1C0-A7 10 A7 11 A8 01 A8 02 A8 03 A8 04 A8 05 A8 06 C1D0-A8 07 A8 08 A8 09 A8 0A A8 0B A8 0C A8 0D A8 ΟE C1E0-A8 OF A8 10 A8 11 A9 O1 A9 O2 A9 O3 A9 O4 A9 05 C1F0-A9 06 A9 07 A9 08 A9 09 A9 0A A9 0B A9 0C A9 0D Sixième et dernier descripteur (fichier N, c'est le troisième du fichier E): 5 6 7 8 9 Α 2 В C D C100-00 00 A9 OF A9 10 A9 11 00 00 00 00 00 00 00

C120 à C1FF idem uniquement des zéros...

C110-

ANNEXE n° 8 Que se passe t-il lors d'un SAVE?

Nombreux sont ceux qui veulent savoir comment SEDORIC sauve un fichier, afin de pouvoir implémenter cette fonction essentielle dans un programme en cours de développement. Il est bien sûr possible d'aller fouiner dans les dédales de la commande SAVE. Mais c'est ardu et un résumé des modifications subies par la disquette lors d'un SAVE m'a souvent été demandé.

Voici donc, **en très simplifié**, ce que fait SEDORIC, sans entrer dans les détails tels que gestion des paramètres: nom de fichier, type de fichier, adresses, vérification des noms de fichiers déjà existants, mise à jour de diverses variables, etc. :

- 1) SEDORIC cherche dans la bitmap (BUF2) le premier secteur libre et le réserve (le marque occupé) pour y mettre le premier descripteur. Il élabore le premier descripteur (BUF1), ce faisant il cherche les secteurs libres suivants et les réserve (les marque occupés) pour les secteurs de data proprement dits. Il copie le premier descripteur (BUF1) dans le secteur réservé à cet effet. Si nécessaire, cherche un nouveau secteur libre, élabore un deuxième descripteur etc...
- 2) SEDORIC écrit tous les secteurs de data en se basant sur la liste des secteurs réservés précédemment dans le ou les descripteurs.
- 3) Enfin il cherche la première entrée libre dans les secteurs de directory (BUF3). Sauve la bitmap (BUF2). Ecrit la nouvelle "entrée" (nom du fichier etc) dans le secteur de directory (BUF3) et sauve celui-ci.

En pratique, peu d'octets sont modifiés sur la disquette: outre évidemment les secteurs de data proprement dits et les descripteurs correspondant qui ont été écrits, une nouvelle "entrée" (16 octets) a été ajoutée dans le directory et la bitmap a été mise à jour. C'est tout!

Oublions les procédures un peu complexes qui sont utilisées par SEDORIC et voyons maintenant les quelques modifications qu'un SAVE apporte sur la disquette. Je partirai d'un exemple simple, pour ceux qui voudraient aller voir eux-mêmes ce qui se passe. Soit une disquette vierge Master formatée avec un INIT A,16,80,D.

J'ai choisi cette configuration pour plusieurs raisons: double face afin de voir ce qui se passe quand on écrit un fichier "à cheval" sur les deux faces, 80 pistes afin de voir ce qui se passe quand le deuxième secteur de bitmap est utilisé et enfin 16 secteurs par piste afin de simplifier la lecture de la bitmap. En effet, dans ce dernier cas, chaque secteur étant représenté par un bit, pour représenter toute une piste il faudra 16 bits soit 2 octets tous ronds. Il est alors possible de déchiffrer la bitmap "à l'oeil nu". Après ce formatage, un DIR révèle qu'il y a 2453 secteurs de libres sur cette disquette.

Si l'on boote de frais avec cette disquette et que l'on sauve un fichier (fictif) avec un SAVE"FICHIER01",A#1000,E#1EFF, la commande DIR indique alors 2437 secteurs libres et un fichier de 16 secteurs. La longueur du fichier est tout juste de 15 secteurs de data plus 1 secteur de descripteur = 16 secteurs.

Analyse des changements intervenus dans la disquette.

1) **DESCRIPTEUR**: SEDORIC a été à la recherche dans la bit map du premier secteur libre de la disquette, il l'a trouvé au quatrième secteur de la piste numéro 6 et y a écrit le descripteur du nouveau fichier, conformément à la structure suivante:

Octets 00 et 01: Lien avec le descripteur suivant (ici #00 #00, ce qui indique qu'il n'y en a pas car un secteur ne peut jamais avoir le numéro zéro). Ce lien n'est utilisé que pour les gros fichiers (plus de 122 secteurs de data). Lorsqu'il existe, il est constitué du numéro de piste puis du numéro de secteur où se trouve le descripteur suivant.

Octet 02: Ici, toujours #FF pour un premier descripteur.

Octet 03: Type de fichier (ici #40, bloc de data). Rappel du codage de cet octet: b0 à 1 si AUTO, b1 et b2 non utilisés, b3 à 1 si fichier direct, b4 à 1 si fichier séquentiel, b5 et b6 à 1 si fichier window, b6 à 1 si bloc de data et b7 à 1 si BASIC.

Octets 04 et 05: Adresse de début du fichier (ici #00 et #10 pour #1000).

Octets 06 et 07: Adresse de fin du fichier, ou longueur d'une fiche pour un fichier à accès direct (ici #**FF** et #**1E** pour #1EFF).

Octets 08 et 09: Adresse d'exécution si AUTO (sinon #00 et #00,comme dans notre exemple).

Octets 0A et 0B: Nombre de secteurs de data (ici #**0F** et #**00** pour #000F soit 15). Notons que le dernier secteur de data est la plupart du temps incomplet, mais ici la longueur de notre fichier est un multiple de 256 octet, donc le dernier secteur de data est complet.

Octets OC à FF: liste des coordonnées piste/secteur de chacun de ces secteurs de data (pour 122 secteurs au maximum dans un descripteur de ce type). Ici on commence avec #06 et #05, ce qui indique que le premier secteur de data a été écrit dans le cinquième secteur de la sixième piste, c'est à dire dans le secteur libre suivant, juste après le descripteur. La quinzième et dernière paire de coordonnées est #07 et #03. Le dernier secteur de data a donc été écrit dans le troisième secteur de la septième piste.

Lorsqu'il n'y a pas assez de place pour écrire les coordonnées piste/secteur de tous les secteurs de data dans ce descripteur, SEDORIC élabore un "descripteur suivant" dont la structure est simplifiée:

Octets 00 et 01: Lien avec le descripteur suivant, s'il existe.

Octets 02 à FF: liste des coordonnées piste/secteur (pour 127 secteurs au maximum dans un descripteur de ce type).

Pour les fichiers "mergés", formés en fait de plusieurs fichiers à la queue leu-leu, le lien du dernier descripteur de chaque fichier indique les coordonnées du premier descripteur du fichier suivant. Le premier

descripteur du premier fichier est alors appelé "descripteur principal" et ce sont ses coordonnées qui seront indiquées dans "l'entrée" du directory.

2) **BITMAP:** SEDORIC a ensuite indiqué dans le premier secteur de bitmap que ce fichier a été écrit. Seuls les octets suivants ont été modifiés:

Octets 02 et 03: Nombre de secteurs libres, ici #85 et #09 pour #0985 (2437) au lieu de #95 et #09 pour #0995 (2453).

Octets 04 et 05: Nombre de fichiers en tout (ici #01 et #00 soit #0001).

Octet 08: Nombre de secteurs de directory. Ici on avait #01 car même pour une disquette vierge, le premier secteur de directory est validé. Cette valeur est restée inchangée. Mais ce n'est évidemment pas toujours le cas. En effet, lorsque le nombre de fichiers dépasse 15, SEDORIC valide un second secteur de directory, situé au septième secteur de la piste #14 (20). Et ainsi de suite. Les secteurs numéros #04, #07, #0A, #0D et #10 de la piste #14 sont en effet déjà réservés, c'est à dire marqués occupés, même sur une disquette vierge. Si le nombre de fichiers dépasse la capacité de ces 5 secteurs réservés, c'est à dire 15x5=75 fichiers, SEDORIC écrit un nouveau secteur de directory dans le premier secteur libre qu'il trouve et cette fois il bascule le bit correspondant dans la bitmap. Et ainsi de suite.

Octets 10 à FF: Bitmap proprement dite. La disquette est considérée comme une suite de secteurs (80x16x2=2560 secteurs dans notre cas). Chaque secteur est représenté par un bit. Ces bits sont rangés par groupes de 8, dans des octets (8 bits) Dans chaque octet, ils sont placés de b0 à b7, il faut donc les lire "de droite à gauche". Ces octets sont rangés dans l'ordre croissant à partir de l'octet numéro #10, il faut donc les lire de "gauche à droite". Dans notre exemple, une piste (16 secteurs) est codée sur deux octets. La première moitié de la piste zéro, par exemple, est codée en #10, la seconde moitié en #11. Puis la première moitié de la piste 1 etc. Lorsqu'un octet est libre, le bit correspondant est à 1. SEDORIC bascule ce bit à zéro pour indiquer que le secteur est occupé.

Dans notre exemple, le descripteur a été écrit au quatrième secteur de la piste numéro 6, puis les 15 secteurs de data ont été écrits à la suite, jusqu'au troisième secteur de la septième piste. La piste numéro 6 (septième piste) est représentée par les octets #1C et #1D qui indiquaient #F8 et #FF et qui indiquent maintenant #00 et #00 soit 1111 1000 1111 1111 avant et 0000 0000 0000 0000 après. Attention, les 3 zéros soulignés indiquent que les 3 premiers secteurs de la piste numéro 6 étaient occupés et que le reste de cette piste était libre. Après écriture du fichier, tout la piste numéro 6 est occupée. Mais le fichier va plus loin, puisqu'il se termine sur la piste numéro 7. Sa fin est donc codée dans les octets numéros #1E et #1F. Avant écriture, ces octets valaient #FF et #FF et après #F8 et #FF soit 1111 1111 1111 1111 avant et 1111 1000 1111 1111 après. La piste 7 était complètement libre. Maintenant, les 3 zéros soulignés indique que les 3 premiers secteurs de la piste numéro 7 sont occupés, le reste de cette piste restant toujours libre.

Ce premier secteur de bitmap permet de coder 1919 secteurs. Lorsque ce chiffre est dépassé, il peut encore coder 1919 secteurs sur le deuxième secteur de bitmap (troisième secteur de la piste #14). Ce deuxième

secteur de bitmap est codé exactement comme le premier, mais il n'est mis à jour que lorsqu'il est utilisé (voir plus loin).

3) **DIRECTORY:** Enfin SEDORIC ajoute une entrée dans le directory. Les octets suivants sont modifiés:

Octet 02: n° de l'octet de la première "entrée" libre. Ici la valeur #10 est changée en #20. Les caractéristiques du nouveau fichier sont portées sur la ligne #10 à #1F et le prochain fichier sera décrit à partir de #20.

Octets #X0 à #XF: "Entrée" pour le nouveau fichier. Dans notre exemple, de #10 à #1F, écriture des octets suivants:

Octets #X0 à #X8: nom du fichier, complété à droite par des espaces (#20) si nécessaire. Dans notre exemple, de #10 à #18, on a #46, #49, #43, #48, #49, #45, #52, #30 et #31 soit "FICHIER01"

Octets #X9 à #B: extension, complétée à droite par des espaces (#20) si nécessaire. Dans notre exemple, de #19 à #1B, on a #43, #4F et #4D soit "COM"

Octet #XC: piste du descripteur (ou du premier descripteur pour les gros fichiers ou les fichiers mergés). Dans notre exemple, en #1C, on a #**06** pour piste numéro 6.

Octet #XD: secteur du descripteur (ou du premier descripteur pour les gros fichiers ou les fichiers mergés). Dans notre exemple, en #1D, on a #**04** pour secteur numéro 4.

Octet #XE: LL (octet de poids faible) du nombre total de secteurs du fichier. Dans notre exemple, en #1E, on a #10 car la taille totale du fichier est de 16 secteurs.

Octet #XF: HH (octet de poids fort) du nombre total de secteurs du fichier (de b0 à b5) et attibut de protection (b6 toujours à 1 et b7 à 0 si UNPROT ou à 1 si PROT). Dans notre exemple, en #1F, on a #40: seul le b6 est à 1, car la taille de notre fichier est codée seulement sur l'octet de poids faible et il n'est pas protégé.

Que se passe t-il quand un fichier "déborde" sur la deuxième face de la disquette?

Au fur et à mesure que SEDORIC écrit des fichiers sur la disquettes, celle-ci subit des modifications analogues à celles qui ont été décrites ci-dessus: écriture d'un ou de plusieurs descripteurs, écriture des secteurs de data, mise à jour de la bitmap et mise à jour du directory.

Rappelons que dans tous les cas où SEDORIC doit utiliser une nouvelle place, il recherche de façon séquentielle la première qui est libre. Ceci vaut aussi bien pour un nouveau secteur (descripteur, data et même directory, lorsque les secteurs de directory réservés sont pleins) que pour une nouvelle entrée dans les secteurs de directory.

Dans une disquette où certains fichiers ont été effacés, il reste des "trous" que SEDORIC utilise donc en priorité. Voici une illustration du passage à la deuxième face:

```
Directory (avant)
                                         Directory (après)
Drive A V3 (Mst)
                         XX/XX/XX
                                        Drive A V3 (Mst)
                                                                    XX/XX/XX
FICHIER01.COM 16
                 FICHIER02.COM 16
                                        FICHIER01.COM 16
                                                           FICHIER02.COM 16
FICHIER03.COM 100 FICHIER04.COM 100
                                        FICHIER03.COM 100
                                                           FICHIER04.COM 100
FICHIER05.COM 100 FICHIER06.COM 100
                                       FICHIER05.COM 100
                                                           FICHIER06.COM 100
FICHIER07.COM 100 FICHIER08.COM 100
                                       FICHIER07.COM 100 FICHIER08.COM 100
FICHIER09.COM 100
                 FICHIER10.COM 100
                                       FICHIER09.COM 100
                                                          FICHIER10.COM 100
                                        FICHIER11.COM 100
FICHIER11.COM 100
                 FICHIER12.COM 100
                                                          FICHIER12.COM 100
FICHIER13.COM 100
                                        FICHIER13.COM 100 FICHIER14.COM 100
1321 sectors free (D/80/16) 13 Files
                                        1221 sectors free (D/80/16) 14 Files
Piste 20 Secteur 2 (avant)
                                        Piste 20 Secteur 2 (après)
00+FF002905 0D005010 01D00000 .../...
                                        00+FF00C504 0E005010 01D00000 .../...
A0+0000000 00000000 000080FF FFFFFFF
                                        A0+0000000 00000000 00000000 00000000
B0+0000000 000000F8 FFFFFFF FFFFetc.
Piste 20 Secteur 3 (avant)
                                        Piste 20 Secteur 3 (après)
00+FF00000A 00005010 01D00000 00000000
                                         00+FF00000A 00005010 01D00000 00000000
10+FFFFFFF FFFFFFF FFFFFFF FFFFFFF.
                                         Piste 20 Secteur 4 (après)
Piste 20 Secteur 4 (avant)
00+0000E000 00000000 00000000 00000000
                                         00+0000F000 00000000 00000000 00000000
10+46494348 49455230 31434F4D 06041040
                                         10+46494348 49455230 31434F4D 06041040
   FICH IERO
                   1 C O M
                                                  FICH IERO
                                                                 1 C O M
20+46494348 49455230 32434F4D 07041040
                                         20+46494348 49455230 32434F4D 07041040
                                                 FICH IERO
   FICH IERO 2 COM
                                                                  2 C O M
30+46494348 49455230 33434F4D 08046440
                                         30+46494348 49455230 33434F4D 08046440
   FICH IERO
                                                 FICH IERO
                   3 C O M
                                                                  3 C O M
40+46494348 49455230 34434F4D 0E086440
                                         40+46494348 49455230 34434F4D 0E086440
   FICH IER0
                   4 C O M
                                                 FICH IER0
50+46494348 49455230 35434F4D 15046440
                                         50+46494348 49455230 35434F4D 15046440
   FICH IERO 5 COM
                                                 FICH IERO
                                                                  5 C O M
                                         60+46494348 49455230 36434F4D 1B086440
60+46494348 49455230 36434F4D 1B086440
                                                 FICH IERO 6 COM
   FICH IERO 6COM
                                         70+46494348 49455230 37434F4D 210C6440
70+46494348 49455230 37434F4D 210C6440
   FICH IERO 7 COM
                                                 FICH IER O
                                                                  7 C O M
80+46494348 49455230 38434F4D 27106440
                                         80+46494348 49455230 38434F4D 27106440
   FICH IERO 8 COM
                                                 FICH IERO 8 COM
90+46494348 49455230 39434F4D 2E046440
                                         90+46494348 49455230 39434F4D 2E046440
   FICH IERO 9 COM
                                                 FICH IERO 9 COM
A0+46494348 49455231 30434F4D 34086440
                                         A0+46494348 49455231 30434F4D 34086440
   FICH IER1 OCOM
                                                 FICH IER1 OCOM
B0+46494348 49455231 31434F4D 3A0C6440
                                         B0+46494348 49455231 31434F4D 3A0C6440
   FICH IER1 1COM
                                                  FICH IER1 1COM
C0+46494348 49455231 32434F4D 40106440
                                         C0+46494348 49455231 32434F4D 40106440
   FICH IER1 2COM
                                                 FICH IER1 2COM
D0+46494348 49455231 33434F4D 47046440
                                         D0+46494348 49455231 33434F4D 47046440
   FICH IER1 3COM
                                                 FICH IER1 3COM
E0+0000000 00000000 00000000 00000000
                                         E0+46494348 49455231 34434F4D 4D086440
                                                  FICH IER1 4COM
F0+00000000 00000000 00000000 00000000
                                         F0+00000000 00000000 00000000 00000000
```

```
Piste 77 Secteur 8 (avant)
                                              Piste 77 Secteur 8 (Après = nouv.
desc.)
00+0000000 00000000 0000000 00000000
                                              00+0000FF40 0010FF72 00006300 4D094D0A
10+0000000 00000000 00000000 00000000
                                              10+4D0B4D0C 4D0D4D0E 4D0F4D10 4E014E02
20+0000000 00000000 0000000 00000000
                                              20+4E034E04 4E054E06 4E074E08 4E094E0A
30+0000000 00000000 00000000 00000000
                                              30+4E0B4E0C 4E0D4E0E 4E0F4E10 4F014F02
40+00000000 00000000 00000000 00000000
                                              40+4F034F04 4F054F06 4F074F08 4F094F0A
                                              50+4F0B4F0C 4F0D4F0E 4F0F4F10 80018002
50+0000000 00000000 0000000 00000000
60+0000000 00000000 00000000 00000000
                                              60+80038004 80058006 80078008 8009800A
70+0000000 00000000 00000000 00000000
                                              70+800B800C 800D800E 800F8010 81018102
80+0000000 00000000 00000000 00000000
                                             80+81038104 81058106 81078108 8109810A
90+0000000 00000000 00000000 00000000
                                             90+810B810C 810D810E 810F8110 82018202
A0+0000000 00000000 00000000 00000000
                                             A0+82038204 82058206 82078208 8209820A
B0+0000000 00000000 0000000 00000000
                                             B0+820B820C 820D820E 820F8210 83018302
C0+0000000 00000000 0000000 00000000
                                             C0+83038304 83058306 83078308 8309830A
D0+0000000 00000000 00000000 .../...
                                             D0+830B0000 00000000 00000000 .../...
```

Que se passe t-il quand un fichier "déborde" sur la deuxième bitmap?

Quant la première bitmap est pleine, c'est à dire quant il reste moins de 1919 secteurs de libres, SEDORIC met en service la deuxième bitmap (secteur numéro 3 de la vingtième piste). Voici une illustration du passage à la deuxième bitmap, lors de l'écriture du vingtième fichier:

```
Directory (avant)
                                            Directory (après)
Drive A V3 (Mst)
                           XX/XX/XX
                                            Drive A V3 (Mst)
                                                                         XX/XX/XX
FICHIER01.COM 16
                                            FICHIER01.COM 16
                                                               FICHIER02.COM 16
                 FICHIER02.COM 16
FICHIER03.COM 100 FICHIER04.COM 100
                                           FICHIER03.COM 100
                                                               FICHIER04.COM 100
FICHIER05.COM 100 FICHIER06.COM 100
                                           FICHIER05.COM 100
                                                               FICHIER06.COM 100
FICHIER07.COM 100
                 FICHIER08.COM 100
                                           FICHIER07.COM 100
                                                               FICHIER08.COM 100
FICHIER09.COM 100
                                           FICHIER09.COM 100
                 FICHIER10.COM 100
                                                               FICHIER10.COM 100
FICHIER11.COM 100
                 FICHIER12.COM 100
                                           FICHIER11.COM 100
                                                               FICHIER12.COM 100
                                           FICHIER13.COM 100
FICHIER13.COM 100
                 FICHIER14.COM 100
                                                               FICHIER14.COM 100
                                           FICHIER15.COM 100
FICHIER15.COM 100
                  FICHIER16.COM 100
                                                               FICHIER16.COM 100
FICHIER17.COM 100
                  FICHIER18.COM 100
                                           FICHIER17.COM 100
                                                               FICHIER18.COM 100
FICHIER19.COM 100
                                            FICHIER19.COM 100
                                                               FICHIER20.COM 100
*721 sectors free (D/80/16) 19 Files
                                            *621 sectors free (D/80/16) 20 Files
Piste 20 Secteur 2 (avant)
                                            Piste 20 Secteur 2 (après)
00+FF00D102 13005010 02D00000 .../...
                                            00+FF006D02 14005010 02D00000 .../...
F0+0000000 0080FFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
                                            F0+0000000 00000000 0000000 00000000
Piste 20 Secteur 3 (avant)
                                            Piste 20 Secteur 3 (après)
00+FF00000A 00005010 01D00000 00000000
                                            00+FF006D02 14005010 02D00000 00000000
                                            10+0000F8FF FFFFFFFF FFFFFFF FFFFetc.
Piste 20 Secteur 4 (avant)
                                            Piste 20 Secteur 4 (après)
00+14070000 00000000 00000000 00000000
                                            00+14070000 00000000 00000000 00000000
10+46494348 49455230 31434F4D 06041040
                                            10+46494348 49455230 31434F4D 06041040
   FICH IERO 1 COM
                                                     FICH IER O
                                                                      1 C O M
. . . / . . .
                                            . . . / . . .
                                            F0+46494348 49455231 35434F4D 830C6440
F0+46494348 49455231 35434F4D 830C6440
   FICH IER1 5 C O M
                                                     FICH IER1 5 C O M
```

Piste 20 Secteur 7 (avant)
00+00005000 00000000 00000000 00000000
10+46494348 49455231 36434F4D 89106440
F I C H I E R 1 6 C O M
.../...
40+46494348 49455231 39434F4D 9C0C6440

40+46494348 49455231 39434F4D 9C0C6440 F I C H I E R 1 9 C O M 50+00000000 00000000 00000000 00000000

60+00000000 00000000 00000000 0000etc.

Piste 20 Secteur 7 (après)
00+00006000 00000000 00000000 00000000
10+46494348 49455231 36434F4D 89106440
FICHIER1 6 COM
.../...
40+46494348 49455231 39434F4D 9C0C6440
FICHIER1 9 COM
50+46494348 49455232 30434F4D A2106440
FICHIER2 0 COM

60+00000000 00000000 00000000 0000etc.

Piste #A2 Secteur #10 (nouveau des.)
00+0000FF40 0010FF72 00006300 A301A302
10+A303A304 A305A306 A307A308 A309A30A
20+A30BA30C A30DA30E A30FA310 A401A402
30+A403A404 A405A406 A407A408 A409A40A
40+A40BA40C A40DA40E A40FA410 A501A502
50+A503A504 A505A506 A507A508 A509A50A
60+A50BA50C A50DA50E A50FA510 A601A602
70+A603A604 A605A606 A607A608 A609A60A
80+A60BA60C A60DA60E A60FA610 A701A702
90+A703A704 A705A706 A707A708 A709A70A
A0+A70BA70C A70DA70E A70FA710 A801A802
B0+A803A804 A805A806 A807A808 A809A80A
C0+A80BA80C A80DA80E A80FA810 A901A902
D0+A9030000 000000000 00000000 0000etc.

ANNEXE n° 9

Que se passe t-il lors d'un DEL?

Après avoir vu quelles sont les modifications subies par la disquette lors de l'exécution de la commande SAVE, nous examinerons ce qui se passe lors d'un DEL. La commande DEL est bien plus simple que la commande SAVE. Voici un **résumé** de ce que fait SEDORIC:

- 1) Il analyse le NFA (nom de fichier ambigu) indiqué, cherche dans le directory le premier fichier qui correspond à ce NFA. Si le NFA comportait des "jockers", il demande s'il faut effacer ce fichier, si ce n'est pas le cas, il reprend sa recherche dans le directory.
- 2) Il "efface" ce fichier, restructure éventuellement le catalogue, libère les secteurs correspondant dans la bit map, décrémente le nombre de fichiers, met à jour le nombre de secteurs libres.
- 3) C'est fini, sauf si le NFA comportait des "jockers", auquel cas il reprend sa recherche dans le directory tant qu'il y reste des noms de fichiers à examiner.

Il y a bien sûr quelques petits rafinements supplémentaires que nous passerons sous silence. Par exemple, SEDORIC teste si le fichier est protégé avant de l'effacer...

Et maintenant quelques exemples: Soit une disquette double face, 80 pistes, 16 secteurs:

DUMP1 (après écriture d'un fichier):

FICHIER01.COM 16

Drive A V3 (Mst) XX/XX/XX

2437 sectors free (D/80/16) **1** Files

Piste 20 Secteur 4 (après écriture)
00+00002000 00000000 00000000 00000000
10+46494348 49455230 31434F4D 06041040
F I C H I E R O 1 C O M
20+00000000 00000000 00000000 0000etc.

<u>DUMP2</u> (après suppression du fichier):

Drive A V3 (Mst) XX/XX/XX

2453 sectors free (D/80/16) **0** Files

20+0000000 00000000 00000000 0000etc.

En gras dans les DUMPs ci-dessus, sont indiquées les différences entre la disquette après écriture du fichier et la disquette après suppression du fichier. Il s'agit, dans l'ordre, du nombre de secteurs libres, du nombre de fichiers, de la bitmap proprement dite, de l'offset de la première "entrée" libre et de la ligne d'entrée dans le catalogue, ligne sur laquelle figure le nom du fichier et les coordonnées de son descripteur principal. Il

est à noter qu'après la suppression les secteurs de bitmap et de directory sont redevenus identiques à ce qu'ils étaient avant écriture, par contre le secteur de descripteur et les 15 secteurs de data n'ont pas été supprimés (non montré).

Un peu plus de détails...

Lorsqu'il "efface" un fichier, SEDORIC ne modifie en fait que les secteurs de bitmap et de directory. Le ou les secteurs de descripteurs ainsi que les secteurs de data restent intacts... tant qu'un nouveau fichier n'est pas écrit dans les secteurs libérés. Il serait tout à fait possible d'écrire un programme UNDEL pour récupérer un fichier effacé par erreur.

<u>Modifications dans la bitmap</u>: pour libérer les secteurs, SEDORIC charge le descripteur principal et lit la liste des coordonnées piste/secteur de ce fichier et s'il y a lieu, des fichiers mergés qui lui sont attachés. Dans la bitmap, il inverse le bit correspondant à chacun des secteurs de data et des descripteurs de ce fichier. Finalement, il décrémente le nombre de fichiers et met à jour le nombre de secteurs libres.

Modification dans le directory: Sauf dans le cas où le fichier supprimé était le dernier de la liste, SEDORIC procède ensuite à une restructuration du secteur de directory dans lequel il a effacé une "entrée". Cette restructuration est en général très primitive: "l'entrée" supprimée est en fait écrasée par la dernière de la liste, laquelle devenue inutile est alors surchargée de zéros. Si "l'entrée" du fichier supprimé était la dernière d'un secteur de directory (la quinzième donc) elle est simplement surchargée de zéros. Enfin SEDORIC décrémente le pointeur de la prochaine "entrée" libre dans ce secteur de directory.

Après plusieurs DEL, l'ensemble des secteurs de directory est donc parsemé de trous, qui sont toujours localisés à la fin de ces secteurs de directory. Ces trous sont réutilisés en priorité lors d'un nouveau SAVE. En effet, SEDORIC cherche une place en examinant par le début la suite des divers secteurs de directory.

Récupération de secteurs de directory. La restructuration est parfois plus complexe. Avant de rendre la main, lorsque SEDORIC a effacé tout ce qu'on lui avait demandé, il calcule combien de secteurs de directory sont nécessaires, compte tenu du nombre de fichiers restants. S'il y a au moins un secteur de catalogue de plus que nécessaire, SEDORIC va chercher le dernier secteur de catalogue et en recopie les "entrées" valides dans les trous des secteurs de catalogue précédents. Il recherche ces trous en commençant par le premier secteur de directory. A l'issue de ce transfert, l'avant dernier secteur de directory devient le nouveau dernier secteur de directory, SEDORIC y écrit donc des zéros à l'endroit des coordonnées du secteur de directory suivant. Lorsque le dernier secteur de directory est entièrement vidé, il est lui-même libéré dans la bitmap (s'il s'agit d'un des secteurs 4, 7, 10, 13 ou 16 de la piste 20, seul le nombre de secteurs de directory en service est décrémenté: le secteur reste "réservé" (occupé) dans la bitmap). SEDORIC reboucle si nécessaire pour libérer un autre secteur de directory.

Encore quelques exemples:

Soit la même disquette après avoir écrit 22 fichiers dans l'ordre FICHIER01.COM à FICHIER22.COM, sachant que le quatorzième est "à cheval" sur les deux faces, que le quinzième est inscrit sur la dernière ligne d' "entrée" du premier secteur de directory et présent sur la deuxième face de la disquette et que le vingtième est "à cheval" sur les deux secteurs de bitmap. Nous allons faire subir à cette disquette un certain nombre de délétion type et examiner ce qui se passe. Pour plus de facilité la comparaison se fera toujours avec l'état initial.

DUMP3 (Etat initial: 22 fichiers):

```
Drive A V3 (Mst) XX/XX/XX FICHIER15.COM 100 FICHIER02.COM 16
                                                       XX/XX/XX
Drive A V3 (Mst)
                                                                                                                                                  XX/XX/XX
FICHIER01.COM 16 FICHIER02.COM 16
                                                                                     FICHIER03.COM 100 FICHIER04.COM 100
FICHIER03.COM 100 FICHIER04.COM 100
                                                                            FICHIER03.COM 100
FICHIER05.COM 100
FICHIER07.COM 100
FICHIER09.COM 100
FICHIER11.COM 100
FICHIER11.COM 100
FICHIER13.COM 100
FICHIER13.COM 100
FICHIER16.COM 100
FICHIER18.COM 100
FICHIER18.COM 100
FICHIER18.COM 100
FICHIER18.COM 100
FICHIER20.COM 100
FICHIER20.COM 100
FICHIER22.COM 100
FICHIER22.COM 100
FICHIER22.COM 100
FICHIER22.COM 100
FICHIER05.COM 100 FICHIER06.COM 100
FICHIER07.COM 100 FICHIER08.COM 100
FICHIER09.COM 100 FICHIER10.COM 100
FICHIER11.COM 100 FICHIER12.COM 100
FICHIER13.COM 100 FICHIER14.COM 100
                                   FICHIER16.COM 100
FICHIER15.COM 100
FICHIER17.COM 100 FICHIER10.COM 100
FICHIER19.COM 100 FICHIER20.COM 100
FICHIER22.COM 100
FICHIER22.COM 100
FICHIER22.COM 100
                                                                                      *437 sectors free (D/80/16) 21 Files
 *421 sectors free (D/80/16) 22 Files
Piste 20 Secteur 2 (Etat initial)
00+FF00A501 16005010 02D00000 00000000
10+00000000 00000000 00000000 00000000
20+00000000 00000000 00000000 00000000
A0+00000000 00000000 00000000 00000000
B0+00000000 00000000 00000000 00000000
C0+00000000 00000000 00000000 00000000
C0+00000000 00000000 00000000 00000000
F0+00000000 0000000 00000000 00000000
F0+00000000 0000000 00000000 00000000
F0+00000000 0000000 0000000 00000000
F0+00000000 0000000 00000000 00000000
F0+00000000 0000000 00000000 00000000
F0+00000000 0000000 00000000 00000000
F0+00000000 0000000 00000000 00000000
Piste 20 Secteur 3 (Etat initial)
                                                                                       Piste 20 Secteur 3 (DEL 1er fichier)
Piste 20 Secteur 4 (DEL ler fichier)
00+1407F000 00000000 00000000 00000000
10+ F I C H I E R 1 5 C O M 830C6440
20+ F I C H I E R 0 2 C O M 07041040
30+ F I C H I E R 0 3 C O M 08046440
40+ F I C H I E R 0 4 C O M 0E086440
50+ F I C H I E R 0 5 C O M 15046440
60+ F I C H I E R 0 6 C O M 1B086440
70+ F I C H I E R 0 7 C O M 210C6440
80+ F I C H I E R 0 8 C O M 27106440
Piste 20 Secteur 4 (Etat initial)
00+14070000 00000000 00000000 00000000
10+ F I C H I E R 0 1 C O M 06041040
20+ F I C H I E R 0 2 C O M 07041040
30+ F I C H I E R 0 3 C O M 08046440
40+ F I C H I E R 0 4 C O M 0E086440
50+ F I C H I E R 0 5 C O M 15046440
 60+ F I C H I E R O 6 C O M 1B086440
70+ F I C H I E R O 7 C O M 210C6440
80+ F I C H I E R O 8 C O M 27106440
                                                                                     90+ F I C H I E R 0 9 C O M 27100440

90+ F I C H I E R 0 9 C O M 2E046440

A0+ F I C H I E R 1 0 C O M 34086440

B0+ F I C H I E R 1 1 C O M 3A0C6440

C0+ F I C H I E R 1 2 C O M 40106440
90+ F I C H I E R O 9 C O M 2E046440
A0+ F I C H I E R 1 0 C O M 34086440
B0+ F I C H I E R 1 1 C O M 3A0C6440
CO+ F I C H I E R 1 2 C O M 40106440
DO+ F I C H I E R 1 3 C O M 47046440
                                                                                      D0+ F I C H I E R 1 3 C O M 47046440
E0+ F I C H I E R 1 4 C O M 4D086440
                                                                                      E0+ F I C H I E R 1 4 C O M 4D086440
                                                                                      F0+0000000 0000000 0000000 00000000
F0+FICH IER1 5 C O M 830C6440
                                                                          Piste 20 Secteur 7 (DEL ler fichier)
00+00008000 00000000 00000000 00000000
10+ F I C H I E R 1 6 C O M 89106440
20+ F I C H I E R 1 7 C O M 90046440
30+ F I C H I E R 1 8 C O M 96086440
40+ F I C H I E R 1 9 C O M 9C0C6440
50+ F I C H I E R 2 0 C O M A2106440
60+ F I C H I E R 2 1 C O M A9046440
70+ F I C H I E R 2 2 C O M AF086440
80+000000000 000000000 000000000 00000etc.
Piste 20 Secteur 7 (Etat initial)
 00+00008000 00000000 00000000 00000000
10+ F I C H I E R 1 6 C O M 89106440
20+ F I C H I E R 1 7 C O M 90046440
 30+ F I C H I E R 1 8 C O M 96086440
 40+ F I C H I E R 1 9 C O M 9C0C6440
 50+ F I C H I E R 2 0 C O M A2106440
 60+ F I C H I E R 2 1 C O M A9046440
70+ F I C H I E R 2 2 C O M AF086440
80+00000000 00000000 00000000 0000etc.
```

DUMP4 (Après DEL du premier fichier):

Les octets qui diffèrent ont été indiqués en gras. Lorsque le premier fichier est supprimé, il est remplacé

dans le directory par le dernier fichier du premier secteur de directory. Les nombres de secteurs libres (#01B5 = 437) et de fichiers (#15 = 21) sont mis à jour. Dans la bitmap proprement dite, c'est à dire à partir de l'octet numéro #10 du deuxième secteur de la piste 20, chaque piste (ici 16 secteurs) occupe deux octets, en commençant par la piste numéro zéro. Le secteur descripteur du premier fichier se trouvait au quatrième secteur de la piste 6 et les secteurs de data correspondants continuaient jusqu'à troisième secteur de la piste 7. Vous pourrez vérifier que 16 secteurs ont bien été libérés (000000->F8FF07). Dans le premier secteur de directory, le pointeur de première "entrée" libre indique #F0 et sur la ligne #F0, l'ancienne "entrée" du quinzième fichier est surchargée de zéros.

Si maintenant on supprime le quatorzième fichier, qui est "à cheval" sur les deux faces, ont obtiendra des modifications analogues, mais les 100 secteurs libérés dans la bitmap s'échelonneront du huitième secteur de la piste numéro #4D (77) au secteur numéro #0B (11) de la piste numéro #83 (piste numéro 3 de la deuxième face) (DUMP5). Essayez de comprendre ce qui se passe lorsqu'on supprime le quinzième fichier, qui est répertorié sur la dernière ligne d'entrée du premier secteur de directory et qui se trouve sur la deuxième face de la disquette (DUMP6). Dans les deux cas, les octets qui différent de l'état initial de la disquette (DUMP3) sont indiqués en gras.

DUMP5 (après DEL du 14e fichier):

DUMP6 (après DEL du 15e fichier):

Drive A V3 (Mst)	XX/XX/XX	Drive A V3 (Mst)	XX/XX/XX
FICHIER01.COM 16	FICHIER02.COM 16	FICHIER01.COM 16	FICHIER02.COM 16
FICHIERO3.COM 100	FICHIERO4.COM 100	FICHIERO3.COM 100	FICHIERO4.COM 100
FICHIEROS.COM 100	FICHIERO4.COM 100	FICHIEROS.COM 100	FICHIERO6.COM 100
FICHIERO7.COM 100	FICHIEROS.COM 100	FICHIERO7.COM 100	FICHIERO8.COM 100
FICHIERO7.COM 100	FICHIEROO.COM 100 FICHIER10.COM 100	FICHIERO9.COM 100	FICHIER10.COM 100
FICHIER11.COM 100	FICHIER12.COM 100	FICHIER11.COM 100	FICHIER12.COM 100
FICHIER13.COM 100	FICHIER15.COM 100	FICHIER13.COM 100	FICHIER14.COM 100
FICHIER16.COM 100	FICHIER17.COM 100	FICHIER16.COM 100	FICHIER17.COM 100
FICHIER18.COM 100	FICHIER17.COM 100 FICHIER19.COM 100	FICHIER18.COM 100	FICHIER19.COM 100
FICHIER20.COM 100	FICHIER13.COM 100 FICHIER21.COM 100	FICHIER20.COM 100	FICHIER 21.COM 100
FICHIER22.COM 100	FICHIERZI.COM 100	FICHIER22.COM 100	FICHIERZI.COM 100
*521 sectors free	(D/80/16) 21 Files	*521 sectors free	(D/80/16) 2 1 Files
JZI SECCOIS TIEE	(D/00/10) 21 Files	321 Sectors free	(D/00/10) 2 1 Files
Piste 20 Secteur 2	(DEL 14e fichier)	Piste 20 Secteur 2	(DEL 15e fichier)
00+FF00 0902 15 00501			.0 02D00000 0000etc.
A0+00000000 0000000	0 0000 80FF FFFFFFF	A0+0000000 0000000	00 0000000 00000000
B0+ FFFFFFF FFFFF			'8 FFFFFFF FFFFFF
	0 00000000 00000etc.		00 00000000 0000etc.
20100000000000000	0 0000000 00000000000000000000000000000	COTILIEI I COCCOCC	00000000 0000ecc.
Piste 20 Secteur 4	(DEL 14e fichier)	Piste 20 Secteur 4	(DEL 15e fichier)
00+1407 F0 00 0000000			0 0000000 00000000
10+FICH IER (10+ F I C H I E R	
/		/	
·	1 2 C O M 40106440	CO+ F I C H I E R	1 2 C O M 40106440
DO+FICH IER	1 3 C O M 47046440	DO+FICH IER	
EO+FICH IERI	1 5 C O M 830C 6440	EO+ F I C H I E R	1 4 C O M 4D086440
F0+0000000 0000000			00 0000000 0000000

Maintenant on supprime le vingtième fichier, qui est répertorié dans le deuxième secteur de directory, qui est lui aussi présent sur la deuxième face de la disquette, mais qui est "à cheval" sur les 2 secteurs de bitmap (DUMP7). Les différences avec l'état initial de la disquette sont toujours indiquées en gras

DUMP7 (après DEL du 20e fichier):

```
Piste 20 Secteur 3 (DEL 20e fichier)
Drive A V3 (Mst)
                             XX/XX/XX
FICHIER01.COM 16
                  FICHIER02.COM 16
                                             00+FF000902 15005010 02D00000 00000000
FICHIER03.COM 100 FICHIER04.COM 100
                                             10+FFFF0700 00000000 00000000 00000000
FICHIER05.COM 100 FICHIER06.COM 100
                                             20+0000000 00000000 000000F8 FFFFetc.
FICHIER07.COM 100 FICHIER08.COM 100
FICHIER09.COM 100 FICHIER10.COM 100
                                            Piste 20 Secteur 4 (DEL 20e fichier)
FICHIER11.COM 100 FICHIER12.COM 100
                                             00+14070000 00000000 00000000 00000000
FICHIER13.COM 100 FICHIER14.COM 100
                                             10+ F I C H I E R O 1 C O M 06041040
                                             20+ F I C H I E R O 2 C O M 07041040
FICHIER15.COM 100 FICHIER16.COM 100
                  FICHIER18.COM 100
FICHIER17.COM 100
FICHIER19.COM 100
                   FICHIER22.COM 100
                                             F0+ F I C H I E R 1 5 C O M 830C6440
FICHIER21.COM 100
*521 sectors free (D/80/16) 21 Files
                                             Piste 20 Secteur 7 (DEL 20e fichier)
Piste 20 Secteur 2 (DEL 20e fichier)
                                             00+00007000 00000000 00000000 00000000
00+FF000902 15005010 02D00000 00000000
                                             10+ F I C H I E R 1 6 C O M 89106440
10+0000000 00000000 00000000 00000000
                                             20+ F I C H I E R 1 7 C O M 90046440
20+00000000 00000000 00000000 0000etc.
                                             30+ F I C H I E R 1 8 C O M 96086440
90+0000000 00000000 00000000 00000000
                                             40+ F I C H I E R 1 9 C O M 9C0C6440
A0+0000000 00000000 00000000 000000000
                                             50+ F I C H I E R 2 2 C O M AF086440
B0+0000000 00000000 00000000 00000000
                                             60+ F I C H I E R 2 1 C O M A9046440
C0+00000000 00000000 00000000 0000etc.
                                             70+0000000 0000000 0000000 00000000
F0+0000000 0080FFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
                                             80+00000000 00000000 00000000 0000etc.
```

Pour terminer, nous allons voir ce qui se passe lorsqu'on effectue des suppressions multiples (le douzième fichier, puis le deuxième fichier qui sont répertoriés dans le premier secteur de directory et qui se trouvent tous les deux sur la première face de la disquette), ou des suppression suivies de l'écriture de nouveaux fichiers. Dans ce dernier exemple, on supprimera le douzième (premier secteur de directory, première face de la disquette, premier secteur de bitmap), puis le vingtième fichier (deuxième secteur de directory, deuxième face de la disquette et "à cheval" sur les 2 secteurs de bitmap), puis on écrira un vingt-troisième et un vingt-quatrième fichiers (DUMP9).

DUMP8 (après DEL multiples):

Drive A V3 (Mst) XX/XX/XX FICHIER01.COM 16 FICHIER14.COM 100 FICHIER03.COM 100 FICHIER04.COM 100 FICHIER05.COM 100 FICHIER06.COM 100 FICHIER07.COM 100 FICHIER08.COM 100 FICHIER10.COM 100 FICHIER09.COM 100 FICHIER11.COM 100 FICHIER15.COM 100 FICHIER13.COM 100 FICHIER16.COM 100 FICHIER18.COM 100 FICHIER17.COM 100 FICHIER19.COM 100 FICHIER20.COM 100 FICHIER21.COM 100 FICHIER22.COM 100 *537 sectors free (D/80/16) 20 Files

DUMP9 (après DEL puis SAVE):

Drive A V3 (Mst)	XX/XX/XX
FICHIER01.COM 16	FICHIER02.COM 16
FICHIER03.COM 100	FICHIER04.COM 100
FICHIER05.COM 100	FICHIER06.COM 100
FICHIER07.COM 100	FICHIER08.COM 100
FICHIER09.COM 100	FICHIER10.COM 100
FICHIER11.COM 100	FICHIER15.COM 100
FICHIER13.COM 100	FICHIER14.COM 100
FICHIER23.COM 100	FICHIER16.COM 100
FICHIER17.COM 100	FICHIER18.COM 100
FICHIER19.COM 100	FICHIER22.COM 100
FICHIER21.COM 100	FICHIER24.COM 100
*421 sectors free	(D/80/16) 22 Files
Diata 20 Coatour 2	(DEI puia CAME)

```
Piste 20 Secteur 3 (DEL multiple)
                                            Piste 20 Secteur 3 (DEL puis SAVE)
00+FF00A501 16005010 02D00000 00000000
                                            00+FF00A501 16005010 02D00000 00000000
10+00000000 00000000 000000F8 FFFFetc.
                                            20+00000000 00000000 000000F8 FFFFetc.
Piste 20 Secteur 4 (DEL multiple)
                                            Piste 20 Secteur 4 (DEL puis SAVE)
00+1407E000 00000000 00000000 00000000
                                            00+14070000 00000000 00000000 00000000
10+ FICH IERO
                   1 C O M 06041040
                                            10+ F I C H
                                                        IER0
                                                                 1 C O M 06041040
20+ F I C H
           IER1
                    4 C O M 4D086440
                                            20+ F I C H
                                                        IER0
                                                                 2 C O M 07041040
30+ F I C H
           IER0
                    3 C O M 08046440
                                            30+ F I C H
                                                        IER0
                                                                 3 C O M 08046440
                                            40+ F I C H
40+ F I C H
           IER0
                    4 C O M 0E086440
                                                        IER0
                                                                 4 C O M 0E086440
           IER0
                    5 C O M 15046440
                                            50+ F
                                                  Ι
                                                   СН
                                                        IER0
                                                                 5 C O M 15046440
50+ F
     I C H
60+ F I C H
           IER0
                    6 C O M 1B086440
                                            60+ F
                                                  Ι
                                                    СН
                                                        IER0
                                                                 6 C O M 1B086440
70+ F I C H
                                            70+ F
                                                   СН
                                                        IER0
           IER0
                    7 C O M 210C6440
                                                  I
                                                                 7 C O M 210C6440
80+ F I C H
                                            80+ F I C H
                                                        IER0
                                                                 8 C O M 27106440
           IER0
                    8 C O M 27106440
90+ FICH IERO
                    9 C O M 2E046440
                                            90+ F I C H
                                                        IER0
                                                                 9 C O M 2E046440
A0+ FICH IER1
                    0 C O M 34086440
                                            A0+ F I C H
                                                        IER1
                                                                 0 C O M 34086440
BO+FICH IER1
                                            BO+ F I C H
                                                                 1 C O M 3A0C6440
                   1 C O M 3A0C6440
                                                        IER1
C0+ F I C H I E R 1 5 C O M 830C6440
                                            C0+ F I C H
                                                        IER1
                                                                 5 C O M 830C6440
                                            DO+ F I C H
D0+ F I C H I E R 1 3 C O M 47046440
                                                        IER1
                                                                3 C O M 47046440
E0+0000000 0000000 0000000 00000000
                                            E0+ F I C H I E R 1 4 C O M 4D086440
F0+0000000 0000000 0000000 00000000
                                            FO+FICH IER 2
                                                                3 C O M 40106440
Piste 20 Secteur 7 (DEL multiple)
                                            Piste 20 Secteur 7 (DEL puis SAVE)
00+00008000 00000000 00000000 00000000
                                            00+00008000 00000000 00000000 00000000
10+ F I C H I E R 1 6 C O M 89106440
                                            10+ F I C H I E R 1 6 C O M 89106440
20+ F I C H I E R 1 7 C O M 90046440
                                            20+ F I C H I E R 1
                                                                 7 C O M 90046440
30+ F I C H I E R 1 8 C O M 96086440
                                            30+ F I C H I E R 1
                                                                 8 C O M 96086440
40+ F I C H I E R 1 9 C O M 9C0C6440
                                            40+ F I C H I E R 1
                                                                 9 C O M 9C0C6440
                                            50+ F I C H I E R 2
                                                                 2 C O M AF086440
50+ F I C H I E R 2 0 C O M A2106440
60+ F I C H I E R 2 1 C O M A9046440
                                            60+ F I C H
                                                        IER2
                                                                 1 C O M A9046440
                                            70+ F I C H I E R 2 4 C O M A2106440
70+ F I C H I E R 2 2 C O M AF086440
80+0000000 00000000 00000000 0000etc.
                                            80+0000000 00000000 00000000 0000etc.
```

Commentaires sur le DUMP8 (suppression multiple): Le DIR et l'examen du premier secteur de directory montrent que le douzième fichier a été supprimé et que son "entrée" dans le premier secteur de directory a été remplacée par celle du quinzième fichier. La quinzième et dernière "entrée", devenue inutile a été surchargée avec des zéros. Puis le deuxième fichier a été supprimé et son "entrée" a été remplacée par la dernière "entrée" valide, c'est à dire celle du quatorzième fichier, laquelle devenue inutile a été surchargée avec des zéros. On peut suivre les divers ajustements que cela a entraîné dans le premier secteur de bitmap. Le nombre de secteurs libres a été ajusté à #219 (537). Le nombre de fichiers à été réduit à #14 (20). Des secteurs ont été libérés dans les pistes numéro 7, 8, 64 à 71. Le deuxième secteur de bitmap n'a pas été affecté. Le deuxième secteur de directory non plus.

Commentaires sur le DUMP9 (suppression puis écriture): Le douzième fichier a été supprimé et son "entrée" dans le premier secteur de directory a été remplacée par celle du quinzième fichier. La quinzième et dernière "entrée", devenue inutile a été surchargée avec des zéros. Puis le vingtième fichier a été supprimé et son "entrée", dans le deuxième secteur de directory, a été remplacée par la dernière "entrée" valide, c'est à dire celle du vingt-deuxième fichier, laquelle devenue inutile a été surchargée avec des zéros. Puis le vingt-troisième fichier a été écrit et son entrée a été mise à la première place libre, c'est à dire à l'ancienne place du quinzième fichier. Enfin le vingt-quatrième fichier a été écrit et son entrée a été mise à la place libre suivante, l'ancienne place du vingt-deuxième fichier. On l'absence de changements dans le premier secteur de bitmap, en effet, dans ce cas précis, le nombre de fichiers est le même, ainsi que leur taille. Par suite, aucun secteur n'a été libéré ou occupé. En fait, 200 secteurs ont été libérés et les mêmes ont été re-occupés, mais le bilan est inchangé. Seuls les premier et deuxième secteurs de directory ont été modifiés!

ANNEXE n° 10 L' EPROM du MICRODISC

Ce document est de Fabrice Francès et a été chargé à l'URL: http://www.ensica.fr/oric/HARDWARE/Eprom.lst

```
E000
     4C C2 E5
                 JMP $E5C2
                               ; initializes some parameters
E003
    4C 0C E2
                 JMP $E20C
                               ; FDC routine
E006
     4C 34 EB
                 JMP $EB34
     4C CE E4
                 JMP $E4CE
                              ; loads a file
E009
E00C
     4C D3 EA
                 JMP $EAD3
                              ; searches a file
E00F
     4C DE E4
                 JMP $E4DE
                              ; error "File not found"
     4C FC EA
                 JMP $EAFC
E012
E015
     4C 17 E1
                 JMP $E117
                              ; lets the user type a command in TIB
     4C 1F E1
E018
                 JMP $E11F
                              ; waits for a keypress
E01B
    4C DC E7
                 JMP $E7DC
                              ; error routine
E01E 4C 16 E8
                 JMP $E816
                              ; dummy, points to a RTS
E021 4C 17 E8
                 JMP $E817
                              ; writes a sector
E024 4C 25 E8
                 JMP $E825
                              ; reads sector
E027 4C 2B E8
                 JMP $E82B
                              ; reads boot sector
E02A 4C 46 E8
                 JMP $E846
                              ; checks drive number
E02D
    4C 54 E8
                 JMP $E854
                              ; prints string pointed by ($0C)
    4C 80 E9
                 JMP $E980
E030
                              ; points to next directory entry
    4C 72 E8
                 JMP $E872
E033
                              ; reads system parameters from boot sector
E036
     4C 81 E8
                 JMP $E881
                              ; writes system parameters to boot sector
     4C 93 E8
E039
                 JMP $E893
                              ; adds a directory entry (not used)
E03C
     4C B7 E8
                 JMP $E8B7
E03F
     4C C5 E8
                 JMP $E8C5
E042
     4C F6 E8
                 JMP $E8F6
E045
     4C 50 E9
                 JMP $E950
     4C A8 E9
                 JMP $E9A8
E048
                               ; reads boot sector
E04B 4C CA E9
                 JMP $E9CA
E04E 4C B8 EA
                 JMP $EAB8
                               ; limits a char to alphanumeric
    4C EA EA
E051
                 JMP $EAEA
    4C 27 E1
                 JMP $E127
E054
                              ; new line
E057
     4C 2E E1
                 JMP $E12E
                              ; prints char
E05A
    4C 70 E0
                 JMP $E070
                              ; calls a routine in ROM Basic
     4C 6A E1
                              ; interprets a decimal or hex number
E05D
                 JMP $E16A
     4C 63 E1
E060
                 JMP $E163
                               ; reads a non-blank char
E063
     4C C7 E4
                 JMP $E4C7
E066
     4C 00 00
                 JMP $0000
E069
     4C 00 00
                 JMP $0000
E06C 4C 45 EB
                 JMP $EB45
                               ; checks no '?' wildcard is used
E06F: 00
; calls a routine in Basic ROM:
; grabs the two addresses after the JSR and selects one depending on the version
E070
                 PHP
E071
     48
                 PHA
```

```
E073
     48
                 PHA
E074
     98
                 TYA
E075
     48
                 PHA
E076
                 TSX
     ΒA
E077
     BD 05 01
                 LDA $0105,X
E07A
     18
                 CLC
E07B
    85 OE
                 STA $0E
                 ADC #$04
E07D
    69 04
E07F
     9D 05 01
                 STA $0105,X
E082
     BD 06 01
                 LDA $0106,X
E085
     85 OF
                 STA $0F
E087
     69 00
                 ADC #$00
                 STA $0106,X
E089
     9D 06 01
                 LDY #$01
E08C
     A0 01
E08E
     AD 07 C0
                 LDA $C007
E091
     F0 02
                 BEQ $E095
     A0 03
                 LDY #$03
E093
E095
     B1 0E
                 LDA ($0E),Y
E097
     8D 85 04
                 STA $0485
E09A
     C8
                 INY
                 LDA ($0E),Y
E09B
     B1 0E
E09D
     8D 86 04
                 STA $0486
                 LDA #$06
E0A0
     A9 06
E0A2
     8D 81 04
                 STA $0481
E0A5
     68
                 PLA
E0A6
     A8
                 TAY
E0A7
     68
                 PLA
E0A8
                 TAX
     AΑ
EOA9
     68
                 PLA
E0AA
     28
                 PLP
E0AB
    4C 90 04
                 JMP $0490
NMI : handler
E0AE
    48
                 PHA
E0AF
     AD 81 04
                 LDA $0481
E0B2
     48
                 PHA
E0B3
     AD 85 04
                 LDA $0485
E0B6
     48
                 PHA
                 LDA $0486
E0B7
     AD 86 04
E0BA
     48
                 PHA
E0BB
     AD 80 04
                 LDA $0480
E0BE
     29 FE
                 AND #$FE
E0C0
     8D 80 04
                 STA $0480
E0C3
     8D 14 03
                 STA $0314
E0C6
     A9 00
                 LDA #$00
                 STA $0485
E0C8
    8D 85 04
E0CB
    A9 00
                 LDA #$00
E0CD
     8D 86 04
                 STA $0486
```

E072

E0D0

E0D2

E0D5 E0D8

E0D9

A9 06

68

8D 81 04

20 90 04

8D 86 04

LDA #\$06

STA \$0481

JSR \$0490

STA \$0486

PLA

8A

TXA

```
EODC 68
             PLA
             STA $0485
E0DD 8D 85 04
E0E0
   68
             PLA
EOE1
   8D 81 04
             STA $0481
EOE4
   68
             PLA
EOE5
   40
             RTI
IRQ wrapper
      -> switch to ROM and exec the Basic IRQ handler
48
E0E6
             PHA
EOE7
   8A
             TXA
E0E8
   48
             PHA
   AD 81 04
             LDA $0481
EOE9
E0EC
   48
             PHA
             LDA $0485
   AD 85 04
E0ED
E0F0
   48
             PHA
EOF1
   AD 86 04
             LDA $0486
EOF4
   48
             PHA
             LDA #$8A
EOF5
   A9 8A
EOF7
   8D 85 04
             STA $0485
             LDA #$04
E0FA
   A9 04
             STA $0486
E0FC
   8D 86 04
EOFF
   A9 06
             LDA #$06
E101
   8D 81 04
             STA $0481
   20 90 04
E104
             JSR $0490
E107
             PLA
   68
             STA $0486
E108
   8D 86 04
E10B
   68
             PLA
E10C
   8D 85 04
             STA $0485
E10F
   68
             PLA
E110
   8D 81 04
             STA $0481
E113
   68
             PLA
E114
    AA
             TAX
E115
    68
             PLA
E116 40
             RTI
; waits for the user to type a command in TIB
             JSR $E05A
E117
    20 5A E0
    A2 C5 92 C5
E11A
E11E
    60
             RTS
; waits for a keypress, ascii code returned in A
   20 5A E0
E11F
             JSR $E05A
E122 F8 C5 E8 C5
E126 60
             RTS
; prints carriage return + line feed
E127 A9 0D
             LDA #$0D
E129
   20 2E E1
             JSR $E12E
```

```
E12C A9 0A
             LDA #$0A
; prints char
     08
                 PHP
E12E
E12F
     8E 51 C1
                 STX $C151
E132
                 TAX
     AA
E133
     48
                 PHA
                 LDA $0C
E134
    A5 0C
E136
     48
                 PHA
E137
     A5 0D
                 LDA $0D
E139
     48
                 PHA
     20 5A E0
E13A
                 JSR $E05A
                             ; calls Basic's output routine
     3F F7 7C F7
E13D
E141
     68
                 PLA
     85 OD
E142
                 STA $0D
E144
     68
                 PLA
                 STA $0C
E145
     85 OC
E147
     68
                 PLA
E148
     AE 51 C1
                 LDX $C151
E14B
     28
                 PLP
                 RTS
E14C
     60
; prints a hex byte
E14D
    48
                 PHA
E14E
                 LSR
    4A
E14F
    4A
                 LSR
E150
     4A
                 LSR
E151
                 LSR
     4A
    20 56 E1
                 JSR $E156
E152
E155
     68
                 PLA
E156
     29 OF
                 AND #$0F
E158
     09 30
                 ORA #$30
E15A
     C9 3A
                 CMP #$3A
     90 D0
                 BCC $E12E
E15C
                 ADC #$06
E15E
    69 06
                 BNE $E12E
E160 D0 CC
; reads next non-blank char
E162 C8
                 INY
E163
     B1 E9
                 LDA ($E9),Y
E165
     C9 20
                 CMP #$20
E167
     F0 F9
                 BEQ $E162
E169
     60
                 RTS
; interprets decimal and hexadecimal numbers
    A9 00
                 LDA #$00
                              ; initializes the number read
E16A
                 STA $C145
E16C
    8D 45 C1
                 STA $C146
E16F
     8D 46 C1
E172
                 LDA ($E9),Y
                              ; skips any blanks
     B1 E9
E174
     C8
                 INY
E175
     C9 20
                 CMP #$20
```

```
E177 F0 F9
                   BEQ $E172
                   CMP #$23
E179 C9 23
                   BNE $E1A1
                                 ; is it a '#' ?
E17B
     D0 24
E17D
     B1 E9
                   LDA ($E9),Y
                                ; yes, reads the hex number
E17F
     20 F1 E1
                   JSR $E1F1
E182
     90 1B
                   BCC $E19F
                                ; is it a hex digit ?
E184 C8
                   INY
                                      ; yes, computes the hex number read so far
E185 A2 04
                   LDX #$04
E187 OE 45 C1
                   ASL $C145
E18A 2E 46 C1
                   ROL $C146
E18D CA
                   DEX
E18E D0 F7
                   BNE $E187
     18
E190
                   CLC
     6D 45 C1
                   ADC $C145
E191
     8D 45 C1
                   STA $C145
E194
E197
     90 E4
                   BCC $E17D
     EE 46 C1
E199
                   INC $C146
E19C
     4C 7D E1
                   JMP $E17D
E19F
     38
                   SEC
                                 ; no, returns C=1
E1A0
     60
                   RTS
E1A1 88
                   DEY
                                 ; first char was not a '!', goes back on it
     20 E6 E1
                   JSR $E1E6
E1A2
                                ; and reads a decimal number
                   BCC $E1A0
E1A5
     90 F9
E1A7
     С8
                   INY
E1A8
     48
                   PHA
E1A9
     AD 46 C1
                   LDA $C146
E1AC
                   PHA
     48
E1AD AD 45 C1
                   LDA $C145
E1B0
     0E 45 C1
                   ASL $C145
     2E 46 C1
                   ROL $C146
E1B3
E1B6 OE 45 C1
                   ASL $C145
     2E 46 C1
E1B9
                   ROL $C146
     18
E1BC
                   CLC
                   ADC $C145
E1BD
     6D 45 C1
E1C0
     8D 45 C1
                   STA $C145
     68
E1C3
                   PLA
E1C4 6D 46 C1
                   ADC $C146
E1C7 8D 46 C1
                   STA $C146
E1CA 0E 45 C1
                   ASL $C145
E1CD
     2E 46 C1
                   ROL $C146
E1D0
     68
                   PLA
                   CLC
E1D1
     18
                   ADC $C145
E1D2 6D 45 C1
     8D 45 C1
E1D5
                   STA $C145
     90 03
E1D8
                   BCC $E1DD
E1DA EE 46 C1
                   INC $C146
E1DD B1 E9
                   LDA ($E9),Y
E1DF
     20 E6 E1
                   JSR $E1E6
E1E2 B0 C3
                   BCS $E1A7
E1E4
     38
                   SEC
                   RTS
     60
; checks for a decimal digit: returns C=1 if success
E1E6
      38
                   SEC
E1E7 E9 30
                   SBC #$30
```

```
E1E9 90 04
            BCC $E1EF
            CMP #$0A
E1EB C9 0A
            BCC $E1E4
E1ED
   90 F5
E1EF
    18
            CLC
E1F0
   60
            RTS
; checks for a hex digit: returns C=1 if success
E1F1
   20 E6 E1
            JSR $E1E6
E1F4 B0 EE
            BCS $E1E4
            SBC #$06
E1F6 E9 06
E1F8 C9 10
            CMP #$10
   B0 F3
            BCS $E1EF
E1FA
   C9 09
            CMP #$09
E1FC
E1FE
   60
            RTS
; switch to Basic (no return)
E1FF 20 5A E0 |
            JSR $E05A
E202 A3 C4 96 C4
write sector command
; ***************************
E206 A2 A0
            LDX #$A0
E208 D0 02
            BNE SE20C
; read sector command
; **************************
         LDX #$80
E20A A2 80
FDC routine: command specified in register X
            JSR $E3E3
                     ; disables timer1 interrupts
E20C
    20 E3 E3
E20F
    20 1C E2
            JSR $E21C
                      ; the FDC routine itself
E212
   0.8
            PHP
E213
   8A
            TXA
   48
E214
            PHA
   20 EB E3
E215
            JSR $E3EB
                     ; enables timer1 interrupts
E218
   68
            PLA
E219
            TAX
   AΑ
E21A
   28
            PLP
E21B 60
            RTS
; **************************
 FDC routine heart: command specified in register X
 the routine may call itself recursively,
 thus callers have to save and restore some global variables (C005, C008,...)
E21C 8E 05 C0
            STX $C005
E21F 48
            PHA
E220
   98
            TYA
E221
   48
            PHA
E222
   A9 00
            LDA #$00
   8D FE 04
            STA $04FE
E224
   A9 07
E227
            LDA #$07
   8D 08 C0
            STA $C008
E229
```

```
E22C 20 A2 E2
                 JSR $E2A2
                            ; recognizes and executes the command
E22F F0 16
                             ; error ?
                 BEQ $E247
E231 A8
                 TAY
                             ; yes...
E232
    бΑ
                 ROR
E233
    B0 55
                 BCS $E28A
                             ; busy ?
E235 A9 20
                 LDA #$20
E237 2C 05 C0
                 BIT $C005
E23A 10 15
                 BPL $E251
                             ; was it a type I command?
E23C 50 29
                 BVC $E267
                            ; or a type II command ?
E23E D0 4A
                 BNE $E28A
                             ; or else a read/write track command ?
E240 A9 10
                LDA #$10
E242 2C 05 C0
                 BIT $C005
E245 F0 3B
                 BEQ $E282
                             ; or else a Read address id command ?
                             ; no, just a Force Interrupt...
E247 A2 00
                 LDX #$00
                             ; forgets the error
E249
    18
                 CLC
E24A
    8E FE 04
                 STX $04FE
E24D
    68
                 PLA
E24E A8
                 TAY
E24F 68
                 PLA
E250 60
                 RTS
; got an error in a type I command...
E251
    98
                 TYA
    29 18
E252
                 AND #$18
E254 F0 F1
                 BEQ $E247
                             ; takes care of seek and crc errors only
                CPY #$18
E256 C0 18
E258 F0 30
                BEQ $E28A
                             ; returns error #1 if both seek and crc errors
E25A AD 05 C0
                LDA $C005
                             ; so, only one of these...
E25D C9 20
                CMP #$20
E25F B0 29
                BCS $E28A
                             ; returns error #1 if step command
E261 C9 10
                 CMP #$10
    90 1D
                 BCC $E282
                              ; but retries if Restore track 0
E263
                 BCS $E277
E265 B0 10
; got an error in a type II command...
E267 98
                 TYA
    29 40
                 AND #$40
E268
                             ; returns error #1 if Write protect flag
E26A D0 1E
                 BNE $E28A
E26C C0 10
                 CPY #$10
E26E 90 12
                 BCC $E282
                             ; retries if CRC error (or lost data)
E270 AD 05 C0
                 LDA $C005
E273
    29 10
                 AND #$10
                             ; forgets a record not found in multiple sectors
E275 D0 D0
                BNE $E247
                             ; operations
                              ; so, a record was not found when reading
                LDY $C005
E277 AC 05 C0
E27A 20 64 E3
                 JSR $E364
                             ; read first address id encountered
E27D 8C 05 C0
                 STY $C005
                             ; can't even read an address id ? gives up...
E280 B0 05
                 BCS $E287
E282 CE 08 C0
                 DEC $C008
                             ; decrements retry counter and tries again
E285
    10 A5
                 BPL $E22C
E287 20 B2 E3
               JSR $E3B2
                          ; restores track 0
```

```
E28A A2 01
                LDX #$01
                           ; returns an error 1
E28C
     38
                SEC
E28D B0 BE
                BCS $E24D
type I commands
E28F
    C0 20
                CPY #$20
E291
    B0 29
                BCS $E2BC
                            ; step commands ? issue them ...
                CPY #$10
E293
    C0 10
E295
     90 25
                BCC $E2BC
                            ; restore track 0 command ? issue it...
    AD 01 C0
                LDA $C001
                            ; no, then it is a seek command
E297
     29 7F
                AND #$7F
E29A
E29C
     8D 13 03
                STA $0313
                            ; programs the track wanted
E29F
     4C BC E2
                JMP $E2BC
; updates the track register if needed, then recognizes the command
E2A2
     AC 05 C0
                LDY $C005
E2A5
     20 37 E3
                JSR $E337
                            ; updates the track register if needed
E2A8
    B0 7B
                BCS $E325
                            ; now, recognizes the command:
E2AA
    A9 20
                LDA #$20
E2AC
    2C 05 C0
                BIT $C005
E2AF
    10 DE
                BPL $E28F
                           ; type I commands ?
E2B1
    50 10
                BVC $E2C3
                           ; type II commands ?
E2B3
    D0 67
                BNE $E31C
                           ; read/write track commands ?
E2B5
    A9 10
                LDA #$10
E2B7
    2C 05 C0
                BIT $C005
                            ; read address id command ?
E2BA F0 2A
                BEO $E2E6
                            ; no, so it is a force interrupt command
; issues the FDC command and waits for its completion (interrupt raised)
; the interrupt handler will return to the caller routine
     20 93 E3
                JSR $E393
E2BC
                            ; issues the command
E2BF
     18
                CLC
E2C0
     58
                CLI
                BCC $E2C1
                            ; waits
     90 FE
type II commands : read or write a sector
    AD 01 C0
                LDA $C001
E2C3
E2C6
     29 7F
                AND #$7F
E2C8
    EΑ
                NOP
E2C9
                NOP
    EA
                CMP $0311
E2CA
    CD 11 03
E2CD F0 11
                BEO $E2E0
                            ; is the head already on the right track?
                            ; no, seeks the right track first
E2CF
    AD 08 C0
                LDA $C008
    A2 1C
                LDX #$1C
E2D2
     20 1C E2
                JSR $E21C
E2D4
E2D7
     8D 08 C0
                STA $C008
E2DA
    8C 05 C0
                STY $C005
```

```
E2DD B0 4E
                 BCS $E32D
E2DF
                 NOP
    EΑ
                              ; ok, the head is on the right track
E2E0
     AD 02 C0
                 LDA $C002
E2E3
     8D 12 03
                             ; programs the wanted sector
                 STA $0312
E2E6
     98
                 TYA
E2E7
     29 20
                 AND #$20
E2E9
    D0 1A
                 BNE $E305
                              ; write sector command ?
                              ; no
E2EB
    20 93 E3
                 JSR $E393
                              ; issues the read sector command
E2EE
    58
                 CLI
                              ; and gets the bytes,
E2EF
     AD 18 03
                 LDA $0318
                             ; the final interrupt will exit from here
     30 FB
                 BMI $E2EF
E2F2
     AD 13 03
E2F4
                 LDA $0313
E2F7
     91 FE
                 STA ($FE),Y
E2F9
     С8
                 INY
    D0 F3
E2FA
                 BNE $E2EF
                 INC $FF
E2FC
     E6 FF
E2FE
     D0 EF
                 BNE $E2EF
E300
     F0 18
                 BEQ $E31A
E302
                 NOP
    EA
E303
                 NOP
     EA
E304
                 NOP
    EΑ
     20 93 E3
E305
                 JSR $E393
                             ; issues the write sector command
E308
    58
                 CLI
                              ; and sends the bytes,
E309
    AD 18 03
                 LDA $0318
                             ; the final interrupt will exit from here
E30C
    30 FB
                 BMI $E309
E30E
    B1 FE
                 LDA ($FE),Y
E310
    8D 13 03
                 STA $0313
E313
    C8
                 INY
                 BNE $E309
E314
    D0 F3
E316
                 INC $FF
    Е6 ЕЕ
                 BNE $E309
E318
     D0 EF
E31A
     FO FE
                 BEQ $E31A
; read/write track commands
; handles them like read/write sector commands
     AD 05 C0
                 LDA $C005
E31C
E31F
     29 10
                 AND #$10
E321
     F0 C8
                 BEQ $E2EB
E323
     D0 E0
                 BNE $E305
; address id read failed, what now ?
; the recursivity bug shows here :
; the JSR never returns if the restore track 0 fails and the stack fills up !
E325
     20 B2 E3
                 JSR $E3B2
                              ; restores track 0
E328
    AD FE 04
                 LDA $04FE
                             ; and returns status of the previous command...
E32B
     58
                 CLI
E32C
     60
                 RTS
; ***************************
```

; seek track command failed, returns interesting bits of the status

```
E32D
     AD FE 04
                  LDA $04FE
                  AND #$BB
E330
     29 BB
E332
     8D FE 04
                  STA $04FE
E335
     58
                  CLI
E336
     60
                  RTS
; updates the track register if needed (i.e the selected drive/side changes)
E337
     AD 00 C0
                  LDA $C000
E33A
     29 03
                  AND #$03
E33C
     AA
                  TAX
     BD F3 E3
                  LDA $E3F3,X
E33D
                  BIT $C001
E340
     2C 01 C0
     10 02
                  BPL $E347
E343
E345
     09 10
                  ORA #$10
     8D 14 03
                                ; programs drive and side numbers
E347
                  STA $0314
E34A
     AA
                  TAX
E34B
     AD 80 04
                  LDA $0480
E34E
     8E 80 04
                  STX $0480
E351
     29 7E
                  AND #$7E
                  STA $FE
E353
     85 FE
E355
                  TXA
     8A
E356
     29 7E
                  AND #$7E
E358
     C5 FE
                  CMP $FE
                                ; were the drive/side numbers the same ?
E35A
     F0 31
                  BEO $E38D
                                ; no, checks the drive
E35C C0 10
                  CPY #$10
                                ; unless it is a seek command
                                ; (no need to move twice)
E35E
     90 2D
                  BCC $E38D
E360
     C0 F0
                  CPY #$F0
                                ; or a format command
E362
     F0 29
                  BEQ $E38D
E364
                  LDA $C004
                                ; reads the first address id encountered
     AD 04 C0
E367
     48
                  PHA
E368
     A9 C3
                  LDA #$C3
E36A
     8D 04 C0
                  STA $C004
     AD 08 C0
E36D
                  LDA $C008
E370
     A2 C0
                  LDX #$C0
E372
     20 1C E2
                  JSR $E21C
E375
     8D 08 C0
                  STA $C008
E378
     68
                  PLA
E379
     8D 04 C0
                  STA $C004
     8C 05 C0
                  STY $C005
E37C
E37F
     AD FE 04
                  LDA $04FE
E382
     D0 0B
                  BNE $E38F
                                ; gets the track number
E384
     AD 12 03
                  LDA $0312
E387
     EA
                  NOP
E388
                  NOP
     EA
E389
     EA
                  NOP
E38A
     8D 11 03
                  STA $0311
                                ; and updates the track register
E38D
     18
                  CLC
E38E
     60
                  RTS
E38F
     38
                  SEC
E390
     60
                  RTS
E391
     EA
                  NOP
E392
                  NOP
     EA
```

```
; issue the effective FDC command specified in Y
E393
    78
               SEI
E394
    8C 05 C0
               STY $C005
E397
    AD 03 C0
               LDA $C003
E39A
    85 FE
               STA $FE
E39C
    AD 04 C0
               LDA $C004
E39F
    85 FF
               STA $FF
E3A1
    8C 10 03
               STY $0310
E3A4
    AD 80 04
               LDA $0480
E3A7
    09 01
               ORA #$01
    8D 14 03
               STA $0314
E3A9
               STA $0480
E3AC
    8D 80 04
E3AF
    A0 00
               LDY #$00
E3B1
    60
               RTS
; restore track 0 (preserving status of previous command)
; heart of the bug is here...
; command should be 0 (no load head flag)
; this way, the command wouldn't fail when no disk is in drive
    AD FE 04
               LDA $04FE
E3B2
               LDX #$08
E3B5
    A2 08
E3B7
    20 1C E2
               JSR $E21C
E3BA
    8D FE 04
               STA $04FE
E3BD
    60
               RTS
E3BE
    EΑ
               NOP
E3BF
    EA
               NOP
IRQ: handler
; **************************
E3C0
    48
               PHA
E3C1
    AD 14 03
               LDA $0314
E3C4
    30 19
               BMI $E3DF
                           ; checks if the IRQ comes from disk
E3C6
    68
               PLA
                           ; ...yes, continue here
E3C7
    AD 80 04
               LDA $0480
E3CA
    29 FE
               AND #$FE
E3CC
    8D 80 04
               STA $0480
E3CF
    8D 14 03
               STA $0314
                           ; get rid of the IRQ context !!
E3D2
    68
               PLA
E3D3
    68
               PLA
E3D4
               PLA
                           ; so, we are now in the interrupted routine !
    68
E3D5
    AD 10 03
               LDA $0310
E3D8
    29 5D
               AND #$5D
E3DA
                           ; store FDC's status (only interesting flags)
    8D FE 04
               STA $04FE
E3DD
    58
               CLI
                           ; enable interrupts
E3DE
    60
               RTS
                           ; and return to the *caller* of the interrupted
                           ; routine (not the interrupted routine itself!)
E3DF
    68
               PLA
                           ; IRQ doesn't come from disk,
E3E0
    4C E6 E0
               JMP $E0E6
                           ; go to the normal IRQ handler
```

; disables timer1 interrupts

```
E3E3 48
                PHA
E3E4 A9 40
                LDA #$40
E3E6 8D 0E 03
                STA $030E
E3E9 68
                PLA
E3EA 60
                RTS
; enables timer1 interrupts
E3EB 48
               PHA
E3EC A9 C0
                LDA #$C0
E3EE 8D 0E 03
                STA $030E
E3F1 68
                PLA
E3F2 60
                RTS
E3F3 04 24 44 64
                                 ; drive numbers
interpreter routine to load a program... not used
E3F7 20 06 E0
                JSR $E006
E3FA 20 4B E0
                JSR $E04B
E3FD 20 45 EB
                JSR $EB45
    20 00 E0
                JSR $E000
E400
E403 88
                DEY
E404
    C8
                INY
                          ; reads a non-blank char
E405
    20 60 E0
                JSR $E060
                           ; incomplete !!
    20 00 00
E408
                JSR $0000
E40B F0 55
                BEQ $E462
                           ; end of command ?
                CMP #$2C
                            ; is it a ',' ?
E40D C9 2C
               BNE $E426
E40F D0 15
E411 C8
                INY
                            ; yes, reads next char
               LDA ($E9),Y
E412 B1 E9
E414 C9 4E
               CMP #$4E
                            ; is it a 'N' ?
E416 D0 05
               BNE $E41D
E418 8D 4F C1
               STA $C14F
    10 E7
E41B
                BPL $E404
E41D C9 44
                CMP #$44
                            ; is it a 'D' ?
E41F D0 OA
                BNE $E42B
E421 8D 50 C1
               STA $C150
E424 10 DE
               BPL $E404
E426 A2 01
               LDX #$01
                            ; invalid command end
E428 4C 1B E0
                JMP $E01B
E42B C9 4A
                CMP #$4A
                            ; is it a 'J' ?
E42D D0 15
                BNE $E444
E42F
    8D 41 C1
                STA $C141
                            ; yes: Join
E432
    A5 9C
                LDA $9C
E434
    38
                SEC
E435 E9 02
                SBC #$02
E437 8D 4D C1
                STA $C14D
E43A A5 9D
                LDA $9D
                SBC #$00
E43C E9 00
E43E 8D 4E C1
                STA $C14E
E441 4C 04 E4
                JMP $E404
                            ; is it a 'A' ?
                CMP #$41
E444 C9 41
E446 D0 DE
                BNE $E426
E448 8D 4F C1
                STA $C14F
E44B 8D 41 C1
                STA $C141
```

E44E C8

INY

```
E44F 20 5D E0
                  JSR $E05D ; reads a number
E452 90 D2
                  BCC $E426
E454 AD 46 C1
                  LDA $C146
E457 8D 4E C1
                  STA $C14E
E45A AD 45 C1
                  LDA $C145
     8D 4D C1
E45D
                  STA $C14D
E460 B0 A3
                  BCS $E405
                                ; execs the command, ie loads specified file
E462
     98
                  TYA
E463 48
                  PHA
E464 20 09 E0
                  JSR $E009 ; loads file
E467 68
                  PLA
E468 A8
                  TAY
     AD 4C C1
                  LDA $C14C
E469
E46C F0 08
                  BEQ $E476
E46E AD 4F C1
                  LDA $C14F
     10 03
E471
                  BPL $E476
E473
     6C 4B C1
                  JMP ($C14B)
                              ; auto-run
E476
     AD 4B C1
                 LDA $C14B
E479 D0 03
                  BNE $E47E
     4C 69 E0
E47B
                  JMP $E069
                               ; uncomplete ! (points to 0000)
E47E C9 03
                  CMP #$03
E480 B0 F9
                  BCS $E47B
     20 5A E0
                  JSR $E05A
E482
                              ; links Basic program lines
E485 6F C5 5F C5
E489 A5 92
                  LDA $92
E48B 85 9D
                  STA $9D
                  CLC
E48D 18
E48E A5 91
                  LDA $91
E490 69 02
                 ADC #$02
E492 85 9C
                 STA $9C
E494 90 02
                 BCC $E498
E496 E6 9D
                 INC $9D
E498 85 9E
                 STA $9E
E49A 85 A0
                 STA $A0
E49C A5 9D
                 LDA $9D
E49E 85 9F
                 STA $9F
E4A0 85 A1
                 STA $A1
E4A2 A5 A6
                 LDA $A6
E4A4 85 A2
                 STA $A2
E4A6 A5 A7
                 LDA $A7
E4A8 85 A3
                  STA $A3
E4AA 20 5A E0
                  JSR $E05A
                              ; Basic's RESTORE command
E4AD 1F C9 52 C9
E4B1 20 5A E0
                  JSR $E05A ; let's the interpreter points to the basic
                          program
E4B4 65 C7 3A C7
E4B8 AD 4B C1
                  LDA $C14B
E4BB C9 01
                  CMP #$01
                  BEQ $E4C7
E4BD F0 08
E4BF 2C 4F C1
                 BIT $C14F
     10 03
                 BPL $E4C7
E4C2
E4C4 4C 69 E0
                  JMP $E069
                              ; uncomplete, points to 0000
     20 5A E0
                  JSR $E05A
E4C7
                              ; runs Basic interpreter
E4CA B5 C4 A8 C4
```

529

```
E4CE AD 2B C1
                   LDA $C12B
E4D1
     8D 00 C0
                   STA $C000
E4D4
      20 2A E0
                   JSR $E02A
                                  ; checks drive number
                                  ; searches the file
E4D7
      20 OC E0
                   JSR $E00C
E4DA E0 00
                   CPX #$00
E4DC D0 05
                   BNE $E4E3
E4DE
                   LDX #$00
                                  ; File not found
     A2 00
E4E0
     4C 1B E0
                   JMP $E01B
     BD 2F C0
                   LDA $C02F,X
                                ; File found, reads first sector of it
E4E3
E4E6
     8D 01 C0
                   STA $C001
     BD 2E CO
                   LDA $C02E,X
E4E9
      20 3F E8
                   JSR $E83F
E4EC
                   LDX #$00
E4EF
     A2 00
     A0 02
                   LDY #$02
E4F1
E4F3
     10 02
                   BPL $E4F7
E4F5
     8A
                   TXA
E4F6
     A8
                   TAY
E4F7
     AD 41 C1
                   LDA $C141
E4FA
     D0 0C
                   BNE $E508
                                  ; is it a 'Join' ?
E4FC
     B9 25 C0
                   LDA $C025,Y
                                 ; no, uses first start address as global address
     8D 4D C1
                   STA $C14D
E4FF
     B9 26 C0
                   LDA $C026, Y
E502
E505
     8D 4E C1
                   STA $C14E
E508
      38
                   SEC
                                  ; computes end address of record
E509
     AD 4D C1
                   LDA $C14D
E50C
     F9 25 C0
                   SBC $C025,Y
E50F
     99 25 CO
                   STA $C025, Y
E512
     AD 4E C1
                   LDA $C14E
E515
     F9 26 C0
                   SBC $C026, Y
E518
     99 26 C0
                   STA $C026, Y
E51B
     18
                   CLC
E51C
     B9 25 C0
                   LDA $C025,Y
E51F
      79 27 C0
                   ADC $C027, Y
      99 27 C0
                   STA $C027, Y
E522
E525
      B9 26 C0
                   LDA $C026, Y
      79 28 C0
E528
                   ADC $C028, Y
                   STA $C028,Y
     99 28 CO
E52B
     E0 00
                   CPX #$00
E52E
E530
     D0 0C
                   BNE $E53E
E532
     B9 2A C0
                   LDA $C02A,Y
     8D 4C C1
                   STA $C14C
E535
     B9 29 C0
                   LDA $C029, Y
E538
                   STA $C14B
E53B
     8D 4B C1
                   LDA $C150
E53E
     AD 50 C1
E541
      30 36
                   BMI $E579
                                  ; is trace required ?
E543
                   LDA $C14E
                                 ; if yes, prints addresses
     AD 4E C1
E546
     20 4D E1
                   JSR $E14D
E549
     AD 4D C1
                   LDA $C14D
                   JSR $E14D
E54C
     20 4D E1
E54F
     A9 20
                   LDA #$20
      20 57 E0
                   JSR $E057
E551
E554
     B9 28 C0
                   LDA $C028, Y
                   JSR $E14D
E557
      20 4D E1
E55A
     B9 27 C0
                   LDA $C027,Y
                   JSR $E14D
E55D
      20 4D E1
```

; loads a file

E560

AD 41 C1

LDA \$C141

```
E563 D0 11
                 BNE $E576
E565 A9 20
                 LDA #$20
     20 57 E0
E567
                 JSR $E057
E56A B9 2A C0
                 LDA $C02A,Y
E56D
     20 4D E1
                 JSR $E14D
                 LDA $C029, Y
E570 B9 29 C0
E573
    20 4D E1
                 JSR $E14D
                 JSR $E054
E576
    20 54 E0
E579 AD 4D C1
                 LDA $C14D
E57C 85 0C
                 STA $0C
E57E AD 4E C1
                 LDA $C14E
E581 85 0D
                 STA $0D
E583
    18
                 CLC
E584
    98
                 TYA
                 ADC #$08
E585
     69 08
E587
     AA
                 TAX
E588
     F0 25
                 BEQ $E5AF
E58A BD 23 C0
                 LDA $C023,X ; taille du record
E58D F0 1D
                 BEQ $E5AC
E58F C9 FF
                 CMP #$FF
E591 D0 03
                 BNE $E596
E593 4C F5 E4
                 JMP $E4F5
E596 8D 41 C1
                 STA $C141
                 LDY #$00
E599 A0 00
E59B E8
                 INX
E59C
    BD 23 C0
                 LDA $C023,X
                 STA ($0C),Y
E59F
    91 OC
E5A1 E6 0C
                 INC $0C
E5A3 D0 02
                 BNE $E5A7
                 INC $0D
E5A5 E6 0D
E5A7 CE 41 C1
                 DEC $C141
E5AA D0 EF
                 BNE $E59B
E5AC E8
                 INX
E5AD D0 DB
                 BNE $E58A
E5AF
    AD 23 C0
                 LDA $C023
E5B2
    8D 01 C0
                 STA $C001
E5B5
     AD 24 C0
                 LDA $C024
E5B8 F0 07
                 BEQ $E5C1
E5BA 20 3F E8
                 JSR $E83F
E5BD A2 02
                 LDX #$02
E5BF 10 C9
                 BPL $E58A
E5C1 60
                 RTS
; initializes some parameters
E5C2 A9 FF
                 LDA #$FF
E5C4
    8D 4F C1
                 STA $C14F
E5C7 8D 50 C1
                 STA $C150
E5CA 8D 3C C1
                 STA $C13C
E5CD A9 00
                 LDA #$00
E5CF 8D 4D C1
                 STA $C14D
E5D2 8D 4E C1
                 STA $C14E
E5D5
     8D 41 C1
                 STA $C141
E5D8
    60
                 RTS
E5D9: 46 69 6C 65 20 6E 6F 74 20 66 6F 75 6E 64 00
               File not found.
```

E5E8: 49 6E 76 61 6C 69 64 20 63 6F 6D 6D 61 6E 64 20 65 6E 64 00

```
Invalid command end.
E5FC: 4E 6F 20 64 72 69 76 65 20 6E 75 6D 62 65 72 00
               No drive number.
E60C: 42 61 64 20 64 72 69 76 65 20 6E 75 6D 62 65 72 00
               Bad drive number.
E61D: 49 6E 76 61 6C 69 64 20 66 69 6C 65 6E 61 6D 65 00
               Invalid filename.
E62E: 44 69 73 63 20 65 72 72 6F 72 00
               Disc error.
E639: 49 6C 6C 65 67 61 6C 20 61 74 74 72 69 62 75 00
               Illegal attribute
E64B: 57 69 6C 64 63 61 72 64 28 73 29 20 6E 6F 74 20 61 6C 6C 6F 77 65 64 00
               Wildcard(s) not allowed
E663: 46 69 6C 65 20 61 6C 72 65 61 64 79 20 65 78 69 73 74 73 00
               File already exists
E677: 49 6E 73 75 66 66 69 63 69 65 6E 74 20 64 69 73 6B 20 73 70 61 63 65 00
                Insufficient disk space
E68F: 53 74 61 72 74 20 61 64 64 72 65 73 73 20 6D 69 73 73 69 6E 67 00
               Start address missing
E6A5: 49 6C 6C 65 67 61 6C 20 71 75 61 6E 74 69 74 79 00
               Illegal quantity
E6B6: 45 6E 64 20 61 64 64 72 65 73 73 20 6D 69 73 73 69 6E 67 00
               End address missing
E6CA: 53 74 61 72 74 20 61 64 64 72 65 73 73 20 3E 20 65 6E 64 20 61 64 64 72 65
               73 73 00 Start address > end address
E6E6: 4D 69 73 73 69 6E 67 20 27 54 4F 27 00
               Missing 'TO'
E6F3: 52 65 6E 61 6D 65 64 20 66 69 6C 65 20 6E 6F 74 20 6F 6E 20 73 61 6D 65 20
               64 69 73 6B 00 Renamed file not on same disk
E711: 4D 69 73 73 69 6E 67 20 63 6F 6D 6D 61 00
               Missing comma
E71F: 53 6F 75 72 63 65 20 61 6E 64 20 64 65 73 74 69 6E 61 74 69 6F 6E 20 64 72
               69 76 65 73 20 6D 75 73 74 20 62 65 20 73 61 6D 65 00
               Source and destination drives must be same
E74A: 44 65 73 74 69 6E 61 74 69 6F 6E 20 6E 6F 74 20 73 70 65 63 69 66 69 65 64
                00 Destination not specified
E764: 43 61 6E 6E 6F 74 20 6D 65 72 67 65 20 61 6E 64 20 6F 76 65 72 77 72 69 74
                65 00 Cannot merge and overwrite
E77F: 53 69 6E 67 6C 65 20 64 65 73 74 69 6E 61 74 69 6F 6E 20 66 69 6C 65 20 6E
               6F 74 20 61 6C 6C 6F 77 65 64 00
               Single destination file not allowed
E7A3: 53 79 6E 74 61 78 20 65 72 72 6F 72 00
               Syntax error
; addresses of the messages above (low bytes in the first line) :
E7BO: D9 E8 FC OC 1D 2E 39 4B 63 77 8F A5 B6 CA E6 F3 11 1F 4A 64 7F A3
E7C6: E5 E5 E5 E6 E7 E7 E7 E7 E7
; error routine
E7DC
     F.8
                  INX
     8E FF 04
                  STX $04FF
E7DD
E7E0
     6C 49 C1
                  JMP ($C149)
                               ; clearly, this instruction has been added
                                ; the error routine is below but not used
```

DEX

E7E3

CA

```
E7E4 AD FD 04
              LDA $04FD
    29 01
              AND #$01
E7E7
E7E9 F0 03
              BEQ $E7EE
   4C 69 E0
              JMP $E069
E7EB
                         ; uncomplete, points to 0000
E7EE
   E0 16
              CPX #$16
    B0 15
E7F0
              BCS $E807
E7F2 BD B0 E7
              LDA $E7B0,X
E7F5 85 0C
              STA $0C
E7F7 BD C6 E7
              LDA $E7C6,X
E7FA 85 0D
              STA $0D
E7FC 20 2D E0
              JSR $E02D
                        ; prints message
E7FF A9 3A
              LDA #$3A
    20 57 E0
              JSR $E057
E801
   4C 13 E8
              JMP $E813
E804
E807
    8A
              TXA
                         ; prints the error number
    20 4D E1
E808
              JSR $E14D
              LDA $04FE
E80B AD FE 04
E80E F0 03
              BEQ $E813
E810 20 4D E1
              JSR $E14D
E813
    4C FF E1
              JMP $E1FF
                        ; switch to Basic
E816 60
              RTS
; writes a sector
E817 20 06 E2
              JSR $E206
E81A AD FE 04
              LDA $04FE
E81D F0 05
              BEQ $E824
              LDX #$05
E81F A2 05
                        ; Disc error
E821 4C 1B E0
              JMP $E01B
E824 60
              RTS
; reads a sector
E825 20 0A E2
              JSR $E20A
E828 4C 1A E8
             JMP $E81A
; reads boot sector
E82B A9 23
             LDA #$23
E82D 8D 03 C0
              STA $C003
E830 A9 C0
              LDA #$C0
E832 8D 04 C0
              STA $C004
E835 A9 00
              LDA #$00
E837 8D 01 C0
              STA $C001
E83A 8D 0A C0
              STA $C00A
E83D A9 01
              LDA #$01
E83F 8D 02 C0
              STA $C002
              JSR $E024
E842 20 24 E0
E845 60
              RTS
; checks drive number
E846 AE 00 C0
              LDX $C000
    BD 13 C0
              LDA $C013,X
E849
E84C F0 01
              BEQ $E84F
E84E
    60
              RTS
```

```
; bad drive number
E84F A2 03
               LDX #$03
              JMP $E01B
E851 4C 1B E0
; prints string pointed by ($0C)
E854
    A0 00
               LDY #$00
E856 B1 0C
               LDA ($0C),Y
E858 F0 06
               BEQ $E860
E85A
    20 57 E0
               JSR $E057
E85D C8
               INY
    10 F6
E85E
               BPL $E856
E860 60
               RTS
; **************************
; not used
E861 AD 46 C1
               LDA $C146
E864
    D0 09
               BNE $E86F
E866
    AD 45 C1
               LDA $C145
E869
    30 04
               BMI $E86F
E86B
    C9 04
               CMP #$04
E86D
    30 02
               BMI $E871
E86F
               LDA #$FF
    A9 FF
               RTS
E871
    60
;*************************
; reads system parameters from boot sector
    20 27 E0
               JSR $E027
E872
E875
    A2 07
               LDX #$07
E877 BD 33 C0
               LDA $C033,X
E87A
    9D 23 C1
               STA $C123,X
E87D CA
               DEX
    10 F7
E87E
               BPL $E877
E880 60
               RTS
; **************************
; writes system parameters to boot sector
E881
    20 27 E0
               JSR $E027
E884
    A2 07
               LDX #$07
    BD 23 C1
E886
               LDA $C123,X
E889
    9D 33 C0
               STA $C033,X
E88C
    CA
               DEX
    10 F7
               BPL $E886
E88D
    20 21 E0
               JSR $E021
E88F
E892
               RTS
    60
; adds a directory entry (no used)
E893 AD 3E C1
               LDA $C13E
E896 8D 01 C0
               STA $C001
E899
    AD 3D C1
               LDA $C13D
E89C
    20 3F E8
               JSR $E83F
                          ; reads sector (C13D) track (C13E)
E89F
    A2 00
               LDX #$00
               LDY $C13F
E8A1
    AC 3F C1
    BD 2C C1
E8A4
               LDA $C12C,X
    99 23 C0
               STA $C023, Y
E8A7
E8AA
    C8
               INY
E8AB
               INX
    F:8
```

```
E8AC E0 10
               CPX #$10
E8AE D0 F4
               BNE $E8A4
                INC $C025
E8B0 EE 25 C0
E8B3
    20 21 E0
                JSR $E021
E8B6
    60
               RTS
E8B7 20 3F E0
               JSR $E03F
E8BA F0 08
               BEQ $E8C4
E8BC EE 29 C1
               INC $C129
E8BF D0 03
               BNE SE8C4
E8C1 EE 2A C1
               INC $C12A
E8C4 60
               RTS
;*************************
E8C5 AD 23 C1
               LDA $C123
E8C8 F0 2B
               BEQ $E8F5
E8CA 8D 02 C0
               STA $C002
E8CD AD 24 C1
               LDA $C124
E8D0 8D 01 C0
               STA $C001
E8D3 20 24 E0
               JSR $E024
E8D6 AD 24 C0
               LDA $C024
               STA $C123
E8D9 8D 23 C1
E8DC AD 23 C0
               LDA $C023
E8DF
    8D 24 C1
               STA $C124
E8E2
    38
               SEC
E8E3 AD 27 C1
               LDA $C127
E8E6 E9 01
               SBC #$01
               STA $C127
E8E8 8D 27 C1
               LDA $C128
E8EB AD 28 C1
E8EE E9 00
                SBC #$00
E8F0 8D 28 C1
                STA $C128
E8F3 A9 01
               LDA #$01
               RTS
E8F5 60
; finds a free directory entry
E8F6 20 24 E0
              JSR $E024
E8F9 AD 25 C0
               LDA $C025
E8FC C9 OF
               CMP #$0F
E8FE D0 31
               BNE $E931
                           ; this directory sector is full ?
E900 AD 24 C0
               LDA $C024
                           ; yes
E903 F0 0C
               BEQ $E911
                           ; is it the last directory sector ?
E905 8D 02 C0
               STA $C002
                           ; no, reads next one
E908 AD 23 CO
               LDA $C023
E90B 8D 01 C0
               STA $C001
E90E 4C F6 E8
               JMP $E8F6
E911 AD 23 C1
               LDA $C123
                           ; yes,
               BEQ $E94F
E914 F0 39
E916 8D 24 C0
               STA $C024
E919 AD 24 C1
               LDA $C124
E91C 8D 23 C0
               STA $C023
E91F 20 21 E0
               JSR $E021
E922
    20 3F E0
               JSR $E03F
E925 A9 00
               LDA #$00
E927
    AA
                TAX
    9D 23 C0
                STA $C023,X
E928
E92B E8
                INX
E92C D0 FA
                BNE $E928
```

```
E92E 20 21 E0
                JSR $E021
E931 A2 03
                LDX #$03
                             ; looks for a free entry
    BD 23 C0
E933
                 LDA $C023,X
E936
    F0 07
                BEQ $E93F
E938
                 TXA
    8A
    18
E939
                CLC
E93A
    69 10
                ADC #$10
E93C AA
                TAX
E93D D0 F4
                BNE $E933
E93F 8A
                TXA
                             ; and returns it
                 STA $C13F
E940 8D 3F C1
E943 AD 01 C0
                LDA $C001
E946 8D 3E C1
                 STA $C13E
    AD 02 C0
                LDA $C002
E949
E94C
    8D 3D C1
                 STA $C13D
E94F 60
                RTS
20 24 E0
                JSR $E024
E950
E953 AE 3F C1
                LDX $C13F
E956 D0 28
                BNE $E980
E958
    20 24 E0
                JSR $E024
                LDX #$03
E95B A2 03
E95D A9 26
                LDA #$26
    85 OC
                STA $0C
E95F
                LDA #$C0
E961
    A9 C0
E963
    85 OD
                STA $0D
E965
    A0 00
                LDY #$00
    B1 0C
E967
                LDA ($0C),Y
                BEQ $E980
E969
    F0 15
                LDY #$08
E96B A0 08
E96D B9 2C C1
                LDA $C12C,Y
E970 C9 3F
                CMP #$3F
E972 F0 04
                BEQ $E978
E974 D1 0C
                CMP ($0C),Y
    D0 08
                BNE $E980
E976
E978
    88
                DEY
E979
     10 F2
                BPL $E96D
E97B
    8A
                TXA
E97C 8D 3F C1
                STA $C13F
E97F 60
                RTS
; points to next directory entry
E980 8A
                TXA
E981
    18
                CLC
                ADC #$10
    69 10
E982
                BCS $E994
E984
    B0 0E
                            ; need to read next directory sector ?
E986
                TAX
    AA
E987
    A5 0C
                LDA $0C
                ADC #$10
E989
    69 10
E98B 85 0C
                STA $0C
                BCC $E965
E98D 90 D6
E98F E6 0D
                INC $0D
E991
    4C 65 E9
                JMP $E965
                            ; yes, gets it...
E994 AD 24 C0
                LDA $C024
    F0 0C
E997
                BEQ $E9A5
    8D 02 C0
                 STA $C002
E999
E99C
    AD 23 C0
                LDA $C023
E99F
    8D 01 C0
                STA $C001
```

```
JMP $E958
E9A2 4C 58 E9
               LDX #$00
E9A5
    A2 00
E9A7
    60
               RTS
; reads boot sector
               LDA $C013
E9A8 AD 13 CO
E9AB D0 FA
               BNE $E9A7
E9AD 8D 00 C0
               STA $C000
E9B0 A9 13
               LDA #$13
E9B2 8D 03 C0
               STA $C003
E9B5 A9 C0
               LDA #$C0
E9B7 8D 04 C0
               STA $C004
E9BA 4C 35 E8
               JMP $E835
; location intended to store a command (not used, how would you write to an eprom
                       ?)
;
E9BD: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00
E9CA A2 0B
               LDX #$0B
    A9 20
E9CC
               LDA #$20
    9D BD E9
E9CE
               STA $E9BD,X
E9D1
    CA
               DEX
E9D2
    10 FA
               BPL $E9CE
    20 60 E0
E9D4
               JSR $E060
    20 00 00
E9D7
               JSR $0000
E9DA F0 69
               BEQ $EA45
E9DC
    38
               SEC
E9DD E9 30
               SBC #$30
E9DF C9 04
               CMP #$04
E9E1
    B0 0F
               BCS $E9F2
E9E3
    C8
               INY
    8D 2B C1
               STA $C12B
E9E4
               LDX #$09
E9E7
    A2 09
E9E9
    A9 20
               LDA #$20
E9EB
    9D 2B C1
               STA $C12B,X
E9EE
    CA
               DEX
E9EF
    DO FA
               BNE $E9EB
E9F1
    60
               RTS
E9F2
    A5 EA
               LDA $EA
E9F4
    48
               PHA
    A5 E9
E9F5
               LDA $E9
E9F7
    48
               PHA
E9F8
    98
               TYA
E9F9
    18
               CLC
E9FA 65 E9
               ADC $E9
E9FC 85 E9
               STA $E9
               BCC $EA02
E9FE 90 02
EA00 E6 EA
               INC $EA
               JSR $E05A
    20 5A E0
                           ; evaluates a Basic expression, result on ACCO
EA02
EA05
    8B CE 17 CF
    24 28
               BIT $28
EA09
    10 56
               BPL $EA63
                           ; is it a string ?
EA0B
     20 5A E0
               JSR $E05A
EA0D
                           ; yes, gets it
```

EA10

15 D7 D0 D7

```
; stores the first 12 chars in E9BD
EA14 C9 OC
                 CMP #$0C
                  BCC $EA1A
EA16 90 02
EA18 A9 OC
                  LDA #$0C
EA1A A8
                  TAY
EA1B 88
                  DEY
     30 08
EA1C
                  BMI $EA26
EA1E B1 91
                  LDA ($91),Y
                  STA $E9BD,Y
EA20 99 BD E9
                  JMP $EA1B
EA23 4C 1B EA
EA26 A5 E9
                  LDA $E9
EA28 48
                  PHA
EA29 A9 BD
                  LDA #$BD
     85 E9
                  STA $E9
EA2B
                  LDA #$E9
EA2D
     A9 E9
     85 EA
EA2F
                  STA $EA
EA31 C8
                  INY
     20 45 EA
                  JSR $EA45
EA32
EA35 68
                  PLA
EA36 85 EA
                  STA $EA
EA38 68
                  PLA
EA39
                  CLC
     18
EA3A 85 E9
                  STA $E9
                  SBC $EA
EA3C E5 EA
     49 FF
                  EOR #$FF
EA3E
EA40 A8
                  TAY
EA41
     68
                  PLA
EA42
     85 EA
                  STA $EA
EA44 60
                  RTS
                  LDA $C00C
EA45 AD 0C C0
EA48 8D 2B C1
                  STA $C12B
EA4B
     20 E7 E9
                  JSR $E9E7
EA4E C8
                  INY
EA4F
     B1 E9
                  LDA ($E9),Y
EA51
     88
                  DEY
                  CMP #$CD
EA52
     C9 CD
EA54 F0 04
                  BEQ $EA5A
EA56 C9 2D
                  CMP #$2D
EA58 D0 13
                  BNE $EA6D
EA5A B1 E9
                  LDA ($E9),Y
EA5C
     38
                  SEC
EA5D E9 30
                  SBC #$30
EA5F C9 04
                  CMP #$04
                  BCC $EA68
EA61 90 05
                  LDX #$04
EA63 A2 04
                               ; invalid filename
     4C 1B E0
EA65
                  JMP $E01B
EA68 8D 2B C1
                  STA $C12B
                  INY
EA6B C8
EA6C C8
                  INY
EA6D A2 00
                  LDX #$00
EA6F A9 06
                  LDA #$06
EA71 20 8C EA
                  JSR $EA8C
EA74 B1 E9
                  LDA ($E9),Y
EA76 C9 2E
                  CMP #$2E
EA78 D0 08
                  BNE $EA82
EA7A C8
                  INY
                  LDX #$06
EA7B
     A2 06
```

```
LDA #$03
EA7D A9 03
    20 8C EA
                 JSR $EA8C
EA7F
EA82
     20 00 00
                  JSR $0000
EA85 F0 04
                 BEQ $EA8B
EA87
     C9 20
                 CMP #$20
     D0 D8
EA89
                 BNE $EA63
EA8B
     60
                 RTS
EA8C 8D 41 C1
                 STA $C141
EA8F B1 E9
                 LDA ($E9),Y
EA91 C9 2A
                 CMP #$2A
EA93 F0 16
                 BEO SEAAB
                 CMP #$3F
EA95 C9 3F
EA97
     F0 07
                 BEQ $EAA0
     20 4E E0
                 JSR $E04E
EA99
                 CMP #$00
EA9C
     C9 00
     F0 0A
EA9E
                 BEQ $EAAA
EAA0
     9D 2C C1
                 STA $C12C,X
EAA3
     Ε8
                 INX
EAA4
    C8
                 INY
EAA5
     CE 41 C1
                 DEC $C141
EAA8
    D0 E5
                 BNE $EA8F
EAAA
     60
                 RTS
     A9 3F
                 LDA #$3F
EAAB
     9D 2C C1
EAAD
                 STA $C12C,X
EAB0
     Ε8
                  INX
EAB1
     CE 41 C1
                 DEC $C141
EAB4
     D0 F7
                 BNE $EAAD
EAB6
     C8
                  INY
EAB7
     60
                 RTS
; limits a char to alphanumeric
EAB8 C9 30
                 CMP #$30
                 BCC $EAD0
EABA 90 14
EABC C9 3A
                 CMP #$3A
                 BCC $EAD2
     90 12
EABE
                 CMP #$41
EAC0
     C9 41
EAC2
     90 OC
                 BCC $EAD0
EAC4 C9 5B
                 CMP #$5B
    90 OA
                 BCC $EAD2
EAC6
EAC8 C9 61
                 CMP #$61
EACA
    90 04
                 BCC $EAD0
EACC
     C9 7B
                 CMP #$7B
                 BCC $EAD2
EACE
     90 02
                 LDA #$00
EAD0
     A9 00
EAD2
                 RTS
     60
; reads first directory sector
EAD3 20 33 E0
                 JSR $E033
EAD6 AD 26 C1
                 LDA $C126
EAD9 8D 01 C0
                 STA $C001
EADC AD 25 C1
                 LDA $C125
EADF
     8D 02 C0
                 STA $C002
EAE2 A9 00
                 LDA #$00
EAE4 8D 3F C1
                  STA $C13F
```

EAE7 4C 45 E0

JMP \$E045

```
EAEA A2 09
              LDX #$09
    AC 3F C1
               LDY $C13F
EAEC
    B9 2C C0
\mathsf{EAEF}
               LDA $C02C,Y
EAF2
    9D 2C C1
               STA $C12C,X
EAF5
    C8
               INY
EAF6 E8
               INX
               CPX #$10
EAF7 E0 10
EAF9 D0 F4
               BNE $EAEF
EAFB 60
              RTS
EAFC
    AE 3F C1
              LDX $C13F
    A0 06
               LDY #$06
EAFF
    BD 23 C0
EB01
               LDA $C023,X
    C9 20
               CMP #$20
EB04
    D0 03
EB06
               BNE $EB0B
EB08
    20 57 E0
               JSR $E057
    E8
EB0B
               INX
EB0C
    88
              DEY
EB0D D0 F2
               BNE $EB01
EB0F
    AE 3F C1
              LDX $C13F
              LDY #$06
EB12 A0 06
EB14 BD 23 C0
              LDA $C023,X
               CMP #$20
EB17
    C9 20
               BEO $EB1E
EB19
    F0 03
EB1B
    20 57 E0
               JSR $E057
EB1E
    E8
               INX
EB1F
    88
               DEY
EB20 D0 F2
               BNE $EB14
EB22 A9 2E
               LDA #$2E
EB24 20 57 E0
               JSR $E057
EB27 A0 03
               LDY #$03
    BD 23 C0
               LDA $C023,X
EB29
               JSR $E057
    20 57 E0
EB2C
EB2F
    Ε8
               INX
EB30
    88
               DEY
EB31
    D0 F6
               BNE $EB29
EB33 60
              RTS
EB34 A5 0C
              LDA $0C
    8D 47 C1
               STA $C147
EB36
EB39
    A5 0D
               LDA $0D
               STA $C148
EB3B
    8D 48 C1
    ΒA
EB3E
               TSX
EB3F
    Ε8
               INX
EB40
    E8
               INX
    8E 40 C1
               STX $C140
EB41
EB44
    60
              RTS
; checks no '?' wildcard is used
EB45 A2 08
              LDX #$08
EB47 BD 2C C1
              LDA $C12C,X
EB4A C9 3F
               CMP #$3F
    F0 2B
               BEQ $EB79
EB4C
\mathtt{EB4E}
    CA
               DEX
EB4F
    10 F6
               BPL $EB47
```

```
EB51 60
           RTS
EB52: 43 4F 4D COM
EB55
    20 06 E0
              JSR $E006
EB58 A0 00
              LDY #$00
              TYA
EB5A 98
EB5B 20 48 EA
              JSR $EA48
EB5E AD 32 C1
              LDA $C132
EB61 C9 20
              CMP #$20
EB63 D0 0B
              BNE $EB70
    A2 02
              LDX #$02
EB65
    BD 52 EB
              LDA $EB52,X
EB67
EB6A
    9D 32 C1
              STA $C132,X
EB6D
    CA
              DEX
    10 F7
              BPL $EB67
EB6E
    20 45 EB
EB70
              JSR $EB45
EB73 20 00 E0
              JSR $E000
EB76 4C 62 E4
              JMP $E462
EB79 A2 07
              LDX #$07
                         ; prints "wildcards not allowed"
EB7B 4C 1B E0
              JMP $E01B
RESET: initialisation routine
EB7E
    78
               SEI
                         ; inits cpu then waits
EB7F D8
               CLD
EB80
    A2 FF
              LDX #$FF
EB82
    9A
              TXS
EB83
    Ε8
               INX
EB84
    8A
               TXA
EB85
    A8
               TAY
EB86
    CA
              DEX
              BNE $EB86
EB87
    D0 FD
EB89
    88
              DEY
EB8A
    D0 FA
              BNE $EB86
EB8C
    9D 00 C0
               STA $C000,X
                         ; clears some critical pages
    9D 00 C1
EB8F
               STA $C100,X
    95 00
               STA $00,X
EB92
    9D 00 02
               STA $0200,X
EB94
EB97
    CA
              DEX
EB98
    D0 F2
               BNE $EB8C
              LDX #$7A
                         ; transfers switching routines in page 4
EB9A
    A2 7A
EB9C BD ED EE
              LDA $EEED,X
EB9F
    9D 80 04
               STA $0480,X
              DEX
EBA2 CA
EBA3
    10 F7
               BPL $EB9C
    20 AE EE
               JSR $EEAE
EBA5
                          ; checks overlay ram
              LDX #$0C
EBA8 A2 OC
                         ; copies a routine in BFE0
                         ; to read rom location C002
EBAA BD 68 EF
               LDA $EF68,X
               STA $BFE0,X
EBAD
    9D E0 BF
EBB0
    CA
               DEX
```

EBB1

10 F7

BPL \$EBAA

```
JSR $BFE0
EBB3 20 E0 BF
EBB6 C0 EA
                   CPY #$EA
EBB8 F0 OF
                   BEQ $EBC9
                                 ; is it a Basic v1.0 ?
EBBA A9 01
                   LDA #$01
EBBC 8D 07 C0
                   STA $C007
                                ; indicates a Basic v1.1
                  LDA #$44
EBBF A9 44
EBC1 8D DC 04
                   STA $04DC
                  LDA #$47
EBC4 A9 47
EBC6 8D E4 04
                  STA $04E4
                  LDX #$FF
EBC9 A2 FF
                                 ; fakes the Basic's initialization
EBCB 86 A9
                  STX $A9
                  LDA #$FF
EBCD A9 FF
EBCF A0 97
                  LDY #$97
     85 A6
                  STA $A6
EBD1
                   STY $A7
EBD3
     84 A7
     8D C1 02
                   STA $02C1
EBD5
                   STY $02C2
EBD8 8C C2 02
EBDB 85 A2
                   STA $A2
EBDD 84 A3
                   STY $A3
EBDF A2 1C
                  LDX #$1C
EBE1 BD CF EE
                  LDA $EECF,X
                   STA $E1,X
EBE4
     95 E1
EBE6 CA
                  DEX
                  BNE $EBE1
EBE7 D0 F8
     AD 07 C0
                   LDA $C007
EBE9
EBEC F0 28
                   BEO $EC16
EBEE A9 B9
                  LDA #$B9
                                ; atmos part
EBF0 85 F0
                   STA $F0
EBF2 A9 EC
                  LDA #$EC
                  STA $F1
EBF4 85 F1
EBF6 A9 20
                  LDA #$20
EBF8 8D 4E 02
                   STA $024E
EBFB A9 04
                  LDA #$04
EBFD 8D 4F 02
                  STA $024F
EC00
     A9 00
                  LDA #$00
                   STA $0260
EC02
     8D 60 02
                   LDX #$12
EC05
     A2 12
EC07
     BD 5D EE
                   LDA $EE5D,X
EC0A 9D 38 02
                   STA $0238,X
ECOD CA
                  DEX
     10 F7
EC0E
                   BPL $EC07
EC10 A9 B0
                   LDA #$B0
EC12 A0 CC
                  LDY #$CC
EC14
     30 19
                  BMI $EC2F
EC16 A9 FF
                  LDA #$FF
                                 ; ORIC1 part
EC18 A0 BF
                   LDY #$BF
     8D E1 02
EC1A
                   STA $02E1
EC1D
     8C E2 02
                   STY $02E2
                  LDX #$08
EC20 A2 08
EC22 BD 54 EE
                  LDA $EE54,X
EC25
     9D 28 02
                   STA $0228,X
EC28 CA
                  DEX
EC29
     10 F7
                  BPL $EC22
EC2B A9 ED
                  LDA #$ED
EC2D
                  LDY #$CB
     A0 CB
EC2F
     85 1B
                   STA $1B
                                 ; both
                   STY $1C
     84 1C
EC31
EC33
     A9 4C
                   LDA #$4C
```

```
STA $1A
EC35 85 1A
EC37 85 C3
                  STA $C3
EC39
     85 21
                   STA $21
                  STA $02FB
EC3B
     8D FB 02
EC3E
     A9 A0
                  LDA #$A0
EC40
                  LDY #$D2
     A0 D2
EC42
     AE 07 C0
                  LDX $C007
EC45
     FO 04
                  BEQ $EC4B
EC47
     A9 36
                  LDA #$36
                  LDY #$D3
EC49
     A0 D3
EC4B
     85 22
                  STA $22
                  STY $23
EC4D
     84 23
EC4F
     8D FC 02
                  STA $02FC
     8C FD 02
                  STY $02FD
EC52
                  LDA #$C4
EC55
     A9 C4
EC57
     A0 04
                  LDY #$04
                  STA $02F5
EC59
     8D F5 02
EC5C
     8C F6 02
                  STY $02F6
EC5F
     A9 00
                  LDA #$00
EC61
     8D FF 04
                  STA $04FF
EC64
     8D FD 04
                   STA $04FD
     20 5A EO
                   JSR $E05A
EC67
                                ; inits the ORIC with the NMI routine of Basic
EC6A: 88 F8 B8 F8
EC6E A9 50
                  LDA #$50
     85 31
                   STA $31
EC70
     A9 30
                  LDA #$30
EC72
EC74
     85 32
                  STA $32
EC76
     A9 03
                  LDA #$03
EC78 85 C2
                  STA $C2
EC7A A9 00
                  LDA #$00
EC7C 85 D7
                  STA $D7
EC7E
     85 88
                  STA $88
EC80
     85 2F
                  STA $2F
EC82
     48
                  PHA
EC83
     8D 00 05
                   STA $0500
                   STA $0501
EC86
     8D 01 05
EC89
     8D 02 05
                   STA $0502
     8D F7 02
                   STA $02F7
EC8C
EC8F
     85 2E
                   STA $2E
     8D F1 02
EC91
                   STA $02F1
EC94
     8D F2 02
                   STA $02F2
EC97
     8D F4 02
                   STA $02F4
EC9A
     A9 88
                  LDA #$88
EC9C
     85 85
                  STA $85
                  LDA #$02
EC9E
     A9 02
                  STA $02C0
ECA0
     8D C0 02
ECA3
     A9 01
                  LDA #$01
                  LDY #$05
ECA5
     A0 05
                  STA $9A
ECA7
     85 9A
     84 9B
ECA9
                  STY $9B
ECAB A9 03
                  LDA #$03
                  STA $9C
ECAD
     85 9C
ECAF
     84 9D
                  STY $9D
     85 9E
                  STA $9E
ECB1
     84 9F
                  STY $9F
ECB3
ECB5
     85 A0
                   STA $A0
                   STY $A1
ECB7
     84 A1
ECB9
     A2 00
                   LDX #$00
                                 ; prints 'insert system disc'
```

```
ECBB 20 92 EE | JSR $EE92
ECBE A2 09
                   LDX #$09
                                  ; copies SYSTEMDOS filename to C12B
ECBE A2 09
ECC0 BD 40 EE
ECC3 9D 2B C1
ECC6 CA
ECC7 10 F7
ECC9 A9 8A
                   LDA $EE40,X
                   STA $C12B,X
                   DEX
                   BPL $ECC0
                  LDA #$8A
                                 ; initializes Error address to EE8A
ECCB 8D 49 C1
                  STA $C149
ECCE A9 EE
                  LDA #$EE
ECDO 8D 4A C1 | STA $C14A
ECD3 A2 D8
                  LDX #$D8
                                 ; 'Force Interrupt' command
ECD5 8E 10 03 | STX $0310
ECD8 A2 08
                  LDX #$08
                                 ; Restores track 0
ECDA 20 03 E0
                   JSR $E003
ECDA 20 03 E0
ECDD 20 48 E0
ECE0 20 00 E0
ECE3 20 09 E0
                   JSR $E048
                                ; read sector
; initializes some parameters
                 JSR $E000
                 JSR $E009
                                 ; loads SYSTEM.DOS
ECE6 20 A3 EE
                  JSR $EEA3 ; clears the top line
ECE9 A2 08
                  LDX #$08
                                 ; copies Basic line "!BOOTUP" to TIB
                 LDA $ED5A,X
ECEB BD 5A ED
ECEE 95 35
                  STA $35,X
ECFO CA
                   DEX
ECF1 10 F8
                  BPL $ECEB
ECF3 A2 FF
                  LDX #$FF
                                  ; prints DOS version on top line
ECF5 E8
                   INX
ECF6 BD D0 9F
ECF9 9D 82 BB
                   LDA $9FD0,X
                    STA $BB82,X
ECFC D0 F7
                  BNE $ECF5
ECFE A2 1A
                   LDX #$1A
                                  ; copies a routine to BFE0
ED00 BD 3F ED
                    LDA $ED3F,X
ED03 9D E0 BF
                  STA $BFE0,X
ED06 CA
                   DEX
ED07 10 F7
                  BPL $ED00
ED09 A9 AE
                 LDA #$AE
                                  ; prints Basic copyright
EDU9 A9 AE | LDA #$AE | ED0B A0 ED | LDY #$ED | LDX $C007 | ED10 F0 04 | BEQ $ED16
ED12 A9 F1
                  LDA #$F1
                  LDY #$ED
ED14 A0 ED
ED16 85 0C
ED18 84 0D
                  STA $0C
                  STY $0D
ED1A 20 2D E0
                  JSR $E02D
ED1D A2 09
                  LDX #$09
                                 ; copies filename BOOTUPCOM to C12B
ED1D A2 09
ED1F BD 4A EE
ED22 9D 2B C1
ED25 CA
ED26 10 F7
ED28 20 0C E0
                   LDA $EE4A,X
                   STA $C12B,X
                   DEX
                   BPL $ED1F
                  JSR $E00C
                                 ; searches BOOTUPCOM in directory
ED2B E0 00
                   CPX #$00
ED2D D0 0D
                  BNE $ED3C
                                 ; found BOOTUPCOM ? executes !BOOTUP
ED2F 86 35
                  STX $35
                                 ; no, removes !BOOTUP command from TIB
ED31 A9 35
                  LDA #$35
ED33 85 0C
                  STA $0C
ED35 A9 EE
                  LDA #$EE
ED37 85 0D
                   STA $0D
ED39 20 2D E0
                              ; and prints Ready; goes to ram in order to activate overlay ram
                   JSR $E02D
ED3C 4C E0 BF
                 JMP $BFE0
```

```
; ED3F-ED59 : routine copied to BFE0
        switches to overlay ram and starts the OS
    78
               SEI
BFE0
BFE1
    A9 84
               LDA #$84
               STA $0480
BFE3
    8D 80 04
    8D 14 03
               STA $0314
BFE6
BFE9
    20 F8 BF
               JSR $BFF8
    A2 34
               LDX #$34
BFEC
BFEE
    A0 00
               LDY #$00
BFF0
    58
               CLI
    20 5A D4
                           ; calls the Basic interpreter (no return)
BFF1
               JSR $D45A
BFF4: CD C4 BD C4
BFF8 6C 4B C1
              JMP ($C14B)
                         ; init the OS
ED5A: 21 42 4F 4F 54 55 50 00 00 !BOOTUP
ED63: 69 6E 73 65 72 74 20 73 79 73 74 65 6D 20 64 69 73 63 00 insert system disc
ED76: OC 4E 6F 20 6F 70 65 72 61 74 69 6E 67 20 73 79 73 74 65 6D 20 6F 6E 20 64
                       69 73 63 08 00 No operating system on disc
ED94: OC 52 56 31 20 61 64 6A 75 73 74 6D 65 6E 74 20 72 65 71 75 69 72 65 64 08
                       00 RV1 adjustment required
EDAE: OC 4F 52 49 43 20 45 58 54 45 4E 44 45 44 20 42 41 53 49 43 20 56 31 2E 30
                       OD OA ORIC EXTENDED BASIC V1.0
EDC9: 60 20 31 39 38 33 20 54 41 4E 47 45 52 49 4E 45 0D 0A 0A 0A ` 1983 TANGERINE
EDDD: 34 37 38 37 30 20 42 59 54 45 53 20 46 52 45 45 0D 0A 0A 00 47870 BYTES FREE
EDF1: OC 4F 52 49 43 20 45 58 54 45 4E 44 45 44 20 42 41 53 49 43 20 56 31 2E 31
                       OD OA ORIC EXTENDED BASIC V1.1
EEOC: 60 20 31 39 38 33 20 54 41 4E 47 45 52 49 4E 45 0D 0A 0A 0A ` 1983 TANGERINE
EE20: 20 33 37 36 33 31 20 42 59 54 45 53 20 46 52 45 45 0D 0A 0A 0O 37631 BYTES
                       FREE
EE35: OD OA 52 65 61 64 79 20 OD OA OO Ready
EE40: 00 53 59 53 54 45 4D 44 4F 53 SYSTEMDOS
EE4A: 00 42 4F 4F 54 55 50 43 4F 4D BOOTUPCOM
; EE54-EE5C: vectors copied to 0228 (ORIC1)
; ***************************
EE54
    4C 03 EC
               JMP $EC03
    4C 30 F4
               JMP $F430
EE57
    01 00
EE5A
EE5C
    40
               RTI
; EE5D-EE6F: vectors copied to 0238 (atmos)
EE5D
    4C 7C F7
               JMP $F77C
    4C 78 EB
EE60
               JMP $EB78
    4C C1 F5
               JMP $F5C1
EE63
    4C 65 F8
               JMP $F865
EE66
    4C 22 EE
               JMP $EE22
EE69
EE6C
    4C B2 F8
               JMP $F8B2
EE6F
               RTI
```

```
EE70
    A2 31
               LDX #$31
                          ; Error: prints 'RV1 adjustment required'
EE72
    A0 00
               LDY #$00
                          ; and halts the system
EE74
    A9 1A
               LDA #$1A
EE76
    99 80 BB
               STA $BB80,Y
    99 80 BC
EE79
               STA $BC80,Y
    99 80 BD
EE7C
               STA $BD80,Y
EE7F
    99 80 BE
               STA $BE80,Y
    99 FE BE
               STA $BEFE, Y
EE82
EE85
    88
               DEY
EE86
    DO EE
               BNE $EE76
               BEQ $EE8C
EE88
    F0 02
EE8A A2 13
               LDX #$13
                          ; Error: prints 'no operating system on disc'
EE8C
    20 92 EE
               JSR $EE92
EE8F
    4C 8F EE
               JMP $EE8F
                          ; halt the system
20 A3 EE
                          ; clears the top line
EE92
               JSR $EEA3
EE95
    4C 9D EE
               JMP $EE9D
                          ; and prints a message on it
EE98
    E8
               INX
                          ; prints a message on the top line
EE99
    99 82 BB
               STA $BB82,Y
EE9C C8
               INY
EE9D
    BD 63 ED
               LDA $ED63,X
EEA0
    D0 F6
               BNE $EE98
EEA2
    60
               RTS
               LDY #$1B
EEA3
    A0 1B
                          ; clears the top line
EEA5
    A9 20
               LDA #$20
EEA7
    99 81 BB
               STA $BB81,Y
EEAA
    88
               DEY
    D0 FA
EEAB
               BNE $EEA7
    60
               RTS
EEAD
; Checks overlay ram
   A2 00
               LDX #$00
EEAE
EEB0
    BD A5 C0
               LDA $COA5,X
EEB3
               TAY
    Α8
               LDA #$55
EEB4
    A9 55
    9D A5 C0
EEB6
               STA $COA5,X
    DD A5 C0
EEB9
               CMP $COA5,X
               BNE $EE70
EEBC D0 B2
EEBE
    A9 AA
               LDA #$AA
    9D A5 C0
EEC0
               STA $COA5,X
EEC3
    DD A5 C0
               CMP $COA5,X
    D0 A8
               BNE $EE70
EEC6
    98
EEC8
               TYA
EEC9
    9D A5 C0
               STA $COA5,X
EECC
    Ε8
               INX
```

```
EECD D0 E1
              BNE $EEBO
EECF 60
              RTS
; EED0-EEE0: interpreter routine copied to E2
00E2 E6 E9
              INC $E9
              BNE $00E8
00E4 D0 02
00E6
   Еб ЕА
              INC $EA
              LDA SEA60
00E8
    AD 60 EA
00EB
   C9 20
              CMP #$20
    F0 F3
              BEQ $00E0
00ED
    20 41 EA
              JSR $EA41
00EF
00F2
   60
              RTS
2C 60 EA 2C 60 EA 60
EEE8: 80 4F C7 52 58
EEED-EF67: switching routines transferred to page 4 (address 0480)
0480: 04 00
0482: 00 00
                         ; temporary storage for A and flags
0484
   4C 60 EA
              JMP $EA60
                         ; address replaced for indirect jumps
                         ; enables/disables rom
0487
    4C E6 04
              JMP $04E6
048A
    4C D6 04
              JMP $04D6
048D
    4C DE 04
              JMP $04DE
0490
    08
              PHP
                         ; calls a routine in rom or eprom
0491
    78
              SEI
                         ; destination bank specified in 0481
0492
    8D 82 04
              STA $0482
0495
    68
              PLA
0496
    8D 83 04
              STA $0483
0499
    AD 80 04
              LDA $0480
049C
    48
              PHA
049D
    AD 81 04
              LDA $0481
04A0
    20 E6 04
              JSR $04E6
    AD 83 04
04A3
              LDA $0483
04A6
    48
              PHA
    AD 82 04
              LDA $0482
04A7
04AA
    28
              PLP
04AB
    20 84 04
              JSR $0484
04AE
              PHP
    08
04AF
    78
              SEI
04B0
    8D 82 04
              STA $0482
04B3
    68
              PIJA
04B4
    8D 83 04
              STA $0483
04B7
    68
              PLA
04B8
    20 E6 04
              JSR $04E6
04BB
    AD 83 04
              LDA $0483
04BE
    48
              PHA
04BF
    AD 82 04
              LDA $0482
```

04C2

PLP

```
04C3 60
               RTS
    A9 00
04C4
               LDA #$00
04C6
    8D 81 04
               STA $0481
04C9
    A9 66
               LDA #$66
04CB
    8D 85 04
               STA $0485
04CE
    A9 D4
               LDA #$D4
               STA $0486
04D0
    8D 86 04
    4C 90 04
               JMP $0490
04D3
04D6
    08
               PHP
04D7
    RΑ
               TSX
04D8
    FE 02 01
               INC $0102,X
    4C 28 02
               JMP $0228
                          ; changed to 0244 for a v1.1
04DB
04DE
    08
               PHP
04DF
    BA
               TSX
    FE 02 01
04E0
               INC $0102,X
04E3
    4C 2B 02
               JMP $022B
                          ; changed to 0247 for a v1.1
04E6
    78
               SEI
                          ; enables/disables rom
               AND #$02
04E7
    29 02
    8D 81 04
               STA $0481
04E9
               LDA $0480
04EC
    AD 80 04
    29 FD
               AND #$FD
04EF
04F1
    0D 81 04
               ORA $0481
04F4
    8D 14 03
               STA $0314
04F7
    8D 80 04
               STA $0480
04FA
    60
               RTS
; routine transfered in BFEO, just to read rom location COO2...
; **************************
EF68 A9 06
               LDA #$06
ЕFбА
    20 87 04
               JSR $0487
    AC 02 C0
               LDY $C002
EF6D
EF70
    A9 00
               LDA #$00
EF72
    4C 87 04
               JMP $0487
;...nothing from EF75 to FFCF
FFD0: 4F 72 69 63 20 44 4F 53 20 56 30 2E 36 00 00 00 Oric DOS V0.6
FFE0: 28 43 29 20 4F 52 49 43 20 31 39 38 33 00 00 00 (C) ORIC 1983
FFF0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FFFA: AE EO 7E EB CO E3
                          ; NMI=EOAE, RESET=EB7E, IRQ=E3C0
```

ANNEXE n° 11 Circuit intégré FD1793

(Contrôleur du lecteur de disquette)

La plus grande partie des informations qui suivent proviennent d'un document en anglais que j'ai récupéré sur le site de Fabrice Francès. Les lecteurs anglophones pourront se référer directement à ce document que je joins à la fin de cette ANNEXE.

Selon Fabrice Broche, les commandes utilisées par la routine XRWTS sont conformes à la notice du 1793 de Western Digital (5"1/4 mini floppy MFM controller/formatter). Cette notice indique qu'il existe 11 commandes qui peuvent être chargées seulement si le bit "Busy Status" est OFF (sauf pour la commande "Force Interrupt"). Le bit "Busy Status" est à 1 pendant l'exécution d'une commande et à 0 après la fin d'exécution. Le "Status Register" indique si l'exécution se termine avec ou sans erreur.

Ces registres servent d'interface entre l'utilisateur et le 1793. La carte contrôleur permet d'y accéder aux adresses suivantes:

310 où se trouve en lecture le "Status Register" et en écriture le "Command Register". C'est là que sont POKÉes les 11 commandes (voir ci-dessous).

311 où se trouve le "Track Register", qui contient le numéro de piste en cours.

312 où se trouve le "Sector Register", qui contient le numéro de secteur en cours.

313 où se trouve le "Data Register", qui contient le numéro de piste désiré ou les data à lire ou à écrire.

Je n'entrerai pas dans les détails de fonctionnement du 1793 qui est assez complexe. Sachez toutefois que les 11 commandes sont divisées en 4 groupes (I à IV). Ces commandes sont de la forme b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0. Les b7 à b4 indiquent le numéro de la commande et les b3 à b0 sont les paramètres de la commande. Les valeurs utilisées par SEDORIC sont indiquées.

Groupe I: (déplacement de la tête)

- -Restore (#08) positionne la tête sur la piste #00
- -Seek (#18) positionne la tête et met à jour le "Track Register"
- -Step (#28 ou #38) avance la tête d'une piste dans la même direction que précédemment, et met à jour (#38) ou non (#28) le "Track Register"
- -Step in (#48 ou #58) idem vers les n° de pistes croissants
- -Step out (#68 ou #78) idem en direction de la piste zéro

Les b0 et b1 (Stepping Motor Rate) des commandes du groupe I indiquent la vitesse de changement de piste. Avec la carte contrôleur MICRODISC (MFM, 1 MHz), ils sont à 1, ce qui correspond à un changement de piste en 30 ms.

Le b2 (Track Number Verify Flag) est à zéro (pas de vérification).

Le b3 (Head Load Flag) est à 1 (Load head at beginning).

Enfin le b4 (Track Update Flag) est soit à 0 (pas de mise à jour du "Track Register"), soit à 1 (mise à jour du "Track Register").

<u>Groupe II:</u> (lecture/écriture d'un ou de plusieurs secteurs)

- -Read Sector (#8X) lit un secteur sans tester le n° de face
- -Read Sector (#9X) lit plusieurs secteurs sans tester le n° de face
- -Write Sector (#AX) écrit un secteur sans tester le n° de face
- -Write Sector (#BX) écrit plusieurs secteurs sans tester le n° de face

Avant d'envoyer une commande de lecture/écriture, la tête doit avoir été positionnée sur la bonne piste (commande du groupe I) et donc le "Track Register" doit contenir le n° de piste voulu. L'ordinateur doit encore mettre à jour le "Sector Register" avec le n° du secteur désiré.

Le b0 (Data Address Mark) est toujours à 0 et indique que les data commencent après un #FB.

Le b1 (Side Compare flag) est à 0 s'il ne faut pas et à 1 s'il faut comparer le n° de face lu dans le champ ID sur la disquette et le n° de face indiqué par b3 (voir plus loin).

Le b2 (15 ms Delay) est toujours à zéro (pas de délai).

Le b3 (Side Compare Flag) est à 0 (face n°0) ou à 1 (face n°1). En pratique #80 et #88, par exemple, donnent le même résultat puisque dans les 2 cas le b1 est à 0 (pas de comparaison).

Le b4 (Multiple Record Flag) est à 0 si un seul secteur ou à 1 si plusieurs secteurs doivent être lus ou écrits.

Groupe III:

- -Read Address (#C0) le FD1793 lit le prochain champ ID, en assemble les 6 octets (n° de piste, n° de face, n° de secteur, taille du secteur, CRC1 et CRC2), les transfère dans le "Data Register", génère un DRQ pour chaque octet, vérifie la validité et génère une CRC error si besoin.
- -Read Track (#E0) tous les octets de gaps, en-têtes et data sont lus, assemblés et transférés dans le "Data Register" et un DRQ est généré pour chaque octet. Il n'y a pas de vérification de CRC, mais le "Lost Data Status Flag" peut éventuellement être mis à 1.

-Write Track (#F0) formate une piste. Toutes les informations à écrire sur la piste doivent être prêtes en mémoire. Il suffit alors de positionner la tête sur la piste à formater, puis d'envoyer la commande #F0. L'écriture commence dès qu'un octet est POKÉ dans le "Data Register" et se continue en suivant des cycles d'horloge.

Attention, tous les octets de #00 à #F4 et #F8 à #FF sont écrits tels quels sur la piste, mais pas les octets de #F5 à #F7. Les #F5 sont convertis en #A1 et le générateur de CRC est initialisé. Les F6 sont convertis en #C2. Finalement, chaque #F7 génère 2 octets de CRC.

Format d'une piste:

Format IBM 34 (256 octets/secteur) Format ORIC [16 / 17 / 18 / 19] secteurs/piste

Nombre d'octets	Valeur de l'octet	Nombre d'octets	Valeur de l'octet
80	4E	40 / 40 / 0 / 0	4E
12	00	12 / 12 / 0 / 0	00
3	F6 (écrit C2)	3/3/0/0	F6 (écrit C2)
1	FC (index mark)	1 / 1 / 0 / 0	FC (index mark)
50	4E	40 / 40 / 0 / 0	4E
début de cycle d'une pist	te	début de cycle d'une p	iste
12	00	12	00
3	F5 (écrit A1)	3	F5 (écrit A1)
1	FE (ID)	1	FE (ID)
1	Numéro de Piste	1	Numéro de Piste
1	Numéro de Face	1	Numéro de Face
1	Numéro de Secteur	1	Numéro de Secteur
1	01 (Longueur=256)	1	01 (Longueur=256)
1	F7 (écrit 2 CRC)	1	F7 (écrit 2 CRC)
22	4E	22	4E
12	00	12	00
3	F5 (écrit A1)	3	F5 (écrit A1)
1	FB (Flag Data)	1	FB (Flag Data)
256	Octets de Data	256	Octets de Data
1	F7 (écrit 2 CRC)	1	F7 (écrit 2 CRC)
54 (80?)	4E	40 / 30 / 12 / 12	4E
fin de cycle d'une piste -		fin de cycle d'une piste	
Jusqu'à la fin de la piste	4E	Jusqu'à la fin de la piste	4E

Note: le début de piste ORIC indiqué ci-dessus soit 96 octets n'est valable que pour 16 ou 17 secteurs/piste. Il est carrément supprimé pour 18 ou 19 secteurs/piste.

Groupe IV:

-Force Interrupt (#DX) commande utilisée pour terminer une commande de lecture/écriture multiple. Les bits b0 à b3 (représentés par un "X") sont positionnés selon diverses "Interupt Conditions". Apparemment

SEDORIC n'utilise pas les commandes #90, #98, #B0, #B8 et #DX. Voir la notice du FD1793 pour toute utilisation spéciale de la routine XRWTS avec ces commandes.

"Status Register"

A réception d'une commande (sauf "Force Interrupt") le b0 est mit à 1 (busy) et les autres bits sont mis à jour en fonction de la nouvelle commande. Si la commande "Force Interrupt" est reçue alors qu'une autre commande est en cours d'exécution, le b0 est mit à 0 et les autres bits sont inchangés. Si la commande "Force Interrupt" est reçue alors qu'aucune autre commande n'est en cours d'exécution, le b0 est mit à 0 et les autres bits sont mis à jour ou à zéro. Après une lecture ou une écriture dans le "Data Register", le bit DRQ (b1) et la ligne DRQ sont mis à zéro.

Résumé du "Status Register"

	Cde de	Lecture	Lecture	Lecture	Ecriture	Ecriture
	Type I	Adresse	Secteur	Piste	Secteur	Piste
b7	<		not ready			>
b6	Protection Ecritu	are <	0	>	<- Protection	n Ecriture -:
b5	Head Loaded	0	Record Type	e 0	< Erreur	Ecriture
b4	Seek Error	<]	RNF>	0	< RNF>	> 0
b3	<	CRC Error	>	0	<-CRC Err->	> 0
b2	Piste zéro	<	Lo	st Data		>
b1	Index Pulse	<	D	PRQ		>
b0	<		В	usy		>

Status pour commande de type I

b7	"Not Ready"	1 = pas prêt	0= prêt
b6	"Protected"	1 = la disquette est protégée contre l'écrit	ture
b5	"Head Loaded"	1 = la tête est positionnée	
b4	"Seek Error"	1 = piste désirée pas encore trouvée	0 = "Track Register" mis à jour
b3	"CRC Error"	1 = mauvaise CRC lue dans l'entête du se	ecteur
b2	"Track 0"	1 = la tête est positionnée sur la piste zér	О
b1	"Index"	1 = #FC ("Index Mark") détecté	
b0	"Busy"	1 = commande en cours	0 = pas de commande en cours

Status pour commande de type II et III

b7	"Not Ready"	1 = pas prêt	0= prêt
b6	"Protected"	1 = la disquette est protégée contre l'écrit	ture
b5	"Record Type"	1 = #F8 détecté (deleted data addr mark)	0 = #FB détecté (data addr mark)
	"Write Fault"	1 = erreur d'écriture	
b4	"Not Found"	1 = piste, secteur ou face pas trouvée	
b3	"CRC Error"	1 = mauvaise CRC lue dans l'entête du se	ecteur ou dans les data

b2 "Lost Data" 1 = 1'ordinateur n'a pas réagi assez vite au DRQ b1 "Data Request" 1 =saturé en lecture ou vide en écriture, reflète la ligne DRQ b0 "Busy" 1 =commande en cours 0 =pas de commande en cours A3. Floppy Disk Controller 1793 brief reference (from Western Digital data sheet)

General description

The FD179X (X=1,2,3,4,5,7) can be considered the end result of both the FD177X and 178X designs. In order to maintain compatibility, the FD177X, FD178X and FD179X were made as close as possible with the instruction set and I/O registers being identical. The 1793 is identical to the 1791 except the Data Access Lines are TRUE (for systems that utilize true data buses). The 1792 and 1794 are "single density only" versions of the 1791 and 1793 respectively. The 1795/7 has a side select output for controlling double sided drives.

Processor interface

The address bits A1 and A0, combined with the signals R/W, are interpreted as selecting the following registers:

A1 A0 Read Write
0 0 Status Register Command Register
0 1 Track Register Track Register
1 0 Sector Register Sector Register
1 1 Data Register Data Register

On Disk Read operations, the Data Request is activated when an assembled serial input byte is transferred in paralled to the Data Register. This bit is cleared when the Data Register is read by the processor. If the Data Register is read after one or more character are lost, by having not transferred into the register prior to processor readout, the Lost Data bit is set in the Status Register. The Read operation continues until the end of sector is reached.

On Disk Write operations the Data Request is activated when the Data Register transfers its contents to the Data Shift Register, and requires a new data byte. It is reset when the Data Register is loaded with new data by the processor. If new data is not loaded at the time the next serial byte is required by the floppy disk, a byte of zeroes is written on the diskette and the Lost Data bit is set in the Status Register.

At the completion of every command an INTRQ is generated. INTRQ is reset by either reading the status register or by loading the command register with a new command. In addition, INTRQ is generated if a Force Interrupt command condition is met.

Command description

Command words should only be loaded in the Command Register when the Busy status bit is off (Status bit 0). The one exception is the Force Interrupt command. Whenever a command is being executed, the Busy status bit is set. When a command is completed, an interrupt is generated and the busy status bit is reset. The Status Register indicates whether the completed command encountered an error or was fault free. For ease of discussion, commands are divided into four types (I, II, III, IV).

COMMAND SUMMARY (models 1791, 1792, 1793, 1794)

Type	Command	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
I	Restore	0	0	0	0	h	V	r1	r0
I	Seek	0	0	0	1	h	V	r1	r0
I	Step	0	0	1	Т	h	V	r1	r0
I	Step-In	0	1	0	Т	h	V	r1	r0
I	Step-Out	0	1	1	Т	h	V	r1	r0
II	Read Sector	1	0	0	m	S	E	C	0
II	Write Sector	1	0	1	m	S	E	C	a0
III	Read Address	1	1	0	0	0	E	0	0
III	Read Track	1	1	1	0	0	E	0	0
III	Write Track	1	1	1	1	0	E	0	0
IV	Force Interrupt	1	1	0	1	i3	i2	i1	i0

FLAG SUMMARY

```
r1 r0
          Stepping Motor Rate
          Track Number Verify Flag (0: no verify, 1: verify on dest track)
h
          Head Load Flag (1: load head at beginning, 0: unload head)
          Track Update Flag (0: no update, 1: update Track Register)
Т
          Data Address Mark (0: FB, 1: F8 (deleted DAM))
a0
          Side Compare Flag (0: disable side compare, 1: enable side comp)
C
          15 ms delay (0: no 15ms delay, 1: 15 ms delay)
Ε
          Side Compare Flag (0: compare for side 0, 1: compare for side 1)
          Multiple Record Flag (0: single record, 1: multiple records)
i3 i2 i1 i0
                        Interrupt Condition Flags
                        i3-i0 = 0 Terminate with no interrupt (INTRQ)
                        i3 = 1 Immediate interrupt, requires a reset
                        i2 = 1 Index pulse
                        il = 1 Ready to not ready transition
                        i0 = 1 Not ready to ready transition
```

Type I commands

The type I commands include the Restore, Seek, Step, Step-In and Step-Out commands. Each of the Type I commands contains a rate field r1 r0 which determines the stepping motor rate.

```
r1 r0 Stepping rate
0 0 6 ms
0 1 12 ms
1 0 20 ms
1 1 30 ms
```

An optional verification of head position can be performed by settling bit 2 (V=1) in the command word. The track number from the first encountered ID Field is compared against the contents of the Track Register. If the track numbers compare (and the ID Field CRC is correct) the verify operation is complete and an INTRQ is generated with no errors.

Restore (Seek Track 0)

Upon receipt of this command, the TR00 input is sampled. If TR00 is active (low) indicating the head is positioned over track 0, the Track Register is loaded with zeroes and an interrupt is generated. If TR00 is not active, stepping pulses at a rate specified by the r1 r0 field are issued until the TR00 input is activated. At this time, the Track Register is loaded with zeroes and an interrupt is generated.

Seek

This command assumes that the Track Register contains the track number of the current position of the head and the Data Register contains the desired track number. The FD179X will update the Track Register and issue stepping pulses in the appropriate direction until the contents of the Track Register are equal to the contents of the Data Register. An interrupt is generated at the completion of the command. Note: when using multiple drives, the track register must be updated for the drive selected before seeks are issued.

Step

Upon receipt of this command, the FD179X issues one stepping pulse to the disk drive. The stepping direction motor direction is the same as in the previous step command. An interrupt is generated at the end of the command.

Step-In

Upon receipt of this command, the FD179X issues one stepping pulse in the direction towards track 76. An interrupt is generated at the end of the command.

Step-Out

Upon receipt of this command, the FD179X issues one stepping pulse in the direction towards track 0. An interrupt is generated at the end of the command.

Type II commands

Type II commands are the Read Sector and Write Sector commands. Prior to loading the Type II command into the Command Register, the computer must load the Sector Register with the desired sector number. Upon receipt of the Type II command, the busy status bit is set. The FD179X must find an ID field with a matching Track number and Sector number, otherwise the Record not found status bit is set and the command is terminated with an interrupt. Each of the Type II commands contains an m flag which determines if multiple records (sectors) are to be read or written. If m=0, a single sector is read or written and an interrupt is generated at the completion of the command. If m=1, multiple records are read or written with the sector register internally updated so that an address verification can occur on the next record. The FD179X will continue to read or write multiple records and update the sector register in numerical ascending sequence until the sector register exceeds the number of sectors on the track or until the Force Interrupt command is loaded into the Command Register. The Type II commands for 1791-94 also contain side select compare flags. When C=0 (bit 1), no comparison is made. When C=1, the LSB of the side number is read off the ID Field of the disk and compared with the contents of the S flag.

Read Sector

Upon receipt of the command, the head is loaded, the busy status bit set and when an ID field is encountered that has the correct track number, correct sector number, correct side number, and correct CRC, the data field is presented to the computer. An DRQ is generated each time a byte is transferred to the DR. At the end of the Read operation, the type of Data Address Mark encountered in the data field is recorded in the Status Register (bit 5).

Write Sector

Upon receipt of the command, the head is loaded, the busy status bit set and when an ID field is encountered that has the correct track number, correct sector number, correct side number, and correct CRC, a DRQ is generated. The FD179X counts off 22 bytes (in double density) from the CRC field and the Write Gate output is made active if the DRQ is serviced (ie. the DR has been loaded by the computer). If DRQ has not been serviced, the command is terminated and the Lost Data status bit is set. If the DRQ has been serviced, 12 bytes of zeroes (in double density) are written to the disk, then the Data Address Mark as determined by the aO field of the command. The FD179X then writes the data field and generates DRQ's to the computer. If the DRQ is not serviced in time for continuous writing the Lost Data Status bit is set and a byte of zeroes is written on the disk (the command is not terminated). After the last data byte has been written on the disk, the two-byte CRC is computed internally and written on the disk followed by one byte of logic ones.

Type III commands:

Read Address

Upon receipt of the Read Address command, the head is loaded and the Busy Status bit is set. The next encountered ID field is then read in from the disk, and the six data bytes of the ID field are assembled and transferred to the DR, and a DRQ is generated for each byte. The six bytes of the ID field are: Track address, Side number, Sector address, Sector Length, CRC1, CRC2. Although the CRC bytes are transferred to the computer, the FD179X checks for validity and the CRC error status bit is set if there is a CRC error. The track address of the ID field is written into the sector register so that a comparison can be made by the user. At the end of the operation, an interrupt is generated and the Busy status bit is reset.

Read Track

Upon receipt of the Read Track command, the head is loaded, and the busy status bit is set. Reading starts with the leading edge of the first encountered index pulse and continues until the next index pulse. All gap, header, and data bytes are assembled and transferred to the data register and DRQ's are generated for each byte. The accumulation of bytes is synchronized to each address mark encountered. An interrupt is generated at the completion of the command. The ID Address Mark, ID field, ID CRC bytes, DAM, Data and Data CRC bytes for each sector will be correct. The gap bytes may be read incorrectly during write-splice time because of synchronization.

Write Track (formatting a track)

Upon receipt of the Write Track command, the head is loaded and the Busy Status bit is set. Writing starts with the leading edge of the first encountered index pulse and continues until the next index pulse, at which time the interrupt is activated. The Data Request is activated immediately upon receiving the command, but writing will not start until after the first byte has been loaded into the DR. If the DR has not been loaded by the time the index pulse is encountered, the operation is terminated making the device Not Busy, the Lost Data status bit is set, and the interrupt is activated. If a byte is not present in the DR when needed, a byte of zeroes is substituted.

This sequence continues from one index mark to the next index mark.

Normally, whatever data pattern appears in the data register is written on the disk with a normal clock pattern. However, if the FD179X detects a data pattern of F5 thru FE in the data register, this is interpreted as data address marks with missing clocks or CRC generation. The CRC generator is initialized when an F5 data byte is about to be transferred (in MFM). An F7 pattern will generate two CRC bytes. As a consequence, the patterns F5 thru FE must not appear in the gaps, data fiels, or ID fiels.

Tracks may be formatted with sector lengths of 128, 256, 512 or 1024 bytes.

DATA PATTERN	FD179X interpretation in MFM
00 thru F4	Write 00 thru F4
F5	Write A1, preset CRC
F6	Write C2
F7	Generate 2 CRC bytes
F8 thru FF	Write F8 thru FF

IBM system 34 format - 256 bytes/sector

Number of Bytes (decimal) 80 12 3 1 50	Value of byte written 4E 00 F6 (writes C2) FC (index mark) 4E
12 3 1 1 1 1 1 22 12 3 1 256 1	00 F5 (writes A1) FE (ID address mark) Track number Side number Sector Number 01 (sector length) F7 (2 CRCs written) 4E 00 F5 (writes A1) FB (data address mark) DATA F7 (2 CRCs written) 4E
+ to the end	4E

Type IV command

The Forced Interrupt command is generally used to terminate a multiple sector read or write command or insure Type I status register. This command can be loaded into the command register at any time. If there is a current command under execution (busy status bit set), the command will be terminated and the busy status bit reset.

Status Register

Upon receipt of any command, except the Force Interrupt command, the Busy Status bit is set and the rest of the status bits are updated or cleared for the new command. If the Force Interrupt command is received when there is a current command under execution, the Busy status bit is

reset and the rest of the status bits are unchanged. If the Force Interrupt command is received when there is not a current command under execution, the Busy Status bit is reset and the rest of the status bits are updated or cleared. In this case, Status reflects the Type I commands.

The user has the option of reading the status register through program control or using the DRQ line with DMA or interrupt methods. When the DR is read the DRQ bit in the Status register and the DRQ line are automatically reset. A write to the DR also causes both DRQ's to reset. The busy bit in the status may be monitored with a user program to determine when a command is complete, in lieu of using the INTRQ line. When using the INTRQ, a busy status check is not recommended because a read of the status register to determine the condition of busy will reset the INTRQ line.

STATUS REGISTER SUMMARY

	TYPE I	READ	READ	READ	WRITE	WRITE	
	COMMANDS	ADDRESS	SECTOR	TRACK	SECTO	R TRACK	
b7	not ready	not ready	not re	ady not	ready	not ready	not ready
b6	wr. protect	0	0		0	wr. prot.	wr. prot.
b5	head loaded	0	record	type	0	wr. fault	wr. fault
b4	seek error	RNF	RNF	1	0	RNF	0
b3	CRC error	CRC error	CRC err	or	0	CRC error	0
b2	track 0	lost data	lost da	ta los	t data	lost data	lost data
b1	index pulse	DRQ	DRQ		DRQ	DRQ	DRQ
b0	busy	busy	busy	-	busy	busy	busy

STATUS FOR TYPE I COMMANDS

b7	Not ready	This bit when set indicates the drive is not ready. When reset it indicates the drive is ready. This bit is an inverted copy of the Ready input and logically ORed with MR.
b6	Protected	When set, indicates Write Protect is activated.
b5	Head loaded	When set, it indicates the head is loaded and engaged.
b4	Seek error	When set, the desired track was not verified. This bit
		is reset to 0 when updated.
b3	CRC error	bad CRC encountered in ID field
b2	Track 00	When set, indicates head is positioned to Track 0.
b1	Index	When set, indicates index mark detected from drive.
b0	Busy	When set, command is in progress. When reset no command is in progress

STATUS FOR TYPE II & III COMMANDS

b7	Not ready	Same as for type I commands
b6	Protected	On Read Record or Read Track, not used. On any write: it indicates a Write Protect. This bit is reset when updated.
b5	Record Type/Wri	te Fault
		On Read Record: it indicates the record-type code from data field address mark (1: Deleted Data Mark, 0: Data Mark). On any write: it indicates a Write Fault. This bit is reset when updated.
b4	Record not found	d
		When set, it indicates the desired track, sector, or side were not found. This bit is reset when updated.
b3	CRC error	if b4 is set, an error is found in one or more ID fields

		otherwise it indicates error in data field. This bit is
		reset when updated.
b2	Lost data	When set, it indicates the computer did not respond to
		DRQ in one byte time. This bit is reset to zero when updated.
b1	Data ReQuest	This bit is a copy of the DRQ output. When set, it
		indicates the DR is full on a Read operation or the DR
		is empty on a Write operation. This bit is reset to zero
		when updated.
b0	Busy	When set, command is under execution. When reset, no
		command is under execution.

ANNEXE n° 12 System F.A.Q.

Informations recueillies sur oric@lyghtforce.com (Contribution de Fabrice Francès)

Voir aussi les articles de Fabrice Broche dans MICR'ORIC et notamment "Bonjour les MICRODISQUES" dans le n°6, pages 35 à 41.

Un grand nombre de questions se posent: comment l'EPROM du MICRODISC est-elle validée (connectée) puis invalidée? Est-il possible de se re-connecter sur cette EPROM après le boot (pour la lire par exemple) et comment? Existe t-il plusieurs versions de cette EPROM du MICRODISC, les EPROM des autres contrôleurs supportant SEDORIC sont-elles identiques ou simplement compatibles. Quel impact cela a t-il sur le fonctionnement de SEDORIC après le boot? Serait-il possible d'avoir dans l'EPROM du MICRODISC un système minimum permettant de formater des disquettes, de lire et écrire des fichiers afin de développer des jeux ou des applications pour lesquels SEDORIC n'est pas forcément indispensable. Ceci permettrait de récupérer la RAM overlay et la page 4 qui ne seraient plus utilisés par SEDORIC. Ces nouvelles applications disposeraient alors de la RAM de 0400 à FFFF (RAM permanente + RAM overlay). Les disquettes seraient alors réduites à jouer le rôle de simple cartouches. Pour ce faire, serait-il possible d'utiliser une EPROM de MICRODISC de 16koctets? Où puis-je trouver des informations?

1) Est-il possible de se re-connecter sur l'EPROM du MICRODISC après le boot (pour la lire par exemple) et comment?

Oui, c'est très simple, il suffit de mettre à zéro le b7 de l'adresse 0314 (0 = EPROM sélectionnée, 1 = EPROM inhibée). Un article de A. Viaud, paru dans THÉORIC n°15, page56, indique comment obtenir le listage de l'EPROM du MICRODISC. Un court programme y est donné. Autre possibilité: les possesseurs d'un programmateur d'EPROM peuvent retirer l'EPROM de la carte contrôleur du MICRODISC, la lire et même la recopier! Les paresseux trouverons en ANNEXE le listing désassemblé provenant du site de Fabrice Francès: http://www.ensica.fr/oric/HARDWARE/Eprom.lst

2) Existe t-il plusieurs versions de cette ROM du MICRODISC? Les ROM des autres contrôleurs supportant SEDORIC sont-elles identiques ou simplement compatibles. Quel impact cela a t-il sur le fonctionnement de SEDORIC après le boot?

La version 1.1 est universellement répandue, cela semble dire qu'il a existé une version 1.0, mais elle n'a peut-être pas été diffusée. En pratique la nature de la ROM importe peut, tant qu'elle est compatible. La ROM du MICRODISC n'a d'ailleurs pas été créée pour SEDORIC, mais pour le DOS V1.1. C'est SEDORIC qui a dû s'adapter et ce n'est d'ailleurs pas très heureux.

3) Serait-il possible d'avoir dans la ROM du MICRODISC un système minimum permettant de formater des disquettes, de lire et écrire des fichiers afin de développer des jeux ou des applications pour lesquels SEDORIC n'est pas forcément indispensable. Ceci permettrait de récupérer la RAM overlay et la page 4 qui ne seraient plus utilisés par SEDORIC. Ces nouvelles applications disposeraient alors de

la RAM de 0400 à FFFF (RAM permanente + RAM overlay). Les disquettes seraient alors réduites à jouer le rôle de simple cartouches.

C'est non seulement possible, mais cela existe déjà. Une routine équivalente à XRWTS existe dans la ROM du MICRODISC en E20C. Il est possible de l'utiliser, mais il faut garder libre la RAM overlay de C000 à C3FF car la ROM du MICRODISC y écrit ses variables et paramètres ainsi que certaines données qu'il lit sur la disquette. De plus, il faut restaurer dans la seconde moitié de la page 4 les routines de "switching" et les variables utilisées par la ROM du MICRODISC. Ces routines et variables sont à recopier de la zone EEED à EF67. Les points d'entrée dans la ROM du MICRODISC sont en E021 pour écrire et en E024 pour lire un secteur.

Alternativement, on peut réduire SEDORIC à la seule routine XRWTS en CFCD. C'est la routine qui gère la lecture et l'écriture sur les disquettes. Le reste de la RAM overlay est alors disponible. Cette méthode a été utilisée pour PINFORIC par José Maria Enguitad et Fabrice Francès et semble meilleure que d'utiliser les routines de la ROM du MICRODISC en jouant avec les bits de l'adresse 0314, car dans ce dernier cas, les applications développées ne tournerons pas sur le TELESTRAT En effet, ce dernier sélectionne la RAM overlay d'une manière différente et le problème est déjà corrigé dans la cartouche STRATORIC.

- 4) Pour ce faire, serait-il possible d'utiliser une ROM de MICRODISC de 16koctets? Fabrice Francès a crée une ROM de 16Koctets pour la carte du MICRODISC. Cette ROM permet d'émuler le TELESTRAT sur un ATMOS.
- **4) Où puis-je trouver des informations?** Principalement sur le site de Fabrice Francès, notamment dans les pages:

http://www.ensica.fr/oric/hardware_english.html

http://www.ensica.fr/oric/hardware_francais.html

http://www.ensica.fr/oric/emulate_english.html

http://www.ensica.fr/oric/archive_english.html

http://www.ensica.fr/oric/HARDWARE/Eprom.lst

Mais aussi:

http://www.algonet.se/~hakan_k/index.html (manuel de l'ORIC-1) http://rrzs42.uni-regensburg.de/~hep09515/oric.html (schémas ORIC-1 et MICRODISC)

ANNEXE n° 13

Exercices de passage ROM <--> RAM overlay

En RAM overlay, l'adresse C024 (ATMORI) contient la valeur #00 pour les machines équipées d'une ROM V1.0 et la valeur #80 pour celles qui sont équipées de la V1.1. En ROM, cette adresse contient la valeur #31 (ROM V1.0) ou la valeur #08 (ROM V1.1).

Allumez votre machine et tapez: ?PEEK(#C024), l'écran affiche alors 8 si ROM V1.1 ou 49 si ROM V1.0. Normalement, vous êtes donc sur la ROM.

L'accès à la RAM overlay qui contient SEDORIC est prévu (heureusement!). Le "truc" est simple et indiqué dans le manuel SEDORIC (ANNEXE 8: passages RAM <-> ROM). Il suffit, dans le programme en langage machine de faire un JSR 04F2 pour accéder à la RAM overlay, d'appeler le ou les sousprogrammes voulus et de terminer par un autre JSR 04F2 pour revenir aux conditions normales, c'est à dire sur la ROM. Cette procédure n'affecte aucun registre (ou plutôt, ils sont sauvés puis restaurés).

Voici donc un petit exercice, tapez le programme qui suit. Il s'agit d'un chargeur de langage machine écrit en BASIC:

100 DATA #20, #F2, #04 :REM JSR 04F2 110 DATA #AD, #24, #C0 :REM LDA C024 120 DATA #8D, #0E, #98 :REM STA 980E 130 DATA #20, #F2, #04 :REM JSR 04F2

140 DATA #60, #EA :REM RTS et NOP où sera mis le résultat 200 FOR K=#9801 TO #980E :REM on place ce programme de 9801 à 980E

210 READ V:POKE K,V

220 NEXT

Maintenant sauvegardez votre programme, puis faites un CALL#9801 suivi d'un ?PEEK(#980E) qui vous affichera 128 (soit #80) si votre ROM est une V1.1 ou 0 si c'est une version 1.0

Il faut encore noter que lorsqu'on exécute une commande SEDORIC, on est sous RAM overlay. Si cette commande concerne des manipulations de la mémoire, il est donc possible de consulter, voire d'altérer SEDORIC lui-même. Ainsi pour modifier SEDORIC, vous avez le choix entre 2 méthodes.

Vous pouvez travailler directement sur la disquette en utilisant un éditeur de secteurs du type BDDISK ou NIBBLE et en vous aidant des tableaux "Emplacement de SEDORIC sur une disquette master" en ANNEXE pour avoir la correspondance entre l'adresse en RAM overlay et les coordonnées piste/secteur.

Vous pouvez aussi plus simplement effectuer un SAVE de la zone à modifier, suivi d'un LOAD,A en mémoire basse, modifier cette zone à l'aide d'un moniteur/assembleur/désassembleur classique, la resauver (utilisez les adresses en mémoire basse), la recharger en RAM overlay à l'aide d'un LOAD,A et enfin pérenniser votre travail à l'aide d'un INIT qui recopiera sur disquette le code présent en RAM overlay. La deuxième méthode est un peu plus longue que la première, mais beaucoup plus aisée et confortable.

Voici la liste des logiciels "moniteur/assembleur/désassembleur" qui ont été adaptés pour fonctionner avec SEDORIC, que j'ai testés et qui peuvent être obtenus au CEO (avec entre parenthèses l'auteur de l'adaptation, qu'ils en soient remerciés, mes excuses pour les oublis et omissions):

- Automon de André Chénière (D.Henninot),
- Hades de ERE Informatique (D.Henninot),
- Sédutil de F.Taraud (D.Henninot),
- Supmon et Supdes de J.P.Laurent (semble être le code originel) et
- Assembleur de Micrologic (François Launay).

Il serait pratique de créer une BANQUE n°8 contenant un utilitaire de ce type.

Utilisation d'une commande SEDORIC sans argument à partir d'un programme écrit en langage machine

Vous pouvez utiliser la routine 04F2 comme indiqué à l'ANNEXE 10.

Par exemple, pour exécuter la commande SEDORIC OLD il suffit d'insérer dans votre programme "Langage Machine" la séquence: JSR 04F2 JSR E0AF JSR 04F2, simple non?

Tapez le petit programme qui suit:

100 DATA #20, #F2, #04 :REM JSR 04F2 110 DATA #20, #AF, #E0 :REM JSR E0AF 120 DATA #20, #F2, #04 :REM JSR 04F2 130 DATA #60 :REM RTS

200 FOR K=#9801 TO #980A :REM on place ce programme

210 READ V:POKE K,V :REM de 9801 à 980A

220 NEXT

Sauvegardez, implantez avec un RUN, effacez le programme avec un NEW et restaurez le avec un CALL #9801 Un LIST vous persuadera que ça marche!

Si vous préférez utiliser un moniteur, par exemple Supmon, pas de problème, charger ce moniteur, tapez:

I 9801 20 F2 04 20 AF E0 20 F2 04 60 <RETURN> F <RETURN> 10 REM ESSAI OLD <RETURN> NEW CALL #9801 LIST

Utilisation d'une routine en RAM overlay à partir d'un programme écrit en langage machine

Tapez le petit programme qui suit:

100 DATA #48, #45, #4C, #4C, #4F, #20 :REM message "HELLO_

110 DATA #41, #4F, #44, #52, #45, #00 :REM ANDRE" terminé par zéro

120 DATA #20, #F2, #04 :REM JSR #04F2
130 DATA #A9, #01 :REM LDA #01
140 DATA #A0, #98 :REM LDY #98
150 DATA #20, #37, #D6 :REM JSR D637
160 DATA #20, #F2, #04 :REM JSR #04F2

170 DATA #60 :REM RTS

200 FOR K=#9801 TO #981A :REM on place ce programme 210 READ V:POKE K.V :REM de #9801 à #981A

220 NEXT

Sauvegardez ce chef d'oeuvre, RUN pour implanter, CALL #980D pour afficher "HELLO ANDRE". Vous avez utilisé le sous-programme XAFSTR situé en D637 en RAM overlay. Ce sous-programme permet d'afficher toute chaîne d'adresse AY terminée par un zéro. Il y a encore des centaines de routines en RAM overlay qui ne demandent qu'à être utilisées. Faites votre choix à l'aide de "SEDORIC À NU"!

Si vous préférez utiliser un moniteur, par exemple Supmon, tapez:

T 9801 "HELLO ANDRE" <RETURN>
I 980C 00 20 F2 04 A9 01 A0 98 20 37 D6 20 F2 04 60 <RETURN>
F <RETURN>

CALL #980D affiche le message ou un autre, selon votre fantaisie, mais attention à l'adresse du CALL si la longueur du message est différente.

Utilisation d'une commande SEDORIC avec paramètres à partir d'un programme écrit en langage machine

Mais, diriez-vous comment faire avec une commande comportant des paramètres? Un embryon de solution est indiqué dans la BANQUE zéro, lorsque SEDORIC exécute les instructions de démarrage (INIST): il suffit de placer la ou les commandes SEDORIC avec paramètres dans le TIB (tampon clavier), d'initialiser correctement TXTPTR et de faire appel à l'interpréteur en ROM. Cette méthode, très simple, a un inconvénient: on retourne au Ready.

Copie les instructions terminées par "fin de commandes" dans le TIB

100 DATA #44,#49,#52,#22,#2A,#2E,#42,#41,#53,#22,#00 :REM DIR"*.BAS"#00

110 DATA #A2, #0B :REM LDX #0B pour copier 12 octets

120 DATA #BD, #01, #98 :REM LDA 9801,X lit les octets de 9801 à 980B 130 DATA #95, #35 :REM STA 35,X et les copie dans le TIB de 35 à 3F

140 DATA #CA :REM DEX octet précédent (par la fin)
150 DATA #10, #F8 :REM BPL 120 et reboucle tant qu'il en reste

Exécute les instructions présentes dans le tampon clavier avec l'interpréteur BASIC et retour au "Ready"

200 DATA #A2, #34 :REM LDX #34 XY pour ajuster TXTPTR à 0034 210 DATA #A0, #00 :REM LDY #00 adresse C4BD de l'interpréteur 220 DATA #20, #BD, #C4 :JSR C4BD ATMOS (prendre C4CD pour l'ORIC-1)

Mise en place du programme

300 DATA #4C, #B5, #FA :REM JMP FAB5 SHOOT (FA9B pour la ROM

V1.0

310 FOR K=#9801 TO #981F:READ V:POKE K,V: NEXT

CALL#980C <RETURN>

Affiche le catalogue des fichiers "*.BAS" et retourne au "Ready" sans SHOOT (et oui!).

Une autre méthode, préconisée par Denis Henninot, permet de retourner au point d'appel dans le programme appelant en langage machine. Denis utilise le moniteur Hadès, mais on peut aussi procéder avec un autre assembleur ou avec un chargeur BASIC comme ci-dessus. Sa méthode consiste à détourner le vecteur 1B/1C vers le programme appelant. Sur la ROM, l'affichage du message "Ready" se fait par un JSR

001A avec en 1B/1C l'adresse CCB0 qui est celle de la routine "Afficher la chaîne AY". Cette méthode simple de mise en oeuvre permet de bénéficier de la gestion des erreurs:

I <RETURN> pour inserer le texte source

1 ORG \$98	801		
2 CMD NUL 'DIR"*.BAS"'		;ou autre chaîne à exécuter (avec paramètres)	
3 DEB LDX #\$00		transfert	
4 > 1	LDA CMD,X	;de la (ou des)	
5	STA \$35,X	;commande(s)	
6	BEQ >2	;et des éventuels paramètres	
7	INX	;dans le	
8	BNE <1	;buffer clavier (35 à 84)	
9 > 2	LDA #RET	:LL de l'adresse de retour pour détournement du	
10	STA \$1B	;vecteur 1B/1C (affichage du "Ready") vers RET	
11	LDA /RET	:idem avec HH	
12	STA \$1C		
13	LDX #\$34	;pour ajuster TXTPTR juste avant le début de commande CMD	
14	LDY #\$00	;au début du tampon clavier	
15	JMP \$C4BD	;continue à l'Interpréteur (C4CD si ROM V1.0)	
16 RET	LDA #\$B0		
17	STA \$1B		
18	LDA #\$CC	;CCB0 (CBED si ROM V1.0) affichage du "Ready"	
19	STA \$1C		
20	JSR \$FAB5	;FA9B si ROM V1.0	
21	RTS		
22	<return></return>		

A <RETURN> pour assembler

Hadès affiche: fin des labels \$29B8

ORG <u>\$9801</u> ;début du sous-programme CMD \$9801 ;adresse de la commande

DEB \$980C ;adresse d'exécution du sous-programme RET \$9827 ;adresse de retour après passage sous SEDORIC

FIN \$9833 ;fin du sous-programme

B <RETURN> pour retourner au BASIC

SAVE"SP", A#9801, E#9833 < RETURN > pour sauver le sous-programme

CALL#980C <RETURN> Affiche le catalogue des fichiers "*.BAS", suivi d'un SHOOT et retour au "Ready"

Pour lire ou écrire un secteur

Voici un autre exemple, fourni par Denis Henninot, qui permet d'utiliser une routine SEDORIC avec paramètres à partir d'un programme en langage machine:

ORG \$9800

JSR \$04F2 ;passage sur la RAM overlay LDA #\$.. ;n° du drive à utiliser (de 0 à 3) STA \$C000 ;que l'on place dans DRIVE LDA #\$.. ;n° de la piste à lire ou à écrire STA \$C001 ;que l'on place dans PISTE LDA #\$.. ;n° du secteur à lire ou à écrire STA \$C002 ;que l'on place dans SECTEUR

LDA #BUFFER ;LL de l'adresse du tampon lecture/écriture STA \$C003 ;que l'on souhaite utiliser, par exemple 9900

LDA /BUFFER ;idem HH

STA \$C004 ;cette adresse est placée dans RWBUF

et l'une des deux instructions suivantes doit être insérée:

JSR \$DA73 ;XPRSEC lit un secteur selon DRIVE, PISTE, SECTEUR et RWBUF JSR \$DAA4 ;XSVSEC écrit un secteur selon DRIVE, PISTE, SECTEUR et RWBUF

JSR \$04F2 ;et enfin retour sur la ROM

Rechercher un secteur disponible sur la disquette

Encore une routine de Denis, très utile pour les amateurs de langage machine qui désire utiliser au mieux les avantages de SEDORIC.

JSR \$04F2 ;passage sur la RAM overlay LDA #\$.. ;n° du drive à utiliser (de 0 à 3) STA \$C000 ;que l'on place dans DRIVE

JSR \$DA4C ;XPMAP prend le secteur de bitmap dans BUF2

JSR \$DC6C ;XLIBSE cherche un secteur libre, revient avec coordonnées AY

STA \$C001 ;que l'on place dans PISTE

STY \$C002 ;et dans SECTEUR

JSR \$DA8A ;XSMAP sauve le secteur de bitmap sur la disquette

JSR \$04F2 :et enfin retour sur la ROM

Libère un secteur déjà occupé

Cette routine, qui est la contrepartie de la routine précédente, est elle aussi bien utile.

JSR \$04F2 ;passage sur la RAM overlay LDA #\$.. ;n° du drive à utiliser (de 0 à 3) STA \$C000 ;que l'on place dans DRIVE

JSR \$DA4C ;XPMAP prend le secteur de bitmap dans BUF2

LDA \$C001 ;PISTE du secteur à libérer LDY \$C002 ;SECTEUR à libérer

JSR \$DD15 ;XDETSE libère le secteur Y de la piste A sur la bitmap JSR \$DA8A ;XSMAP sauve le secteur de bitmap sur la disquette

JSR \$04F2 ;et enfin retour sur la ROM

ANNEXE n° 17 LES BOGUES DE SEDORIC

(Sans vouloir porter atteinte à ce système d'exploitation génial)

Le lecture de cette ANNEXE démontre que la version 3.0 est bien loin d'être totalement corrigée. Les bogues principales ont été traitées. Pour les autres, il faudra encore du temps et du recul. Eliminer une bogue nécessite non seulement d'en trouver la cause et de mettre au point un traitement, mais aussi et surtout de vérifier que la correction ne sera pas pire que le mal. Le code de SEDORIC est très optimisé et touffu. Il est parfois difficile de se rendre couper de toutes les implications qu'une modification peut entraîner.

Problème de l'utilisation des minuscules

Ce problème est totalement *corrigé* : l'utilisation des minuscules n'est désormais plus supportée dans les commandes SEDORIC. Vous trouverez ci-dessous la liste des inconvénients que cela apportait.

Le manuel indique (page 22) qu'il est possible de taper les commandes SEDORIC en minuscules. Ceci n'est pas très pratique, puisqu'il faut continuer à entrer les commandes BASIC en MAJUSCULES, ce qui entraîne une continuelle utilisation du CTRL/T. Enfin, il y a de nombreux problèmes avec l'utilisation des minuscules pour entrer les commandes SEDORIC: ça ne marche pas à tous les coups (nombreuses bogues).

Le nom des commandes SEDORIC contenant un token BASIC a été bien géré (voir la table des mots-clés en C9DE/CBBA). Mais certaines commandes SEDORIC exigent en outre un token BASIC pour satisfaire leur syntaxe et là, rien n'a été prévu. Cela ne prête pas à conséquence lorsqu'il s'agit de "-" (commande DELETE ou lecteur-), "<" (commandes RSET et LSET), ">" (commande NC > variable), "&" (commandes NL et -NL), "@" (commande LINPUT), ? et PRINT (commande EXT) mais c'est catastrophique pour: "AUTO" (commandes SAVE et STATUS), "TO" (commandes REN, BACKUP, COPY, CHANGE et FIELD), END (commande NUM), ELSE, GOTO et THEN (commande KEYIF), NEXT (commande RESUME), LPRINT (commande WIDTH), DEF (commande USER) et enfin la commande RESTORE.

La présence des octets correspondant à ces caractères et tokens est demandée à TXTPTR par la routine D22E. Cette routine n'effectue bien sûr aucun contrôle ni aucune conversion. Elle est utilisée aussi pour détecter la présence de certaines options, mais pas de toutes. Par exemple, pour la commande USER, "DEF" et "O" doivent être tapés en MAJUSCULES, par contre "A", "X", "Y" et "P" sont acceptés en minuscule! Ces 4 dernières lettres sont lues par la routine D398 qui lit un caractère à TXTPTR avec conversion en MAJUSCULE.

Voici une liste des options qu'il faut absolument taper en MAJUSCULES: "S" (mais pas "A") pour la commande DKEY, "L" de la commande MERGE, "M" (mais pas "S") pour la commande SEEK, "O" (mais pas "A", "X", "Y" ou "P") de la commande USER, "D" (mais pas "S") de la commande TRACK.

Les options "S", "D" et "R" de la commande OPEN ne posent pas de problème (il faut seulement laisser un espace entre OPEN et D).

Les options qui sont précédées d'une virgule sont correctement traitées, c'est à dire converties en MAJUSCULE. C'est le cas de:

",C" et ",N" des commandes COPY, COPYO et COPYM

",O" de la commande FIELD

",S" et ",D" de la commande INIT

",C", ",E", ",J", ",K" et ",S" pour la commande LINPUT

",A", ",V", ",J" et ",N" des commandes LOAD et chargement direct

",A", ",E" et ",T" des commandes SAVE, SAVEO, SAVEM et SAVEU

",A" et ",T" de la commande STATUS.

La validation du drive indiqué après les commandes: BACKUP, DELBAK, DKEY, DNAME, DNUM, DSYS, DTRACK, INIST, INIT, OPEN D, PMAP, PUT, SMAP, SYSTEM et TAKE se passe sans problème grâce à la routine E60D.

La validation d'un drive spécifié par un nom de fichier ambigu après les commandes: COPY, DEL, DESTROY, DIR, LDIR, PROT, REN, SEARCH et UNPROT se passe sans problème grâce à la routine D451.

Enfin, pour être complet, les commandes "delete" et "using" qui étaient précédemment utilisables en minuscules ne peuvent maintenant être employées qu'en majuscules, car elles ont été remplacées par CHKSUM et VISUHIRES.

Fautes d'orthographe dans les messages affichés:

"UNKNOW'N" (pour "UNKNOWN") en CEAF et CED4 (non corrigé),

"sectors free" (au lieu de "free sectors") en CF34 (non corrigé),

"Founds" (pour "Found") en C7B9c (non corrigé),

"LINES_ALREADY_EXISTS" (au lieu de "LINE_ALREADY_EXISTS") en C7EBc (non corrigé).

Valeurs incorrectes:

#4E en C531c et en C550c (il faudrait #4F, commande CHANGE, longueur des chaînes) (non corrigé).

#31 en D71B (il faudrait #32, le n° d'erreur utilisateur minimal est 50 et non 49) (non corrigé).

#0C en E558 (il faudrait #0B, commande REN, comparaison des "?" de l'ancien nom et du nouveau nom: cette comparaison inclut un octet de trop) (*non corrigé*).

#4F en E8A7 (il faudrait #50, commande TKEN, longueur de la chaîne, le manuel indique 79 caractères) (non corrigé).

#02 en EA1B (il faudrait #03, commande EXT, la validité du troisième caractère de l'extension n'est pas vérifiée. Il est donc possible de mettre n'importe quoi comme troisième caractère. Mais attention quand même, ce n'est pas sans risque: une extension à "CO?" est acceptée, mais les fichiers "*.CO?" ne le seront pas). *Corrigé* en C432g (après déplacement de la commande dans la BANQUE n°7).

#5F en F1D3 (il fallait #5E, commande INIT, pour charger les 94 premiers secteurs de la disquette master et non les 95 premiers). Cette valeur a été *corrigée* pour tenir compte de la nouvelle BANQUE n°7 et vaut maintenant #63 (99). Par contre la bogue portant sur le nombre de secteurs à charger pour formater une disquette SLAVE est toujours *non corrigée*.

#63 en FBA4 (il faudrait #3F, c'est à dire 63 en décimal, cette bogue est très grave et empêche absolument l'utilisation de la commande CLOSE sans paramètre) (*non corrigé*).

Code incorrect:

040E et 043A bogue CSAVE / CLOAD. L'interférence entre SEDORIC et la ROM a été *corrigée* en C60E, C63A, C70E et C73A où l'adresse 0E a été remplacée par l'adresse C1.

C5A4c/C5A6c résidu de mise au point mal digéré dans la commande CHANGE (*non corrigé*).

C4D5e Version 2.0: le saut à "ILLEGAL_QUANTITY_ERROR" appelé depuis C4A9 et C4AD ne marche plus car il manque le JMP. *Corrigé* dans la version 2.1.

C69Ae Une bogue de la BANQUE n°5 affectait les commandes DKEY, DNAME, DNUM, DSYS, DTRACK, INIST & TRACK. La routine C6DB "Demande la disquette cible" était boguée (mauvaise gestion de "ESC") et a été remplacée par une nouvelle routine en C7A0. L'ancien JSR C6DB a été remplacé pour pouvoir utiliser la routine déboguée. *Corrigé* par Ray.

C64Af/C76Bf problème de la mise à jour du flag Double face. La commande INIT était sévèrement boguée. Le paramètre ",D" provoquait bien un formatage en Double face, mais l'indicateur de Double face (le b7 de l'octet n°#09 de la bitmap) n'était pas mis à jour, ainsi qu'en témoignait le directory, qui indiquait désespérément "S/" au lieu de "D/". Cette bogue était très gênante car elle se répercutait sur d'autres commandes, notamment BACKUP. Cette bogue a été *corrigée* à partir de la version 2.0 en C64Af et C76Bf.

D16F routine Affiche le message "DISP_TYPE_MISMATCH_ERROR", le LDA #A3 doit être remplacé par un LDX #A3 (*non corrigé*).

D479/D47D rempli BUFNOM de "?", or X n'est pas nul en entrée mais vaut #FF (sortie de la boucle D465/D469) donc le premier "?" est écrit en C128 au lieu de C029! De plus au retour Z = 0 car le dernier DEX entraine X = #0B (non nul). Le BEQ suivant ne sert donc à rien (*non corrigé*).

D4FD/D505 il y a un JSR D7BD, qui valide le drive demandé, de trop (non corrigé).

D801/D802 la variable EO est inutilisée et semble être un résidu de mise au point (non corrigé).

D907/D927 bogue "LOVE" (routine "Prendre un caractère au clavier"): le sous-programme traitant des codes correspondant aux mots-clés SEDORIC était complètement bogué et ne marchait pas. Ceci a été *corrigé* en D90A et EA30.

DE80/DE87 il y a un LDY 0269 de trop, il s'agit d'une bogue mineure due à la fatigue du programmeur! (non corrigé).

E1F8/E20A routine XLOADA, bogue évitée de justesse pour l'option ",V" car Z = 1 par chance, il aurait été mieux en E1F8 de brancher en E20A (*non corrigé*).

E38E/E39B commande DIR, bogue bénigne: il aurait fallu un BNE E39B (non corrigé).

E68C/E6BB commande STATUS, incompatibilité entre les options "T" et "AUTO", absence de vérification: ces options ne doivent pas être utilisées conjointement (*non corrigé*).

E6C1/E6CF commande STATUS, absence de vérification du type de fichier avant de forcer le flag AUTO (non corrigé).

E8CE/E8D5 commande TKEN, il y a ici une bogue potentielle, car au moins un caractère est écrit, même si la longueur de la chaîne set nulle. L'octet lu en 0035 + FF = 0134 sera écrit dans la zone des chaînes et écrasera un octet d'une autre chaîne (*non corrigé*).

E9DE/E9EC commande RESUME, lors du rajustement de TXTPTR sur l'instruction ayant causé l'erreur la routine cherche un octet ":" cette procédure est dangereuse car la valeur #3A peut ainsi être le HH d'un n° de ligne et alors bonjour le plantage... (*non corrigé*).

EB25/EB90 la commande NUM n'effectue aucune vérification de la validité des paramètres. Il est donc possible de placer dans TRAVNUM (et même dans TRAVPAS) une valeur supérieure à 63999 qui est la limite maximale des n° de ligne BASIC: attention à ce que vous tapez! (*non corrigé*).

ED3C/ED51 grosse bogue de LINPUT, qui provoquait un grave problème de gestion du curseur. Ceci apparaît lorsque la longueur de la chaîne demandée dépasse 38 caractères. Les facéties du curseur sont quasi-imprévisibles et rendent impossible l'utilisation, à coup sûr, du paramètre "@x,y,". *Corrigé* en ECB5 et EA36.

F210/F233 commande WINDOW: la vérification du type de fichier intervient après son chargement en RAM overlay, en cas d'erreur, SEDORIC a toutes les chances d'être écrasé! (*non corrigé*).

F325/F327/F3CA encore la commande WINDOW, cette fois c'est l'existence du tableau WI\$ qui n'est pas vérifiée (*non corrigé*).

F3F3/F424 gestion de fichiers, routine de vérification de l'existence et création éventuelle de **FI**, cette vérification est plus que cavalière et peut conduire à toutes les catastrophes de plus cette routine, qui est l'une des plus utilisées, se propose à tout moment de créer le pseudo-tableau **FI**, même si elle n'est pas

appelée par une commande OPEN (non corrigé).

F526/F525 gestion de fichiers, routine de gestion des champs, il est possible d'avoir le même "nom_de_champ(index)" dans plusieurs fichiers, cependant lors d'un transfert de ou vers un champ, grâce aux commandes LSET ou RSET, seul le premier "nom_de_champ(index)" est accessible. Ceci est dû au fait que SEDORIC ne compare pas le NL pour lequel le "nom_de_champ(index)" a été définis avec le NL courant. La vérification du NL et du "nom_de_champ(index)" peut être obtenue en changeant un octet de SEDORIC: remplacer BVC F548 (50 20) par BVC F54B (50 23) en F526 (*non corrigé*).

F5FE bogue de la commande SEDORIC ">" corrigée par RAY.

FA62/FA63 gestion de fichiers, routine d'extension de **FI**, le LDY A1 qui se trouve là est absolument inutile, toutefois, il ne crée aucun problème (*non corrigé*).

FC48/FC4A commande FIELD, analyse de syntaxe, il faudrait remplacer le JSR D22E par un JSR D22C, sinon le séparateur de paramètres peut être non seulement une virgule, mais n'importe quoi! (*non corrigé*).

Bogues dans le manuel SEDORIC

Le nombre maximum de secteurs par disquette n'est pas de 1200 comme indiqué page 37, mais de 1919.

Bogue page 62 concernant les lignes utilisées par CREATEW. La ligne "service" et la première ligne (n°0) ainsi que la dernière ligne de l'écran (n°26) ne sont pas utilisées.

Commande ERR, en mode direct le n° de ligne est #FFFF (soit 65535 et non 65635 comme indiqué dans le manuel page 59).

Erreur dans le manuel page 60: avec RESUME NEXT, l'exécution est reprise non pas à la ligne suivante, mais à la commande qui suit celle qui a provoqué l'erreur.

Commande USER, le manuel comporte une erreur page 70 dans la syntaxe indiquée: la virgule est indispensable devant DEF (les exemples donnés sont eux corrects), sinon SEDORIC considère alors qu'il s'agit d'un paramètre utilisateur.

Erreur dans le manuel concernant ce que retourne la commande INSTR: renvoie IN = 0 si la chaîne à examiner est vide ou si la chaîne recherchée est vide ou n'est pas trouvée et "ILLEGAL_QUANTITY_ERROR" si la position indiquée est nulle ou supérieure à la longueur de la chaîne à examiner.

LINPUT: l'option ",S" contrairement à ce qui est indiqué dans le manuel page 61, <u>interdit</u> de sortir avec les flèches de déplacement (mode par défaut).

Toujours LINPUT page 61, parmi les caractères de contrôles valides (CTRL/D (double hauteur), CTRL/T (minuscules/MAJUSCULES), CTRL/N (effacement ligne), CTRL/Z (ESC pour attributs vidéo), DEL, ESC (sortie), RETURN (sortie) et flèches (déplacement et sortie), le manuel oublie le CTRL/D.

Dans le préambule concernant la gestion de fichiers, page 76, ainsi que pour les commande OPEN S, OPEN R et OPEN D, pages 77, 82 et 88, le manuel passe sous silence le pseudo-tableau **FI** de type entier

qui est réservé et, beaucoup plus grave, oublie d'indiquer qu'il est interdit de créer un tableau avec la commande DIM dès qu'un OPEN a été utilisé et ceci tant que tous les fichiers ouverts ne sont pas fermés avec CLOSE.

Commande &(), pour les fichiers de type "S", cette commande retourne -1 (vrai) dans tous les cas $(\pm n^{\circ})$ si la fin du fichier est atteinte et si ce n'est pas le cas, retourne soit 0 (false) si &(+n°) soit le type d'enregistrement si &(-n°). C'est le contraire de ce qui est indiqué dans le manuel, page 81.

Utilisation de la zone BFE0 à BFFF

Attention, les commandes LINE et BOX utilisent la zone BFE0 à BFFF en RAM. Ceci est un choix malheureux, quasiment assimilable à une bogue, car de nombreux programmes utilisent cette zone pour loger une petite routine en langage machine. Toute utilisation des commandes LINE et BOX entraînera donc l'écrasement de la routine. Il y a gros a parier que l'utilisateur ne comprendra pas ce qui lui arrive! (non corrigé).

ANNEXE n° 18 Mots clés SEDORIC

page	
ACCENT 324	LCUR
APPEND 447	LDIR
AZERTY 326	LINE
BACKUP 51 et 359	LINPUT 331
BOX	LOAD
BUILD	LSET 438
CHANGE 74 et 359	LTYPE
CHKSUM 146 et 316	LUSING
CLOSE	MERGE 82 et 358
COPY 89 et 359	MOVE 46 et 358
CREATEW	NUM 321
CRESEC	OLD 268
DEL	OPEN
DELBAK 283	OUT
DELETE 43 et 358	PMAP
DESTROY 283	PR
DIR	PROT 154 et 315
DKEY 115 et 357	PUT 416
DNAME	QUIT 303
DNUM	QWERTY 327
DSYS 111 et 357	RANDOM 300
DTRACK	REN
ERR 311	RENUM
ERRGOTO	RESET 301
ERROR	RESTORE
ESAVE	RESUME
EXT 144 et 315	REWIND 426
FIELD	RSET
FRSEC	SAVE
HCUR 328	SAVEM
INIST 110 et 358	SAVEO
INIT 123 et 360	SAVEU
INSTR 329	SEARCH
JUMP 447	SEEK 68 et 359
KEY 296	SMAP
KEYDEF 233	STATUS 151 et 315
KEYIF	STRUN
KEYSAVE	SWAP
KEYUSE 232	SYS 113 et 359

SYSTEM 155 et 316
TAKE
TKEN
TRACK 106 et 358
TYPE 451
UNPROT 155 et 316
UNTKEN
USER 318
USING 342
VISUHIRES 156 et 315
VUSER 117 et 357
WIDTH
WINDOW 363
"&()"
"<"
">" 393
"]"

ANNEXE n° 19 Codes de fonctions

Fonctions re-définissables

Les 16 premières fonctions sont définies par la table REDEF (de C880 à C97F)

000	#00	espace (=rien)
001	#01	DOKE#2F5,#
002	#02	DOKE#2F5,#467+ <u>CR</u>
003	#03	DOKE#2F9,#
004	#04	DOKE#2F9,#D070+ <u>CR</u>
005	#05	DOKE#2FC,#
006	#06	DOKE#2FC,#461+ <u>CR</u>
007	#07	PAPER0:INK7+ <u>CR</u>
800	#08	CALL#F8D0+ <u>CR</u>
009	#09	\hat{e} (ASCII $n^{\circ}126 = \#7E$)
010	#0A	?HEX\$(PEEK(#
011	#0B	?HEX\$(DEEK(#
012	#0C	PEEK(#
013	#0D	DEEK(#
014	#0E	POKE#
015	#0F	DOKE#

Fonctions pré-définies

Les 16 fonctions suivantes sont définies par la table PREDEF (de C980 à C9DD)

016	#10	HEX\$(
017	#11	CALL#
018	#12	TEXT
019	#13	FORI=1TO
020	#14	LEFT\$(
021	#15	MID\$(
022	#16	RIGHT\$(
023	#17	STR\$(
024	#18	UNPROT
025	#19	© (ASCII $n^{\circ} 96 = #60$)
026	#1A	USING
027	#1B	VISUHIRES"
028	#1C	VUSER
029	#1D	WIDTH
030	#1E	WINDOW
031	#1F	!RESTORE

Mots clés du DOS

Ce sont les commandes de SEDORIC.

032	#20	APPEND
033	#21	APPEND
034	#22	AZERTY
035	#23	ACCENT
036	#24	BOX
037	#25	BACKUP
038	#26	BUILD
039	#27	CHANGE
040	#28	CLOSE
041	#29	COPY
042	#2A	CREATEW
043	#2B	CRESEC
044	#2C	CHKSUM
045	#2D	DELETE
046	#2E	DESTROY
047	#2F	DELBAK
048	#30	DEL
049	#31	DIR
050	#32	DTRACK
051	#33	DNUM
052	#34	DNAME
053	#35	DKEY
054	#36	DSYS
055	#37	DTRACK
056	#38	ERRGOTO
057	#39	ERRGOTO
058	#3A	ERROR
059	#3B	ERROR
060	#3C	ERR
061	#3D	ESAVE
062	#3E	EXT
063	#3F	FIELD
064	#40	FRSEC
065	#41	HCUR
066	#42	INIT
067	#43	INSTR
068	#44	INIST
069	#45	JUMP
070	#46	KEYIF
071	#47	KEYIF
072	#48	KEYUSE
073	#49	KEYDEF
074	#4A	KEYDEF
075	#4B	KEYSAVE

#4C	KEY
	LINE
	LSET
	LUSING
	LUSING
	LINPUT
	LINPUT
	LINFUT
	_
	LDIR
	LTYPE
	LCUR
	MOVE
	MERGE
	NUM
	OUT
	OLD
	OPEN
#5D	PUT
#5E	PROT
#5F	PR
#60	PMAP
#61	QUIT
#62	QWERTY
#63	RESUME
#64	RSET
#65	REWIND
#66	RENUM
#67	REN
#68	RANDOM
#69	RANDOM
#6A	RESTORE
#6B	RESET
	SWAP
	SEEK
	STRUN
	STRUN
	SYSTEM
	STATUS
	SAVEU
	SAVEO
	SAVENI
	SAVE
	SEARCH
	SYS
	SMAP
	TKEN
	TAKE
#7B	TYPE
	#5F #60 #61 #62 #63 #64 #65 #66 #67 #68

124	#7C	TRACK
125	#7D	USER
126	#7E	UNTKEN
127	#7F	USING
-	-	UNPROT
-	-	VISUHIRES
-	-	VUSER
-	-	WIDTH
-	-	WINDOW
-	-	RESTORE
-	-]
_	_	255

Token de la ROM

Ce sont les commandes du BASIC

128	#80	END
129	#81	EDIT
130	#82	STORE
131	#83	RECALL
132	#84	TRON
133	#85	TROFF
134	#86	POP
135	#87	PLOT
136	#88	PULL
137	#89	LORES
138	#8A	DOKE
139	#8B	REPEAT
140	#8C	UNTIL
141	#8D	FOR
142	#8E	LLIST
143	#8F	LPRINT
144	#90	NEXT
145	#91	DATA
146	#92	INPUT
147	#93	DIM
148	#94	CLS
149	#95	READ
150	#96	LET
151	#97	GOTO
152	#98	RUN
153	#99	IF
154	#9A	RESTORE
155	#9B	GOSUB
156	#9C	RETURN
157	#9D	REM ('=39)

158	#9E	HIMEM
159	#9F	GRAB
160	#A0	RELEASE
161	#A1	TEXT
162	#A2	HIRES
163	#A3	SHOOT
164	#A4	EXPLODE
165	#A5	ZAP
166	#A6	PING
167	#A7	SOUND
168	#A8	MUSIC
169	#A9	PLAY
170	#AA	CURSET
170	#AB	CURMOV
171	#AC	DRAW
172	#AD	CIRCLE
174	#AE	PATTERN
175	#AF	FILL
176	#B0	CHAR
177	#B1	PAPER
178	#B3	INK
179	#B3	STOP
180	#B4	ON
181	#B5	WAIT
182	#B6	CLOAD
183	#B7	CSAVE
184	#B8	DEF
185	#B9	POKE
186	#BA	PRINT
187	#BB	CONT
188	#BC	LIST
189	#BD	CLEAR
190	#BE	GET
191	#BF	CALL
192	#C0	!
193	#C1	NEW
194	#C2	TAB(
195	#C3	TO
196	#C4	FN
197	#C5	SPC(
198	#C6	@
199	#C7	AUTO
200	#C8	ELSE
201	# C 9	THEN
202	#CA	NOT
203	#CB	STEP
204	#CC	+
205	#CD	
203	11CD	•

206	#CE	*
207	#CF	/
		/
208	#D0	٨
209	#D1	AND
210	#D2	OR
211	#D3	>
212	#D4	=
213	#D5	<
214	#D6	SGN
215	#D7	INT
216	#D8	ABS
217	#D9	USR
218	#DA	FRE
219	#DB	POS
220	#DC	HEX\$
221	#DD	&
222	#DE	SQR
223	#DF	RND
224	#E0	LN
225	#E1	EXP
226	#E2	COS
227	#E3	SIN
228	#E4	TAN
229	#E5	ATN
230	#E6	PEEK
231	#E7	DEEK
232	#E8	LOG
233	#E9	LEN
234	#EA	STR\$
235	#EB	VAL
236	#EC	ASC
237	#ED	CHR\$
238	#EE	PΙ
239	#EF	TRUE
240	#F0	FALSE
241	#F1	KEY\$
		SCRN
242	#F2	
243	#F3	POINT
244	#F4	LEFT\$
245	#F5	RIGHT\$
246	#F6	MID\$
247	#F7	•
248	#F8	
249	#F9	
250	#FA	
251	#FB	
252	#FC	
253	#FD	

Et enfin

254 #FE DEL

255 #FF Génération des numéros de lignes

ANNEXE n° 20 Futures Extensions

Place disponible pour de nouvelles implémentations

Entre parenthèse est indiqué le nombre de NOPs occupant l'espace disponible.

Dans le NOYAU:

DA4F (1), DA8D (1), E406-E408 (3), E6E5-E70A (38), EA06-EA2F (42), F608-F609 (2), F638-F63F (8)

Dans la BANQUE5:

C4AD-C4D4 (40), C793-C79F (13) et C7BA-C7FF (70)

Dans la BANQUE6:

C64F (1) et C65D-C65F (3)

Dans la BANQUE7:

C5F6(1)

Il existe encore quelques zones potentiellement libres, sous réserve de vérifier qu'elles ne servent effectivement à rien:

Dans la BANQUE0:

C599-C5FF (105 octets)

Dans la BANQUE2:

C7F6-C7FF (10 octets)

Dans la BANQUE4:

C7F8-C7FF (8 octets)

ET SI CELA NE SUFFIT PAS...

Vous pouvez sans problème déplacer dans une nouvelle BANQUE les deux commandes STRUN et TKEN (bloc de E853 à E8D5, soit 131 octets). Pour ces deux commandes, le mode direct n'est pas autorisé, ce qui veut dire qu'elles ne sont utilisables qu'en mode programme. Il faut laisser en place la dernière routine (XMAJSTR copie l'adresse et la longueur d'une chaîne alphanumérique (les 3 octets D0, D1 et D2) en B6, B7 et B8) située de E8D6 à E8E0, qui est utilisée par d'autres commandes (UNTKEN et USING). Le déplacement de ces deux commandes ne pose pas de problème, à condition de suivre les indications cidessous.

Avec un SEDORIC patché (voir L'ANNEXE concernant le PATCH.001), l'appel à ces commandes se fera de manière transparente pour l'utilisateur, au prix d'une légère pause dans l'exécution du programme.

Pour ajouter une nouvelle commande

1) Formatez une disquette SEDORIC V3.0 Master: INIT A,17,42,S vous devez obtenir 607 free sectors et 0 files. Ce sera votre disquette cible, elle s'appellera SEDO3A. Préparez une seconde disquette avec vos outils préférés (moniteur, éditeur de disquette etc..) Ce sera votre disquette de travail, elle s'appellera SEDO3B. Effectuez une copie de SEDO3A que vous appellerez SOS. Placez SEDO3A dans le drive A et SEDO3B dans le drive B et re-bootez (sinon, adaptez les indications à votre configuration).

2) Récupérez les fichiers systèmes existants:

SAVE"A-NOYAU",A#1400,E#17FF	ce qui fera	61 secteurs
SAVE"BANQUE1",A#C400,E#C7FF		5 secteurs
SAVE"BANQUE2",A#C400,E#C7FF		5 secteurs
SAVE"BANQUE3",A#C400,E#C7FF		5 secteurs
SAVE"BANQUE4",A#C400,E#C7FF		5 secteurs
SAVE"BANQUE5",A#C400,E#C7FF		5 secteurs
SAVE"BANQUE6",A#C400,E#C7FF		5 secteurs
SAVE"BANQUE7",A#C400,E#C7FF		5 secteurs

Votre directory indique maintenant 511 secteurs libres et 8 fichiers. Maintenant, il suffit de modifier les coordonnées des descripteurs de ces fichiers pour qu'ils correspondent aux fichiers système. Pour cela, à l'aide d'un éditeur de disquette, allez dans le secteur 4 de la piste 20 (#14). Vous y trouverez 8 lignes de 16 octets (de n° #00 à #0F) correspondant aux 8 fichiers sauvés. Pour chaque ligne, modifiez les octets n° #0C et #0D comme suit:

Pour NOYAU:	remplacez	05 0A par 00 04
Pour BANQUE1:	09 03	03 0E
Pour BANQUE2:	09 08	04 02
Pour BANQUE3:	09 0D	04 07
Pour BANQUE4:	0A 01	04 0C
Pour BANQUE5:	0A 06	04 11
Pour BANQUE6:	0A 0B	05 05
Pour BANQUE7:	0A 10	05 0A

Sauvez et à l'aide de votre éditeur de disquette, copiez la première page de bitmap (secteur 2 de la piste 20) de la disquette SOS sur la disquette SEDO3A. Idem pour la deuxième page (secteur 3 de la piste 20). Le directory de SEDO3A doit maintenant indiquer 607 secteurs libres (comme au départ) et 8 fichiers (ils étaient présents mais invisibles au directory).

- 3) Elaborez votre nouvelle BANQUE: SAVE"BANQUE8", A#C400, E#C7FF soit 5 secteurs. Le directory doit maintenant indiquer 602 secteurs libres et 9 fichiers. Comme précédemment modifiez les coordonnées du descripteur: remplacez 0B 04 par 05 0F A l'aide de votre moniteur favori, placer le code correspondant à votre (vos) nouvelle(s) commande(s) dans ce fichier en respectant les 2 points suivants:
 - -Les 4 premiers octets (C400 à C403) sont réservés pour vectoriser les messages
- -Toutes les commandes présentes dans la BANQUE doivent avoir leur entrée dans la première page de la BANQUE (de C404 à C4FF). Utilisez si besoin des JMP (vectorisation) pour atteindre une entrée placée dans le reste de la BANQUE (de C500 à C7FF). Notez pour chaque commande le LL de

l'adresse de l'entrée dans la page #C400.

- 4) Greffez vos nouvelles commandes dans la zone EA06 du NOYAU en indiquant le LL de l'adresse de l'entrée dans la page #C400 de chaque commande avec un BIT LL A0 (cachant un LDY#LL) et notez l'adresse de ce LDY pour chaque commande: c'est le point d'entrée de la commande dans le NOYAU. A la suite de tous les BIT LL A0, placez un LDX#65 (le début de la BANQUE n°8 se trouve au #56 ème secteur de la disquette master). Finalement, ajoutez un JMPF15E (routine de gestion des BANQUES).
- 5) Modifiez de la table des mots-clés: vos nouvelles commandes doivent prendre la place des commandes SEDORIC obsolètes (version en minuscules contenant un mot-clé BASIC) encore libres:

```
de C9E2 à C9E7
               (A)PPEND
de CA5C à CA62
               (E)RRGOTO
de CA63 à CA67
               (E)RROR
de CA9B à CA9F (K)EYIF
de CAA6 à CAAB (K)EYDEF
de CAC2 à CAC7 (L)USING
de CACE à CAD3 (L)INPUT
de CB2E à CB33
               (R)ANDOM
de CB34 à CB3A
               (R)ESTORE
de CB48 à CB4C
               (S)TRUN
```

Respecter l'initiale et la longueur de chaque mot-clé. Il est possible d'utiliser une initiale contiguë comme cela a été fait par exemple avec USING pour VISUHIRES avec éventuellement un déplacement de certaines commandes. Pour toutes les modifications, notez l'adresse de début du groupe de mots-clés de même initiale, le n° d'ordre du premier mot-clé et le nombre de mots clés dans ce groupe.

- 6) Modifiez la table des initiales: Vérifiez que pour chacune des initiales altérées, les 4 octets qui la caractérisent sont corrects, sinon corrigez (adresse de début du groupe de mots-clés de même initiale dans la table des mots-clés, n° d'ordre du premier mot-clé et le nombre de mots clés dans ce groupe).
- 7) Modifiez la table des adresses d'exécution: pour chaque commande modifiée ou déplacée, vérifiez que l'adresse d'exécution est correcte, sinon corrigez en indiquant l'adresse que vous avez notée au §4.

Restriction dans l'utilisation de la plage BFE0 à BFFF en RAM

Attention, les commandes LINE et BOX utilisent la zone BFE0 à BFFF en RAM. Ceci est un choix malheureux, quasiment assimilable à une bogue, car de nombreux programmes utilisent cette zone pour loger une petite routine en langage machine. Toute utilisation des commandes LINE et BOX entraînera donc l'écrasement de la routine. Il y a gros a parier que l'utilisateur ne comprendra pas ce qui lui arrive!

Routines d'intérêt général (par ordre chronologique)

CFCD	XRWTS accès à la routine de gestion des lecteurs. X contient la commande. En sortie, $Z=1$ si pas d'erreur, $Z=0$ sinon. $V=1$ si la disquette est protégée en écriture. DRIVE, PISTE, SECTEUR, et RWBUF doivent être à jour.
D0A5	Handler d' IRQ (sous-programme vectorisé en FFFE)
D0EA	Lit le numéro de piste sous la tête.
D121	NMI sous-programme vectorisé en FFFA.
D136	affiche " <u>LFCR</u> BREAK_ON_BYTE_#".
D154	JSR C4A0/ROM retourne au Ready après affichage d'un message d'erreur.
D15C	JSR C3F4/ROM décale un bloc mémoire vers le haut. En CE/CF adresse du premier octet du bas, en C9/CA adresse dernier octet du haut, en C7/C8 et AY adresse cible vers haut, "OUT_OF_MEMORY_ERROR" si adresse cible > adresse du bas des chaînes A2/A3 revient avec nouveau début - #100 en C7/C8 et nouvelle fin en A0/A1 (haut des tableaux).
D164	JSR C444/ROM vérifie que l'adresse AY est en dessous des chaînes. "OUT_OF_ME-MORY_ERROR" si AY trop haut, zone C7/CF n'est pas affectée, AY conservé.
D16C	Affiche "OUT_OF_MEMORY_ERROR", puis réinitialise la pile et retourne au "Ready" (JSR C47E puis C496/ROM).
D16F	Affiche "DISP_TYPE_MISMATCH_ERROR", puis réinitialise la pile et retourne au "Ready" (JSR C47E puis C496/ROM).
D178	JSR C496/ROM affiche "_ERROR", puis réinitialise la pile et retourne au "Ready".
D180	JSR C4A8/ROM retourne au "Ready".
D188	JSR C563/ROM restaure les liens des lignes à partir du début.
D18C	JSR C563/ROM restaure les liens des lignes à partir de l'adresse AY.
D194	JSR C5FA/ROM encode les mots-clés.

D19C JSR C6B3/ROM recherche une ligne BASIC selon le n° en 33/34 à partir du début. Si trouve, retourne avec C = 1 et adresse en CE/CF (visant le premier octet de lien). D1A4 JSR C6C3/ROM recherche une ligne BASIC à partir de la ligne courante. Si trouve, retourne avec C = 1 et adresse en CE/CF (visant le premier octet de lien). D1AC JSR C73A/ROM place TXTPTR au début du programme BASIC. D1B4 JSR C76C/ROM exécute la commande "LIST" simplifiée. D₁BC JSR C816/ROM met l'imprimante en service et inhibe l'affichage sur l'écran. Cette routine ne marche qu'avec la ROM 1.1: un simple RTS est exécuté avec la ROM 1.0. D1C4 JSR C82F/ROM met l'imprimante hors service et restaure l'affichage sur l'écran. D1CC JSR C952/ROM exécute la commande "RESTORE" du BASIC. D1D4 JSR CA23/ROM génère un "UNDEF'D_STATEMENT_ERROR" (GOSUB). D₁DC JSR CA4E & CA3F/ROM calcule le déplacement à l'instruction suivante, met à jour TXTPTR en ajoutant Y. D1EB JSR CA73/ROM exécute la commande "IF". D1F3 JSR D39E/RAM overlay puis JSR CAE2/ROM relit le caractère à TXTPTR, le convertit en MAJUSCULE puis évalue le numéro de ligne à TXTPTR (résultat en 33/34). JSR CB39/ROM affecte un nombre à une variable. D1FE D206 JSR CBF0/ROM va à la ligne. D₂0E JSR CCD9/ROM affiche le caractère présent dans A. D216 JSR CF17/ROM évalue une expression numérique à TXTPTR. Retourne avec la valeur numérique dans ACC1. D219 JSR CF09/ROM vérifie que l'expression évaluée à TXTPTR est bien numérique. JSR CF09/ROM vérifie que l'expression évaluée à TXTPTR est bien alphanumérique. D21B D21C JSR CF09/ROM vérifie que l'expression évaluée à TXTPTR est bien conforme. D224 JSR CF17/ROM évalue une expression à TXTPTR, retourne avec une valeur numérique dans ACC1 (et #00 dans 28) ou l'adresse d'une chaîne dans D3/D4 (et #FF dans 28) et A, N et Z positionnés selon l'exposant (résultat numérique) ou la longueur de chaîne. JSR D067/ROM puis D3A1/RAM overlay exige une virgule à TXTPTR et lit le caractère D₂2C

suivant avec conversion éventuelle de minuscule en MAJUSCULE. Cette lecture ne sert

- D22E JSR D067/ROM puis D3A1/RAM overlay demande à TXTPTR un octet identique à A et lit le caractère suivant avec conversion éventuelle de minuscule en MAJUSCULE.
- D238 JSR D188/ROM décode le nom de la variable à TXTPTR et place "l'adresse" de cette variable dans AY, B6/B7 et D3/D4, cette adresse pointe en fait sur les data (longueur et adresse dans le cas d'une chaîne) de la variable dans la zone des variables BASIC.
- D244 JSR D1E8/ROM cherche l'adresse de la valeur d'une variable dont les 2 caractères significatifs sont indiqués en B4/B5.
- D24C JSR D2A9/ROM transfère le nombre de ACC1 en D4-D3 (non signé)
- D254 JSR D499/ROM transfère le nombre de AY dans ACC1 (signé).
- D25C JSR D4D2/ROM interdit le mode direct.
- D264 JSR D5AB/ROM réserve une place en mémoire pour une chaîne de longueur A Sauvegarde la longueur en D0 et l'adresse en D1/D2.
- D26C JSR D782/ROM génère une "STRING_TOO_LONG_ERROR".
- D274 JSR D7D0 et CF09/ROM vérifie si l'expression évaluée à TXTPTR est bien alphanumérique, retourne l'adresse de la chaîne dans XY et 91/92 ainsi que sa longueur dans A.
- D27F CF17/ROM, CF09/ROM et D8CB/ROM évalue un nombre entier à TXTPTR et le retourne dans X.
- D282 JSR D8CB/ROM prend un entier dans ACC1 et le retourne dans X.
- D28A JSR D926/ROM convertit le nombre présent dans ACC1 en entier signé dans YA, D3/D4 et 33/34.
- D292 JSR DA22/ROM prend 2 coordonnées xy à TXTPTR et les retourne dans 2F8(x) et X(y).
- D29A JSR DB0B/ROM effectue AY ACC1 -> ACC1 (soustraction).
- D2A2 JSR DB22/ROM additionne le contenu de ACC1 et la valeur pointée par AY et replace le résultat dans ACC1.
- D2AA JSR DCED/ROM multiplie le contenu de ACC1 par la valeur pointée par AY et replace le résultat dans ACC1.
- D2B2 JSR DDE4/ROM effectue AY / ACC1 -> ACC1 (division).
- D2BA JSR DE7B/ROM transfère dans ACC1 la valeur pointée par AY.

- D2C2 JSR DEAD/ROM recopie les 5 octets de ACC1 vers les adresses XY à XY + 4.
- D2CA JSR DF40/ROM transfère un nombre non signé YA dans ACC1.
- D2D2 JSR E0D5/ROM convertit ACC1 en chaîne décimale d'adresse AY.
- D2DA JSR E271/ROM effectue un changement de signe de ACC1.
- D2E2 JSR E37D/ROM génère un nombre entre 0 et 1 (en FA).
- D2EA JSR E38B/ROM effectue la fonction ACC1 = COS(ACC1).
- D2F2 JSR E392/ROM effectue la fonction ACC1 = SIN(ACC1).
- D2FA JSR E853/ROM évalue un nombre non signé à TXTPTR (sur 2 octets).
- D302 JSR EB78/ROM saisit une touche: si touche frappée alors N = 1 et A = code ASCII sinon N = 0.
- D30A JSR EDE0/ROM autorise IRQ (gestion clavier et curseur).
- D312 JSR F110/ROM exécute la commande "DRAW".
- JSR F4EF/ROM trouve le code ASCII de la touche pressée. En entrée, 0208 contient le code de la touche, 0209 le code de la touche SHIFT ou CTRL et 020C le masque minuscule/MAJUSCULE. En sortie A contient le code ASCII avec b7 à 1. Si le b7 de A est à 0, pas de touche pressée.
- D322 JSR F590/ROM appelle la routine d' E/S du PSG 8912. Met X dans le registre A du PSG 8912 (Programmable Sound Generator).
- D32A JSR F801/ROM éteint/allume le curseur. Si le curseur était visible (b0 de 026A à 1) et si A = #01 le curseur sera mis en vidéo inverse sinon le caractère sous le curseur sera en vidéo normale.
- D332 JSR F982/ROM régénère le jeu de caractères normaux (descend de la ROM dans la RAM).
- D33A JSR 00E2/ROM incrémente TXTPTR et lit un caractère (CHRGET). Les espaces sont sautés, Z=1 si fin d'instruction (0 ou :), C=0 si caractère chiffre 0 à 9 (soit #30 à #39), sinon C=1. Y et X inchangés.
- D342 JSR 00E8/ROM lit le caractère à TXTPTR (CHRGOT). Les espaces sont sautés, Z=1 si fin d'instruction (0 ou :), C=0 si caractère chiffre 0 à 9 (soit #30 à #39), sinon C=1. Y et X inchangés.
- D34A Copie NOM et EXT de la table CCF7 dans BUFNOM..
- D35C Affiche (X+1) ème message d'erreur externe terminé par un "caractère + 128".

- D364 XAFSC affiche le (X+1) ème message externe terminé par "caractère + 128", EXTMS doit contenir l'adresse 1 du premier message.
- D36C Affiche le (X+1) ème message situé en CEE7 et terminé par un "caractère + 128".
- D372 Affiche le (X+1) ème message situé en CDBF et terminé par un "caractère + 128".
- D376 Entrée réelle affichage (X+1) ème message de zone AY+1 terminé par un "caractère + 128".
- D398 XCRGET incrémente TXTPTR, lit un caractère (CHRGET), les espaces sont sautés, le met dans A, le convertit en MAJUSCULE, Z = 1 si fin d'instruction (0 ou :), C = 0 si chiffre 0 à 9 (soit #30 à #39), sinon C =1. Y et X inchangés (identique au CHRGET du BASIC, mais en plus convertit les minuscules en MAJUSCULES).
- D39E XCRGOT relit le caractère à TXTPTR (sans incrémenter TXTPTR = CHRGOT), puis le convertit en MAJUSCULE, les espaces sont sautés, Z=1 si fin d'instruction (0 ou :), C=0 si caractère chiffre 0 à 9 (soit #30 à #39), sinon C=1, Y et X inchangés (identique au CHRGOT du BASIC, mais en plus convertit les minuscules en MAJUSCULES).
- D3A1 XminMAJ convertit (si nécessaire) en MAJUSCULE le caractère dans A.
- D44F XNF lit un nom de fichier non-ambigu à TXTPTR et l'écrit dans BUFNOM.
- D451 XNFA lit un nom de fichier ambigu à TXTPTR et l'écrit dans BUFNOM.
- D5D8 XROM exécute à partir de la RAM une routine ROM. Le JSR XROM doit être suivi dans l'ordre de l'adresse de la routine pour la V1.0, puis de l'adresse pour la V1.1.
- D60E Convertit n° lecteur en lettre et l'affiche.
- D613 XAFHEX affiche en hexadécimal le contenu de A.
- D62A XAFCAR affiche le caractère ASCII contenu dans A.
- D637 XAFSTR affiche une chaîne terminée par 0 et dont l'adresse est donnée par AY.
- D648 Affiche "_DISC_IN_DRIVE_ "lettre du lecteur actif"AND_PRESS_'RETURN'" puis demande un "ESC" (C = 1) ou un "RETURN" (C = 0).
- Demande un "ESC" (C = 1) ou un "RETURN" (C = 0).
- D676 Idem mais élimine l'adresse de retour si "ESC".
- D67E Initialise n° erreur et continue à ERRVEC (incrémente X et traite erreur n° X).
- D685 Routine de traitement des erreurs.
- D6C9 Affiche l'erreur, ré-initialise la pile et retourne au "Ready".

D73E XCURON rend le curseur visible (= vidéo inverse). D740 XCUROFF cache le curseur (= vidéo normale). D74E Affiche en décimal sur 2 digits un nombre A de #00 à #63 (0 à 99). D753 Affiche en décimal sur 5 digits un nombre AY de #0000 à #FFFF (0 à 65535). D756 Affiche en décimal sur 4 digits un nombre AY de #0000 à #270F (0 à 9999). D758 Affichage en décimal sur X + 2 digits d'un nombre AY (entrée générale). D79E XNOWILD recherche "?" dans BUFNOM revient avec C = 1 si pas trouvé ou génère une "WILDCARD(S)_NOT_ALLOWED_ERROR" si trouvé. D7BD Vérifie si drive demandé est "on line" et le valide "actif", si non génère une erreur. Vérifie si le drive Y est "on line", si oui le valide "actif", si non génère une erreur. D7C0 D7C9 Recherche et met à jour les variables système. D843 XLKEY prend un caractère au clavier (entrée spéciale LINPUT). D845 XKEY prend un caractère au clavier (entrée générale). DA4C XPMAP prend le premier secteur de bitmap dans BUF2, vérifie le format, met à zéro le b7 de 2F (flag"première bitmap chargée"). DA50 Charge le secteur de bitmap de coordonnées AY dans BUF2 et vérifie le format. DA5D XPBUF1 charge dans BUF1 le secteur Y de la piste A. DA60 XPBUF2 charge dans BUF2 le secteur Y de la piste A. DA63 XPBUF3 charge dans BUF3 le secteur Y de la piste A. **DA65** Charge à la page X le secteur Y de la piste A. DA6D XPAY charge dans RWBUF le secteur Y de la piste A. DA73 XPRSEC lit un secteur selon DRIVE, PISTE, SECTEUR et RWBUF. XSCAT sauve le secteur de catalogue contenu dans BUF3, selon POSNMP et POSNMS. DA82 DA8A Ancienne routine XSMAP (sauve le secteur de bitmap sur la disquette), a été déportée en DC80.

DA91 XSBUF1 sauve BUF1 au secteur Y de la piste A. **DA94** XSBUF3 sauve BUF3 au secteur Y de la piste A. **DA96** Sauve la page X dans le secteur Y de la piste A. DA9E XSAY sauve la page indiquée par RWBUF dans le secteur Y de la piste A. DAA4 XSVSEC écrit un secteur selon DRIVE, PISTE, SECTEUR et RWBUF. DAA8 Sauve BUF1 selon DRIVE, PISTE et SECTEUR. DAB4 Affiche le nom de fichier présent à POSNMX dans BUF3. DAC3 Lit Y caractères à POSNMX dans BUF3 et les affiche. **DACE** XVBUF1 remplit BUF1 de zéros. DAD1 XVBUF2 rempli BUF2 de zéros. DAD4 XVBUF3 rempli BUF3 de zéros. DAD6 Rempli de zéros une page mémoire à partir de HH = A et LL=#00. DAE5 Charge dans BUF3 le secteur pointé par POSNMP et POSNMS puis exécute XBUCA. **DAEE** XBUCA transfère le nom de fichier contenu dans BUFNOM dans le secteur de catalogue contenu dans BUF3, à la position POSNMX (pour mise à jour de "l'entrée" de catalogue sur la disquette). DAFE Charge dans BUF3 le secteur pointé par POSNMP et POSNMS puis exécute XCABU. **DB07** XCABU transfère dans BUFNOM le nom de fichier contenu dans le secteur de catalogue placé dans BUF3, à la position POSNMX.. **DB17** Comparaison du nom cherché (BUFNOM) et du nom pointé par X dans le catalogue (BUF3). DB2D Vérifie que la disquette en place est bien une disquette SEDORIC, cherche le fichier dans le catalogue, revient avec le bon secteur de catalogue en place (de coordonnées POSNMP et POSNMS) et avec X = POSNMX, pointant sur "l'entrée" cherchée ou avec Z = 1 si le fichier n'a pas été trouvé. **DB30** XTVNM cherche sur le lecteur courant le fichier dont le nom est indiqué dans BUFNOM. A la sortie, POSNMX, POSNMP, et POSNMS contiennent la position du nom dans le catalogue (BUF3), et Z = 1 si le fichier n'est pas trouvé. Ajuste POSNMX sur "l'entrée" suivante du catalogue et reprend la recherche dans le **DB41**

catalogue du fichier indiqué dans BUFNOM (Z = 1 si fini).

- DB59 XTRVCA cherche une place libre dans le catalogue. A la sortie, POSNMX, POSNMP et POSNMS indiquent la position de la place réservée.
- DBA5 Cherche le POSNMX de la première place libre dans le directory.
- DBC0 XWDESC écrit le ou les descripteurs du fichier à sauver. Revient avec le nombre de secteurs à sauver dans NSSAV (C05A/5B), les coordonnées du premier secteur descripteur dans PSDESC (C05C/5D), le nombre de descripteurs utilisés dans NSDESC (C05E) et premier descripteur en place.
- DC6C XLIBSE cherche un secteur libre dans la bitmap dans BUF2, retourne avec $A = n^{\circ}$ de piste et $Y = n^{\circ}$ de secteur (sinon "DISK_FULL_ERROR").
- DC7D Ancienne routine "Cherche un secteur libre", déportée en E67F, pour tenir compte de la double bitmap.
- DC80 XSMAP sauve la bitmap sur la disquette.
- DC89 Ecrit BUF2 dans le premier secteur de bitmap sur la disquette.
- DC8B Ecrit BUF2 dans le second secteur de bitmap sur la disquette (entrée secondaire avec Y = #03 à pré-positionner).
- DD15 XDETSE libère le secteur Y de la piste A sur la bitmap courante dans BUF2 et incrémente le nombre de secteurs libres. Retourne avec C = 1 si ce secteur était déjà libre. Ne pas oublier de sauver le plus tôt possible cette nouvelle bitmap avec SMAP.
- DD2D XCREAY crée une table piste secteur de AY secteurs, en fait marque dans la bitmap en BUF2 que le secteur AY est occupé. En sortie, C=1 si ce secteur était déjà occupé sinon avec C=0.
- DE28 XDEFSA positionne les valeurs par défaut pour XSAVEB (en fait, positionne pour sauver le programme BASIC).
- DE9C XSAVEB sauve le fichier de nom contenu dans BUFNOM, selon VSALO0, VSALO1, DESALO, FISALO, EXSALO.
- DFDE XVERTXT vérifie que l'on est bien en mode TEXT, sinon génère une "DISP_TYPE_MI-SMATCH_ ERROR", ré-initialise la pile et retourne au "Ready".
- DFE6 XDEFLO positionne les valeurs par défaut pour XLOADA.
- E0E5 XLOADA charge le fichier dont le nom est dans BUFNOM, selon VSALO0, VSALO1, DESALO.
- E0EA Charge un fichier selon X = POSNMX, POSNMP et POSNMS, VSALO0, VSALO1, DESALO.

BUF3 (en fait, tout est positionné comme après un XTVCAT). E322 Affiche nom de fichier et taille du fichier à POSNMX. E60D Valide le drive s'il est indiqué à TXTPTR, sinon valide DRVDEF. E635 Ecrit BUF2 dans le second secteur de bitmap sur la disquette. E63A Entrée de la nouvelle routine XSMAP qui écrit BUF2 dans la deuxième page de bitmap sur la disquette et charge ensuite la première page dans BUF2. E63C Entrée de la nouvelle routine XSMAP qui écrit BUF2 dans la première page de bitmap sur la disquette et charge ensuite la deuxième page dans BUF2. E8D6 XMAJSTR copie l'adresse et la longueur d'une chaîne alphanumérique (les 3 octets D0, D1 et D2) en B6, B7 et B8. E94D XSETOFF Teste si le paramètre à TXTPTR est SET ou OFF, retourne avec C = 1 si SET ou C = 0 si OFF sinon génère une "SYNTAX_ERROR". EBA3 XCHAR sélectionne le jeu de caractères correct ("normal" ou "accentué"), selon MODCLA. EC17 XSTATUS initialise PAPER, INK, mode clavier et status console. **ED36** XLINPU routine principale de LINPUT (routine de saisie de chaîne), au retour F4 contient le mode de sortie et D0, D1, D2 donne la longueur et l'adresse de la chaîne dans la zone de stockage des chaînes sous HIMEM.. **EE69** XAFXGAU affiche X fois "flèche gauche". **EE73** XAF1GAU affiche une "flèche gauche". **EE76** XAF1DR affiche une "flèche droite". EE8E XCSTR copie la longueur et l'adresse d'une chaîne alphanumérique (les 3 octets D0, D1 et D2) "dans" la variable BASIC pointée en B8, B9 et BA. F070 XVERHRS vérifie si on est bien en mode HIRES, sinon génère une "DISP_TYPE_MIS-MATCH ERROR", ré-initialise la pile et retourne au "Ready". F1E5 XDLOAD charge X secteurs pris à partir du secteur Y de la piste indiquée en C001 (PISTE) et les copie en RAM à partir de la page A. F3F3 Vérifie l'existence du "pseudo-tableau" FI au début des tableaux et le crée s'il n'existe pas encore. F4A8 Place l'adresse du début du "Channel Buffer" correspondant au NL en 00/01, celle du début

XNOMDE détruit le fichier indexé par POSNMX, dont le secteur de catalogue est dans

E266

du "Channel's own Data Buffer" en 02/03, celle du "Descriptor Buffer" en 04/05, celle du début du "General Buffer" en 06/07 et enfin, met à jour C083 (longueur d'une fiche ou #00) et 0B (flag "S/R/D") puis retourne avec Y = #00.

- FD46 Sauve sur la disquette le secteur du fichier qui est présent dans le "General Buffer".
- FDD9 Lit l'enregistrement suivant du fichier: Si la fin du fichier n'est pas atteinte, copie un enregistrement complet (type, longueur et valeur de la variable) du "Channel's own Data Buffer" (charge un second secteur dans le buffer si nécessaire), vers le "General Buffer", 06/07 pointe sur le type, la longueur et la valeur du data.
- FE38 Ecrit l'enregistrement du "General Buffer" dans le "Channel's own Data Buffer" en utilisant le secteur suivant si nécessaire.
- FF3D XGETCAR attend un caractère au clavier et revient avec ce caractère dans A.

Routines d'intérêt général

(par thèmes)

AFFICHAGE et IMPRESSION

D136	Affiche " <u>LFCR</u> BREAK_ON_BYTE_#".
D154	JSR C4A0/ROM retourne au Ready après affichage d'un message d'erreur.
D16C	Affiche "OUT_OF_MEMORY_ERROR", puis réinitialise la pile et retourne au "Ready" (JSR C47E puis C496/ROM).
D16F	Affiche "DISP_TYPE_MISMATCH_ERROR", puis réinitialise la pile et retourne au "Ready" (JSR C47E puis C496/ROM).
D178	JSR C496/ROM affiche "_ERROR", puis réinitialise la pile et retourne au "Ready".
D180	JSR C4A8/ROM retourne au "Ready".
D1BC	JSR C816/ROM met l'imprimante en service et inhibe l'affichage sur l'écran. Cette routine ne marche qu'avec la ROM 1.1: un simple RTS est exécuté avec la ROM 1.0.
D1C4	JSR C82F/ROM met l'imprimante hors service et restaure l'affichage sur l'écran.
D1D4	JSR CA23/ROM génère un "UNDEF'D_STATEMENT_ERROR" (GOSUB).
D206	JSR CBF0/ROM va à la ligne.
D20E	JSR CCD9/ROM affiche le caractère présent dans A.
D26C	JSR D782/ROM génère une "STRING_TOO_LONG_ERROR".
D32A	JSR F801/ROM éteint/allume le curseur. Si le curseur était visible (b0 de 026A à 1) et si A = #01 le curseur sera mis en vidéo inverse sinon le caractère sous le curseur sera en vidéo normale.
D332	JSR F982/ROM régénère le jeu de caractères normaux (descend de la ROM dans la RAM).
D35C	Affiche (X+1) ème message d'erreur externe terminé par un "caractère + 128".

- XAFSC affiche le (X+1) ème message externe terminé par "caractère + 128", EXTMS doit contenir l'adresse 1 du premier message.
 Affiche le (X+1) ème message situé en CEE7 et terminé par un "caractère + 128".
 Affiche le (X+1) ème message situé en CDBF et terminé par un "caractère + 128".
 XminMAJ convertit (si nécessaire) en MAJUSCULE le caractère dans A.
- D376 Entrée réelle affichage (X+1) ème message de zone AY+1 terminé par un "caractère + 128".
- D60E Convertit n° lecteur en lettre et l'affiche.
- D613 XAFHEX affiche en hexadécimal le contenu de A.
- D62A XAFCAR affiche le caractère ASCII contenu dans A.
- D637 XAFSTR affiche une chaîne terminée par 0 et dont l'adresse est donnée par AY.
- D648 Affiche "_DISC_IN_DRIVE_ "lettre du lecteur actif"AND_PRESS_'RETURN'" puis demande un "ESC" (C = 1) ou un "RETURN" (C = 0).
- D6C9 Affiche l'erreur, réinitialise la pile et retourne au "Ready".
- D73E XCURON rend le curseur visible (= vidéo inverse).
- D740 XCUROFF cache le curseur (= vidéo normale).
- D74E Affiche en décimal sur 2 digits un nombre A de #00 à #63 (0 à 99).
- D753 Affiche en décimal sur 5 digits un nombre AY de #0000 à #FFFF (0 à 65535).
- D756 Affiche en décimal sur 4 digits un nombre AY de #0000 à #270F (0 à 9999).
- D758 Affichage en décimal sur X + 2 digits d'un nombre AY (entrée générale).
- DAB4 Affiche le nom de fichier présent à POSNMX dans BUF3.
- E322 Affiche nom_de_fichier et taille du fichier à POSNMX.
- E94D XSETOFF Teste si le paramètre à TXTPTR est SET ou OFF, retourne avec C = 1 si SET ou C = 0 si OFF sinon génère une "SYNTAX_ERROR".
- EBA3 XCHAR sélectionne le jeu de caractères correct ("normal" ou "accentué"), selon MODCLA.
- EE69 XAFXGAU affiche X fois "flèche gauche".
- EE73 XAF1GAU affiche une "flèche gauche".

CONSOLE (CLAVIER et ECRAN)

- D1BC JSR C816/ROM met l'imprimante en service et inhibe l'affichage sur l'écran. Cette routine ne marche qu'avec la ROM 1.1: un simple RTS est exécuté avec la ROM 1.0.
- D1C4 JSR C82F/ROM met l'imprimante hors service et restaure l'affichage sur l'écran.
- D25C JSR D4D2/ROM interdit le mode direct.
- D292 JSR DA22/ROM prend 2 coordonnées xy à TXTPTR et les retourne dans 2F8(x) et X(y).
- D302 JSR EB78/ROM saisit une touche: si touche frappée alors N = 1 et A = code ASCII sinon N = 0.
- D30A JSR EDE0/ROM autorise IRQ (gestion clavier et curseur).
- JSR F4EF/ROM trouve le code ASCII de la touche pressée. En entrée, 0208 contient le code de la touche, 0209 le code de la touche SHIFT ou CTRL et 020C le masque minuscule/MAJUSCULE. En sortie A contient le code ASCII avec b7 à 1. Si le b7 de A est à 0, pas de touche pressée.
- D322 JSR F590/ROM appelle la routine d' E/S du PSG 8912. Met X dans le registre A du PSG 8912 (Programmable Sound Generator).
- D32A JSR F801/ROM éteint/allume le curseur. Si le curseur était visible (b0 de 026A à 1) et si A = #01 le curseur sera mis en vidéo inverse sinon le caractère sous le curseur sera en vidéo normale.
- D332 JSR F982/ROM régénère le jeu de caractères normaux (descend de la ROM dans la RAM).
- D33A JSR 00E2/ROM incrémente TXTPTR et lit un caractère (CHRGET). Les espaces sont sautés, Z=1 si fin d'instruction (0 ou :), C=0 si caractère chiffre 0 à 9 (soit #30 à #39), sinon C=1. Y et X inchangés.
- D342 JSR 00E8/ROM lit le caractère à TXTPTR (CHRGOT). Les espaces sont sautés, Z=1 si fin d'instruction (0 ou :), C=0 si caractère chiffre 0 à 9 (soit #30 à #39), sinon C=1. Y et X inchangés.
- D398 XCRGET incrémente TXTPTR, lit un caractère (CHRGET), les espaces sont sautés, le met dans A, le convertit en MAJUSCULE, Z = 1 si fin d'instruction (0 ou :), C = 0 si chiffre 0 à 9 (soit #30 à #39), sinon C =1. Y et X inchangés (identique au CHRGET du BASIC, mais en plus convertit les minuscules en MAJUSCULES).
- D39E XCRGOT relit le caractère à TXTPTR (sans incrémenter TXTPTR = CHRGOT), puis le convertit en MAJUSCULE, les espaces sont sautés, Z = 1 si fin d'instruction (0 ou :), C = 0

- si caractère chiffre 0 à 9 (soit #30 à #39), sinon C = 1, Y et X inchangés (identique au CHRGOT du BASIC, mais en plus convertit les minuscules en MAJUSCULES).
- Demande un "ESC" (C = 1) ou un "RETURN" (C = 0).
- D676 Idem mais élimine l'adresse de retour si "ESC".
- D843 XLKEY prend un caractère au clavier (entrée spéciale LINPUT).
- D845 XKEY prend un caractère au clavier (entrée générale).
- DFDE XVERTXT vérifie que l'on est bien en mode TEXT, sinon génère une "DISP_TYPE_MI-SMATCH_ ERROR", ré-initialise la pile et retourne au "Ready".
- E94D XSETOFF Teste si le paramètre à TXTPTR est SET ou OFF, retourne avec C = 1 si SET ou C = 0 si OFF sinon génère une "SYNTAX_ERROR".
- EBA3 XCHAR sélectionne le jeu de caractères correct ("normal" ou "accentué"), selon MODCLA.
- EC17 XSTATUS initialise PAPER, INK, mode clavier et status console.
- ED36 XLINPU routine principale de LINPUT (routine de saisie de chaîne), au retour F4 contient le mode de sortie et D0, D1, D2 donne la longueur et l'adresse de la chaîne dans la zone de stockage des chaînes sous HIMEM..
- F070 XVERHRS vérifie si on est bien en mode HIRES, sinon génère une "DISP_TYPE_MIS-MATCH_ ERROR", ré-initialise la pile et retourne au "Ready".
- FF3D XGETCAR attend un caractère au clavier et revient avec ce caractère dans A.

GESTION des ERREURS

- D136 Affiche "LFCRBREAK ON BYTE #".
- D154 JSR C4A0/ROM retourne au Ready après affichage d'un message d'erreur.
- JSR C3F4/ROM décale un bloc mémoire vers le haut. En CE/CF adresse du premier octet du bas, en C9/CA adresse dernier octet du haut, en C7/C8 et AY adresse cible vers haut, "OUT_OF_MEMORY_ERROR" si adresse cible > adresse du bas des chaînes A2/A3 revient avec nouveau début #100 en C7/C8 et nouvelle fin en A0/A1 (haut des tableaux).
- JSR C444/ROM vérifie que l'adresse AY est en dessous des chaînes. "OUT_OF_MEMO-RY_ERROR" si AY trop haut, zone C7/CF n'est pas affectée, AY conservé.
- D16C Affiche "OUT_OF_MEMORY_ERROR", puis ré-initialise la pile et retourne au "Ready" (JSR C47E puis C496/ROM).

- D16F Affiche "DISP_TYPE_MISMATCH_ERROR", puis ré-initialise la pile et retourne au "Ready" (JSR C47E puis C496/ROM).
- D178 JSR C496/ROM affiche "_ERROR", puis ré-initialise la pile et retourne au "Ready".
- D180 JSR C4A8/ROM retourne au "Ready".
- D1D4 JSR CA23/ROM génère un "UNDEF'D_STATEMENT_ERROR" (GOSUB).
- D26C JSR D782/ROM génère une "STRING_TOO_LONG_ERROR".
- D67E Initialise n° erreur et continue à ERRVEC (incrémente X et traite erreur n° X).
- D685 Routine de traitement des erreurs.
- D6C9 Affiche l'erreur, ré-initialise la pile et retourne au "Ready".
- D79E XNOWILD recherche "?" dans BUFNOM revient avec C = 1 si pas trouvé ou génère une "WILDCARD(S)_NOT_ALLOWED_ERROR" si trouvé.
- D7BD Vérifie si drive demandé est "on line" et le valide "actif", si non génère une erreur.
- D7C0 Vérifie si le drive Y est "on line", si oui le valide "actif", si non génère une erreur.
- DC6C XLIBSE cherche un secteur libre dans la bitmap dans BUF2, retourne avec $A = n^{\circ}$ de piste et $Y = n^{\circ}$ de secteur (sinon "DISK_FULL_ERROR").
- DFDE XVERTXT vérifie que l'on est bien en mode TEXT, sinon génère une "DISP_TYPE_MI-SMATCH_ ERROR", ré-initialise la pile et retourne au "Ready".
- E94D XSETOFF Teste si le paramètre à TXTPTR est SET ou OFF, retourne avec C = 1 si SET ou C = 0 si OFF sinon génère une "SYNTAX_ERROR".
- F070 XVERHRS vérifie si on est bien en mode HIRES, sinon génère une "DISP_TYPE_MIS-MATCH_ ERROR", ré-initialise la pile et retourne au "Ready".

OPERATIONS à TXTPTR

- D1AC JSR C73A/ROM place TXTPTR au début du programme BASIC.
- D1DC JSR CA4E & CA3F/ROM calcule le déplacement à l'instruction suivante, met à jour TXTPTR en ajoutant Y.
- D1F3 JSR D39E/RAM overlay puis JSR CAE2/ROM relit le caractère à TXTPTR, le convertit en MAJUSCULE puis évalue le numéro de ligne à TXTPTR (résultat en 33/34).
- D216 JSR CF17/ROM évalue une expression numérique à TXTPTR. Retourne avec la valeur

- numérique dans ACC1.
- D219 JSR CF09/ROM vérifie que l'expression évaluée à TXTPTR est bien numérique.
- D21B JSR CF09/ROM vérifie que l'expression évaluée à TXTPTR est bien alphanumérique.
- D21C JSR CF09/ROM vérifie que l'expression évaluée à TXTPTR est bien conforme.
- D224 JSR CF17/ROM évalue une expression à TXTPTR, retourne avec une valeur numérique dans ACC1 (et #00 dans 28) ou l'adresse d'une chaîne dans D3/D4 (et #FF dans 28) et A, N et Z positionnés selon l'exposant (résultat numérique) ou la longueur de chaîne.
- D22C JSR D067/ROM puis D3A1/RAM overlay exige une virgule à TXTPTR et lit le caractère suivant avec conversion éventuelle de minuscule en MAJUSCULE. Cette lecture ne sert souvent qu'à placer TXTPTR sur le caractère qui suit la virgule.
- D22E JSR D067/ROM puis D3A1/RAM overlay demande à TXTPTR un octet identique à A et lit le caractère suivant avec conversion éventuelle de minuscule en MAJUSCULE.
- D238 JSR D188/ROM décode le nom de la variable à TXTPTR et place "l'adresse" de cette variable dans AY, B6/B7 et D3/D4, cette adresse pointe en fait sur les data (longueur/adresse dans le cas d'une chaîne) de la variable dans la zone des variables BASIC.
- JSR D7D0 et CF09/ROM vérifie si l'expression évaluée à TXTPTR est bien alphanumérique, retourne l'adresse de la chaîne dans XY et 91/92 ainsi que sa longueur dans A.
- D27F CF17/ROM, CF09/ROM et D8CB/ROM évalue un nombre entier à TXTPTR et le retourne dans X.
- D292 JSR DA22/ROM prend 2 coordonnées xy à TXTPTR et les retourne dans 2F8(x) et X(y).
- D2FA JSR E853/ROM évalue un nombre non signé à TXTPTR (sur 2 octets).
- D33A JSR 00E2/ROM incrémente TXTPTR et lit un caractère (CHRGET). Les espaces sont sautés, Z = 1 si fin d'instruction (0 ou :), C = 0 si caractère chiffre 0 à 9 (soit #30 à #39), sinon C =1. Y et X inchangés.
- D342 JSR 00E8/ROM lit le caractère à TXTPTR (CHRGOT). Les espaces sont sautés, Z=1 si fin d'instruction (0 ou :), C=0 si caractère chiffre 0 à 9 (soit #30 à #39), sinon C=1. Y et X inchangés.
- D398 XCRGET incrémente TXTPTR, lit un caractère (CHRGET), les espaces sont sautés, le met dans A, le convertit en MAJUSCULE, Z = 1 si fin d'instruction (0 ou :), C = 0 si chiffre 0 à 9 (soit #30 à #39), sinon C =1. Y et X inchangés (identique au CHRGET du BASIC, mais en plus convertit les minuscules en MAJUSCULES).
- D39E XCRGOT relit le caractère à TXTPTR (sans incrémenter TXTPTR = CHRGOT), puis le convertit en MAJUSCULE, les espaces sont sautés, Z = 1 si fin d'instruction (0 ou :), C = 0

	si caractère chiffre 0 à 9 (soit #30 à #39), sinon $C=1$, Y et X inchangés (identique au CHRGOT du BASIC, mais en plus convertit les minuscules en MAJUSCULES).
D3A1	XminMAJ convertit (si nécessaire) en MAJUSCULE le caractère dans A.
D44F	XNF lit un nom de fichier non-ambigu à TXTPTR et l'écrit dans BUFNOM.
D451	XNFA lit un nom de fichier ambigu à TXTPTR et l'écrit dans BUFNOM.
E60D	Valide le drive s'il est indiqué à TXTPTR, sinon valide DRVDEF.
E94D	XSETOFF Teste si le paramètre à TXTPTR est SET ou OFF, retourne avec $C=1$ si SET ou $C=0$ si OFF sinon génère une "SYNTAX_ERROR".
	OPERATIONS sur ACC1 (floating point accumulator)
D216	JSR CF17/ROM évalue une expression numérique à TXTPTR. Retourne avec la valeur numérique dans ACC1.
D224	JSR CF17/ROM évalue une expression à TXTPTR, retourne avec une valeur numérique dans ACC1 (et #00 dans 28) ou l'adresse d'une chaîne dans D3/D4 (et #FF dans 28) et A, N et Z positionnés selon l'exposant (résultat numérique) ou la longueur de chaîne.
D24C	JSR D2A9/ROM transfère le nombre de ACC1 en D4-D3 (non signé)
D254	JSR D499/ROM transfère le nombre de AY dans ACC1 (signé).
D282	JSR D8CB/ROM prend un entier dans ACC1 et le retourne dans X.
D28A	JSR D926/ROM convertit le nombre présent dans ACC1 en entier signé dans YA, D3/D4 et 33/34.
D29A	JSR DB0B/ROM effectue AY - ACC1 -> ACC1 (soustraction).
D2A2	JSR DB22/ROM additionne le contenu de ACC1 et la valeur pointée par AY et replace le résultat dans ACC1.
D2AA	JSR DCED/ROM multiplie le contenu de ACC1 par la valeur pointée par AY et replace le résultat dans ACC1.
D2B2	JSR DDE4/ROM effectue AY / ACC1 -> ACC1 (division).
D2BA	JSR DE7B/ROM transfère dans ACC1 la valeur pointée par AY.
D2C2	JSR DEAD/ROM recopie les 5 octets de ACC1 vers les adresses XY à XY + 4.
D2CA	JSR DF40/ROM transfère un nombre non signé YA dans ACC1.

D2DA JSR E271/ROM effectue un changement de signe de ACC1. JSR E37D/ROM génère un nombre entre 0 et 1 (en FA). D2E2 D₂EA JSR E38B/ROM effectue la fonction ACC1 = COS(ACC1). D2F2 JSR E392/ROM effectue la fonction ACC1 = SIN(ACC1). **OPERATIONS** sur la RAM D15C JSR C3F4/ROM décale un bloc mémoire vers le haut. En CE/CF adresse du premier octet du bas, en C9/CA adresse dernier octet du haut, en C7/C8 et AY adresse cible vers haut, "OUT OF MEMORY ERROR" si adresse cible > adresse du bas des chaînes A2/A3 revient avec nouveau début - #100 en C7/C8 et nouvelle fin en A0/A1 (haut des tableaux). D264 JSR D5AB/ROM réserve une place en mémoire pour une chaîne de longueur A Sauvegarde la longueur en D0 et l'adresse en D1/D2. **DACE** XVBUF1 remplit BUF1 de zéros. DAD1 XVBUF2 rempli BUF2 de zéros. DAD4 XVBUF3 rempli BUF3 de zéros. DAD6 Rempli de zéros une page mémoire à partir de HH = A et LL=#00. F1E5 XDLOAD charge X secteurs pris à partir du secteur Y de la piste indiquée en C001 (PISTE) et les copie en RAM à partir de la page A. COOMMANDES et ROUTINES BASIC D188 JSR C563/ROM restaure les liens des lignes à partir du début. D18C JSR C563/ROM restaure les liens des lignes à partir de l'adresse AY. D194 JSR C5FA/ROM encode les mots-clés. D₁₉C JSR C6B3/ROM recherche une ligne BASIC selon le n° en 33/34 à partir du début. Si trouve, retourne avec C = 1 et adresse en CE/CF (visant le premier octet de lien). D1A4 JSR C6C3/ROM recherche une ligne BASIC à partir de la ligne courante. Si trouve, retourne avec C = 1 et adresse en CE/CF (visant le premier octet de lien).

JSR E0D5/ROM convertit ACC1 en chaîne décimale d'adresse AY.

D2D2

D1AC JSR C73A/ROM place TXTPTR au début du programme BASIC. JSR C76C/ROM exécute la commande "LIST" simplifiée. D1B4 D1CC JSR C952/ROM exécute la commande "RESTORE" du BASIC. JSR CA73/ROM exécute la commande "IF". D1EB D1FE JSR CB39/ROM affecte un nombre à une variable. D244 JSR D1E8/ROM cherche l'adresse de la valeur d'une variable dont les 2 caractères significatifs sont indiqués en B4/B5. D264 JSR D5AB/ROM réserve une place en mémoire pour une chaîne de longueur A Sauvegarde la longueur en D0 et l'adresse en D1/D2. **D2E2** JSR E37D/ROM génère un nombre entre 0 et 1 (en FA). D312 JSR F110/ROM exécute la commande "DRAW". **D5D8** XROM exécute à partir de la RAM une routine ROM. Le JSR XROM doit être suivi dans l'ordre de l'adresse de la routine pour la V1.0, puis de l'adresse pour la V1.1. E8D6 XMAJSTR copie l'adresse et la longueur d'une chaîne alphanumérique (les 3 octets D0, D1 et D2) en B6, B7 et B8. EE8E XCSTR copie la longueur et l'adresse d'une chaîne alphanumérique (les 3 octets D0, D1 et D2) "dans" la variable BASIC pointée en B8, B9 et BA. ROUTINES SYSTEME D₀A₅ Handler d' IRQ (sous-programme vectorisé en FFFE). D121 NMI sous-programme vectorisé en FFFA. D30A JSR EDE0/ROM autorise IRQ (gestion clavier et curseur). D7C9 Recherche et met à jour les variables système. E60D Valide le drive s'il est indiqué à TXTPTR, sinon valide DRVDEF.

GESTIONS des LECTEURS de DISQUETTES

CFCD XRWTS accès à la routine de gestion des lecteurs. X contient la commande. En sortie, Z = 1 si pas d'erreur, Z = 0 sinon. V = 1 si la disquette est protégée en écriture. DRIVE, PISTE,

	SECTEUR, et RWBUF doivent être à jour.
D0EA	Lit le numéro de piste sous la tête.
D7BD	Vérifie si drive demandé est "on line" et le valide "actif", si non génère une erreur.
D7C0	Vérifie si le drive Y est "on line", si oui le valide "actif", si non génère une erreur.
DA5D	XPBUF1 charge dans BUF1 le secteur Y de la piste A.
DA60	XPBUF2 charge dans BUF2 le secteur Y de la piste A.
DA63	XPBUF3 charge dans BUF3 le secteur Y de la piste A.
DA65	Charge à la page X le secteur Y de la piste A.
DA91	XSBUF1 sauve BUF1 au secteur Y de la piste A.
DA94	XSBUF3 sauve BUF3 au secteur Y de la piste A.
DA96	Sauve la page X dans le secteur Y de la piste A.
DC80	XSMAP sauve la bitmap sur la disquette.
DD2D	XCREAY crée une table piste secteur de AY secteurs, en fait marque dans la bitmap en BUF2 que le secteur AY est occupé. En sortie, $C=1$ si ce secteur était déjà occupé sinon avec $C=0$.
E60D	Valide le drive s'il est indiqué à TXTPTR, sinon valide DRVDEF.
F1E5	XDLOAD charge X secteurs pris à partir du secteur Y de la piste indiquée en C001 (PISTE) et les copie en RAM à partir de la page A.
	CATALOGUE (BUFNOM & POSNMX)
D34A	Copie NOM et EXT de la table CCF7 dans BUFNOM
D44F	XNF lit un nom de fichier non-ambigu à TXTPTR et l'écrit dans BUFNOM.

- D451 XNFA lit un nom de fichier ambigu à TXTPTR et l'écrit dans BUFNOM.
- D79E XNOWILD recherche "?" dans BUFNOM revient avec C = 1 si pas trouvé ou génère une "WILDCARD(S)_NOT_ALLOWED_ERROR" si trouvé.
- DA82 XSCAT sauve le secteur de catalogue contenu dans BUF3, selon POSNMP et POSNMS.
- DAB4 Affiche le nom de fichier présent à POSNMX dans BUF3.

DAC3 Lit Y caractères à POSNMX dans BUF3 et les affiche. DAE5 Charge dans BUF3 le secteur pointé par POSNMP et POSNMS puis exécute XBUCA. DAEE XBUCA transfère le nom de fichier contenu dans BUFNOM dans le secteur de catalogue contenu dans BUF3, à la position POSNMX (pour mise à jour de "l'entrée" de catalogue sur la disquette). **DAFE** Charge dans BUF3 le secteur pointé par POSNMP et POSNMS puis exécute XCABU. **DB07** XCABU transfère dans BUFNOM le nom de fichier contenu dans le secteur de catalogue placé dans BUF3, à la position POSNMX... **DB17** Comparaison du nom cherché (BUFNOM) et du nom pointé par X dans le catalogue (BUF3). DB2D Vérifie que la disquette en place est bien une disquette SEDORIC, cherche le fichier dans le catalogue, revient avec le bon secteur de catalogue en place (de coordonnées POSNMP et POSNMS) et avec X = POSNMX, pointant sur "l'entrée" cherchée ou avec Z = 1 si le fichier n'a pas été trouvé. **DB30** XTVNM cherche sur le lecteur courant le fichier dont le nom est indiqué dans BUFNOM. A la sortie, POSNMX, POSNMP, et POSNMS contiennent la position du nom dans le catalogue (BUF3), et Z = 1 si le fichier n'est pas trouvé. Ajuste POSNMX sur "l'entrée" suivante du catalogue et reprend la recherche dans le DB41 catalogue du fichier indiqué dans BUFNOM (Z = 1 si fini). **DB59** XTRVCA cherche une place libre dans le catalogue. A la sortie, POSNMX, POSNMP et POSNMS indiquent la position de la place réservée. DBA5 Cherche le POSNMX de la première place libre dans le directory. DE₉C XSAVEB sauve le fichier de nom contenu dans BUFNOM, selon VSALO0, VSALO1, DESALO, FISALO, EXSALO. E0E5 XLOADA charge le fichier dont le nom est dans BUFNOM, selon VSALO0, VSALO1,

OPERATIONS sur la BITMAP

Affiche nom de fichier et taille du fichier à POSNMX.

DESALO.

E266

E322

DA4C XPMAP prend le premier secteur de bitmap dans BUF2, vérifie le format, met à zéro le b7 de 2F (flag"première bitmap chargée").

BUF3 (en fait, tout est positionné comme après un XTVCAT).

XNOMDE détruit le fichier indexé par POSNMX, dont le secteur de catalogue est dans

DA50 Charge le secteur de bitmap de coordonnées AY dans BUF2 et vérifie le format. DA8A Ancienne routine XSMAP (sauve le secteur de bitmap sur la disquette), a été déportée en DC80. DC6C XLIBSE cherche un secteur libre dans la bitmap dans BUF2, retourne avec $A = n^{\circ}$ de piste et $Y = n^{\circ}$ de secteur (sinon "DISK FULL ERROR"). DC7D Ancienne routine "Cherche un secteur libre", déportée en E67F, pour tenir compte de la double bitmap. DC80 XSMAP sauve la bitmap sur la disquette. **DC89** Ecrit BUF2 dans le premier secteur de bitmap sur la disquette. DC8B Ecrit BUF2 dans le second secteur de bitmap sur la disquette (entrée secondaire avec Y = #03 à pré-positionner). DD15 XDETSE libère le secteur Y de la piste A sur la bitmap courante dans BUF2 et incrémente le nombre de secteurs libres. Retourne avec C = 1 si ce secteur était déjà libre. Ne pas oublier de sauver le plus tôt possible cette nouvelle bitmap avec SMAP. DD2D XCREAY crée une table piste secteur de AY secteurs, en fait marque dans la bitmap en BUF2 que le secteur AY est occupé. En sortie, C = 1 si ce secteur était déjà occupé sinon avec C = 0. E266 XNOMDE détruit le fichier indexé par POSNMX, dont le secteur de catalogue est dans BUF3 (en fait, tout est positionné comme après un XTVCAT). E635 Ecrit BUF2 dans le second secteur de bitmap sur la disquette. E63A Entrée de la nouvelle routine XSMAP qui écrit BUF2 dans la deuxième page de bitmap sur la disquette et charge ensuite la première page dans BUF2. E63C Entrée de la nouvelle routine XSMAP qui écrit BUF2 dans la première page de bitmap sur la disquette et charge ensuite la deuxième page dans BUF2. DIVERSES OPERATIONS de LECTURE / ECRITURE DA₅D XPBUF1 charge dans BUF1 le secteur Y de la piste A. DA60 XPBUF2 charge dans BUF2 le secteur Y de la piste A. **DA63** XPBUF3 charge dans BUF3 le secteur Y de la piste A. **DA65** Charge à la page X le secteur Y de la piste A.

DA6D XPAY charge dans RWBUF le secteur Y de la piste A. **DA73** XPRSEC lit un secteur selon DRIVE, PISTE, SECTEUR et RWBUF. DA82 XSCAT sauve le secteur de catalogue contenu dans BUF3, selon POSNMP et POSNMS. **DA91** XSBUF1 sauve BUF1 au secteur Y de la piste A. **DA94** XSBUF3 sauve BUF3 au secteur Y de la piste A. **DA96** Sauve la page X dans le secteur Y de la piste A. DA9E XSAY sauve la page indiquée par RWBUF dans le secteur Y de la piste A. DAA4 XSVSEC écrit un secteur selon DRIVE, PISTE, SECTEUR et RWBUF. DAA8 Sauve BUF1 selon DRIVE, PISTE et SECTEUR. DAE5 Charge dans BUF3 le secteur pointé par POSNMP et POSNMS puis exécute XBUCA. **DAFE** Charge dans BUF3 le secteur pointé par POSNMP et POSNMS puis exécute XCABU. DB2D Vérifie que la disquette en place est bien une disquette SEDORIC, cherche le fichier dans le catalogue, revient avec le bon secteur de catalogue en place (de coordonnées POSNMP et POSNMS) et avec X = POSNMX, pointant sur "l'entrée" cherchée ou avec Z = 1 si le fichier n'a pas été trouvé. DBC0 XWDESC écrit le ou les descripteurs du fichier à sauver. Revient avec le nombre de secteurs à sauver dans NSSAV (C05A/5B), les coordonnées du premier secteur descripteur dans PSDESC (C05C/5D), le nombre de descripteurs utilisés dans NSDESC (C05E) et premier descripteur en place. **DE28** XDEFSA positionne les valeurs par défaut pour XSAVEB (en fait, positionne pour sauver le programme BASIC). DE9C XSAVEB sauve le fichier de nom contenu dans BUFNOM, selon VSALO0, VSALO1, DESALO, FISALO, EXSALO. DFE₆ XDEFLO positionne les valeurs par défaut pour XLOADA. E0E5 XLOADA charge le fichier dont le nom est dans BUFNOM, selon VSALO0, VSALO1, DESALO. Charge un fichier selon X = POSNMX, POSNMP et POSNMS, VSALO0, VSALO1, E0EA DESALO.

BUF3 (en fait, tout est positionné comme après un XTVCAT).

E266

XNOMDE détruit le fichier indexé par POSNMX, dont le secteur de catalogue est dans

GESTION des FICHIERS (Séquentiels, diRects et Disques)

- F3F3 Vérifie l'existence du "pseudo-tableau" FI au début des tableaux et le crée s'il n'existe pas encore.
- F4A8 Place l'adresse du début du "Channel Buffer" correspondant au NL en 00/01, celle du début du "Channel's own Data Buffer" en 02/03, celle du "Descriptor Buffer" en 04/05, celle du début du "General Buffer" en 06/07 et enfin, met à jour C083 (longueur d'une fiche ou #00) et 0B (flag "S/R/D") puis retourne avec Y = #00.
- FD46 Sauve sur la disquette le secteur du fichier qui est présent dans le "General Buffer".
- FDD9 Lit l'enregistrement suivant du fichier: Si la fin du fichier n'est pas atteinte, copie un enregistrement complet (type, longueur et valeur de la variable) du "Channel's own Data Buffer" (charge un second secteur dans le buffer si nécessaire), vers le "General Buffer", 06/07 pointe sur le type, la longueur et la valeur du data.
- FE38 Ecrit l'enregistrement du "General Buffer" dans le "Channel's own Data Buffer" en utilisant le secteur suivant si nécessaire.

ANNEXE n° 23

Des DRIVES et des DOS

(enquête historique: éléments préliminaires)

Quatre grandes familles de lecteurs de disquettes et DOS associés peuvent être distinguées dans le monde ORIC:

- A) Le MICRODISC d'Oric Products International pour lequel 4 grands DOS ont été développés: ORIC DOS V1.1, RANDOS, XT DOS/XL DOS et SEDORIC
- B) Le Jasmin de TRAN avec le TDOS/FTDOS.
- C) Divers autres lecteurs dont les plus connus sont ITL KATHMILL (BDDOS), CUMANA (SUPER DOS), OPELCO (ROMDOS) et PRAVETZ (BOBY-DOS).
- D) Enfin, le TELESTRAT avec son STRATSED.

A - LE MICRODISC

A.1) ORIC PRODUCTS INTERNATIONAL ET ORIC DOS V1.1

Eté 83: "Nos lecteurs MICRODISC sont en phase de finalisation et devraient être mis en production pour commercialisation vers septembre-octobre 83" (Peter Harding, directeur commercial de Oric Products International, cité, page 18, dans "ORIC, l'histoire sans fin" de Jonathan Haworth (noté par la suite dans cet exposé par la lettre H, suivie du numéro de page). "Le lecteur MICRODISC et le modem sont en bonne voie et pourraient sortir en septembre" (Paul Kaufman, directeur général de Tansoft, H19). De fait, dans Micr'Oric 2 (Automne 83) on trouve cette première publicité ORIC-1: "Bientôt un micro-lecteur de disquettes Oric" (page 3) et un concours, avec parmi les lots "Un lecteur de micro-disquettes" (page 62) (notez les variantes dans l'appellation et ce n'est pas fini!). Et dans le numéro suivant (Micr'Oric 3, Hiver 83-84, page 3), une publicité ORIC-1 signale "Stockage sur lecteur de disquettes 3" ORIC MICRO DRIVE extensible à 4 unités (mais toujours pas de photo). Dans le même numéro, la première publicité ATMOS "Le Nouveau Venu" montre un MICRODISC noir et rouge (page 65). Encore plus loin dans le même numéro de Micr'Oric (page 67), une autre publicité ORIC-1 montre la photo d'un ORIC MICRO DRIVE aux couleurs de l'ORIC-1 sur lequel on peut lire "ORIC-1" et en dessous ORIC MICRO DISC (en 3 mots) et conseille "Signalez votre réservation dans le bon de commande", mais sans indication de prix. Il semble que ce drive pour ORIC-1 n'ait jamais été commercialisé (H27). En effet, un prototype sans indication de prix est présenté au "Which Computeur Show" du 17 janvier 84, en même temps que l'ATMOS (H25). Pire, "le 4 février 84, ORIC organise une présentation à la presse du nouveau MICRODISC... et s'empresse de l'annuler" (H27).

En fait les premiers MICRODISC ne seront disponibles qu'au printemps 84 (environ 3000F) et souffriront d'incompatibilité matérielle avec l'ATMOS auquel ils sont destinés et qui apparaît en même temps (cf. la fameuse publicité "Maintenant, allez-y!"). Avec Micr'Oric 4 (Printemps 84, pages 3 et 62), Théoric 1 (avril 84, pages 10 et 32) et Oric Owner 7 (avril-mai, H27), les publicités se succéderont, ainsi que les appellations (ORIC MICRO-DISC, MICRODISQUES ORIC etc.). Les promesses se multiplient: double face, double densité (qui ne verra le jour que chez Eurêka) dont certaines sont assez fantaisistes: capacité 160 Ko par face, débit 250 Ko/s ou encore 640 Ko formatés, une seule tête, simple densité. Et que dire de "Evolution possible à 4 lecteurs 80 pistes / face, 3" ou 5,25", mais le premier lecteur doit être un 3'''' (?!) . Voir notamment l'interview de Paul Jonhson et Terry Shurwood dans Théoric 1, page 10 qui annoncent entre autres que les nouveaux lecteurs de disquettes sont des 3,5" Hitachi (!) et où l'on apprend quand même que le connecteur est au standard Shuggart.

La première référence à un DOS pour MICRODISC, non nommé mais il s'agit sans doute du DOS V1.1 ou d'une version antérieure (V1.0?), se trouve dans un court article de Micr'Oric 4 (Printemps 98), page 62: "Le système d'exploitation est fourni sur disquette avec 17 fonctions, un mode d'emploi et des exemples à l'écran." Liste des 17 fonctions: !BACKUP, !CLOSE, !COPY, !DEL, !DIR, !DRV, !FORMAT, !GET, !LOAD, !OPEN, !PROTECT, !PUT, !RECALL, !REN, !SAVE, !STORE et !SYS.

Selon une autre source, un gros article de Théoric 2 (juillet 84, page 26 à 30), cinq de ces commandes sont orthographiées autrement (!DELETE, !DIRECTORY, !DRIVE, !RENAME et !SYSTEM). S'agit-il d'une autre version? Aucune référence précise n'est donnée. Mauvaise nouvelle: on apprend que le MICRODISC coûte plus cher que prévu, soit 3600F.

Cet article précise qu'au boot on a le choix entre 2 options !HELP et !DEMO. HELP donne un résumé de chaque commande du DOS, lequel occupe 45 secteurs et réside dans le fichier SYSTEM.DOS. Les disquettes sont simple face et formatées à raison de 40 pistes de 16 secteurs par face. Un secteur semble réservé pour le boot et un secteur pour le directory (nom de chaque fichier et adresse du premier secteur du fichier). Un autre article dans Micr'Oric 6 (Automne 84, page 35) donne de nombreuses informations supplémentaires. Pour faire extrêmement bref, le fichier SYSTEM.DOS est d'abord chargé en RAM (de #7400 à #A030) et exécuté en #A000, ce qui transfère le DOS en RAM overlay de #D400 à #FFFF. Si vous voulez en savoir plus, consultez cet excellent article de 7 pages intitulé "BONJOUR LES MICRODIQUES" par Fabrice Broche.

Certaines commandes ont des options, par exemple l'option MERGE pour COPY ou l'option ",N" pour LOAD. Pour sauver sous le même nom, il faut d'abord renommer ou supprimer l'ancien fichier. Il existe une liste de 29 erreurs possibles. Après chargement du DOS en RAM overlay, le système recherche, charge et lance BOOTUP.COM. Particularité amusante les fichiers ayant l'extension .COM peuvent être chargés sans le "!LOAD", simplement avec !nom_du_fichier (Micr'Oric 7, page 39). Certains utilitaires sont livrés sur la disquette Master, par exemple OLD.COM.

L'ensemble ATMOS+MICRODISC cause bien des soucis, non seulement du point de vue matériel (notamment parce que le signal d'horloge de l'ATMOS est anémique) que du point de vue logiciel: vecteur "!", HIMEM (Micr'Oric 7, page 38), LLIST, programmes LM (d'une part, après le boot, c'est la RAM overlay qui reste validée, salut les appels à la ROM, d'autre part le RTS final plante, voir Micr'Oric 5, page 35), variables système mal initialisées (telle la longueur de ligne écran mise à 80 au lieu de 40, voir Micr'Oric 5, page 34). Le DOS V1.1 a fait l'objet de plusieurs utilitaires, pour remédier à ses manques ou à ses bogues, notamment ceux de Denis Sebbag. DISK-SEARCH est une sorte de UNDELETE pour récupérer les fichiers accidentés (Micr'Oric 5, Eté 84, page 21). INITIALISATION est une sorte de menu

(Micr'Oric 5, page 23). Enfin et surtout, SUPER DOS, qui permet d'éditer l'ORIC DOS V1.1 et d'en faire un ORIC DOS V1.1S (Micr'Oric 5, page 24). Le nouveau fichier SYSTEM.DOS occupe 46 secteurs (#7300 à #A030, exécution en #A000). La capacité des disquettes est portée de 160 à 176 Ko par face soit 44 pistes de 16 secteurs au lieu de 40 pistes. Ceci grâce à la nouvelle commande !CONF, moyennant une bogue: après un BACKUP, il faut faire un POKE#500,#0. Le nouveau DOS accepte les noms de fichiers contenant un mot clé du BASIC (par exemple **ZORGON**).

Théoric propose dans son numéro 6 de mars 85, page 47 à 50, un article intitulé "Analyse de disquettes", avec le programme ANADIS, qui permet d'explorer les disquettes du DOS V1.1. On y trouve de nombreuses indications. Voir aussi plus loin les articles de Fabrice Broche consacrés à une comparaison entre le DOS V1.1 et l'XL DOS ("Domptez votre MICRODISC", Théoric 8, mai 85, pages 40 à 43 et Théoric 9, juin-juillet 85, page 45 et 46).

Comme dans le cas des autres DOS pour ORIC, l'ORIC DOS V1.1 a probablement connu des évolutions et différents numéros de version (au minimum, il existe des versions 1.1 et 1.13).

Dans Théoric 4 (décembre 84, page 3), un nouveau DOS ORIC est annoncé, qui serait peut-être échangé gratuitement contre le DOS V1.1, mais toujours sans aucune référence précise. Il s'agit vraisemblablement du RANDOS. Notez qu'une certaine confusion règne alors, liée à la sortie quasi simultanée du XT DOS (voir plus loin) chez Micro Programmes 5, au prix annoncé de 450F, toujours sans aucune référence précise, sinon qu'une "capacité de 210 Ko/face" avec une "vitesse réelle de chargement de 10,5 Ko/s".

A.2) ORIC PRODUCTS INTERNATIONAL ET RANDOS

Micr'Oric 7 (février 85) titre "LE STRATOS ET LE RANDOS REVELES". Rappelons que Micr'Oric, c'est ORIC FRANCE, alias A.S.N. le fameux importateur. ORIC est toujours anglais et ces annonces sont le fait d'ORIC PRODUCTS INTERNATIONAL. A l'occasion du Salon Informatique de Francfort, le 1er février 85, le STRATOS est officiellement présenté (H37). Dès le lendemain, le 2 février, ORIC PRODUCTS INTERNATIONAL est mis en liquidation. Le STRATOS ne sera jamais commercialisé. Par contre RANDOS, le nouveau DOS, a échappé de peu à l'oubli total. Ce dos semble présenter des qualités **exceptionnelles** et il aurait probablement connu un grand succès, s'il n'était arrivé au mauvais moment. Notez qu'il fut proposé au prix de 80F, sur présentation de la facture du MICRODISC (Micr'Oric 8, page 44).

L'examen d'une disquette "master" RANDOS est particulièrement instructive. on y trouve dans le premier secteur les mentions "RADOS" et "Oric DOS V1.1", dans le secteur 7 de la piste 0 "Copyright (c) 1984 and property of" (le reste à été surchargé) et dans le secteur 6 de la piste 2 "RANDOS V1.0.1 (c) ORIC 1983". Tout cela fait assez désordre. On pourrait même penser que le RANDOS (RADOS?) a été développé en premier (1983) puis simplifié dans l'urgence en DOS V1.1 (1984) et enfin achevé et sorti en RANDOS (1985).

Revenons à Micr'Oric 7, page 36, où se trouve un court article intitulé "LE RANDOS D'ORIC", qui commence ainsi: "Dans les premiers mois de 1985, ORIC proposera son nouveau DOS appelé RANDOS et dont voici quelques caractéristiques (d'après une documentation écrite)". Pour résumer l'essentiel, ce DOS gère des sous-répertoires, ce qui est un cas unique dans le monde ORIC. Voilà qui pourrait faire le bonheur de ceux qui sont en train de développer une interface IDE pour l'ORIC, avec l'arrière pensée d'y installer un disque dur! Cette structuration du directory se fait grâce aux commandes !MAKE (pour créer un sous-répertoire) et !CHANGE (pour passer d'un répertoire à l'autre).

Le RANDOS possède également les commandes suivantes:

!BACKUP !BUILD !CLOSE !COPY (avec de nombreuses options) !CREATE !DEL !DEMO !DIR !DRV !ERROR !EXTEND !FILES !FILENAME !FORMAT !GET !LOAD !OLD !OPEN !OPTION BYTE !PROT !PUT !RECALL !REN !SAVE !SET !STORE !TYPE !WILDCARD. Notez que RANDOS dispose d'un accès disque octet par octet, ce qui peut être particulièrement utile pour le traitement de texte et pour les bricoleurs du soft. Notez aussi que !STORE et !RECALL permettent le transfert de données d'un programme à l'autre. "En matière d'information sur les erreurs, 42 messages différents peuvent être envoyés". Enfin, comble du bonheur, "le mode d'emploi de RANDOS apporte aussi la localisation et la description des routines utilisées".

Un autre article sur RANDOS, dans Théoric 7 (avril 85, page 57), souligne que le formatage est différent de celui du DOS V1.1, mais qu'il existe un utilitaire de transfert. L'article regrette l'absence d'indication de la taille des fichiers, mais souligne les innovations majeures (voir ci-dessus).

Comble de malchance, le RANDOS, successeur officiel du DOS V1.1, a été lancé au moment où Micro Programmes 5 sortait le XT DOS (alias XL DOS?) de Fabrice Broche et Denis Sebbag (voir plus loin). Toutefois, on a du mal à comprendre pourquoi EUREKA, le repreneur d'ORIC, a été obligé de développer un nouveau DOS (SEDORIC, du même tandem Broche-Sebbag) et surtout pourquoi SEDORIC n'a pas intégré les commandes les plus originales du RANDOS.

En fait beaucoup de questions se posent à propos du RANDOS (auteurs, parenté avec ORIC DOS V1.1, fiabilité, etc.) et nous nous proposons d'essayer d'y répondre dans un proche avenir. Toute information pouvant nous être utile sera la bienvenue (disquette et mode d'emploi d'origine par exemple). Lors du boot, RANDOS affiche toujours V1.0, mais l'existence de différentes versions ne peut être exclue.

A.3) MICRO PROGRAMMES 5 XT DOS ET XL DOS

Première allusion à un nouveau DOS pour MICRODISC dans Théoric 4 (décembre 84, page 7), commercialisé par Micro Programmes 5. Il comporte un BASIC étendu, les disquettes sont formatées à raison de 210 Ko/face. Le débit est de 10,5 Ko/s. Ce DOS n'est pas nommé, il s'agit vraisemblablement du XT DOS, qui est probablement la première version du fameux XL DOS.

Dans Micr'Oric 7 (février 85, pages 34 et 35), se trouve un article sur le nouveau XT DOS, qui commence ainsi: "Depuis fin 1984, on peut se procurer le XT DOS de F. BROCHE et D. SEBBAG, publié par Micro Programmes 5. La disquette fournie contient un mode d'emploi fort clair et d'accès très aisé". L'article détaille ensuite 5 groupes de commandes: (1) Travail sur disque, (2) Aide à la programmation, (3) Extension BASIC, (4) Système et (5) Gestion des fichiers (de type Matrice, Séquentiels, Accès direct, Chaîne et Disque). Voici la liste de ces commandes (avec entre parenthèses le groupe de commandes correspondant et éventuellement un petit commentaire):

&() (5), ACCEPT (3, saisie de texte formatée), ANGLE (3), BACKUP (1), BOX (3), CLI (4, autorise les interruptions clavier), CLOSE (5), CODE (3, codage chaînes BASIC), COPY (1), DEL (1), DELETE (2), DIR (1), DISK (5), DRV (1), EXECUTE (3, exécution chaînes BASIC), FDEL (5), FEND (5), FIELD (5), FILE (4, fichier par défaut), FJUMP (5), FORMAT (1), FSTART (5), FUNC (4, en liaison avec utilitaire DKEY), INIT (1), LINE (3), LOAD (1, avec 4 options), LSET (5), MERGE (2), MLOAD (5, recharge les tableaux), MSAVE (5, sauve les tableaux), NUM (2), OFF (4, rend le "!" facultatif), OLD (2), ON (4, rend le "!" obligatoire), OPEN "D" (5, ouvre un fichier disque), OPEN "L" (5), OPEN "R" (5), OPEN "S" (5, ouvre un fichier chaîne), PRINTER (4), PROT (1), PUT (5), REN (1), RESUM (2), RESET (4), RESTORE (3), ROT (3), RSET (5), SAVE (1, avec 4 options), SEI (4, supprime les

interruptions clavier), SWAP (3), SYS (1), TAKE (5), UPDATE (1).

La première mention de XL DOS semble se trouver dans Théoric 6 (mars 85, page 18). Pour 450F, Micro Programmes 5 fournit une disquette (protégée, non copiable, mais remplaçable en cas de malheur) contenant un manuel intégré. Cette disquette est accompagnée d'une simple feuille de présentation, sans manuel papier. XL DOS se charge en RAM overlay, utilise la page 4, différencie les minuscules des majuscules. Il est 2 fois plus rapide que le DOS V1.1 en lecture et 5 fois plus en écriture. Ce DOS offre un BASIC étendu, une gestion de la touche FUNCT, une gestion du BRK, de nouvelles commandes: ACCEPT, ANGLE, CLI, LINE, RESTORE N, ROT, SEI et SWAP, Le '!' n'est pas nécessaire. Les disquettes comportent 44 pistes de 19 secteurs (plus de 200 Ko par face). Les disquettes formatées avec le DOS V1.1 sont compatibles sauf pour BACKUP, car les disquettes n'ont pas le même format.

Dans Théoric 8 (mai 85, pages 40 à 43) et Théoric 9 (juin-juillet 85, page 45 et 46), Fabrice Broche signe deux articles intitulés "Domptez votre MICRODISC" dans lequel il donne, en parallèle pour le DOS V1.1 et pour XL DOS, des informations sur le contrôleur de disquette, son EPROM, les registres du WD 1793, les routines RWTS, les variables système, les principales routines de ces deux DOS, l'organisation des disquettes (secteur en-tête, secteur de catalogue, secteurs programme) et l'organisation des fichiers. On apprend entre autres, l'existence d'une table de vecteurs située en #D400 en RAM overlay pour les DOS et translatée en #E000 dans l'EPROM du contrôleur. XL DOS permet d'étendre sans limite le vocabulaire et ceci sans le '!'.

On sent que SEDORIC, du même tandem BROCHE-SEBBAG n'est pas loin. Ce premier DOS de Micro Programmes 5 a bel et bien existé en tant que XT DOS (par exemple Michel Zupan dans Théoric 13, page 15 signale que son programme tourne sur MICRODISC avec le DOS V1.1 et RANDOS mais nécessite un rétablissement des vecteurs d'interruption d'origine pour XT DOS et XL DOS). Mais par la suite le XL DOS lui a succédé. S'agit-il d'un simple changement de jaquette ou d'une version déboguée/améliorée? Nous ne le savons pas, n'ayant eu entre les mains que le XL DOS et non le XT DOS. Le mode d'emploi sur disquette de XL DOS a été clairement adapté du celui du XT DOS, puisque à trois reprises les correcteurs ont laissé passé la mention XT DOS au lieu de XL DOS.

L'examen du premier secteur des disquettes XL DOS révèle les copyrights suivants: "XL DOS V 0.6 par D.Sebbag et F.Broche © MP5" et "XL DOS Oric Basic étendu Version 0.6 par F. Broche & D. Sebbag" (notez l'ordre inversé des auteurs!). On trouve encore dans le secteur 5 de la piste 0: "XL DOS © Micro Programmes 5". Nous ne savons pas s'il existe d'autres versions, mais c'est peu probable, car le successeur direct de l'XL DOS semble bien avoir été SEDORIC.

En résumé, le XL DOS, maillon intermédiaire entre le DOS V1.1 et SEDORIC, n'a jamais connu le succès, probablement à cause de son prix, du fait qu'on ne pouvait faire de copie de sauvegarde et surtout à cause de l'arrivée de SEDORIC sur le marché. De toute façon, sans la mise en liquidation d'Oric Products International, il aurait eu du mal à s'imposer face au RANDOS sortit au même moment et dont les qualités indéniables n'auraient pu que s'améliorer.

A.4) EUREKA / ORIC INTERNATIONAL ET SEDORIC

Juin 85, ORIC change de mains et passe dans celles de M. Tallar (Editorial de Théoric 9, page 5). La photo du patron de S.P.I.D. (Société Prospective Internationale de Distribution), alias Eurêka, alias ORIC International, s'étale en couverture de Théoric numéro 10 (juillet-août 85). M. Tallar recrute Fabrice Broche qui se met immédiatement au travail. Théoric 36 (novembre 87, pages 8 et 9), publie une interview

de ce dernier: "En juin 1985, je rencontre J.C. Tallar, PDG d'ORIC nouvellement français. J'entre chez ORIC en août pour finir en compagnie de Denis Sebbag le SEDORIC". En septembre 85, première publicité annonçant SEDORIC, la première grande nouveauté d' Eurêka (voir Théoric 12, page 2). La rubrique "Nouvelles" de Théoric 14 (novembre-décembre 85, page 8), annonce la sortie d'un nouveau MICRODISC 3" (simple face), accompagné de SEDORIC (liste des 90 commandes et des principales caractéristiques, notamment existence d'un utilitaire de conversion pour relire les anciennes disquettes). Un banc d'essai se trouve en page 10 et 11 du même numéro. L'ensemble ATMOS français, MICRODISC et SEDORIC est alors pleinement fonctionnel.

Deux articles de F. Geothalls et F. Taraud, "En savoir plus sur le SEDORIC" dans Théoric 19 (avril-mai 86, pages 34 à 38) et "SEDUTIL, c'est utile", Théoric 21 (juin-juillet 86, pages 30 à 34) feront la joie des curieux. On y trouve des outils et des informations indispensables à tout oricien sérieux.

Une comparaison des commandes de SEDORIC et de FTDOS peut être trouvée dans un article de D. Vasiljevic (Théoric 28, février 87, page 17 à 20). Il ne nous semble pas nécessaire de donner la très longue liste des commandes de SEDORIC, ce DOS étant toujours largement utilisé.

Dernier avatar du MICRODISC: Oric International annonce la sortie (enfin!) d'un MICRODISC double face pour 2690F (Théoric 32, juin 87, rubrique "Nouveautés", page 8). En fait, il y aura un épisode supplémentaire: "Curieusement, le syndic en charge des affaires d'ORIC continue la vente. Début 88, un lecteur 31/2" est proposé aux derniers acheteurs...jusqu'au début du mois de mai, date à laquelle la boutique de la rue Victor Massé ferme définitivement ses portes" (H49).

SEDORIC connaîtra plusieurs versions, les plus célèbres étant la version 1.006 du 01/01/86, suivie bien plus tard par les versions 2.x et 3.0.

B-LEJASMIN

B.1) JASMIN et TDOS

Théoric 2 (juillet 84, pages 9 et 14 à 16) révèle le lecteur 3" Jasmin de la Société TRAN disponible au prix de 3590F. Ce lecteur simple tête est également proposé en version DUO (un master et un slave) pour 5890F. L'alimentation est incorporée dans les deux cas. La disquette 3" vierge vaut 65F. Dans Théoric 3 (septembre 84, page 59), le prix de ces lecteurs sont en légère hausse et la publicité est étendue à un lecteur double face (4390F) ainsi que sa version DUO (6990F)!

Ce lecteur est livré avec une disquette TDOS (pour TRAN DISK OPERATING SYSTEM) comptant "plus de 35 instructions". Il se charge en RAM overlay et permet de formater 178,5 Ko par face soit 357 Ko par disquette. Il existe deux versions de TDOS: pour ORIC-1 sur la face A de la disquette et pour ATMOS sur la face B. Le système boote grâce à une EPROM située sur la carte contrôleur. Les 35 instructions sont les suivantes:

!APPEND !CAT !CLOSE !COPY !DEL !DEMOUNT !DNAME !EROFF !ERRGOTO !ERSET !FORMAT !HSCREEN !INIT !INST !JUMP !LCAT !LECT !LOAD !LOCK !LSCREEN !UNLOCK !MASTER !MERGE !CREATE !MLOAD !LING !MOUNT !MSAVE !OPEN !RENAME !REWIND !SAVE !SEARCH !TKD !WHERE !WRITE

TRAN propose dans ses publicité un livre de Beaufils et Arnaud, intitulé "Le TDOS et ses fichiers pour ORIC-1 et ATMOS" au prix de 150F, qui sera présenté dans Théoric 8 (mai 85, page 11) à la rubrique "Biblioric".

Diverses corrections ou améliorations du TDOS ont été proposées. Cela semble commencer dans Théoric 6 (mars 85, page 54) par un entrefilet signé "un ami qui vous veut du bien. Le même ami (Guy Hermann) persiste dans Théoric 8 (mai 85, page 47), avec un article intitulé "Modifier le TDOS", dont on trouvera la suite dans Théoric 12 (septembre-octobre 85, page 55).

Nous ne connaissons pas le(s) numéro(s) de version du TDOS. Il a probablement évolué à plusieurs reprises. Par exemple, Théoric 4 (décembre 84, page 50) fait mention d'une version V2-26.w du TDOS et signale l'arrivée prochaine d'une nouvelle version "avec une vitesse de transfert 17 fois plus rapide"... probablement le FTDOS.

B.2) JASMIN et FTDOS

Annonce d'un nouveau DOS pour Jasmin "17 fois plus rapide que l'ancien", dans Théoric 5 (février 85, pages 54 et 55), le FTDOS V3-2 (pour Fast Tran Disc Operating System). Le numéro de version (3-2) indique qu'il s'agit en fait d'une nouvelle mouture du TDOS. De plus, le FTDOS, comme avant lui le TDOS existe en deux versions, ORIC-1 et ATMOS. Une mise à jour gratuite est proposée en magasin ou par courrier chez TRAN pour 100F (disquette vierge plus port) (Théoric 6, page 53). Ce DOS permet notamment de lire et d'écrire directement sur la disquette secteur par secteur et comporte 4 instructions supplémentaires par rapport au TDOS: !WS (pour Write Sector), !RS (pour Read Sector), !DS (pour Delete sector) et !HELP (qui charge les fichiers ayant l'extension .SCR). Le FTDOS comporte "50 instructions indispensables pour les applications de gestion et scientifiques et plus de 5 utilitaires"!

Le copyright est ainsi libellé: T.R.A.N. DISK OPERATING SYSTEM V 3-2 © 1984 TECHNOLOGIE RECHERCHE ET APPLICATIONS NOUVELLES 83130 - FRANCE

Un article de Hervé Janod dans Théoric 25 (novembre 86, pages 30 à 35) est consacré au FTDOS V3-2. On y trouve des informations sur l'organisation des disquettes. Elles sont formatées en 41 pistes de 17 secteurs de 256 octets, deux secteurs y sont réservés: le secteur système (piste 20, secteur 1) où se trouve la bitmap et le premier secteur de directory (piste 20, secteur 2). En outre, la disquette peut contenir le DOS qui se trouve au début de la disquette et qui occupe un nombre variable de secteurs selon qu'il s'agit du FTDOS pour JASMIN "1" (62 secteurs) ou du FTDOS mixte pour JASMIN 2 et 2-PLUS. Le FTDOS comporte 42 fonctions plus les 4 utilitaires FORMAT, BKP, COPY1 et TKD. Ces commandes sont: !APND !CAT !CLOSE !COPY !CREATE !CUT !DEL !DEMOUNT !DNAME !EROFF !ERR !ERSET !FS !HELP !HSCR !INIT !JUMP !LCAT !LOAD !LOCK !LSCR !MASTER !MERGE !MLOAD !MOUNT !MSAVE !OPEN !RENAME !REWIND !RS !SAVE !SEARCH !START !TAKE !UNLOCK !UNSTART !WHERE !WL !WRITE !WS !WUL. Le rôle de ces commandes est indiqué dans un article de D. Vasiljevic (Théoric 28, février 87, page 17 à 20) où elles sont comparées aux commandes équivalentes de SEDORIC. On y trouve en plus !ERR GOTO et !DS, soit 43 commandes et 4 utilitaires.

Curieusement, la commercialisation des lecteurs double face a entraîné la sortie d'une variante du FTDOS, le FTDOS-DT, dans lequel la disquette est considérée comme ayant une seule face de 82 pistes (Théoric 5, page 54).

Un court article accompagné du listing du directory de la disquette master (version ATMOS) sur le FTDOS parait dans Théoric 7, pages 30 et 31. Il signale la correction des bogues qui affectait les commandes !MERGE, !CUT, !ERSET, !ON ERR GOTO et !LOAD, ainsi que l'apparition des nouvelles commandes: !FS (permet de connaître le premier Free Sector de la disquette), !RS, !DS et !WS (voir cidessus). Ces quatre nouvelles instructions sont un peu artisanales, puisqu'il faut faire des PEEK et POKE pour les utiliser!

Là encore, diverses corrections ou améliorations du FTDOS ont été proposées. Par exemple un article de Théoric 12 (septembre-octobre 85, page 56), propose une amélioration de la commande !START "palliant le défaut de lancement aléatoire d'un programme en langage machine" (en passant, nous apprenons l'existence de cette commande). Un utilitaire est proposé par Guy Hermann, dans Théoric 13 (octobre-novembre 85, page 53), permettant de lire les disquettes MICRODISC (il s'agit du DOS V1.1) sur Jasmin (il s'agit du FTDOS). Guy Hermann proposera l'utilitaire inverse dans Théoric 16 (janvier-février 86, page 52). Entre temps, SEDORIC est sorti et propose l'utilitaire CONVERT (voir manuel SEDORIC et Théoric 14 de novembre-décembre 85, page 10). Ce dernier utilitaire pour SEDORIC permet de relire les disquettes des DOS V1.1, XL DOS et TDOS.

B.3) JASMIN 2 et NOUVEAU DOS

Dans Théoric 7, page 35, première annonce d'un nouveau lecteur 3" de chez TRAN le JASMIN 2, compatible avec le précédent. Avec ce lecteur double tête "on accède directement aux 82 pistes" (357 Ko formatés). Prix de lancement 3490F. La première publicité pour ce Jasmin 2 s'étale en dernière page de ce Théoric 7. On apprend qu'il existe aussi en version double lecteur pour 5390F (prix corrigé en hausse à 5980F, dans la publicité suivante, Théoric 8, page2). Un article est consacré au Jasmin 2 dans Théoric 9 (juin-juillet 85, page 50). Par rapport au Jasmin "1", le nouveau produit est présenté comme offrant "l'avantage d'être un lecteur double tête. Cela signifie que vous n'aurez plus besoin de retourner la disquette dans le lecteur et que vos fichiers pourront s'étaler sur deux faces". Ceci semble curieux, puisque la première gamme de lecteurs Jamin proposait déjà des lecteurs double tête (au prix de 4390F en septembre 84 et même à 6990F en version DUO!).

Le Jasmin 2 est doté d'un nouveau DOS, "rapide comme le FTDOS", **qui est maintenant compatible ORIC-1 et ATMOS**. Aucune indication sur le nom de ce DOS, vraisemblablement une nouvelle version du FTDOS. André Guichardon propose dans Théoric 37 (décembre 87, page 36 et 37) une modification du DOS du Jasmin 2 pour déplacer la page 4, mais ne donne pas d'indication de version.

Face à l'offensive d'Eurêka avec son ORIC français, son nouveau MICRODISC et son fameux SEDORIC, la société TRAN se sent obligée de lancer son JASMIN 2-PLUS. Voici un extrait de leur publicité dans Théoric 14 (novembre-décembre 85, page 31): "La Société TRAN a mis au point JASMIN 2 - PLUS : nouvelle version du fameux JASMIN 2, avec circuit 'pré-diffusé' permettant une forte intégration des fonctions du contrôleur de disquette, d'où renforcement de la fiabilité accompagnée d'une baisse de prix". Le prix en question chute en effet à 2690F au lieu de 2990F le mois précédent, le MICRODISC, lui, est à 2490F depuis septembre. Le JASMIN 2 - PLUS fonctionne aussi avec le FTDOS (version?).

C - AUTRES DRIVES ET DOS

Plusieurs autres systèmes ont été commercialisés. Il s'agit soit de systèmes complets (carte contrôleur, drive et DOS) soit de systèmes utilisant un DOS préexistant ou légèrement adapté, soit de simples lecteurs

esclaves (5,25" ou 3,5" en général). N'ayant eu entre les mains aucun de ces drives, ni aucun des DOS correspondant, nous ne pouvons donner que des indications sommaires et probablement sujettes à caution. En voici la liste chronologique (probablement incomplète):

- 1) Avril 1984 ITL Kathmill, lecteur BD500 accompagné du BDDOS.
- 2) Juillet 1985, Cumana et SUPERDOS 2.2 (dérivé de l'ORIC DOS V1.1)
- 3) Janvier 1986, M.S.E., premier lecteur 5,25"
- 4) Mars 1986 I.C.V., premier lecteur 3,5" esclave pour MICRODISC ou Jasmin
- 5) Mars 1986, Opelco et ROMDOS

C.1) ITL KATHMILL

Dans H27, on peut lire: "En avril également (1984), ITL Kathmill lance son lecteur Byte Drive 500 à l'étude depuis juillet de l'année précédente. Ce dernier est bien noté dans 'What Micro' pour son jeu d'instruction étendu mais critiqué parce que son DOS est logé sous la mémoire écran et risque donc d'entrer en conflit avec certains programmes. Le BDDOS a été écrit par Peter Halford (déjà auteur des routines cassettes de l'ORIC-1 et d'Oric Mon)." A part cette citation, aucune trace de ce Byte Drive DOS. A noter l'annonce du lecteur de disquettes BD500 dans Théoric 4 (décembre 94, page 8).

C.2) CUMANA

"Un événement qu'il convient de noter en juillet (1985) : Cumana, âme courageuse, lance son lecteur de disquettes ORIC au prix de 235£" (H41). Le SUPERDOS 2.2 de Cumana n'est autre que l'ORIC DOS V1.1 légèrement modifié.

C.3) MSE ET LE PREMIER DRIVE 5,25"

"...en janvier (1986), preuve supplémentaire que l'ATMOS a été diffusé dans d'autres pays, une firme allemande de Düsseldorf, MSE, propose un lecteur 51/4" pour cette machine" (H45). Nous ne savons pas si ce drive était muni d'une carte contrôleur et si un DOS l'accompagnait.

C.3) I.C.V. ET LE PREMIER DRIVE 3,5"

La société I.C.V. "Revendeur agréé ORIC Eurêka", 130 route de Corbeil, 91360 Villemoisson-sur-Orge, propose un lecteur de disquette 3,5" esclave, double tête, double densité, compatible MICRODISC et JASMIN 2, alimentation intégrée, pour 1990F (Théoric 18, mars-avril 86, page 5). Ce drive est passé au banc d'essai dans le même numéro de Théoric, page 8.

Notons en passant qu'à de multiples reprises des drives 5,25" esclaves ont également été proposés tant pour MICRODISC que pour JASMIN. Pour exemple une publicité de VISMO dans Théoric 23 (septembre 86, page 49) pour un nouveau lecteur 5"1/4 sur ORIC à 1595F.

C.4) OPELCO

"Opelco est apparu sur le marché britannique en mars (1986), avec ses premiers mailings" (H47). "En novembre 1986, Opelco lance une nouvelle gamme de lecteurs de disquettes: un modèle simple à 184£ et un modèle double à 235£, avec deux variantes de DOS (H48). Dans le JEO-MAG 4 (juillet 1990) on peut

lire: "M. Steve HOPPS, directeur de la société Opelco, nous a contactés pour nous informer qu'il possédait un stock important de lecteurs de disquettes Master neufs qui n'attendaient qu'à trouver un foyer...le prix se fixera aux alentours de 1600F" (article de Vincent Talvas). Les caractéristiques du lecteur Opelco sont passées en revue: 3", boîtier métallique, alimentation incorporée, modèles simple ou DUO, simple ou double face, norme Shuggart, livré d'origine avec deux DOS: **ROMDOS** et RANDOS, "mais SEDORIC fonctionne également avec l'Opelco".

C.5) PRAVETZ

C'est grâce à internet que la communauté Oricienne a appris l'existence d'un drive PRAVETZ 8D, compatible avec le format de fichier et de disquette de l'APPLE][(5"1/4, simple face, simple densité, 140 koctets). En Juillet 1998, Ivan Naydenov de Sofia (Bulgarie) lançait sur oric@lyghtforce.com un appel au secours, parce que READDSK.EXE ne pouvait pas relire ses disquettes 5"1/4 ORIC "compatibles APPLE" pour les utiliser sous EUPHORIC.

C'est ainsi qu'il nous apprit qu'au milieu des années 80, commença en Bulgarie la fabrication de l'ordinateur "PRAVETZ 8D", un clone de l'ATMOS avec caractères cyrilliques et alimentation interne (la ROM cyrillique est disponible sur une page web de Fabrice). Mais ce PRAVETZ 8D ne disposait que d'un lecteur de K7, alors que ses confrères, les PRAVETZ 82, 8M et 8C, pavanaient avec leurs lecteurs de disquette et leur DOS 3.3. C'est alors qu'un ingénieur bulgare, Borislav Zahariev, adapta un lecteur "APPLE][" sur un PRAVETZ 8D (ATMOS). Le transfert de fichiers entre le monde APPLE et le monde ORIC pouvait se faire sans problème, pour le texte évidemment, les programmes nécessitant une adaptation. Le BOBY-DOS, écrit par Borislav Zahariev, est compatible APPLE. Les disquettes ont toutes les caractéristiques APPLE: même taille et emplacement des secteurs, même structure. Toutefois, si le "file type" utilise les mêmes bits que l'APPLE, les lettres désignant le type de fichier sont différentes (c'est uniquement un problème de visualisation par le DOS).

Rappelons que les drives APPLE sont au format MF (simple densité), alors que les drives ORIC et PC sont au format MFM. Les contrôleurs MFM des PC ne semblent pas savoir lire d'autre format que MFM, donc il n'est probablement pas possible d'adapter READDISK pour lire les disquettes du PRAVETZ. Mais le contrôleur du MICRODISC est capable de lire les formats FM. Il existe un bit de sélection, qui n'est géré par aucun des DOS ORIC. Selon Fabrice, il serait possible d'écrire une routine spéciale pour permettre aux ORIC de lire les disquettes APPLE/PRAVETZ.

D - LE TELESTRAT

D.1) ORIC PRODUCTS INTERNATIONAL ET IQ164/STRATOS

Très curieusement, Micr'Oric (revue officielle de ORIC FRANCE, alias l'importateur A.S.N.) présente, à quelques pages d'intervalle du même numéro (Micr'Oric 7) de février 85, le STRATOS (pages 9 à 11) et l'IQ164 (pages 43 à 45) avec les mêmes caractéristiques (encore heureux!). Information reprise par Théoric 6 (mars 85, page 14), qui avance un prix d'environ 4000F. En fait, en Angleterre, le nom STRATOS était déjà breveté et faute de mieux, la machine aurait gardé son nom de développement, le IQ164. Pourquoi s'intéresser à une machine qui ne fut jamais diffusée? En ce qui nous concerne pour l'instant, à savoir les drives et DOS, nous aimerions simplement reconstituer l'évolution jusqu'au STRATSED. Nous ne ferons aucun commentaire sur les autres possibilités de la machine, notamment sur

le mode d'affichage 26 lignes sur **80 colonnes** ou la haute résolution adressée bit par bit, avec attributs parallèles!

Première révolution, la machine reçoit son langage d'une cartouche et dispose d'un espace mémoire étendu grâce à un système de permutation de banques (en fait deux cartouches sont utilisables). "La cartouche fournie d'origine propose un BASIC super étendu, qui contient outre toutes les commandes du BASIC 1.1 de l'ATMOS, le système d'exploitation des MICRODISC (DOS) et 31 commandes supplémentaires dont nous donnons la liste plus loin". Citons encore: "La compatibilité avec l'ATMOS est assurée à 100% grâce à la commande "ATMOS"... tout simplement!". Passons sur une liste de promesses époustouflantes (par exemple futur système CP/M)...

Revenons sur les 31 commandes supplémentaires disponibles (auxquelles il faut encore ajouter celles du DOS proprement dit, dont on ne sait malheureusement rien):

ABS DRAW (commande graphique), ADRAW 3D (commande graphique), ATMOS (compatibilité 100%), AUTO, DELETE, DRAW 3D (commande graphique), DSET 3D (commande graphique), ECLOAD (CLOAD amélioré, avec contrôle de CRC), ECSAVE (CSAVE amélioré), ED (éditeur), ELLIPSE (commande graphique), ENGLISH, ENV, EVAL, FRENCH, GDIR (pour cartouche de jeu), GLOAD (pour cartouche de jeu), IRS 232 (port série), MOVE 3D (commande graphique), NOTE, PAINT (commande graphique), RENUM, SETFUN (touche FUNCT), SINPUT (port série), SLIST (port série), SPLOT (commande graphique), SPRINT (port série), SRECALL (communication téléphonique avec un autre STRATOS), XLOAD (communication téléphonique avec un autre STRATOS), communication téléphonique avec un autre STRATOS).

Coté drives, un contrôleur de disquette est intégré à la carte mère. Quatre lecteurs esclaves de format 3" ou 5,25" peuvent être branchés. Capacité 160 Ko/face. Interface SHUGART (Théoric 6, page 14).

D.2) EUREKA / ORIC INTERNATIONAL ET TELESTRAT

Théoric 36 (novembre 87, pages 8 et 9), publie une interview de ce Fabrice Broche: "Pour le TELESTRAT, l'aventure commence en novembre 1985 et se finit, pour la programmation, en septembre 1986. Le TELESTRAT est certes arrivé en retard, mais il représente tout de même 55 Ko d'assembleur optimisés, sans compter le travail de routine à ORIC. En 10 mois, ce n'est pas si mal. Le travail se répartit à peu près ainsi: 2 mois de TELEMATIC, 3 mois de TELEMON et STRATSED (toutes les routines système), 5 mois de HYPERBASIC..."

En fait, le TELESTRAT aurait dû arriver au début de 86, comme en témoigne Théoric 16 (janvier-février 86), dont la couverture s'orne de l'énorme photo d'un TELESTRAT. On trouve aussi, page 9, avec un article intitulé "ORIC: LA FAMILLE S'AGRANDIT!" également illustré d'une large photo du TELESTRAT. Selon une publicité sur la dernière page de couverture, la machine serait disponible chez VISMO au prix de 3990F (*prix indicatif au 31/12/85).

Le numéro suivant, Théoric 17 (février-mars 86), présente pages 8 et 9 le "TELESTRAT, le nouvel ORIC". Coté lecteur de disquette, on en est toujours au 3", probablement simple tête, puisque le MICRODISC double face n'est sortit chez ORIC International qu'en juin 1987. Aucune indication sur le DOS, si ce n'est la présence d'un "BASIC de plus de 250 instructions". On trouve toujours la même publicité VISMO en dernière page de couverture.

Le démarrage semble bien dur: aucun article n'est consacré à cette nouvelle machine, à part les publicités (Théoric 18 de mars-avril 86, page 5 et 60; Théoric 19 d'avril-mai 86, page 21; Théoric 20 de mai-juin 86, page 5 et surtout pages 29 à 34; Théoric 21 de juin-juillet 86, page 15; Théoric 22 de juillet-août 86, pages 15 et 25; Théoric 23 de septembre 86, pages 25 et 26). Limitons nos propos aux annonces concernant le drive et le DOS: on connaît seulement l'existence d'un HYPER-BASIC ("2 à 100 fois plus rapide") et du système d'exploitation STRATSED. Le TELESTRAT "dispose dès sa naissance de plus de 2000 programmes...Outre son BASIC, le TELESTRAT pourra également recevoir un langage C, un FORTH, un PASCAL...". Le MICRODISC est annoncé "double tête". La liste des instructions HYPER-BASIC et STRATSED est donnée dans Théoric 20, page 34 et elle est effectivement impressionnante. En fait le TELESTRAT n'est toujours pas disponible!

octobre 86, Théoric 24 titre 'Le TELESTRAT est là!". Cette fois ce n'est pas une blague, le TELESTRAT est enfin disponible, avec 9 mois de retard. C'est aussi le début d'une série de nombreux articles sur cette machine. Citons ceux de Fabrice Broche: "Le TELESTRAT: plus qu'un nouvel ORIC" de dans Théoric 24 (octobre 86, pages 19 à 25); "TELESTRAT: structure matérielle et logicielle" de Fabrice Broche dans Théoric 30 (avril 87, pages 12 et 13); "Trucs et astuces" (Théoric 31, mai 87, page 22); "Le brochage connecteurs" (Théoric 32, juin 87, pages 39 à 41, notez que F. Broche est plutôt discret sur la prise MIDI!); "Gestion des canaux" et "Trucs et astuces" (Théoric 33, juillet 87, pages 14 et 15) et "Structure des fichiers TELEMATIC" (Théoric 37, décembre 87, pages 10 et 11).

Enfin, une adaptation de SEDORIC V1.006 tournant sur TELESTRAT est proposée au prix de 490F, il s'agit du kit STRATORIC. Ce kit permet en outre d'émuler les ROM V1.0 et V1.1 et ,grâce à l'utilitaire CONVERT, de relire les disquettes DOS V1.1 et Jasmin (Théoric 31, mai 87, page 18).

Pour conclure, nous pourrions regretter, une fois du plus, les 9 mois de retard du TELESTRAT, qui ont été pour beaucoup dans la disparition d'ORIC, face à la concurrence féroce du moment. Sous la pression d'ORIC International, le pauvre F. Broche a dû avoir l'épée dans les reins aux cours de ces 9 mois, durant lesquels il a dû programmer comme un fou! La chute était inéluctable: tous les autres micros de cette époque sont tombés. Quant aux applications... il est encore temps de s'y mettre!

ANNEXE n° 24 Directories des disquettes patchées : SEDORIC V 3.006 & TOOLS V3.006

Drive A V3 (Mst) SEDORIC V3.006 + P **ADDRESS** .COM 12P **ADDRESS** .DAT 30P 5P 14P **ADDRESS** .WIN .COM ALPHA BDDISK .COM 59P BDDISK .HLP 6P 59P CHKSUM .HLP BDDISKAC .COM 6P .COM 31P .COM 149P CONVERT EUPHORIC .BK6 EUPHORIC .BK7 65P 65P .B1 GAMEINIT .COM 22P 33P .B2 157P KRILLYS .COM 2P KRILYS .BIN MARC .COM 98P 2P .COM .COM MENU 5P MONAC1 10P MONAC1 .HLP бP NIBBLE .COM 27P .HLP бP NIBBLE1 NIBBLE2 .HLP 6P NIBBLERAY.COM NIBBLE3 .HLP бP 27P ROMATMOS .COM ROMORIC1 .COM 66P 66P .COM SECTMAP 2P SECTMAP бΡ .BIN SECTMAP .DAT 5P SEDORIC1 .KEY 3P SEDORIC3 .FIX SEDORIC3D.KEY 3P бP SEDORIC3N.KEY 3P STAT .COM 3P STRAT3 .256 130P V20 .COM 2P .PG1 5P V20 .PG2 5P V30NEWS01.HLP V30NEWS02.HLP бP 6P V30NEWS03.HLP бP V30NEWS04.HLP 6Р V30NEWS05.HLP 6P V30NEWS06.HLP 6P V30NEWS07.HLP 6P V30NEWS08.HLP 6P 6P V30NEWS09.HLP 6P VERSION .COM VISUHIRES.HLP 6P WELCOME .HRS 33P .002 4P PATCH .001 PATCH бP PATCHHELP.001 6P PATCHHELP.002 6Р

1119 sectors free (D/80/16) 56 Files

Drive A V3 (Ms	st)	TOOLS V3.006 +	P
ADDRESS .COM	12P	ADDRESS .DAT	30P
ADDRESS .WIN	5P	ALPHA .COM	14P
BDDISK .COM	59P	BDDISK .HLP	6P
BDDISKAC .COM	59P	CHKSUM .HLP	6P
CONVERT .COM	31P	DEMO .COM	149P
EUPHORIC .BK6	65P	EUPHORIC .BK7	65P
GAMEINIT .COM	22P	к .в1	33P
K .B2	157P	KRILLYS .COM	2P
KRILYS .BIN	2P	MARC .COM	98P
SECTMAP .COM	6P	MONAC1 .COM	10P
MONAC1 .HLP	6P	NIBBLE .COM	27P
NIBBLE1 .HLP	6P	NIBBLE2 .HLP	6P
NIBBLE3 .HLP	6P	NIBBLERAY.COM	27P
ROMATMOS .COM	66P	ROMORIC1 .COM	66P
SECTMAP .BIN	2P	MENU1 .COM	5P
SECTMAP .DAT	5P	SEDORIC1 .KEY	3P
SEDORIC3 .FIX	6P	SEDORIC3D.KEY	3P
SEDORIC3N.KEY	3P	STAT .COM	3P
STRAT3 .256	130P	V20 .COM	2P
V20 .PG1	5P	V20 .PG2	5P
V30NEWS01.HLP	6P	V30NEWS02.HLP	6P
V30NEWS03.HLP	6P	V30NEWS04.HLP	6P
V30NEWS05.HLP	6P	V30NEWS06.HLP	6P
V30NEWS07.HLP	6P	V30NEWS08.HLP	6P
V30NEWS09.HLP	6P	VERSION .COM	6P
VISUHIRES.HLP	6P	WELCOME .HRS	33P
NIBFIX .COM	4	MENU2 .COM	
BOOT .COM	6	BOOT .HLP	
BOOT .PRN	8	CAT .HLP	
CAT .COM	9	CDA .SM	16
CDA .COM	4	CDA .HLP	6
CDS .HLP	6	CDS .COM	3
CF .COM	9	CF2 .COM	
CF2 .HLP	6	COPFORM2 .COM	
COPFORM .COM	12	CHERAMY1 .COM	
CHERAMY2 .HLP	6	CHERAMY3 .HLP	
CHERAMY3 .COM	7	CHERAMY1 .HLP	_
DTR .COM	3	CMP .BAS	
CMP .MAC	6	CMP .HLP	
CMPB000 .COM	3	CMP9000 .COM	
CS .COM	3	CS .HLP	
DISKCOMP2.COM	41	DISKCOMP2.HLP	
DISKSPY .COM	21	DISKSPY .HLP	-
DTR .HLP	6	CHERAMY2 .COM	
EDITECRAN.RAM	10	EDITECRA3.HLP	
EDITECRA1.HLP	6	EDITECRAN.MEN	
EDITECRAN.CHS EDITECRA4.HLP	4 6	EDITECRAN.COM EDITECRA2.HLP	
EXPLOSED .HLP	6	EXPLOSEDM.MAC	
EXPLOSED .HLP	83	HARDCOPYT.COM	
HARDCOPYH.COM	2	HARDCOPYT.HLP	
HANDCOPIH.COM	۷	HANDCORII. HUPP	O

HARDCOPYH	.HLP	6	HENNINOT	.COM	7
HENNINOT	.HLP	6	IO	.COM	2
IO	.HLP	6	HR	.IO	3
HE	.IO	3	FIC	.IO	2
H	.IO	3	SCROLLBIN	.IO	2
SCROLL	.IO	2	SEBIN	.IO	2
SR	.IO	3	MENU	.IO	3
SRBIN	.IO	2	VISUFIC	.IO	3
SE	.IO	3	HERBIN	.IO	2
S	.IO	3	KLOADMOV3	.HLP	6
KLOADMOVE	.SM	10	KLOADMOV1	.HLP	6
KLOADMOV2	.HLP	6	KLOADMOVE	.COM	3
MENU	.BIN	3	MONDH	.COM	3
MONDH	.HLP	6	MOVER	.HLP	6
MOVBAS	.HLP	6	MOVBAS	.SM	3
MOVER	.COM	2	MOVBAS	.COM	2
QUITAC	.HLP	6	QUITAC	.SM	13
QUITAC	.COM	3	SECTMAP	.HLP	6
SECTNUL	.HLP	6	SECTNUL	.COM	2
SEDCAT20	.HLP	6	SEDCAT10	.HLP	6
SEDCAT10	.BAS	2	SEDUTIL	.BMO	2
SEDUTIL	.BM1	2	SEDUTIL	.HCO	2
SEDUTIL	.COM	33	SEDUTIL	.UTS	2
SEDUTIL	.DMP	2	SEDUTIL	.HLP	6
SHASM0600	.COM	37	SHASM0600	.HLP	6
SHMON9380	.COM	35	SHMON1380	.COM	35
SHMON9380	.HLP	6	SHMON1380	.HLP	6
TBD1	.HLP	6	TBD	.COM	2
TBD2	.HLP	6	TBD1	.COM	6
TBD2	.COM	5	TBD3	.COM	6
TBD0	.COM	5	E	.COM	6
M	.COM	4	UTIL1	.HLP	6
UTIL1	.COM	7	UTIL2	.COM	7
UTIL2	.HLP	6	VDT	.COM	2
VDT	.HLP	6	VH	.COM	2
VH	.HLP	6	WARMATMOS	.SM	9
WARMATMOS	.HLP	6	WARMATMOS	.COM	3
WARMSEDOR	.HLP	6	WARMSEDOR	.SM	9
WARMSEDOR	.COM	3	MENU	.COM	5
PATCH	.002	4P	PATCH	.001	6P
PATCHHELP	.001	6P	PATCHHELP	.002	6P

^{*307} sectors free (D/80/17)184 Files

ANNEXE n° 25 Tables et figures

Table des variables systeme	9
BUF1	16
BUF2	17
BUF3	18
Message: DOS IS ALTERED!	
Divers messages (Initialisation SEDORIC)	24
Dump de la page 4	25
MOVE descendant (par le début)	47
MOVE ascendant (par la fin)	49
Messages de la BANQUE n°2	58 à 60
Table de formatage (BACKUP)	59 et 60
Structure d'une piste (BACKUP)	62 et 63
Messages de la BANQUE n°3	
Messages de la BANQUE n°4	102
Messages de la BANQUE n°5	121 et 122
Messages de la BANQUE n°6	125 et 136
Table de formatage (INIT)	135
Structure d'une piste (INIT)	138 et 139
Copyright (BANQUE n°7)	146
Table des codes de touches	161
Table "KEYDEF"	162 et 163
REDEF: 16 commandes re-définissables avec KEYUSE	164 à 166
PREDEF: 16 commandes pré-définies (code 16 à 31)	164 et 165
Mots-clés SEDORIC (codes 32 à 127)	167
Sous-table selon la première lettre du mot-clé SEDORIC	172
Table des adresses d'exécution des mots-clés SEDORIC	173
Table NOM et EXTENSION par défaut	174
Table de constantes diverses	174
Table de conversion QWERTY / AZERTY	174
Table de conversion ACCENT OFF / ACCENT SET	174
Table de constantes diverses	174
Variables réservées par le système	175
Messages d'erreur SEDORIC (zone CDBF)	
Autres messages SEDORIC (zone CEE7)	177 et 178
Registres et commandes du FDC 1793	179 et 180
Rappel des codes de touche	225
Rappel de la table "KEYDEF"	226 et 227
Jeu de caractères français dit "accentué"	324
Paramètres de LINPUT	331 et 335

Commandes SEDORIC faisant appel à une BANQUE externe	315, 316 356 et 357
Commandes de gestion de fichiers "S", "R" et "D"	
Structure du "Pseudo-Tableau" FI	
Table des vecteurs système (#FF43-#FFC6)	
Table KEYDEF	
Table REDEF et PREDEF	469 et 470
Emplacement de SEDORIC sur une disquette Master 16 secteurs/piste	485
Emplacement de SEDORIC sur une disquette Master 17 secteurs/piste	
Emplacement de SEDORIC sur une disquette Master 18 secteurs/piste	487
Dump du premier secteur de disquette	489
Dump du deuxième secteur de disquette	489
Dump du troisième secteur de disquette	493
Exemple de secteur 1 de la piste #14 (20)	
Exemple de secteur 2 de la piste #14 (premier secteur de bitmap)	494
Exemple de secteur 3 de la piste #14 (deuxième secteur de bitmap)	496
Exemple de Directory	496
Dump du descripteur de la BANQUE n°7	497
Exemples de descripteurs de fichiers simples	499 à 501
Exemples de descripteurs de fichiers "mergés"	501 à 503
Dumps illustrant la commande SAVE	505 à 510
Dumps illustrant la commande DEL	511 à 516
Listing de l'EPROM du MICRODISC	517 à 548
Commandes du FDC 1793	549 à 559
Comparaison des formats de piste IBM et ORIC	551
Liste des logiciels "moniteur/assembleur/dé-assembleur" adaptés pour SEDORIG	C 563
Table des Mots-Clés SEDORIC	
Table des codes de fonctions	577 à 583
Mémoire libre en RAM overlay	
Routines d'intérêt général (ordre chronologique)	587 à 596
Routines d'intérêt général (par thèmes)	
Directories de la disquette SEDORIC V3.006 patchée 001 et 002	623
Directories de la disquette TOOLS V3.006 patchée 001 et 002	
Tables et Figures	626 et 627
Tables des Matières	628 et 629

ANNEXE n° 26 Table des matières

Avant-propos	
Comment lire ce livre	
Nouveautés de la version 3.0	5
La RAM overlay	7
Analyse des commandes SEDORIC	7
Buffer 1 (BUF1)	. 16
Buffer 2 (BUF2)	
Buffer 3 (BUF3)	
BANQUE n°0	. 19
Initialisation SEDORIC	
Source de la page 4 version ORIC-1	
Source de la page 4 version ATMOS	
Désassemblage de la page 4 SEDORIC	
BANQUES interchangeables	. 30
BANQUE n°1 (adresse Cxxxa): RENUM, DELETE et MOVE	
BANQUE n°2 (adresse Cxxxb): BACKUP	
BANQUE n°3 (adresse Cxxxc): SEEK, CHANGE et MERGE	
BANQUE n°4 (adresse Cxxxd): COPY	
BANQUE n°5 (adresse Cxxxe): SYS, DNAME, DTRACK, TRACK, INIST, DNUM, DSYS,	
DKEY et VUSER	
BANQUE n°6 (adresse Cxxxf): INIT	
BANQUE n°7 (adresse Cxxxg): CHKSUM, EXT, PROT, STATUS, SYSTEM ,UNPRO	
VISUHIRES	. 144
Début du NOYAU permanent de SEDORIC (#C800 à #FFFF)	
Mots Clés SEDORIC	. 167
XRWTS Routine de gestion des lecteurs	179
Série d'appels à des sous-programmes en ROM	187
Routines SEDORIC d'usage général	t 236
Routines principales de Ray McLaughlin	
Entrée SEDORIC: recherche l'adresse d'exécution d'un mot-clé SEDORIC	. 199
Analyse d'un nom de fichier	. 203
Prendre un caractère au clavier (remplace EB78 ROM)	. 221

Commandes SEDORIC (avec quelques routines associées, d'usage général)	
Note sur les coordonnées colonne/ligne ORIC-1 / ATMOS / SEDORIC	363
Gestion de fichiers	374
Table des vecteurs système (#FF43-#FFC6)	456
Copyrights	486 et 488
ANNEXES	460
ANNEXE n° 1: SEDORIC V2.0	461
ANNEXE n° 2: SEDORIC V2.0	463
ANNEXE n° 3: SEDORIC V2.0	465
ANNEXE n° 4: PATCH 001	475
ANNEXE n° 5: PATCH 002	478
ANNEXE n° 6: Que se passe t-il lors du boot ?	482
ANNEXE n° 7: Rappel de la structure des disquettes SEDORIC	484
ANNEXE n° 8: Que se passe t-il lors d'un SAVE ?	
ANNEXE n° 9: Que se passe t-il lors d'un DEL ?	511
ANNEXE n° 10: Listing de l'EPROM du MICRODISC	517
ANNEXE n° 11: Le FDC 1793	549
ANNEXE n° 12: F.A.Q	
ANNEXE n° 13: Exercices de passage ROM <> RAM overlay	
ANNEXE n° 14: Utilisation d'une commande SEDORIC sans argument (programme LM) .	
ANNEXE n° 15: Utilisation d'une routine en RAM overlay (programme LM)	
ANNEXE n° 16: Utilisation d'une commande SEDORIC avec paramètres (programme LM)	
ANNEXE n° 17: Les bogues de SEDORIC	
ANNEXE n° 18: Mots clés SEDORIC	
ANNEXE n° 19: Les Codes de Fonctions	
ANNEXE n° 20: Futures extensions	
ANNEXE n° 21: Routines d'intérêt général (par ordre chronologique)	
ANNEXE n° 22: Routines d'intérêt général (par thèmes)	
ANNEXE n° 23: Des drives et des DOS pour ORIC	
ANNEXE n° 24: Directories des disquettes SEDORIC V3.006 et TOOLS V3.006	
ANNEXE n° 25: Tables et figures	
ANNEXE nº 26: Table des matières	628

NOTES PERSONNELLES